





TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR BXSH2003E

SK: Tento produkt je vhodný iba pre dobre izolované miestnosti či príležitostné použitie.



Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky BLACK + DECKER. Môžeme Vám zaručiť užívateľskú spokojnosť a dlhú životnosť produktu vďaka technológii, designu a funkčnosti, ktoré prevyšujú aj tie najnáročnejšie štandardy kvality.

Pred prvým spustením prístroja si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie a prípadne sa k nim neskôr vráťte.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A UPOZORNENIE

VAROVANIE: Niektoré časti tohto produktu môžu byť horúce a spôsobíť popáleniny. Dbajte na zvláštnu opatrnosť v prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

Prístroj nesmie byť umiestnený pod elektrickú zásuvku.

- Deti mladšie ako 3 roky by nemali byť v dosahu prístroja.
- Deti medzi 3 a 8 rokmi môžu prístroj iba zapnúť či vypnúť.
- Prístroj musí byť správne a pevne umiestnený a deti dostanú inštrukcie o jeho bezpečnom používaní a budú oboznámené s možnými rizikami.
- Tento prístroj môže byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov a osobami trpiacimi zníženými fyzickými, psychickými alebo mentálnymi schopnosťami či osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí v prípade, že na ne bude dávať pozor poverená osoba; prípadne dostane inštrukcie týkajúce sa bezpečného použitia prístroja a zároveň budú upovedomení s možnými rizikami.
- Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná deťmi mladšími ako 8 rokov bez dozoru.
- Deti medzi 3 a 8 rokmi by nemali prístroj zapájať do siete, regulovať ani čistiť a akokoľvek manipulovať s prístrojom.
- Tento prístroj nie je hračka. Pozorne strážte deti a uistite sa, že sa s prístrojom nehrajú.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy ani bazénu.

POZOR: Aby ste sa vyhli neúmyselnému resetovaniu termálnej ochrany, nesmie byť prístroj zapojený prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, napríklad časovača alebo do okruhu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.

Ak je sieťová prípojka poškodená, musí byť vymenená. Vezmite prístroj do autorizovaného servisu.

Neskúšajte prístroj sami rozobrať ani opraviť, vyhnete sa prípadnému riziku.

Tento prístroj je iba na domáce využitie, nie je vhodný na priemyselné alebo profesionálne využitie.

Taktiež nesmieste prístroj zakrývať.

POZOR: Nezakrývajte prístroj, vyhnete sa riziku prehriatia.

- Pred zapojením prístroja sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Zapojte prístroj do siete, ktorá má minimálne 10 ampérov.
- Zástrčka prístroja musí kompletne korešpondovať so zásuvkou. Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
- Prístroj používajte iba v dobre vetranom priestore.
- Pokiaľ v rovnakej miestnosti ako prístroj používate aj iný plynový alebo palivový prístroj, je nutné miestnosť veľmi dobre vetrať.
- Prístroj musí byť používaný na rovnom a stabilnom povrchu.
- Nedávajte prístroj do blízkosti horľavých materiálov ako sú textílie, kartóny, papier, atď.
- Vznetlivý materiál nedávajte do blízkosti prístroja.
- Uistite sa, že vzduchové prieduchy nie sú úplne ani čiastočne zakryté látkou, textíliou, atď, zvýšilo by sa tým riziko vzniku požiaru.
- Nepoužívajte prístroj prostredníctvom časovača, ovládača či iného zariadenia, ktoré by ho automaticky zapínalo.
- Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel či zástrčka poškodená.
- Ak sa kryt prístroja rozbije, odpojte prístroj od siete na prevenciu spôsobenia elektrického šoku.
- **VAROVANIE:** Udržujte prístroj suchý.
- **VAROVANIE:** Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
- Nepoužívajte prístroj, ak máte vlhké ruky alebo nohy, prípadne ste bosí.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, držanie ani ho nevytrhávajte zo zásuvky.

- Neomotávejte napájací kábel okolo přístroja.
- Napájací kábel nestláčajte ani ho neohýbajte.
- Nedovoľte, aby prišiel napájací kábel do kontaktu s horúcimi povrchmi prístroja.
- Udržujte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov, oleja, ostrých hrán či pohyblivých častí.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko vzniku elektrického šoku.
- Napájací kábel by mal byť pravidelne kontrolovaný pre prevenciu akýchkoľvek ukazovateľov poškodenia av prípade poškodenia nesmie byť prístroj používaný.
- Nepoužívajte ani neskladujte tento prístroj vonku.
- Nevystavujte prístroj dažďu ani vlhku. Pokiaľ sa do prístroja dostane voda, vzniká tak riziko elektrického šoku.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte prístroj v prítomnosti osôb citlivých na horúco (prístroj má horúce povrchy).
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja, môžu spôsobiť vážne popáleniny.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

- Pred každým použitím úplne odmotajte napájací kábel.
- Prístroj nepoužívajte, ak tlačidlo vypnúť / zapnúť nefunguje.
- Nehýbte prístrojom, pokiaľ je v prevádzke.
- Na držanie či hýbanie s prístrojom použite rukoväť.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je preklopený, ani ho neotáčajte.
- Neotáčajte prístroj, pokiaľ je v prevádzke alebo zapojený do siete.
- Pokiaľ používate prístroj v kúpeľni alebo na podobnom mieste, vždy ho odpojte, pokiaľ ho nepoužívate, aj keby to bola iba chvíľka. Blízkosť vody zvyšuje možné riziká aj v prípade, že je prístroj vypnutý.
- Ak prístroj nepoužívate alebo sa ho chystáte čistiť, odpojte ho od siete.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí a osôb so zníženými fyzickými, mentálnymi či psychickými zručnosťami alebo osôb, ktoré nemajú s prístrojom dostatok skúseností.
- Uistite sa, že prach, špina ani žiadne cudzie predmety neblokujú ventilátor.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.
- Nenechávajte prístroj zapojený do siete a zároveň bez dozoru, a to ani v prípade, že ho nepoužívate. Šetríte tým spotrebu energie a predlžujete životnosť prístroja.
- Nepoužívajte prístroj na vysušanie domácich maznáčikov a zvierat všeobecne.
- Nepoužívajte prístroj na usušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- VAROVANIE: Nedovoľte, aby užívateľ zaspal, ak je prístroj zapnutý; vzniká riziko poranenia. Ak otočíte gombík termostatu do pozície MIN, neznamená to, že je prístroj úplne vypnutý.

Servis:

- Uistite sa, že je prístroj servisovaný iba špecializovanými opravármi a že náhradné diely a príslušenstvo, ktoré je potrebné použiť na výmenu, sú originálne.
- VAROVANIE: Pokiaľ prístroj nečistíte a neudržujete podľa tohto manuálu, vzniká tu riziko požiaru.
- Akékoľvek zlé použitie alebo nenasledovanie inštrukcií anuluje záruku a výrobca týmto záruku ani reklamáciu nemusí uznať.

OPIS

A Spínač

B Spínač termostatu

C Rukoväť

Pokiaľ model, ktorý používate, neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, je možné toto príslušenstvo zvlášť dokúpiť prostredníctvom Servisu technickej asistencie.

POKYNY NA POUŽITIE

Pred použitím:

- Uistite sa, že je odstránený všetok obalový materiál.
- Niektoré časti prístroja môžu byť sčasti mastné. Preto je možné, že sa pri prvom použití prístroja z neho začne ľahko fajčiť. Po chvíli však dym zmizne.
- Pre eliminovanie zápachu z prístroja pri prvom použití ho odporúčame zapojiť po dobu 2 hodín na plné otáčky vo veľmi dobre ventilovanej miestnosti.
- Nastavte prístroj podľa funkcie, ktorú chcete použiť:

Použitie:

- Pred zapojením do siete kompletne odmotajte napájací kábel.
- Zapojte prístroj do siete.
- Nastavte prístroj smerom, ktorým chcete, aby vzduch prúdil.
- Zapnite prístroj otočením spínača (A).
- Zvoľte si požadovaný výkon.
- Otočte spínač termostatu (B) na zvolenú teplotu.

Funkcia ventilátora:

- Vyberte pozíciu ventilátora.
- Uistite sa, že je spínač termostatu nastavený na maximum.

Funkcia ohrievača:

- Vyberte si výkon ohrevu.
- Skontrolujte, že je spínač termostatu otočený na požadovanú teplotu.

Po ukončení používania:

- Zastavte prístroj a na ovládacom paneli vyberte pozíciu 0.
- Odpojte prístroj zo siete.
- Vyčistite prístroj.

Rukoväť: Tento prístroj má rukoväť na vrchnej strane hlavnej časti, ktorá slúži na pohodlnejšiu prepravu (C).

Bezpečnostná poistka proti odkvapkávaniu:

- Prístroj obsahuje bezpečnostnú poistku proti odkvapkávaniu, ktorá ho vypne, pokiaľ nie je nastavená správna poloha.

Tepelná bezpečnostná poistka:

- Prístroj obsahuje bezpečnostnú poistku, ktorá chráni prístroj pred prehriatím.
- Pokiaľ sa prístroj opakovane zapína a vypína z iných dôvodov než vďaka spínaču termostatu, skontrolujte, že okolo prístroja nie sú žiadne prekážky, ktoré by blokovali prívod vzduchu ani jeho vypúšťanie.
- Ak sa prístroj samovoľne vypne a už sa nezapne, odpojte ho od siete a počkajte približne 15 minút pred opätovným zapnutím. Pokiaľ sa prístroj už nezapne, navštívte autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Odpojte prístroj od siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Prístroj očistite vlhkou handričkou s pár kvapkami saponátu a potom ho osušte.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte rozpúšťadlá ani prípravky na báze kyslého ani zásaditého pH ako sú bielidlá a abrazívne produkty.
- Nedovoľte, aby sa voda ani iná tekutina dostali do vzduchových prieduchov; znížite tým riziko vzniku poškodenia vnútorných častí prístroja.
- Nikdy nenárajte prístroj do vody ani inej tekutiny ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- Poznámka: Pokiaľ používate prístroj dlhšiu dobu iba ako ohrievač alebo čisto ako ventilátor, je možné, že sa z prístroja začne ľanúť jemný dym. Tento efekt nie je podstatný, pretože sa jedná iba o spálený prach, ktorý je nahromadený na vykurovacom telese prístroja. Môžete sa tomu vyhnúť vyčistením vnútorných častí prístroja pomocou vysávača alebo stlačeného vzduchu.

CHYBY A ICH OPRAVY

- Ak sa objaví akýkoľvek problém alebo je prístroj poškodený, prineste ho do autorizovaného servisu. Nesnažte sa sami rozobrať ani opraviť prístroj, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE PRODUKTY VERZIE EÚ A/ALEBO V PRÍPADE POŽIADAVKY VAŠEJ KRAJINY: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Baliace materiály tohto prístroja je možné zbierať, triediť a recyklovať. Ak sa ich rozhodnete zlikvidovať, použite na to určené kontajnery pre jednotlivé typy odpadu.
 - Produkt neobsahuje koncentráciu látok ohrozujúcich životné prostredie.
- Tento symbol znamená, že pokiaľ sa rozhodnete zlikvidovať produkt po konci jeho životnosti, prineste ho do autorizovaného pracoviska likvidácie, kde prebieha zber elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

ZÁRUKA A TECHNICKÁ ASISTENCIA

Tento produkt je pod ochrannou zárukou v súlade so súčasnou legislatívou. Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, navštívte ktorúkoľvek z našich pobočiek technickej asistencie. Najbližšie z nich môžete nájsť pod nasledujúcim odkazom: <http://www.2helpu.com/>.

Taktiež nás môžete požiadať o informácie. www.bvz.cz

Tieto inštrukcie a ich najnovšie verzie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>.

Tento prístroj vyhovuje smernici 2014/35/EU o Nízkom napätí, smernici 2014/30/EU o Elektromagnetickej kompatibilite, smernici 2011/65/EU o Reštrikciách používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernici 2009/125/EC o Požiadavkách.