

#### Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte náš tím podpory pred vrátením produktov, <https://support.reolink.com>.

#### Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, skontaktujte sa najskôr s tímom technickej podpory Reolink, než vrátite svoju objednávku. Väčšina otázok alebo problémov môže byť zodpovedaná a vyriešená našim online centrom podpory: <https://support.reolink.com>.

#### Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, skontaktujte sa s Reolink pred vrátením produktu. Väčšinu otázok je možné zodpovedať prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

#### Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Reolink pred vrátením produktu. Väčšinu otázok je možné vyriešiť prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

#### Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Reolink pred vrátením produktu. Väčšinu otázok je možné zodpovedať prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET

MONG KOK KL HONG KONG

# Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Číslo položky: E450

## Návod na použitie

Platí pre: Lumus Series E450

Júl 2024  
QSG1 \_A  
58.03 .008 .0069

  @ReolinkTech

<https://reolink.com>


## Obsah

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Obsah balenia            | 2  |
| Predstavenie fotoaparátu | 3  |
| Nastavenie fotoaparátu   | 4  |
| Namontujte kameru        | 5  |
| Riešenie problémov       | 8  |
| Špecifikácie             | 9  |
| Právne upozornenie       | 10 |
| Oznámenie o súlade       | 10 |

## Obsah balenia



Kamera





Bezpečnostný držiak



Napájací adaptér




Značka sledovania

Šablóna  
montážnych  
otvorov

Baliček skrutiek

Návod na  
použitie

## Úvod do kamery



① Napájací kábel

② reproduktora

③ LED indikátor

④ stavu

reflektora

**Bliká:** Wi-Fi pripojenie zlyhalo

**Zapnuté:** Fotoaparát sa spúšťa/Pripojenie Wi-Fi bolo úspešné

⑤ Objektív

⑥ IR LED diódy

⑦ Senzor denného

⑧ svetla Vstavaný

⑨ mikrofón Slot na

microSD kartu

⑩ Tlačidlo resetovania

\* Stlačte na viac ako päť sekúnd, aby ste obnovili zariadenie na predvolené nastavenia.

\* Gumenú zátku vždy pevne uzatvárajte.

## Nastavenie kamery

### Nastavenie kamery prostredníctvom telefónu

Krok 1 Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink z App Store alebo Google Play Store.



Krok 2 Zapnite kameru.

**POZNÁMKA:** Pred pripojením kamery pred pripojením kamery.

Krok 3 Spustíte aplikáciu Reolink, kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu a pridajte kameru.



Krok 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili počiatočné nastavenia.

## Nastavenie kamery prostredníctvom počítača (voliteľné)

Krok 1 Stiahnite a nainštalujte klienta Reolink. Prejdite na <https://reolink.com> > Podpora > Aplikácia a klient Krok 2 Zapnite kameru.

Krok 3 Spustíte klienta Reolink. Kliknite na tlačidlo „+“ (Pridať zariadenie) a zadajte číslo UID kamery, aby ste ju pridali.


Krok 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte počiatočné nastavenie.

## Namontujte kameru


### Tipy na inštaláciu

- Nesmerujte kameru na žiadne zdroje svetla.
- Nesmerujte kameru na sklenené okno. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality obrazu v dôsledku odrazu infračervených LED diód, okolitého osvetlenia alebo stavových kontroliek od okna.
- Neumiestňujte kameru do tienistej oblasti a nesmerujte ju na dobre osvetlenú oblasť. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality obrazu. Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, podmienky osvetlenia kamery a snímaného objektu musia byť rovnaké.
- Aby ste dosiahli lepšiu kvalitu obrazu, odporúčame objektív o b č a s vyčistiť mäkkou handričkou.
- Uistite sa, že napájacie porty nie sú priamo vystavené vode alebo vlhkosti a nie sú blokované nečistotami alebo inými prvkami.
- Neinštalujte kameru na miesta, kde môže na objektív priamo dopadať dážď a sneh.


### Namontujte kameru




Otočte, aby sa časti oddelili od držiaka.




Vyvrátajte otvory podľa šablóny montážnych otvorov a pripevnite základňu držiaka na stenu. Potom pripevnite druhú časť držiaka na základňu.



Pripevnite kameru k držiaku otočením skrutky označenej v tabuľke proti smeru hodinových ručičiek.



Nastavte uhol kamery tak, aby dosiahnutia najlepšieho zorného poľa.



Zabezpečte kameru otočením časti na držiaku označenej v tabuľke v smere hodinových ručičiek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete nastaviť uhol kamery, uvoľnite držiak otočením hornej časti proti smeru hodinových ručičiek.

## Riešenie problémov

### Infračervené LED diódy prestali fungovať

Ak infračervené LED diódy vašej kamery prestanú fungovať, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Aktivujte infračervené svetlá na stránke Nastavenia zariadenia prostredníctvom aplikácie/klienta Reolink.
- Skontrolujte, či je povolený režim Deň/Noc, a nastavte automatické infračervené svetlá v noci na stránke Live View prostredníctvom aplikácie/klienta Reolink.
- Aktualizujte firmware vašej kamery na najnovšiu verziu.
- Obnovte továrenské nastavenia kamery a skontrolujte nastavenia infračerveného svetla.

Ak to nepomôže, kontaktujte podporu Reolink na adrese <https://support.reolink.com/>.

### Nepodarilo sa aktualizovať firmvér

Ak sa vám nepodarí aktualizovať firmware kamery, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte aktuálny firmware kamery a zistite, či je najnovší.

- Uistite sa, že ste stiahli správny firmware z Centra stiahnutia.
- Uistite sa, že váš počítač pracuje v stabilnej sieť.

Ak to nepomôže, kontaktujte podporu Reolink na adrese <https://support.reolink.com/>.

### Nepodarilo sa naskenovať QR kód na smartfóne

Ak sa vám nepodarí naskenovať QR kód na smartfóne, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či je na kamere ochranná fólia

bol odstránený.

- Nasmerujte fotoaparát na QR kód a udržiavte vzdialenosť skenovania približne 20–30 cm.
- Uistite sa, že QR kód je dobre osvetlený.

## Špecifikácie

Prevádzková teplota: -10 °C až +55 °C (14 °F až 131 °F)

Prevádzková vlhkosť: 20 % ~ 85 %

Rozmery: 99 × 191 × 60 mm

Hmotnosť: 168 g

Ďalšie špecifikácie nájdete na stránke

<https://reolink.com/>

## Právne upozornenie

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt, vrátane hardvéru, softvéru, firmvéru a služieb, dodávajú „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink odmieta všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie výlučne, záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na určitý účel, presnosti a neporušenia práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci ani zástupcovia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu obchodných ziskov, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto produktu, aj keď bola spoločnosť Reolink informovaná o možnosti takýchto škôd. V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate produkty a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte na seba všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik súkromných údajov alebo iné škody vyplývajúce z kybernetických útokov, útokov hackerov, vírusových kontrol alebo iných bezpečnostných rizík na internete. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto produktu si overte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že vaše používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania produktu musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nezodpovedá za žiadne nezákonné alebo nesprávne používanie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nezodpovedá v prípade, ak sa tento produkt používa na nezákonné účely, ako je porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné zariadenia alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie produktu mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo v prípade použitia na výrobu zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrových výbuchov a akéhokoľvek nebezpečného využitia jadrovej energie alebo na protilidské účely. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto príručkou a platnými zákonmi majú prednosť platné zákony.

## Oznámenie o súlade

### Vyhlasenie FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienky:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie. Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v okruhu, ktorý je odlišný od okruhu, do ktorého je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.

## Vyhlasenie FCC o vystavení žiareníu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareníu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.

## Vyhlasenie ISED

Toto zariadenie spĺňa normy RSS pre zariadenia oslobodené od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.

Toto zariadenie je v súlade s normami CNR Industry Canada platnými pre rádiové zariadenia bez licencie.

Prevádzka je povolená za týchto dvoch podmienok:

(1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a

(2) užívateľ zariadenia musí akceptovať akékoľvek rádiové rušenie, aj keď môže ohroziť jeho prevádzku.

Toto zariadenie musí byť inštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším telom.

**MODIFIKÁCIA:** Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne schválené držiteľom licencie na toto zariadenie, môžu spôsobiť zrušenie oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Akákoľvek úprava, ktorú výslovne neschválil poskytovateľ licencie na zariadenie, môže viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na používanie zariadenia.

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadskú normu ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Prevádzka v pásme 5150–5350 MHz je obmedzená iba na použitie v interiéri.

Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement. L'utilisateur à utiliser l'appareil.



## Vyhlasenie o zhode

Informácie o vystavení RF žiareníu: Maximálna prípustná úroveň vystavenia (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a ľudským telom. Aby ste dodržali požiadavky na vystavenie RF žiareníu, používajte produkt tak, aby bola zachovaná vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom.

Spoločnosť Reolink vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

## Prevádzková frekvencia Wi-Fi

PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA 2402~2480 MHz

Výkon RF: ≤10 dBm (EIRP)

2412~2472 MHz Výkon RF: ≤20 dBm (EIRP)

5150~5250 MHz Výkon RF: ≤23 dBm (EIRP)

5250~5350 MHz Výkon RF: ≤23 dBm (EIRP)

5470~5725 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)

5725~5875 MHz RF výkon: ≤14 dBm (EIRP)



Funkcie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových lokálnych sietí (WAS/RLAN) v pásme 5150–5350 MHz pre toto zariadenie sú obmedzené iba na použitie v interiéri vo všetkých krajinách Európskej únie.

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



### Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten môže tento výrobok odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

### Obmedzená záruka

Tento produkt sa dodáva s 2-ročnou obmedzenou zárukou, ktorá je platná len v prípade zakúpenia v oficiálnom obchode Reolink alebo u autorizovaného predajcu Reolink. Viac informácií: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

**POZNÁMKA:** Veríme, že budete s novým nákupom spokojní. Ak však nie ste s produktom spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením kameru resetovali na továrenské nastavenia a vybrali vloženú SD kartu.

### Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie produktu podlieha vášmu súhlasu s podmienkami služby a zásadami ochrany osobných údajov na [stránke reolink.com](https://reolink.com)

### Podmienky používania

Používaním softvéru produktu, ktorý je integrovaný v produkte Reolink, súhlasíte s podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Viac informácií: <https://reolink.com/terms-conditions/>

### Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte náš tím podpory pred vrátením produktov, <https://support.reolink.com>.