


dyson purifier cool

Návod na použitie



SV12_IN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Obsah

Zostavenie spotrebiča

Začínáme

Pripojenie k aplikácii Dyson Link

Pripojenie k Vašej chytrej domácnosti

Výkon a priebežné monitorovanie

Informácie

Automatický režim

Rýchlosť a smer prúdenia vzduchu

Oscilácie

Nočný režim a Časovač vypnutia

Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra

Resetovanie životnosti kombinovaného
HEPA+karbón filtra

Výmena HEPA filtra a karbónového filtra

Resetovanie životnosti HEPA filtra
a karbónového filtra

Výmena kombinovaného HEPA+karbón
filtra u verzie s katalytickým filtrom

Resetovanie životnosti kombinovaného
HEPA+karbón filtra

Starostlivosť o spotrebič

Zostavenie spotrebiča

Obidvoma rukami uchopíte spotrebič za základňu a vyzdvihniete ho z krabice.


Nedvíhajte ho za ventilačný prstenec.

Zostavte spotrebič s filtermi, ktoré sú v dodávke.

Dyson Purifier Cool

Variant s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.

Zasuňte kombinované HEPA+karbón filtre do vonkajších krytov a priložte ich k spodnej časti spotrebiča. Pevne pritlačte oba vonkajšie kryty k sebe, kým bezpečne nezapadnú na miesto.




Dyson Purifier Cool

Variant s oddeleným HEPA filtrom a karbónovým filtrom.

Priložte karbónové filtre na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča.

Zasuňte HEPA filtre do vonkajších krytov. Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.




Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Variant s permanentným katalytickým filtrom a s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.

Priložte katalytické filtre na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča.

Zasuňte kombinované HEPA+karbón filtre do vonkajších krytov a priložte ich k spodnej časti spotrebiča. Pevne pritlačte oba vonkajšie kryty k sebe, kým bezpečne nezapadnú na miesto.



Začíname

Diaľkový ovládač odkladajte na vršok spotrebiča tlačidlami smerom dolu.

Zapojte do elektrickej siete a zapnite.




Diaľkový ovládač

Tlačidlo vypínača a pohotovostného režimu

Rýchlosť prúdenia vzduchu

Oscilácie

Tlačidlo vypínača a pohotovostného režimu



Informácie

Automatický režim

Smer prúdenia vzduchu

Nočný režim

Pripojenie k aplikácii Dyson Link

Získajte plnú kontrolu s aplikáciou Dyson Link a získajte prístup k nastaveniam a podpore krok za krokom. Ovládajte, ako a kedy bude fungovať vaša čistička vzduchu s ventilátorom Dyson, sledujte kvalitu vzduchu pomocou vizuálnych informácií a majte automaticky vždy aktuálne informácie a najnovšie verzie softwaru.

(V čase prípravy tejto príručky nebola aplikácia pre Slovensko uvoľnená.)

Stiahnite si aplikáciu Dyson Link z App Store alebo Google Play.

(V čase prípravy tejto príručky nebola aplikácia pre Slovensko uvoľnená. Sledujte svoj App Store alebo Google Play.)

Otvorte aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.



Robot Android je reprodukováný alebo upravovaný z diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používaný v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.



Pripojenie k Vašej chytrej domácnosti

Použitie so službou Amazon Alexa

Požiadať Alexa, aby ovládala vašu čističku vzduchu alebo čističku vzduchu so zvlhčovačom Dyson. A nastavte rutinu, ktorá automatizuje, ako váš spotrebič spolupracuje s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti.



Použitie so službou Google Assistant

Ovládajte všetky svoje pripojené čističky vzduchu pomocou Google alebo nastavte rutinu pre automatizáciu toho, ako bude váš spotrebič spolupracovať s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti. Ak chcete začať, stačí vysloviť „Hej Google“.



Použitie so Siri

Pripojte svoje spotrebiče Dyson k službám Siri a budete je môcť ovládať svojím hlasom cez svoje Apple zariadenie.



Výkon a priebežné monitorovanie

Tlačidlo vypínača a pohotovostného režimu

Stlačením tlačidla Vypínača a pohotovostného režimu priamo na čističke vzduchu s ventilátorom Dyson alebo na diaľkovom ovládači zastavíte spotrebič. Kvalitu ovzdušia bude sledovať aj naďalej.

Priebežné monitorovanie

Priebežné monitorovanie je v predvolenom nastavení vypnuté. Po zapnutí bude vždy aktívne, kým ho znova nevypnete.

Pri zapnutom priebežnom monitorovaní bude vaša čistička vzduchu s ventilátorom Dyson zhromažďovať informácie o kvalite vzduchu, teplote a vlhkosti, ktoré sa zobrazia na displeji LCD a v aplikácii Dyson Link.

Priebežné monitorovanie

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo automatického režimu Auto na diaľkovom ovládači po dobu 5 sekúnd, aby ste priebežné monitorovanie zapli. Na displeji LCD sa zobrazí informácia o zapnutom alebo vypnutom priebežnom monitorovaní.

Pripojenie Wi-Fi

Wi-Fi je v predvolenom nastavení zapnuté. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi, stlačte a podržte stlačené tlačidlo vypínača pohotovostného režimu na spotrebiči po dobu 5 sekúnd.

Informácie

Stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať informáciami priebežne monitorovanými vašou čističkou vzduchu s ventilátorom Dyson.

Informácie o kvalite vzduchu, teplote, vlhkosti a stave filtra sa zobrazujú na LCD displeji.

Pokiaľ určitý typ znečisťujúcej látky spôsobuje zníženie kvality ovzdušia, zobrazí sa na displeji LCD symbol tejto znečisťujúcej látky.



Kvalita vzduchu v miestnosti - 12 sekúnd
Monitoruje aktuálnu kvalitu ovzdušia a informuje o nej pomocou grafu zobrazujúceho údaje za posledných 12 sekúnd.



Tuhé znečisťujúce látky (PM10)
Väčšie mikroskopické častice o veľkosti až 10 mikrometrov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem prach, spory plesní a peľ.



Oxid dusičitý a ďalšie oxidačné plyny
Tieto potenciálne škodlivé plyny sa uvoľňujú do ovzdušia pri spaľovaní, napríklad pri varení alebo sú obsiahnuté vo výfukových plynoch vozidiel.



Vlhosť vzduchu v miestnosti
Množstvo vodnej pary vo vzduchu vyjadrené v percentách.

73%

Formaldehyd (HCHO)
Bežná látka znečisťujúca ovzdušie v interiéri. Z nábytku, podláh a lepidiel sa môže uvoľňovať po mnoho rokov.



Tuhé znečisťujúce látky (PM2.5)
Mikroskopické častice o veľkosti až 2.5 mikrometra, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem dym, baktérie a alergény.



Prchavé organické zlúčeniny
Prchavé organické zlúčeniny sú obvykle pachy, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé. Nachádzajú sa obvykle v čistiacich prostriedkoch, farbách a nábytku.



Teplota v miestnosti
Monitoruje teplotu miestnosti.

15°C

Stav filtra
Zobrazuje zvyšnú životnosť filtrov na displeji LCD a informuje, kedy je treba filtre vymeniť.



Wi-Fi
Zobrazuje aktuálny stav pripojenia k Wi-Fi sieti.



Automatický režim

Prepnite čističku vzduchu s ventilátorom Dyson do automatického režimu Auto a vstavané senzory inteligentne upravia nastavenie spotrebiča podľa kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: spotrebič sa po dosiahnutí cieľovej kvality vzduchu pozastaví. Akonáhle úroveň kvality vzduchu klesne, spotrebič sa znova zapne.

Rýchlosť prúdenia vzduchu: rýchlosť prúdenia vzduchu sa zvýši, kým nebude dosiahnuté cieľovej kvality vzduchu.



Rýchlosť a smer prúdenia vzduchu

Stlačením tlačidla Rýchlosť prúdenia vzduchu zvyšujete a znižujete rýchlosť prúdenia vzduchu.

Stlačením tlačidla Smer prúdenia vzduchu zmeníte smer prúdenia vzduchu spredu dozadu.

Nastavte smer prúdenia vzduchu podľa aktuálnych osobných požiadaviek.

Pre intenzívny výstup vzduchu spredu pri čistení vzduchu a ventilácii, nastavte smer prúdenia vzduchu do režimu ventilátor.



Oscilácie

Stlačením tlačidla Oscilácie môžete nechať cirkulovať vzduch v miestnosti a postupne prechádzať nastavenia uhla oscilácií od 0° do 350°.

Prispôbte si nastavenie oscilácií v aplikácii Dyson Link.



Nočný režim a Časovač vypnutia

V nočnom režime bude čistička vzduchu s ventilátorom Dyson naďalej monitorovať a reagovať na zmeny kvality vzduchu, ale iba s použitím najtichších nastavení - a so stlmeným displejom LCD.

Stlačením tlačidla Nočný režim a Časovač vypnutia prechádzajte možnosťami časovača.



Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra

Pred výmenou filtra vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtra sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtra vo spotrebiči.

Dyson Purifier Cool


Variant s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.

Ak chcete vymeniť kombinovaný HEPA+karbón filter, stlačte tlačidlá na oboch stranách spotrebiča a uvoľnite vonkajší kryt. Zatláčením na výstupky filtre vyberte.

Zasuňte náhradné filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtra.



Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.



Výmena HEPA filtra a karbónového filtra

Pred výmenou filtrov vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtrov sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtrov vo spotrebiči.

Dyson Purifier Cool

Variant s oddeleným HEPA filtrom a karbónovým filtrom.


Ak chcete vymeniť HEPA filtre, stlačte tlačidlá na oboch stranách spotrebiča a uvoľníte vonkajší kryt. Zatlačením na výstupky HEPA filtre vyberte.

Zasuňte náhradné HEPA filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Ak chcete vymeniť karbónové filtre v spotrebiči, vyberte ich zo spodnej časti spotrebiča a vložte na ich miesto náhradné karbónové filtre.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtrov.



Resetovanie životnosti HEPA filtra a karbónového filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

Resetovanie životnosti HEPA filtra


Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.

Resetovanie životnosti karbónového filtra

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Oscilácie na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.



Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra u verzie s katalytickým filtrom

Pred výmenou filtra vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtra sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtra vo spotrebiči.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Variant s permanentným katalytickým filtrom a s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.


Katalytický filter nie je treba meniť.

Ak chcete vymeniť kombinovaný HEPA+karbón filter, stlačte tlačidlá na obidvoch stranách spotrebiča a uvoľnite vonkajší kryt. Zatlačením na výstupky filtre vyberte.

Zasuňte náhradné filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtra.



Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.



Starostlivosť o spotrebič

Aby ste z čističky vzduchu s ventilátorom Dyson získali najlepší výkon, je dôležité ju pravidelne čistiť a kontrolovať prípadné upchania.

Čistenie spotrebiča

Pokiaľ je spotrebič zaprášený, otrite ho vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Skontrolujte, či nie sú upchané otvory pre prívod vzduchu k filtru a úzka štrbina pozdĺž ventilačného prstenca.

Prach a nečistoty odstráňte mäkkou kefou.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky ani leštidlá.

Kódy chýb

Ak spotrebič ukazuje kód chyby, skúste ho vypnúť a potom znova zapnúť. Pokiaľ sa chybový kód zobrazí znova, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Dyson.

Ďalšie informácie a podporu pre svoj spotrebič nájdete v aplikácii Dyson Link alebo na webe: www.dyson.com/support