DÔLEŽITÉ:

• Pred použitím si vždy pozorne prečítajte návod na použitie.

• Tento návod si môžete stiahnuť z našich webových stránok www.sogo.es.

• Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

RADY NA POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

• Umiestnite váhu na čistý a rovný povrch.

• Maximálna hmotnosť váhy je 5000 g (5 kg), vrátane hmotnosti pred tárovaním.

• Pre zabezpečenie dlhej životnosti nevystavujte váhu vlhkému, horúcemu ani studenému prostrediu.

• Výrobok je vysoko presná elektronická váha – netlačte na ňu a nepúšťajte ju, môže sa poškodiť.

• Ak je povrch váhy znečistený, očistite ju mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a nedovoľte vniknutiu vody do vnútra.

• Výrobok je určený len na váženie drobných predmetov, nepoužívajte ho na obchodné účely.

• Ak sa zobrazujú nesprávne výsledky, skontrolujte batérie a kontakty.

• Pri dlhšom používaní vymeňte batérie za nové.

ŠPECIFIKÁCIE

• Vybavené vysoko presným senzorom „strain-gauge“ a výkonným procesorom pre presné váženie.

• Kapacita: 2 g – 5000 g

• Automatické vypnutie

• Indikátor nízkeho napätia

TECHNICKÉ PARAMETRE

• Kapacita: 2 g – 5000 g

• Presnosť: 1 g

• Batérie: 2 × AAA (LR03) (nie sú súčasťou balenia)

• Displej: LCD, 4 jednotky

FUNKCIA TARE

Pomocou funkcie TARE môžete vážiť viac predmetov postupne:

a) Položte predmet na vážiacu plochu.

b) Položte prvý predmet (napr. misku) a prípadne si zapamätajte jeho hmotnosť.

c) Stlačte tlačidlo „ON/OFF/TARE“ – váha sa vynuluje.

d) Pridajte ďalší predmet a zobrazí sa iba jeho hmotnosť.

FUNKCIE TLAČIDIEL

• ON/OFF: zapnutie / vypnutie

• UNIT: prepínanie jednotiek g / lb / oz / ml

POUŽITIE

• Otvorte kryt batérií a vložte batérie.

• Položte váhu na rovný a stabilný povrch.

• Zapnite tlačidlom ON/OFF.

• Položte predmet na vážiacu plochu.

• Po 2 minútach nečinnosti sa váha automaticky vypne.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

• „EEEEE“ – preťaženie váhy

• „Lo“ – slabé batérie

POUŽÍVANIE BATÉRIÍ

• Použite 2 ks AAA batérií.

• Pri výmene otvorte kryt, vložte batérie a zatvorte.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Recyklujte ich v súlade s miestnymi predpismi – v zberných miestach, elektro obchodoch alebo supermarketoch.