

Garett Verona



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett Verona

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody / zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií opísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístrojov môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho pomôcok, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nepotápajte zariadenie do horúcej vody.
- Nepotápajte sa so zariadením.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

ⓘ Garrett Verona nie je zdravotnícky prostriedok. Chytré hodinky a aplikácie QWatch Pro nie sú určené pre lekársku diagnostiku, liečbu ani ako preventívne opatrenie proti chorobám alebo ochoreniam. Pred zmenou spánkových a cvičebných návykov sa najskôr poraďte so svojím lekárom.

OPIS VÝROBKU



- Dotykový displej
- Funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/späť/prebudenie/uspanie)
- Magnetický nabíjací port
- Sada meracích senzorov
- Vymeniteľný remienok

INŠTALÁCIA

Umiestnite hodinky na zápästie a upravte dĺžku remienka tak, aby nebol príliš uvoľnený.

OBSLUHA

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte **funkčné tlačidlo(2)** po dobu asi **3 sekúnd**. Pre vypnutie opakujte činnosť a potvrďte vypnutie.

ⓘ **V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabiť.**

Po zapnutí

Sa inteligentné hodinky ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčného tlačidla**.

Zmena ciferníka

Kliknutím a podržaním na domovskej obrazovke vyvoláte ponuku zmeny ciferníka chytrých hodínok. **Prejdením prstom vpravo/vľavo** vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrďte **kliknutím** na ľubovoľné miesto displeja.

ⓘ **Ďalšie ciferníky sú dostupné v aplikácii QWatch Pro.**

Výber funkcií

Presunutím vpravo na domovskej obrazovke získate prístup k **hlavnej ponuke**. Dotykom displeja vstúpite do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo sa opätovným stlačením **funkčného tlačidla(2)** dostanete na hlavnú obrazovku.

Prejdením prstom vľavo na domovskej obrazovke sa dostanete do **rychlej ponuky**, tj: zhrnutie dennej aktivity, meranie zdravotných parametrov, informácie o počasí, záznam spánku a hudobný prehrávač.



Presunutím nahor na domovskej obrazovke získate prístup k **páske nastavenia**. Umožňuje rýchlo meniť vybrané funkcie šikovných hodínok.



Presunutím hore na domovskej obrazovke získate prístup k **posledným oznámeniam**. Ak chcete oznámenie odstrániť, presuňte správu vľavo a stlačte **✖**.

NABÍJANIE

- Chytré hodinky sa nabíjajú pomocou **magnetického kábla** dodávaného so zariadením.
- Umiestnite magnetický kábel tak, **aby kontakty na hodinkách boli v kontakte s kontaktmi na nabíjacom stojane**. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájaciemu adaptéru USB. **Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.**



ⓘ **Ak sa nezobrazuje žiadna animácia, uistite sa, že je kábel správne pripojený. Ak je batéria úplne vybitá, môže sa animácia objaviť až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím sa odporúča hodinky nabíjať asi 2 hodiny.**

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5V. Odporúčaný nabíjací prúd je maximálne 1A.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIA QWATCH PRO

Chytré hodinky spolupracujú so smartfónom pomocou aplikácie **QWatch Pro**. Pred použitím si túto aplikáciu stiahnite z Google Play alebo AppStore a nainštalujte si ju do svojho telefónu. Aplikáciu je možné vyhľadať zadaním názvu „**QWatch Pro**“ do vyhľadávacieho v obchode alebo naskenovaním príslušného QR kódu uvedeného nižšie.



Chytré hodinky **Garett Verona** nevyžadujú trvalé spojenie so smartfónom, ale pre plné využitie funkcií hodínok je nutné ich spárovať s aplikáciou.

Pri každom spustení chytrých hodínok a ich pripojení k aplikácii sa dáta automaticky synchronizujú. Inteligentné hodinky v pohotovostnom režime merajú a analyzujú jednotlivé používateľské dáta. **Garett Verona** je vybavený sadou meracích senzorov, ktoré monitorujú pohyb a vykonané merania za účelom zistenia detailov spánku a fyzickej aktivity.

PÁROVANIE

Proces párovania

- Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
- Uistite sa, že sú šikovné hodinky zapnuté.
- Otvorte aplikáciu **QWatch Pro**, dajte jej všetky oprávnenia a zadajte údaje o užívateľovi inteligentných hodínok.
- Prejdite na kartu **Zariadenia**, kliknite na **+Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GT_V1**.
- Počas párovania umiestnite hodinky v blízkosti telefónu, s ktorým ich párujete.
- Po úspešnom spárovaní budú dáta plne synchronizované.

Chytré hodinky **Garett Verona** fungujú s chytrými telefónmi, ktoré podporujú pripojenie **Bluetooth 5.0**. Je tiež kompatibilný so systémom **Android 4.4 (a vyššie)** a **iOS 8.0 (a vyššie)**.

ⓘ **Pre správnu funkciu nezabudnite pred spárovaním udeliť aplikácii požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia nemusia vybrané funkcie fungovať správne alebo budú nedostupné.**

HLAVNÁ PONUKA

- Tréning:** Športové režimy. Existuje možnosť nastavenia **tréninového cieľa (čas, kalórie, vzdialenosť)** pomocou . Ak chcete začať záznam aktivity, vyberte ju zo zoznamu, záznam cvičenia sa spustí automaticky. Ak chcete uložiť priebeh tréningu, stlačte **funkčné tlačidlo(2)** a ukončiť aktivitu. Dáta budú uložené a dostupné v aplikácii **QWatch Pro**.
- História aktivít:** História športových režimov v zariadení. Možnosť zobrazenia uložených športových aktivít.
- Aktivita:** Súhrn dennej aktivity (**počet krokov, spálené kalórie, urazená vzdialenosť**). **Prejdením nahor** získate prístup k údajom z posledného týždňa.



- Pulz: Funkcia merania srdcovej frekvencie. Meranie sa spustí **automaticky** po vstupe do funkcie.



- Spánok: Informácie o vašom poslednom spánku. **Presunutím nahor** získate prístup k podrobným údajom.



- Krvný kyslík: Funkcia pulzného oxymetra. Meranie sa spustí **automaticky** po vstupe do funkcie.



- Krvný tlak: Funkcia tlakomera. Meranie sa spustí **automaticky** po vstupe do funkcie.



- Dychový tréning: Tréning správneho dýchania. Vybrať si môžete z 3 druhov cvičení a ich dĺžky (od 1 do 5 minút).



- Budík: Možnosť konfigurácie budíkov z úrovne hodínok a náhľadu skôr nastaveného v aplikácii.



- Počasie: Aktuálne informácie o počasí načítané z aplikácie **QWatch Pro**.



- Žena: Menštruačný kalendár. Zobrazuje informácie o menštruačnom cykle.
ⓘ **Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte do aplikácie QWatch Pro úplné užívateľské dáta (požadované pohlavie: Žena).**



- Časovač: Funkcia časovača. Možnosť personalizácie podľa vlastnej potreby.



- Stopky: Funkcia stopiek.



- Hudba: Funkcia ovládania hudby z telefónu. Možnosť nastavenia hlasitosti a prepínania medzi skladbami.



- Fotoaparát: Vzdialene fotografujte fotoaparátom telefónu. **Zatrásením zápästím** alebo **kliknutím** v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok zaobstaráte fotografiu. Fotoaparát sa aktivuje prostredníctvom aplikácie.



- Štýl ponuky: Výber 1 zo 6 dostupných štýlov ponuky.



- QR kód: Zobrazuje QR kód aplikácie **QWatch Pro**.



- Nastavenie:



- Preferencie:



- Štýl ponuky: Výber 1 zo 6 dostupných štýlov ponuky.



- Úpravy komponentov: Možnosť konfigurovať polohiek v rýchlej ponuke.



- Kontrolka upozornenia: Zap./Vyp. zobrazenie upozornenia z aplikácie/SMS.



- Nerušit: Aktivácia režimu deaktivuje upozornenie (**okrem budíka**) v určenom časovom rozmedzí.



- Formát času: Nastavenie formátu času.



- Formát dátumu: Nastavenie formátu dátumu.

- Intenzita vibrácií: Konfigurácia úrovne intenzity vibrácií.

- Ciferníky: Ponuka výberu ciferníka šikovných hodínok.

- Trvalo aktívny displej: Aktivácia režimu spôsobí, že displej bude v určitom časovom intervale trvalo podsvietený, zobrazujúc aktuálny čas (**znižuje životnosť batérie**).

- Nájsť telefón: Funkcia vyhľadávania chytrého telefónu. Aktivuje zvukový signál na telefóne.

- Nočný režim: Aktiváciou režimu sa po určitú dobu zníži úroveň jasu displeja (**predlžuje životnosť batérie**).

Jazyk: Možnosť zmeny jazyka chytrých hodínok.

Vypnúť: Možnosť vypnutia hodínok.

Reset: Možnosť obnovenia továrenského nastavenia.

Informácie: Systémové informácie (MAC adresa a podrobnosti o softvéri chytrých hodínok).

V závislosti na verzii softvéru zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie chytrých hodínok líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

MERANIA



Pred zahájením merania sa uistite, že sa **senzor dotýka pokožky**. Meraná oblasť by mala byť **udržiavaná čistá** - nečistoty môžu mať negatívny vplyv na výsledok.

Pre zahájenie merania prejdite na vybranú funkciu v šikovných hodinkách (**Pulz, Krvný kyslík** alebo **Krvný tlak**). Následne sa **dotknite spodnej časti** displeja a počkajte asi **1 minútu**, aby ste dosiahli optimálny výsledok.

Počas testov udržiajte **svoje telo uvoľnené a nehybné**. Držte zariadenie v **rovnamej výške v akej sa nachádza Vaše srdce**, počas testu nehovorte.

APLIKÁCIA QWATCH PRO

1 Hlavná stránka

Informácie o zaznamenaných športových aktivitách, údajoch o spánku a meraní zdravotných funkcií.

• **Spánok:** Údaje o poslednom spánku.

• **Pulz:** Údaje o posledných meraniach srdcovej frekvencie.


• **Krvný tlak:** Údaje o posledných meraniach krvného tlaku.

• **Krvný kyslík:** Údaje o posledných meraniach okysličenia krvi.

• **Záznam cvičenia:** Údaje o nedávnych športových aktivitách.

• **Menštruačný cyklus:** Údaje o priebehu menštruačného cyklu.

V závislosti od verzie aplikácie QWatch Pro a operačného systému telefónu sa môže vzhľad a funkcie aplikácie líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz



2 Zariadenie

Nastavenie týkajúce sa funkčnosti chytrých hodínok.

• **Upozornenie hovorů:** Možnosť zap./vyp. upozornenie na prichádzajúce hovory.


• **Upozornenie na správy:** Výber upozornení zobrazovaných na hodinkách (**nepodporuje šifrované správy a iMessages**).

• **Inteligentné pripomenutie:** Konfigurácia pripomenutia z aplikácie (**neaktívnosť, hydratácia**) a možnosť personalizácie vlastného alarmu.

• **Režim "Nerušit":** Aktivácia režimu deaktivuje upozornenie (**okrem budíka**) v určenom časovom rozmedzí.

• **Nájsť zariadenie:** Funkcia hľadania hodínok. Aktivuje vibračný signál na šikovných hodinkách.

• **Fotografujte:** Fotografujte na diaľku pomocou fotoaparátu telefónu. **Zatrasením zápästím** alebo **kliknutím** v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok zaobstaráte fotografiu.



3 Ciferníky

Možnosť **stiahnutia** nového ciferníka do hodínok. **Maximálny počet ciferníkov na šikovných hodinkách: 3.**

• **Formát času:** Možnosť zmeny formátu času (12/24 h).

• **Viac:** • **Doba podsvietenia:** Výber doby podsvietenia displeja chytrých hodínok.


• **Reštart:** Možnosť reštartovať chytré hodinky.

• **Obnovenie továrenského nastavenia:** Možnosť resetovať inteligentné hodinky do továrenského nastavenia (**zmaže dáta zo zariadenia**).



4 Ciferníky

Možnosť **personalizácie** vybraného ciferníka šikovných hodínok **zmenou typu, farby a umiestnenia zobrazovaných informácií**. Aplikácia taktiež umožňuje **zmeniť tapetu na fotografiu zhotovenú alebo vybranú z galérie telefónu**.



5 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Pokyny pre prevádzku na pozadí:** Konfigurácia nastavení aplikácie QWatch Pro.

• **Užívateľský profil:** Možnosť konfigurácie údajov týkajúcich sa užívateľa.

• **Cieľ:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spálené kalórie.


• **Motív:** Výber farebného motívu aplikácie.

• **Aplikácia tretích strán:** Možnosť synchronizácie dát s Google Fit / AppleHealth.

• **Často kladené otázky:** Technická podpora.

• **Spätná väzba:** Možnosť zaslať návrhy týkajúce sa aplikácie.

• **Info:** Informácie o aplikácii QWatch Pro.



6 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Pokyny pre prevádzku na pozadí:** Konfigurácia nastavení aplikácie QWatch Pro.

• **Užívateľský profil:** Možnosť konfigurácie údajov týkajúcich sa užívateľa.

• **Cieľ:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spálené kalórie.


• **Motív:** Výber farebného motívu aplikácie.

• **Aplikácia tretích strán:** Možnosť synchronizácie dát s Google Fit / AppleHealth.

• **Často kladené otázky:** Technická podpora.

• **Spätná väzba:** Možnosť zaslať návrhy týkajúce sa aplikácie.

• **Info:** Informácie o aplikácii QWatch Pro.



7 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Pokyny pre prevádzku na pozadí:** Konfigurácia nastavení aplikácie QWatch Pro.

• **Užívateľský profil:** Možnosť konfigurácie údajov týkajúcich sa užívateľa.

• **Cieľ:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spálené kalórie.

• **Motív:** Výber farebného motívu aplikácie.

• **Aplikácia tretích strán:** Možnosť synchronizácie dát s Google Fit / AppleHealth.

• **Často kladené otázky:** Technická podpora.

• **Spätná väzba:** Možnosť zaslať návrhy týkajúce sa aplikácie.

• **Info:** Informácie o aplikácii QWatch Pro.



8 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Pokyny pre prevádzku na pozadí:** Konfigurácia nastavení aplikácie QWatch Pro.

• **Užívateľský profil:** Možnosť konfigurácie údajov týkajúcich sa užívateľa.

• **Cieľ:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spálené kalórie.


• **Motív:** Výber farebného motívu aplikácie.

• **Aplikácia tretích strán:** Možnosť synchronizácie dát s Google Fit / AppleHealth.

• **Často kladené otázky:** Technická podpora.

• **Spätná väzba:** Možnosť zaslať návrhy týkajúce sa aplikácie.

• **Info:** Informácie o aplikácii QWatch Pro.



9 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Pokyny pre prevádzku na pozadí:** Konfigurácia nastavení aplikácie QWatch Pro.

• **Užívateľský profil:** Možnosť konfigurácie údajov týkajúcich sa užívateľa.

• **Cieľ:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spálené kalórie.

• **Motív:** Výber farebného motívu aplikácie.

• **Aplikácia tretích strán:** Možnosť synchronizácie dát s Google Fit / AppleHealth.

• **Často kladené otázky:** Technická podpora.

• **Spätná väzba:** Možnosť zaslať návrhy týkajúce sa aplikácie.

• **Info:** Informácie o aplikácii QWatch Pro.



10 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Pokyny pre prevádzku na pozadí:** Konfigurácia nastavení aplikácie QWatch Pro.

• **Užívateľský profil:** Možnosť konfigurácie údajov týkajúcich sa užívateľa.

• **Cieľ:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spálené kalórie.

• **Motív:** Výber farebného motívu aplikácie.

• **Aplikácia tretích strán:** Možnosť synchronizácie dát s Google Fit / AppleHealth.

• **Často kladené otázky:** Technická podpora.

• **Spätná väzba:** Možnosť zaslať návrhy týkajúce sa aplikácie.

• **Info:** Informácie o aplikácii QWatch Pro.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Bluetooth: 5.0

Batérie: 185 mAh

Displej: AMOLED 1,3"

Vymeniteľný remienok: QWatch Pro

Vyhradená aplikácia: QWatch Pro

Procesor: Realtek 8762

Hmotnosť: max. 68 g

Rozmery ciferníka: 50 x 45 x 6,8 mm

Vodeodolnosť: IP67

Záruka: 24 mesiacov

Viac informácií o tomto zariadení je k dispozícii na strane www.garett.eu. Navštívte naše webové stránky a spoznajte viac produktov a príslušenstva.

Kontaktné údaje spoločnosti R.M.A sro: garett@rmasluzby.cz

Linka pomoci: +420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Prepojenie na klientsky formulár: <https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

ZÁRUKA/REKLAMÁCIA

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál. Pri reklamácii výrobku je nutné vyplniť záručný list priložený k zariadeniu a zaslať ho spolu s dokladom o kúpe a výrobkom na adresu servisu uvedenú na záručnom liste.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.eu

Výrobca: GARETT sp. z o.o. Sandomierska 209 25 - 330 Kielce, Poľsko www.garett.eu

Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.

CE FC RoHS

