






amazfit



48mm

T-REX 3 PRO



Párovanie hodíniek

Zepp je nevyhnutná aplikácia pre tieto hodinky.

Poskytuje vedecké usmernenia pre spánok a cvičenie a prispôsobené zdravotné služby, aby vám pomohla začať so zdravým životným štýlom.

1. Použite svoj mobilný telefón, aby ste naskenovali QR kód na pravej strane a mohli ste prevziať a nainštalovať aplikáciu, prípadne aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play Store alebo Apple App Store a následne prevezmite a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie.
2. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte si účet a prihláste sa.
3. Spárujte hodinky tak, ako vás vyzve aplikácia.



Stiahnutie aplikácie
Zepp

Poznámka:

1. Výrobok sa najlepšie používa s najnovšou verziou aplikácie.
2. Je potrebné používať operačný systém Android 7.0, iOS 15.0 alebo novší.
3. Hodinky nepárujte priamo pomocou ponuky Bluetooth v mobilnom telefóne. Podľa krokov v aplikácii správne spárujte hodinky.

Montáž a demontáž remienka hodín

1. Vyberte remienok z obalovej krabice, uistite sa, že krátky remienok je na vrchu a dlhý remienok je na spodnej strane, s správnou orientáciou.
2. Zarovnajte kolík remienka s otvorom na uchu, najprv vložte jednu stranu, potom použite prst alebo nástroj na stlačenie pružinovej tyče, čím umožníte, aby druhý koniec zapadol do otvoru na uchu.
3. Po inštalácii jemne potiahnite remienok, aby ste sa uistili, že je bezpečne nainštalovaný.
4. Na odstránenie remienka sa prosím riadte ilustráciou.

Základné parametre

Model výrobku: A2443

Vstup: DC 5 V 800 mA Max

Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n

Verzia rozhrania Bluetooth: V5.2

Prevádzková teplota: -30 °C - 45 °C

Nabíjacia teplota: -10 °C až 45 °C

Hodnotenie vodotesnosti: 20 ATM

Výstupný výkon rozhrania BLE: < 8 dBm

Frekvencia rozhrania Wi-Fi: 2 400 – 2 483.5 MHz

Výstupný výkon rozhrania Wi-Fi: <18 dBm

Frekvencia rozhrania Bluetooth: 2 400 – 2 483.5 MHz

Výstupný výkon rozhrania Bluetooth: < 12 dBm

Informácie o certifikácii výrobku nájdete v hodinkách, na stránke Nastavenia > Systém > Regulačné informácie.

Požiadavky zariadenia: Zariadenia s nainštalovaným operačným systémom Android 7.0, iOS 15.0 alebo novším



Poznámky:

Režim nízkej teploty zaisťuje, že hodinky možno používať v prostrediach -30 °C až -10 °C, ale dotykový displej a niektoré funkcie sa nedajú použiť.

Po aktivácii automatického režimu nízkej teploty sa hodinky automaticky prepnú medzi režimom nízkej teploty alebo normálnym režimom podľa teploty. Počas procesu prepínania režimu je potrebné hodinky reštartovať.

Režim nízkej teploty môžete ukončiť aj stlačením a podržaním tlačidla Späť.



Bluetooth®

Slovo Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek

použitie týchto známk spoločnosťou Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základe licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Bezpečnosť batérie

1. Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
2. Nevhadzujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nestláčajte alebo nerozrezávajte, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.
3. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi vysokou teplotou, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
4. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
5. Nepoužívajte neautorizované ani nekompatibilné napájacie adaptéry či dátové káble, pretože by mohli poškodiť hodinky a príslušenstvo, spôsobiť požiar či výbuch alebo predstavovať iné nebezpečenstvo.

Bezpečnosť pri potápaní

1. Za normálnych podmienok používania má tento zariadenie maximálnu hĺbku zobrazenia pri potápaní 45 metrov a je určené iba na rekreačné potápanie a freediving. Nesmie sa používať na technické potápanie, jaskynné potápanie, potápanie s miešanými plynmi ani iné vysoko rizikové scenáre.
2. Potápačské funkcie tohto zariadenia sú určené iba pre certifikovaných potápačov. Pred použitím sa uistite, že ste absolvovali odborný výcvik a rozumiete spôsobu obsluhy zariadenia. Všeobecní používatelia vykonávajúci tréningy zadržiavania dychu, testy zadržiavania dychu alebo akúkoľvek potápačskú aktivitu musia byť v sprievode trénera, skúseného potápačského partnera alebo profesionála. Zariadenie by sa nemalo zdieľať medzi viacerými používateľmi, pretože zmiešané dáta môžu predstavovať potenciálne riziká.
3. Potápanie je vysoko riziková aktivita. Pred začiatkom sa uistite, že ste v vhodnom zdravotnom stave na účasť. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom. Pred každým ponorom vždy skontrolujte stav zariadenia a vykonajte pravidelnú údržbu. Nepoužívajte zariadenie, ak sa zistí akákoľvek porucha alebo poškodenie.
4. Vyhnite sa rýchlemu výstupu. Aj keď nie je potrebná dekompresná zastávka, silne sa odporúča bezpečnostná zastávka na 3 minúty v hĺbke 3-5 metrov.
5. Na zníženie rizika dekompresnej choroby sa po ponore uistite, že máte dostatočný čas na povrchovú prestávku, najmä po rekreačných ponoroch. Striktne dodržiavanie odporúčaného času na zákaz lietania a vyhýbanie sa letu pred uplynutím tohto času. Pre podrobné odporúčania predletu sa prosím riadte pokynmi poskytnutými uznávanými potápačskými bezpečnostnými organizáciami.
6. Upozorňujeme, že všetky elektronické zariadenia môžu zlyhať. Hĺbka, čas ponoru, rýchlosť výstupu a iné údaje poskytnuté zariadením sú len na referenciu a môžu byť ovplyvnené environmentálnymi podmienkami alebo spôsobom používania zariadenia. Pri potápaní vždy používajte profesionálny potápačský počítač alebo iné záložné zariadenie. Nespoliehajte sa na jediné

zariadenie pri rozhodovaní o kritických aspektoch, ako je plánovanie dekompresných zastávok alebo určenie času zákazu lietania.

7. Používaním tohto zariadenia uznávate a súhlasíte, že slúži ako pomocný nástroj a nezaručuje absolútnu presnosť alebo vhodnosť údajov, ani nemôže eliminovať inherentné riziká spojené s potápaním. Vždy dbajte na bezpečnosť, robte rozumné plány ponorov a prevezmite zodpovednosť za svoju osobnú bezpečnosť.

Záruka a pravidlá vrátenia tovaru

Obmedzená záruka spoločnosti Amazfit kryje výrobné chyby produktov Amazfit a jej platnosť sa začína pôvodným dátumom nákupu. Záručná lehota je 12 mesiacov alebo obdobie stanovené príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa platnými v krajine nákupu. Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce z príslušných zákonov o ochrane spotrebiteľa.

Oficiálna stránka: en.amazfit.com

Skontrolujte prosím FAQ na webovej stránke pre riešenie problémov:
support.amazfit.com/en/product-list

Poznámka:

- Tento výrobok nie je zdravotnícka pomôcka. Žiadne údaje ani merania nie sú určené na lekársku diagnostiku alebo lekárske monitorovanie.
- Ak sa produkt dlhý čas nepoužíva, odporúča sa, aby ste ho pred uskladnením vypli. Batériu dobíjajte každých 6 mesiacov na 100 %, aby ste zabránili jej poškodeniu z dôvodu nadmerného vybitia pri dlhodobom uskladnení.
- Pre podrobné pokyny k prevádzke, často kladené otázky, bezpečnostné opatrenia a informácie o oprave a údržbe navštívte webovú stránku <https://support.amazfit.com> pre stiahnutie užívateľskej príručky.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

