


nedis

DUMSTV10BK

Dummy TV simulator



Slovenčina - Popis

1. Funkčný prepínač

- Poloha zapnuté
- Súmrak + 4 alebo + 7 hodín: Pri vystavení svetlu zariadenie simuluje blikajúce svetlá farebného televízora po dobu 4 alebo 7 hodín.
- Poloha vypnuté

2. Súmrakový senzor

- Súmrakový senzor musí byť vystavený tme a zmenám osvetlenia.

3. Napájací vstup

4. LED panel

- 2 modré kontrolky: Zariadenie je nastavené na „súmrak + 4 hodiny“.
- 3 zelené kontrolky: Zariadenie je nastavené na „súmrak + 7 hodín“.

5. Základňa

- Nastavte základňu tak, aby svetlá premietané na steny a strop boli viditeľné zvonku.

6. Otvory na montáž na stenu

- Uistite sa, že zariadenie nie je viditeľné zvonku.

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Návod si uchovajte pre budúce použitie.
- Výrobca nezodpovedá za následné škody alebo škody na majetku alebo zranenia osôb spôsobené nedodržaním

bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode alebo nesprávnym používaním výrobku.

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako sú uvedené v návode.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo vadná. Ak je zariadenie poškodené alebo vadné, okamžite ho vymeňte.
- Toto zariadenie je určené iba na použitie v interiéri. Nepoužívajte zariadenie vonku.
- Toto zariadenie je určené iba na domáce použitie. Nepoužívajte zariadenie na komerčné účely.
- Nepoužívajte zariadenie v priestoroch s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne a bazény.
- Nepoužívajte zariadenie vo vani, sprche, umývadle alebo iných nádobách obsahujúcich vodu.
- Nepoužívajte časovač ani samostatný diaľkový ovládací systém, ktorý automaticky zapína zariadenie.
- Zariadenie nezakrývajte.
- Zariadenie nenechávajte v blízkosti horľavých predmetov.

Elektrická bezpečnosť



- Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok by mal v prípade potreby otvárať len autorizovaný technik.
- Ak dôjde k poruche, odpojte výrobok od elektrickej siete a iných zariadení.
- V prípade poruchy odpojte produkt od elektrickej siete a iných zariadení.
- Neužívajte zariadenie, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo vadná. Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo vadná, musí ju vymeniť výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku zariadenia.
- Neprenášajte zariadenie za napájací kábel. Skontrolujte, či sa napájací kábel nemôže nikde zachytiť.

- Nezanorujte zariadenie, napájací kábel ani napájací konektor do vody alebo iných tekutín.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je napájací konektor zapojený do napájacieho obvodu.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.

Podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo máte návrhy alebo pripomienky, navštívte stránku www.nedis.com/support.