

HONOR Pad X9a

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Seznamte se

Změnit způsob navigace	1
Migrace dat ze starého do nového zařízení	2
Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky	2
Připojení k mobilní síti	3
Připojení k síti Wi-Fi	5
Další informace o domovské obrazovce	6
Přečtěte si o běžných ikonách	10
Zobrazení a zákaz oznámení	12
Nastavení hlasitosti	13
Zapnutí/vypnutí a restart	13
Nabíjení tabletu	14

HONOR Connect

Chytrá spolupráce	16
MagicRing	17
Propojené aplikace	18
Propojené volání	20
Sdílení sítě	21
Sdílení obrazovky mezi telefonem a tabletem HONOR	22
HONOR Tisk	23
HONOR Share	24
Přihlášení k HONOR ID	26

Tvorba videí

Základy fotografování	28
Fotografování	30
Natáčení videí	31
Úprava obrázků	32
Úprava videí	33
Zobrazení obrázků a videí	35

Užijte si chytrý život

Magická kapsle	41
Správce her	41
Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím	42

Tipy

Zapnutí často používaných funkcí aplikace	43
Snímek a záznam obrazovky	43
Zpracování úloh ve více oknech současně	45

Aplikace

Aplikace	51
Kontakty	52
Telefon	52
Kalendář	56
Hodiny	59
Poznámkový blok	60
HONOR Dokumenty	63
Diktafon	67
E-mail	68
Kalkulačka	69
Zdvojení aplikace	69
System Manager	70
Device Clone	70
Tipy	70

Nastavení

Wi-Fi	72
Bluetooth	73
Mobilní síť	74
Další připojení	76
Přizpůsobená domovská obrazovka a další	79
Displej a jas	81
Zvuky	85
Oznámení	86
Biometrie a heslo	87
Aplikace	89
Baterie	90
Úložiště	92
Bezpečnost	92
Soukromí	95
Usnadnění	96
Systém a aktualizace	102
O tabletu	106

Seznamte se

Změnit způsob navigace

Použití navigační tlačítka pro ovládání zařízení

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**.

Poté, co se zobrazí navigační tlačítko, můžete:

- Přetáhněte tlačítko na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

Změna režimu pohybu po systému

Používání navigace gesty

Přejděte na **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a vyberte **Gesta**.

Co můžete:

- Vrátit se do nadřazené nabídky: Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
- Vrátit se na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem od středu spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
- Přístup k více úlohám: Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a zastavte se.
- Zavření úlohy: V rozhraní více úloh potáhněte prstem nahoru na kartě úlohy. Přejetím prstem dolů po kartě úkol uzamknete. Uzamčené úkoly se nevymažou v dávkách klepnutím na  v rozhraní multitasking.
- Rychlé přepínání aplikací: Mezi aplikacemi můžete přepínat přejetím ve tvaru oblouku přes spodní část obrazovky; nebo zapněte přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** a poté přejedte přes spodní část obrazovky.

Používání navigace třemi tlačítky

Přejděte na **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a vyberte **Tři klávesy**.

Po aktivaci navigace třemi tlačítky můžete:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aplikaci.

• Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.

• Klepnutím na  vstoupíte na stránku „Poslední úkoly“.

Můžete také provádět více operací na základě vašich zvyků:

• Vyberte kombinaci různých navigačních kláves.

• Klepněte na  (pokud chcete, aby ji obsahovala navigační kombinace) a otevřete Řídící centrum.

Migrace dat ze starého do nového zařízení

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního tabletu do nového tabletu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1** V novém tabletu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
- 2** Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
- 3** Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému tabletu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
- 4** Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** spusťte klonování.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na tabletech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamčená obrazovka

Pokud tablet delší dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky zamkne.

Obrazovku můžete také zamknout ručně následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko napájení, nebo
- stažením dvou prstů vstupte do rozhraní úprav na domovské obrazovce, klepněte na **Karty**, potáhněte prstem po obrazovce nahoru, dokud se nedostanete na konec seznamu

karet, klepněte na **Klasické widgety** a klepněte na **Zámek obrazovky** pro uzamčení obrazovky.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Aktivace obrazovky

Obrazovku můžete aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zapnutí/vypnutí obrazovky** a zapněte možnost **Probuzení zvednutím** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Spouštění aplikací ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete spouštět běžné aplikace, jako je Fotoaparát, Kalkulačka a Časovač.

- Rozsviňte obrazovku, klepněte na ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu a podržte ji a potažením prstem nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Rozsviňte obrazovku, přejetím prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete panel rychlého ovládání a klepnutím na ikonu spusťte aplikaci. Patří sem položky **Kalkulačka, Časovač** atd.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl**, klepněte na **Podpis zamčené obrazovky** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis zamčené obrazovky** a text odstraňte.

Připojení k mobilní síti

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

-  • U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou datové služby podporovány.
- U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby volání podporovány.
- U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby zasílání zpráv SMS podporovány.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Připojení k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data. U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou karty SIM podporovány.
- 2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:
 - Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi není tato funkce podporována.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u tabletu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  • Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Připojení k síti Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data.

Přístup k síti Wi-Fi

-  Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1** Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2** Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:

- V části **Dostupné sítě** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
- Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že tablet přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v tabletu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
- 3 Naskenujte QR kód pomocí tabletu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.

 Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení v okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
- 5 Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Poté přejděte do **Soubory > Můj tablet > Download > Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Další informace o domovské obrazovce

Karty služeb

Mějte po ruce všechny důležité informace a často používané funkce na jedno klepnutí bez nutnosti otevírat aplikace. Pomocí karet v různých stylech můžete svou domovskou obrazovku odlišit od ostatních.

Přidání karet služeb během úprav domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a otevře se obrazovka úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Galerie**, **Počasí** nebo jinou aplikaci, vyberte si vhodný styl přejížděním prstem doleva a doprava a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Karty služeb můžete přidat potažením prstem nahoru po ikonách aplikací

Potáhněte prstem nahoru po ikonách aplikací podporujících karty služeb, karty služeb se rozbalí (když klepnete jinam, zase se zabalí) a klepnutím na  v pravém horním rohu každé karty ji lze připnout na domovskou obrazovku.

Úprava karet služeb

Pomocí Poznámkového bloku jako příkladu můžete upravit karty následujícím způsobem: Dlouze stiskněte kartu Poznámkový blok a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit kartu a vyberte kategorii Poznámkového bloku.

Hromádka karet na ploše

Přetažením karty na jinou kartu stejné velikosti vytvoříte hromádku. Tato funkce podporuje uložení až 10 karet na sebe. Přetáhněte kartu do sady karet obsahující karty stejné velikosti. Karty na hromádce se automaticky rozbalují a můžete nastavit pořadí jejich ukládání. Také můžete:

- Výměna karet: Přejetím prstem nahoru nebo dolů po kartách na hromádce zobrazíte všechny karty.
- Zobrazení karet: Klepnutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalení karet: Všechny karty můžete rozbalit dlouhým posunutím nahoru nebo dolů.
- Odebrání karet: Stisknutím a podržením karty a jejím výběrem ji odeberete.
- Odebrání sady karet: Stisknutím a podržením naskládaných karet a výběrem odeberete sadu karet.

Odebrání karet služeb

Dlouze podržte kartu služby, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Odebrat**, a abyste kartu odebrali, v potvrzovacím okně klepněte na **Odebrat**.

Velké složky

Aplikace můžete umístit do velké složky. Zde jsou k dispozici, aniž byste museli složku otevírat, a práce na domovské stránce je tak efektivnější.

Přepnutí na velkou složku

Stiskněte a podržte malou složku a klepněte na **Zvětšit**.

 Pokud je ve složce více než 9 aplikací, v pravém dolním rohu se zobrazí ikona „více aplikací“.

Zapnutí aplikace ve velké složce

Klepněte na ikonu aplikace ve velké složce pro zapnutí aplikace.

Klepnutím na „další aplikace“ v pravém dolním rohu velké složky rozbalíte velkou složku a zobrazíte nebo otevřete další aplikace.

Více operací pro velkou složku

Přejmenování velkých složek: Pro přejmenování velké složky složku dlouze podržte.

Přidání nebo odebrání aplikací: Otevřete velkou složku, klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání nebo odebrání aplikací.

Přepnutí na malou složku

Dlouze stiskněte velkou složku a klepněte na **Zmenšit** pro přepnutí na malou složku.

Návrhy aplikací

Aplikace **Návrhy aplikací** vám doporučuje aplikace, které můžete potřebovat do každodenního života. Přizpůsobuje se vašim současným potřebám, abyste měli aplikace a služby snáze na dosah.

Zapnutí Návrhy aplikací

Návrhy aplikací karta je ve výchozím nastavení předem instalovaná na domovské obrazovce.

Přejděte na **Nastavení > HONOR AI > AI návrhy > Návrhy aplikací** a ujistěte se, že přepínače aplikací podporujících **Návrhy aplikací** jsou zapnuté.

Přidání aplikace Návrhy aplikací na domovskou obrazovku

Můžete si vybrat větší kartu aplikace **Návrhy aplikací** pro přesnější doporučení a lepší zážitek.

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte **AI návrhy**. Potažením doleva vyberte styl karty **Návrhy aplikací** o velikosti 2*4 a poté klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**. Pokud na domovské obrazovce není místo, služba **Karty** bude přidána na jinou obrazovku.

Zakázání návrhů dané aplikace

Přejděte na kartu **AI návrhy** na domovské obrazovce, dlouze podržte aplikaci **Nastavení**, dokud se nezobrazí dialogové okno, a klepněte na **Nemám zájem > OK**. Aplikace **Nastavení** už se v návrzích nebude objevovat.

Přizpůsobte si domovskou obrazovku

Přizpůsobte si domovskou obrazovku svým potřebám a preferencím. Díky přizpůsobeným zkratkám pro aplikace a jednotlivým funkcím aplikací je přístup k široké škále služeb

vzdálený pouhým klepnutím. Ať už jde o kancelářské nástroje, streamování videa, platební aplikace nebo fitness rutiny, každý scénář je snadno dosažitelný. Můžete si také upravit velikost svých složek podle svých představ a vyjádřit svůj styl.

Rozbalení Rychlého přístupu k atomickým službám

- 1 Dlouze stiskněte ikonu požadované aplikace a poté ji uvolněte, abyste vstoupili do režimu úprav .
 - 2 Přetažením libovolného rohu  rozbalíte rychlý přístup k atomickým službám, jako je skenování nebo zobrazování platebních kódů.
 - 3 Klepnutím na požadované služby k nim získáte okamžitý přístup.
-  Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Upozorňujeme, že některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Úprava Rychlého přístupu k atomickým službám

Po rozbalení dlouze stiskněte kartu a poté klepněte na **Upravit zkratky**, abyste získali přístup k následujícím operacím:

- Dlouhým stisknutím rychlého přístupu v seznamu **Zobrazení** upravte jeho pořadí.
- Přetažením rychlého přístupu ze seznamu **Skrýt** do seznamu Zobrazit nebo naopak změníte jeho viditelnost.

Přizpůsobte velikost ikon složek

Dlouhým stisknutím ikony složky přejděte do režimu úprav  a poté přetažením libovolného rohu ikony změňte její velikost a tvar podle svých preferencí.

-  Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Pokud kolem cílové složky není žádné prázdné místo, nebudete ji moci zvětšit.

Zvyšte svou produktivitu s rozložením pro produktivitu

V rozložení pro produktivitu můžete umístit 10 nejčastěji používaných aplikací do panelu aplikací ve spodní části domovské obrazovky. Budete tak moci rychle otevírat nedávno používané aplikace, čímž si usnadníte výběr často používaného kancelářského softwaru a zvýšíte svou efektivitu. Panel aplikací v rozložení pro produktivitu je rozdělen do dvou částí: levá část obsahuje trvalé aplikace a pravá část nedávno používané aplikace. Přetažením dělicí čáry mezi těmito dvěma částmi můžete panel aplikací rozšířit a přizpůsobit počet zobrazených aplikací dle vlastního uvážení.

- **Přizpůsobení panelu trvalých aplikací:** V orientaci zařízení na šířku nebo na výšku lze zobrazit až 7 trvalých aplikací. Můžete používat výchozí aplikace nebo je podle svých potřeb přidávat/odebírat. Z levého panelu aplikací můžete všechny trvalé aplikace odebrat, ale samotný panel nelze vypnout.
- **Přizpůsobení panelu nedávných aplikací:**

V orientaci na šířku zařízení zobrazuje alespoň 3 nedávné aplikace a 1 v orientaci na výšku. Přetažením dělicí čáry můžete zobrazit více nedávných aplikací nebo je skrýt.

- **Skrytí panelu nedávných aplikací:** Z panelu nedávných aplikací můžete všechny aplikace ručně odebrat nebo přejít do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Nastavení domovské obrazovky** a vypnout funkci **Zobrazit nedávné aplikace**. Po provedení této akce bude pravý panel aplikací vypnutý.

Řídicí centrum

V **Řídicím centru** můžete používat funkce zástupců nebo provádět rychlá nastavení tabletu.

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Tažením prstem dolů z horního středu nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení. Tažením prstem doleva nebo doprava na prázdné ploše můžete mezi centry přepínat.

Používání přepínačů zástupců

Klepnutím na přepínač zástupců zapnete nebo vypnete jeho funkci. Klepnutím a podržením přepínače zástupce rychle přejděte na stránku nastavení funkce (pokud stránka nastavení existuje). Například klepnutím a podržením zástupce **Wi-Fi** můžete přímo otevřít stránku s nastavením „**Nastavení > Wi-Fi**“.

Stažením spodní ikony panelu přepínačů zástupců směrem dolů zobrazíte další přepínače zástupců.

Používání chytrých doporučených přepínačů zástupců

Na základě chytrých možností funkce **Návrhy YOYO** může váš tablet chytrě vyhodnocovat četnost používání a scénáře přepínačů zástupců. Ve správný čas vám aktivně doporučí běžně používané funkce zástupců, které můžete potřebovat, což vám může ušetřit čas. Se zvyšující se dobou používání se doporučení stávají stále přesnějšími.

Přizpůsobení Řídicího centra

- **Přizpůsobení funkcí Panel AI návrhů a Panel přepínačů:** Klepněte na  > **Upravit přepínač zkratk**, klepněte na ikonu přepínače zkratk a podržte ji, a přetažením seřadte, přidejte nebo skryjte položky, a potom klepněte na **Hotovo**.
- **Skrytí nebo zobrazení stránky propojení zařízení v rámci funkce MagicRing:** klepněte na možnost  > **Skrýt MagicRing** (nebo **Zobrazit MagicRing**) a zavřete nebo zobrazte vstup na stránku propojených zařízení v rámci funkce **MagicRing**.

Přečtěte si o běžných ikonách

Význam běžných ikon oznámení a stavu

i Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Různé výrobky podporují různé funkce. Následující ikony se nemusí zobrazovat ve vašem tabletu. Sledujte reálné zobrazení tabletu.

	Připojeno k síti 4G		Připojeno k síti 3G
	Připojeno k síti 2G		Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti HSPA		Roaming
	Plný signál		Žádná karta SIM
	Spořič dat je aktivovaný		Připojeno k hotspotu
	Hotspot je aktivovaný		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi síť
	Připojeno k Wi-Fi síti		Připojeno k síti Wi-Fi 6
	Automatické přepínání sítě pomocí Wi-Fi+		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi 6 sítím
	Baterie vybitá		Odpojeno od hotspotu
	Nabíjení		Slabá baterie
	Supernabíjení		Rychlé nabíjení
	Úsporný režim je zapnutý		Funkce Bluetooth je aktivovaná
	Připojeno k zařízení Bluetooth		V tabletu je zapnutá funkce Digitální rovnováha
	Další informace		Baterie zařízení Bluetooth
	Služba určování polohy je aktivovaná		Připojeno k síti VPN
	Připojena sluchátka		Režim Komfortní čtení je zapnutý
	Probíhající hovor		Nelze se připojit k hlasovému kanálu a přijímat hovory nebo volat.

	Zmeškaný hovor		Hovory VoLTE HD je zapnutý
	Ztlumení		Nové zprávy
	NFC je zapnuto		Režim vibrací
	Probíhá synchronizace dat		Režim Nerušit je zapnutý
	Režim výkonu je zapnutý		Synchronizace dat se nezdařila
	Příjem připomenutí Kalendáře		Příjetí nových e-mailů
	Budík zapnutý		Blokované hovory nebo zprávy
	Režim Letadlo je zapnutý		

Zobrazení a zákaz oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Je-li k dispozici připomenutí oznámení, můžete odemknout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.

Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.
- Klepnutím na  můžete vymazat všechna oznámení.
-  Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nezobrazování oznámení

Aby vás nerušila oznámení, potáhněte na oznámení, které chcete zpracovat, prstem doleva a klepněte na položku . Poté zvolte z možností:

- **Používat jemná oznámení**
- **Vypnout oznámení**
- **Další nastavení**

-  Některá systémová oznámení a oznámení z některých důležitých aplikací nelze zavřít ani pro ně nastavit prodlevu.
- Různé aplikace mohou podporovat různé možnosti, řiďte se konkrétní situací.

Nastavení stylu zobrazení oznamovacího panelu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a nastavte styl zobrazení oznamovacího panelu v oblasti **Zamčená obrazovka**.

Nastavení hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítka zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením tabletu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Ztlumit vyzvánění překlopením**.

-  U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi není tato funkce podporována.

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Zapnutí/vypnutí a restart

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a na několik 5 sekund podržte tlačítka napájení, klepněte na možnost **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Pokud chcete zařízení zapnout, stiskněte a několik sekund podržte tlačítka napájení, dokud zařízení nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Vynucený restart tabletu

Pokud váš tablet nefunguje správně nebo se vám nedaří jej vypnout, můžete provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a zeslabení hlasitosti na více než 10 sekund, čímž provedete vynucený restart zařízení.

Nabíjení tabletu

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření k nabíjení

- Tablet nabíjejte pomocí dodaného standardního adaptéru a kabelu USB. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné potíže.
- Tablet automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud bude v portu USB zjištěna vlhkost, tablet automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a omezí nabíjení. Odpojte tablet od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k úplnému nabití závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb společnosti HONOR a nechte baterii vyměnit.
- Tablet ani nabíječku během nabíjení nezakrývejte.
- Tablet se při dlouhodobějším používání může přehřívat, a to především při vysokých teplotách. V takovém případě tablet přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přemístěte jej na chladné místo.
- Během nabíjení tablet nepoužívejte.
- Pokud tablet po stisknutí a podržení tlačítka napájení nereaguje, pravděpodobně je baterie vybitá. Pokračujte v nabíjení déle než 30 minut.

Použití nabíječky dodané se zařízením

- 1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Nabíjení tabletu pomocí počítače

- 1 Připojte tablet k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.

- 2** Když se na tabletu zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Pouze nabít**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum, klepněte na **Nastavení** a vyberte **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie můžete kontrolovat podle ikon na obrazovce tabletu.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % kapacity baterie.
	Zbývá 10 % až 20 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá 20 % až 90 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá nejméně 90 % kapacity baterie. Pokud je vedle ikony baterie zobrazeno 100 % nebo se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení o dokončení nabíjení, baterie je plně nabitá.

HONOR Connect

Chytrá spolupráce

Užívejte si chytrý život s HONOR Connect

HONOR Connect, vycházející z technologie MagicRing vyvinuté společností HONOR, může usnadnit a zefektivnit spolupráci zařízení.

Zařízení přihlášená se stejným HONOR ID se mohou navzájem objevovat a automaticky se k sobě připojovat a vytvářet Magic Ring. Informace a služby se mohou bez problémů přenášet mezi zařízeními, což plně využívá výhod každého zařízení a činí váš život pohodlnější a efektivnější. Přejděte do **Nastavení > HONOR Connect**, kde se dozvíte o funkcích podporovaných modelem a verzí zařízení.

- 1 Propojené aplikace:** Můžete začít pracovat na jednom zařízení, poté přepnout na jiné blízké zařízení a bez přerušení pokračovat tam, kde jste přestali. Například soubor upravovaný v telefonu lze bez problémů přenést do počítače pro další úpravy.
- 2 Propojené volání:** Na tabletu nebo PC můžete přijímat nebo vytáčet telefonní hovory, abyste nezmeškali žádné důležité konverzace ani nezastavili svůj aktuální úkol. Můžete například přijímat telefonní hovory na tabletu.
- 3 Propojená oznámení:** Oznámení telefonu můžete zpracovávat nebo zobrazovat na tabletu nebo počítači, abyste se mohli soustředit na aktuální práci a nepřišli o důležité informace. Můžete například zavřít budík v telefonu ze svého počítače.

Navíc na **HONOR Connect** obrazovce Propojená zařízení uvidíte v Magic Ring okolní zařízení se stejným účtem. Přetažením zařízení vytvoříte spolupráci a snadno přenesete úkoly.

-  Při použití **HONOR Connect** není třeba instalovat žádný další software nebo zásuvné moduly ani nebudou účtovány další poplatky za komunikační služby.
- Služby **HONOR Connect** se mohou lišit podle modelů a verzí zařízení.

Propojení více zařízení pomocí HONOR Connect

Nejprve aktualizujte všechna zařízení, která mají být propojena, na nejnovější verzi a ujistěte se, že všechna podporují funkci **HONOR Connect**.

- 1** Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
- 2** Zapněte Wi-Fi a Bluetooth v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
- 3** Přejděte do nabídky **HONOR Connect**, odsouhlaste smlouvu s uživatelem a ujistěte se, že je na vašem telefonu a zařízení, které chcete připojit, povolena funkce HONOR Connect.

Na stránce nastavení **HONOR Connect** v telefonu bude zobrazené „**V okolí**“ u zařízení znamenat, že již bylo připojeno. Klepněte na jeho název a zkontrolujte, že je zapnuta služba HONOR Connect.

- Pro zajištění rychlejšího a stabilnějšího připojení se doporučuje připojit zařízení ke stejné síti Wi-Fi.

Správa služby HONOR Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect**. V seznamu **Služby na tomto zařízení** můžete zapnout nebo vypnout HONOR Connect na aktuálním zařízení. Klepněte například na **Propojené aplikace**, vypněte **Propojené aplikace**, a pak aplikace a služby již nebudou přecházet mezi tímto zařízením a ostatními.

Vypnutí funkce HONOR Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > ⋮ > O aplikaci** a klepnutím na **Vypnout službu** vypněte všechny služby HONOR Connect na zařízení. Pokud je chcete obnovit, přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a znovu potvrďte **Souhlasím u Smlouvy s uživatelem**.

MagicRing

MagicRing

HONOR Connect MagicRing má integrovaná různá zařízení a služby, všechny dostupné a ovladatelné přímo ze stránky MagicRing. S MagicRingem se na stránce MagicRing automaticky zobrazí telefony, tablety, notebooky a další zařízení propojená se stejným HONOR ID. To umožňuje bezproblémový přenos služeb mezi všechna vaše zařízení MagicRing, vše spravované z jednoho zařízení. Můžete také snadno přenášet aplikace a soubory, díky čemuž je proces pohodlný a efektivní.

Přístup na stránku MagicRing

Přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a klepněte na kartu MagicRing. Pokud je karta MagicRing v Řídicím centru odstraněna, stačí klepnout na možnost  a vybrat možnost **Zobrazit MagicRing**.

Přenos služeb v systému MagicRing

Na stránce MagicRing klepněte na jednotlivé bubliny zařízení v systému MagicRing a zobrazíte služby, které zařízení poskytuje. Přetažením služby do jiné bubliny zařízení můžete službu snadno přenést. Na jakémkoli zařízení (telefon, tablet, počítač), které podporuje stránku MagicRing, můžete ovládat přenosové služby všech zařízení v systému MagicRing.

Začínáme

Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a v zařízeních v okolí, zapněte Wi-Fi a Bluetooth. Zapněte také funkci **HONOR Connect** v nabídce **Nastavení**. Zařízení, jako jsou hodinky a sluchátka, je třeba spárovat a připojit k dalším zařízením.

Přenos služeb

Prostřednictvím stránky MagicRing můžete zahájit sdílení obrazovky, sdílení v síti, propojený vstup, sdílení fotoaparátu mezi zařízeními a další služby.

- 1 Na stránce MagicRing klepněte na bublinu zařízení, aby se automaticky zobrazily názvy služeb, které může zařízení poskytovat.
- 2 Klepněte na službu, kterou chcete přenést, a přetáhněte kartu služby na zařízení, do kterého ji chcete přenést.

 Služba nemusí podporovat přenos do všech zařízení v systému MagicRing. Pokud je při přetahování karty služby barva bubliny zařízení šedá, znamená to, že služba nepodporuje přenos do tohoto zařízení.

Odpojení přenosu služby

Klepněte na možnost  na kartě služby nebo přetáhněte kartu služby pohlcenou v bublině zařízení mimo oblast pohlcení, abyste ji odpojili.

Přenos aplikací přes systém MagicRing

Pomocí systému MagicRing můžete přenášet aplikace mezi zařízeními.

Začínáme

Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a v zařízeních v okolí, zapněte Wi-Fi a Bluetooth. Zapněte také funkci **HONOR Connect** v nabídce **Nastavení**.

Přenos aplikací

Potažením tří prstů nahoru v aplikaci vstoupíte na stránku MagicRing. Vytvoří se karta úkolů. Přetáhněte ji do cílového zařízení a dojde k přenosu aplikace.

Způsob přenosu

Způsoby přenosu závisí na aplikacích a cílových zařízeních.

- Pokud aplikace podporuje **Propojené aplikace**, bude přenesena přes **Propojené aplikace**.
- Pokud nepodporuje **Propojené aplikace**, způsob přenosu závisí na cílovém zařízení.
 - **Z tabletu do televizoru Vision:** Obrazovka tabletu se promítá na televizor HONOR Vision. Obsah tabletu si můžete i nadále užívat na televizoru Vision.

Propojené aplikace

Propojené aplikace

Když upravujete poznámku nebo soubor, sledujete videa nebo posloucháte hudbu na svém tabletu, Propojené aplikace vám umožní hladce přenést aktuální úkol do jiných blízkých

zařízení se stejným HONOR ID. Můžete například pokračovat v úpravách poznámky na PC bez přerušení.

Dostupnost

Tablety, telefony a PC, které podporují HONOR Connect.

Podporované systémové aplikace

Poznámky a E-mail

Pokračování poznámek

Poznámky, které se upravují na vašem tabletu, lze pro pohodlnější ovládání přenést do jiného zařízení.

Před použitím

- 1** Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- 2** Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3** Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování poznámek

- 1** Upravte své poznámky na **Poznámky** vašeho tabletu.
- 2** Obdržíte výzvu k připojení na:
 - Kartách AI návrhy na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu  tří tlačítek klepněte), pokud je připojeným zařízením mobilní telefon.
 - Nedávných úlohách na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu  tří tlačítek klepněte), pokud připojeným zařízením je tablet.
 - hlavní panel, pokud je připojeným zařízením PC.
- 3** Klikněte na výzvu na připojeném zařízení a poznámky, které se upravují na vašem tabletu, budou hladce přeneseny do aktuálního zařízení včetně obsahu a stavu úprav.

Pokračování schránky

Po zkopírování obrázku nebo textu na vašem tabletu můžete obsah vložit na jiné zařízení v okolí se stejným ID. K dispozici je i opačná možnost. Po zkopírování na jiném zařízení **v okolí se stejným ID můžete obsah vložit na svém tabletu.**

Před použitím

- 1** Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.

- 2 Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3 Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování schránky

- 1 Zkopírujte odkaz, text nebo obrázek v aplikaci na svém **tabletu**. Můžete například zkopírovat obrázek nebo text na webu.
- 2 Vložte obsah na připojeném zařízení. Obsah můžete například vložit do aplikace Microsoft Word na svém PC.

-  • Některé aplikace podporují vkládání obsahu mezi zařízeními.
- Při vkládání obsahu musíte obě zařízení připojit k internetu.
- Schránka, která může fungovat napříč zařízeními, podporuje maximální obsah 20 MB.

Propojené volání

Propojené volání

Umožňuje zařízením v okolí, včetně notebooků a tabletů, sdílet funkci telefonu pro volání. Na těchto zařízeních můžete přijmout nebo uskutečnit hovor, nebo na tato zařízení svůj telefonní hovor přepojit. Bezproblémově přepínáte hovory mezi zařízeními.

Použitelná zařízení

Telefony, tablety, notebooky, které podporují funkci HONOR Connect.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do **Nastavení > HONOR Connect > Propojené volání** a zkontrolujte, že je zapnutá položka **Propojené volání**.
- 3 Na stránce nastavení **HONOR Connect** klepněte na zařízení se symbolem „V okolí“ a ujistěte se, že je zapnuta položka **Propojené volání**.

-  • Tato funkce nevytváří dodatečné náklady za hovory.
- Podporuje pouze hlasová volání operátora.
- Sdílení hovorů mezi telefony není podporováno. Pokud chcete přijímat hovory na jiném telefonu, přejděte do nabídky **Telefon > ⋮ > Nastavení**, klepněte na možnost **Přesměrování hovorů**, vyberte režim přenosu a zadejte cílové číslo (tato funkce vyžaduje podporu služeb operátora, podrobnosti získáte od operátora sítě).

Jak povolit zařízením v okolí přijímat/uskutečňovat hovory

Telefonní hovory budou automaticky přenášeny do připojených notebooků a tabletů.

Můžete si vybrat zařízení, na kterém chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.

-  Když je obrazovka zařízení vypnutá nebo zamknutá, nebudou příchozí hovory oznamovány, což zajišťuje nerušený zážitek.

Ruční přepojení hovorů na okolní zařízení

Po zvednutí hovoru můžete klepnutím na  na obrazovce hovoru přepojit hovor na jiné zařízení, jako je notebook.

Sdílení sítě

Sdílení datového připojení

Tablet a počítač bez sítě se mohou bez nutnosti zapnutí hotspotu nebo zadání hesla připojit k síti telefonu, který vám zajistí stabilní síť.

Dostupnost

Telefony, tablety a počítače podporující HONOR Connect. Mobilní síť telefonu můžete sdílet s tabletem a PC.

Příprava

- 1** Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2** Přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, že je zapnutá funkce **Sdílení datového připojení**.

Sdílení mobilní sítě se zařízeními v okolí

Způsob 1: Pokud zařízení bez přístupu k síti není připojeno k internetu a telefon má k dispozici síťové připojení pomocí mobilních data nebo Wi-Fi, zařízení automaticky zobrazí výzvu k síťovému připojení, když se přiblíží k telefonu. Klepnutím na tlačítko **Připojit** získáte přístup k síti.

Způsob 2:

- 1** Přejděte na stránku MagicRing v jakémkoli telefonu, tabletu nebo počítači v rámci MagicRingu.
- 2** Klepněte na bublinu zařízení telefonu (se sítí) v MagicRingu a přetáhněte kartu služby sdílení datového připojení do tabletu, počítače nebo jiného telefonu, se kterým budete sdílet síť.

- Potažením prstem dolů z horního středu nebo z levé strany obrazovky telefonu aktivujete oznamovací panel. Poté klepněte na možnost  na pravé straně karty Sdílení datového připojení. Klepnutím na položku **Ukončit sdílení** ukončíte sdílení datového připojení. Můžete také klepnout na malou modrou bublinu připojenou k bublině zařízení a poté klepnutím na  zastavit sdílení, případně přetáhnout kartu služby sdílení datového připojení připojenou k bublině zařízení mimo oblast připojení.
- Sdílení datového připojení je podporováno pouze z telefonu na jiná zařízení bez sítě v MagicRingu (například tablety, počítače nebo jiné telefony).

Sdílení obrazovky mezi telefonem a tabletem

HONOR

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi vaším telefonem a tabletem

Připojte svůj telefon a tablet, pokud chcete používat funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek pro operace mezi zařízeními, jako je například zobrazení obrazovky telefonu v tabletu, používání aplikací telefonu v tabletu, přetahování souborů mezi oběma zařízeními a úprava souborů z telefonu v tabletu.

Připojení tabletu a telefonu

Abyste zapnuli funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek, připojte svůj tablet a telefon některým z následujících způsobů:

Připojení prostřednictvím Bluetooth

- 1 Stáhněte stavový řádek v tabletu dolů a zapněte možnost **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky**.
- 2 V telefonu stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel a poté zapněte možnost .
- 3 Podržte svůj telefon v blízkosti svého tabletu a připojení navažte postupováním podle pokynů na obrazovce.

Pro připojení naskenuje QR kód:

- 1 V tabletu zapněte možnost **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky** a na obrazovce **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky** klepněte na možnost **Připojte se skenováním**.
- 2 Ujistěte se, že je telefon připojen k internetu, a připojte telefon a tablet dle pokynů.

Přístup k aplikacím a souborům telefonu z tabletu

Po připojení telefonu k tabletu můžete telefon ovládat z tabletu, například používat aplikace a soubory telefonu, zobrazovat oznámení telefonu (včetně zpráv SMS) a uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

Když je obrazovka telefonu odemčená, můžete v okně telefonu na tabletu provádět následující operace:

- Otevřete **Telefon** pro uskutečnění hovoru vytočením čísla.
- Otevřete **Zprávy** pro zobrazení SMS zpráv a odpovídání na ně.
- Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** pro prohlížení fotografií, videí a souborů a pro přehrávání video nebo zvukových souborů z telefonu.
- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídící centrum telefonu. Poté klepnutím na **Přepnout zvuk/video na jiné zařízení** nebo **Přepnout zvuk/video zpět na aktuální zařízení** přepněte výstupní zvukové zařízení.
- Pokud je k tabletu připojena externí klávesnice nebo stylus, můžete je použít k zadávání textu a ovládání okna telefonu na tabletu.

Přenos souborů mezi telefonem a tabletem přetažením

- 1 Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** a klepněte a podržte obrázek, video nebo dokument.
- 2 Pokud je to zapotřebí, vyberte více souborů, klepněte a podržte kterýkoli z vybraných souborů, a poté je přetáhněte, jakmile se zobrazí ikona pro přetažení souborů.

Můžete například:

- Přetažením přenést soubory ve složkách **Galerie** nebo **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetáhnout obrázek, text nebo soubor z telefonu do dokumentu, který máte otevřený v tabletu, jako je například dokument Microsoft Office, upomínka nebo e-mail.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Odpojení telefonu od tabletu

Po ukončení používání telefonu a tabletu můžete zařízení odpojit následujícími způsoby:

- V okně telefonu zobrazeném na tabletu se odpojte klepnutím na .
- V telefonu otevřete Řídící centrum tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů a klepněte na **Odpojit**.

HONOR Tisk

Tisk obrázků a dokumentů

Připojení tabletu k tiskárně

- 1** V příručce k tiskárně nebo u jejího výrobce si ověřte, zda má tiskárna certifikaci pro funkci Mopria.
Pokud tomu tak není, poraďte se s výrobcem ohledně instalace příslušné aplikace nebo modulu plug-in do tabletu.
- 2** Připojte tablet a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi , a to prostřednictvím kterékoli z následujících metod:
 - Připojení ke směrovači Wi-Fi : Povolte funkci Wi-Fi na tiskárně a připojte ji ke směrovači Wi-Fi . Na tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, dotkněte se stejného směrovače Wi-Fi a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 - Připojení pomocí funkce Wi-Fi Direct: Pokud vaše tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, zapněte funkci podle pokynů v příručce k tiskárně. Na tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, dotkněte se tiskárny a vytvořte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud vaše tiskárna může fungovat jako bezdrátový hotspot, aktivujte hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 3** Přejděte na **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.
- 4** Klikněte na **Výchozí tisková služba** a přidejte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámky**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámky** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **HONOR Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Můj tablet > HONOR Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Sdílení souborů mezi tabletem a počítačem prostřednictvím funkce HONOR Share

Pomocí funkce HONOR Share můžete snadno bezdrátově sdílet soubory mezi vaším tabletem a počítačem.

Z tabletu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Přejetím prstem dolů ze stavového řádku na tabletu otevřete panel oznámení (pokračováním v tažení prstem zobrazíte další obsah). Dlouhým stisknutím **HONOR Share** přejděte na obrazovku Nastavení a zapněte **HONOR Share**.
- 3 Na počítači otevřete aplikaci **HONOR PC Manager > HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na tabletu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Z počítače do tabletu :

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
 - 2 Zapněte **HONOR Share** na tabletu .
 - 3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhledá tablety , které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte tablet , který má soubor přijmout.
 - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v tabletu .
- i** Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace HONOR PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
 - 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > HONOR Share**.
 - 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
- i** Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Přihlášení k HONOR ID

Snadné přihlášení k HONOR ID

Na novém zařízení přejděte na **Nastavení > Přihlaste se k HONOR ID**. Můžete zkusit následující:

- Přihlášení k účtu: Zadejte název účtu, klepněte na **DALŠÍ** a přihlaste se pomocí hesla nebo ověřovacího SMS kódu podle pokynů na obrazovce.
- Přihlášení skenováním: Na novém zařízení klepněte na ikonu QR kódu výše a na obrazovce se objeví QR kód. Na zařízení s přihlášeným HONOR ID přejděte na **Nastavení**,

klepněte na HONOR ID, potom klepněte na , naskenujte QR kód na novém zařízení a klepněte na **Potvrdit**.

Tvorba videí

Základy fotografování

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Rychlý přístup k často používaným funkcím

Pokud chcete získat rychlý přístup k často používaným funkcím, přejděte na obrazovku Fotoaparátu, na které se zobrazují režimy snímání (např. Portrét, Fotografie), a v oblasti rychlých operací můžete nastavit často používané parametry.

Jako příklad si vezměme režim Fotografie:

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na možnost  a rozbalte oblast rychlého ovládání.
- 3 Můžete rychle nastavit **Poměr** fotky, zapnout **Blesk** a další. Další parametry můžete nastavit také klepnutím na možnost .

Zapnutí značky polohy

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > , zapněte **Značka polohy** a označte polohu na fotkách a videích.

Použití pomocné mřížky ke kompozici fotografií

Pomocnou mřížku můžete použít k nastavení dokonalého záběru.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí mřížky.
- 2 Umístěte fotografovaný objekt do jednoho z průsečíků a stiskněte tlačítko spouště.

Zapnutí funkce Odras zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odras zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Automatické zachycení úsměvů

Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  > **Chytré zachycení** zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí fotografii automaticky, když v hledáčku rozpozná úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro lepší kompozici

Přejděte na **Fotoaparát** > , zapněte **Úroveň** a v hledáčku se zobrazí vodorovné vodící čáry.

Pokud se přerušovaná čára překrývá s plnou čarou, znamená to, že kamera je rovnoběžná s vodorovnou úrovní.

Přizpůsobení rozvržení režimu fotoaparátu

Rozložení režimu fotoaparátu si můžete přizpůsobit. Často používané režimy můžete přesunout do hlavního rozhraní a upravit jejich pořadí tak, aby rozvržení lépe odpovídalo vašim zvyklostem při používání.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a klepněte na možnost  nebo stisknutím a podržením ikony režimu přejděte na obrazovku úprav.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu režimu a přetáhněte ji na místo, kam ji chcete umístit. Režimy v **Další** můžete také přesunout do hlavního rozhraní nebo režimy v hlavním rozhraní přesunout do **Další**. Některé odstranitelné režimy zobrazí ikonu . Klepnutím na  režim odstraníte.

 Režimy **Portrét**, **Fotografie**, **Video** atd. nelze přesunout do **Další**. Postupujte podle konkrétní situace.

- 3 Klepnutím na  rozložení uložíte.

- Pokud chcete obnovit odstraněné režimy, klepněte na možnost  v nabídce **Fotoaparát** > **Další**. Poté klepnutím na možnost **Přidat** obnovíte režim.

- Pokud chcete obnovit původní režim, klepněte na možnost  v nabídce **Fotoaparát** > **Další** a potom klepněte na možnost **Obnovit výchozí nastavení**.

Fotografování

Fotografování

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Můžete provést některý z následujících úkonů:

- **Zaostření:** Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit. Pokud chcete oddělit bod zaostření a bod měření, stiskněte a podržte rámeček hledáčku. Jakmile se současně zobrazí rámeček zaostření a rámeček měření, přetáhněte je do požadované polohy samostatně.
- **Nastavení jasu:** Klepněte na obrazovku a potáhněte nahoru nebo dolů  vedle rámečku zaostření.
- **Přiblížení nebo oddálení:** Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete oba prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení vedle obrazovky.
- **Výběr režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu můžete vybrat režim přejetím prstem doleva a doprava nebo nahoru a dolů.
- **Výběr filtru:** Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.

 Ne všechny režimy podporují výše uvedené operace, podrobnosti naleznete v jednotlivých režimech.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořízení fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka, když používáte fotoaparát. Přetáhněte jej kamkoli budete chtít, abyste mohli fotografie pořizovat co nejrychleji.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a poté zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.
- 2** Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete ho přetáhnout kamkoliv.
- 3** Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.

Nastavení časovače fotoaparátu

Chcete-li na fotoaparátu nastavit časovač, nastavte rámeček, klepněte na tlačítko spouště a po skončení odpočítávání fotoaparát automaticky pořídí snímek.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim snímání, klepněte na  > **Časovač** a vyberte délku časovače.
- 2** Vraťte se na obrazovku fotografování, klepněte na tlačítko spouště a tablet na konci odpočítávání automaticky pořídí snímek.

Fotografování s využitím filtrů

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 • V režimu předního fotoaparátu můžete vybrat filtr a zobrazit náhled efektu po klepnutí na .
• V režimu zadního fotoaparátu můžete vybrat filtr a zobrazit náhled efektu po klepnutí na  > **Filtry**.
- 3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

Skenování pomocí funkce Magický text

Magický text umožňuje skenovat dokumenty, prezentace ze schůzek atd. pro elektronické uchovávání a sdílení.

Používání skenování dokumentu

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **SKENOVÁNÍ DOKUMENTU** a ujistěte se, že je zapnutá možnost .
 - 2 Umístěte celý dokument do hledáčku fotoaparátu a otáčejte stránky. Zařízení automaticky naskenuje každou stránku, odebere stíny a provede úpravy. Můžete také klepnout na  a provést skenování ručně.
 - 3 Po dokončení skenování přejděte na  > **Uložit** > **Další** a uložte dokument v požadovaném formátu.
-  Přejděte do aplikace **Soubory**, pokud chcete zobrazit exportovaný dokument.

Natáčení videí

Použití časosběrného režimu pro vytvoření krátkého videa

Časosběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Časosběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.
- 3 Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte. Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Úprava obrázků

Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.

Základní úpravy

- 1 Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravit, a poté klepnutím na tlačítko  otevřete funkce úprav.
 - Oříznutí a otočení: Klepněte na **Oříznout**, vyberte rámeček a přetažením mřížky nebo rohů vyberte část, kterou chcete zachovat.
Chcete-li fotografii otočit, klepněte na ikonu **Oříznout** a přetáhněte kolečko úhlu do požadované orientace.

Chcete-li fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na tlačítko . Chcete-li fotografii zrcadlit, klepněte na tlačítko .
 - Přidání efektu filtru: Klepněte na možnost **Filtr** a vyberte filtr.
 - Úprava efektů fotografie: Klepněte na možnost **Upravit** a upravte jas, kontrast, sytost nebo další aspekty fotografie.
 - Jiné: Fotografie můžete upravit dalšími způsoby, například přidáním barevné skvrny, rozmazání, čmáranice nebo popisku.
- 2 Klepnutím na  nebo **Uložit** uložíte své úpravy.

Přidání nálepek k fotografiím

- 1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Nálepka**.
- 2 Vyberte typ nálepky, kterou chcete přidat, například **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.
- 3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její polohu. U některých typů nálepek můžete také upravovat text.
- 4 Klepnutím na tlačítko  uložíte úpravy a klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte fotografii.

Pixelování fotografií

- 1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Mozaika**.
- 2 Vyberte styl a velikost mozaiky, která zakryje části fotografie.
- 3 Pokud chcete mozaiku odstranit, klepněte na **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4 Klepnutím na **Uložit** fotografii uložíte.

Přejmenování fotografie

- 1 V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3 Klepněte na možnost **OK**.

Vytvoření koláže

Pomocí **Koláž** můžete rychle spojit více obrázků z Galerie do jednoho a sdílet je.

- 1 Přístup ke Kolážím můžete získat některým z následujících způsobů.
 - Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na možnost **Koláž**, vyberte více obrázků a klepněte na možnost **Vytvořit**.
- 2 Vyberte šablonu. Můžete provést následující:
 - Upravte polohu obrázku: Dlouhým stisknutím obrázku, který chcete upravit, a přetažením do požadované polohy vyměňte místa.
 - Upravte zobrazení obrázku: Klepněte na obrázek, který chcete upravit, a přetáhněte obrázek nebo jej dvěma prsty přiblížte/oddalte, abyste upravili zobrazovanou část obrázku.
 - Otočte obrázek: Klepněte na obrázek a potom klepněte na  nebo  pro otočení či zrcadlové převrácení.
 - Přidání nebo odebrání okraje: Ve výchozím nastavení Koláž zobrazuje okraje mezi vnějšími okraji obrázků a kolem nich. Pokud okraje nepotřebujete, klepnutím na možnost **Rámeček** je odstraňte.
- 3 Klepnutím na **Uložit** vše uložte.
Koláže si můžete prohlédnout v nabídce **Alba** > **Koláže**.

Úprava videí

Výběr obrázků a videa pro vytvoření krátkého filmu

V Galerii můžete vybrat své oblíbené obrázky a videa, použít různé šablony k vytvoření krátkého filmu a vylepšit jej pomocí efektů, jako jsou filtry, přechody, text atd.

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.
 - Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.
- 1 Přejděte na **Galerie**, k vytváření videa se dostanete některým z následujících způsobů:
 - Přejděte do nabídky **Vytvořit** > **Tvorba videí**, vyberte snímky nebo videa a klepněte na **Vytvořit**.

2 Váš nebo tablet vygeneruje krátký film a poté můžete:

- Vybrat motiv videa: po klepnutí na **Šablona** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
- Úprava klipů: chcete-li video oříznout nebo změnit délku trvání snímku, klepněte na **Upravit**, klepněte na panel náhledu a přetáhněte posuvníky na obou stranách klipu.
- Výběr filtru: klepněte na **Filtry** a vyberte z klasických, potravinových, krajinných i dalších efektů filtru. Klepnutím na Upravit můžete dále upravit jas, kontrast atd.
- Úprava hudby na pozadí: klepněte na **Hudba** a poté klepnutím na **Přidat hudbu** přidejte přednastavenou hudbu na pozadí nebo místní hudbu. Nebo klepnutím na **Extrahovat zvuk** extrahujte zvuk z videa a připojte ho ke klipu.

Po přidání hudby na pozadí můžete přejít na **Upravit** a klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** přidáte do hudby na pozadí zeslabení.

Chcete-li oříznout hudbu na pozadí, přidejte **Střih** před a za požadovanou část.

Stiskněte a podržte hudební klip na panelu náhledu a přetáhněte jej na požadované místo nebo klepněte na **Smazat**.

- Přidání textu: klepnutím na **Text** > **Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.
- Úprava velikosti snímku: klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na **Galerii** a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa atd.

3 Po dokončení úprav klepněte na a zobrazí se náhled. Klepnutím na **Nastavit náhled** nastavíte závěr. Podle potřeby můžete také vybrat rozlišení a snímkovou frekvenci. Poté klepněte na **Exportovat** a exportujte video.

 Některé materiály vyžadují pro plný přístup VIP členství.

Úprava videí

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a klepněte na video, které chcete upravit.

2 Klepnutím na možnost zobrazíte obrazovku pro úpravy videa, kde můžete:

- Výběr motivu: Klepněte na možnost **Šablona** a vyberte přednastavený motiv.
- Úprava klipů: Klepněte na možnost **Upravit**, poté klepněte na časovou osu a přetažením posuvníků na obou koncích ořízněte video na požadovanou délku.
- Výběr filtru: Klepněte na možnost **Filtry** a vyberte efekt filtru. Posunutím posuvníku upravte efekt filtru.
- Úprava hudby na pozadí: Klepněte na možnost **Hudba** a poté klepněte na možnost **Přidat hudbu** a vyberte si z přednastavené hudby na pozadí nebo z místně uložené hudby. Klepnutím na **Extrahovat zvuk** můžete také extrahovat zvuk z videa a připojit ho ke klipu.

Po přidání hudby na pozadí můžete v nabídce **Upravit** klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** postupně zesílíte nebo zeslabíte přidanou hudbu na pozadí.

Pokud chcete vzít nebo odstranit část hudby na pozadí, přidejte **Střih** před a za hudbu, kterou chcete vzít, a vyberte skladbu, dlouhým stisknutím náhledového panelu ji přetáhněte na požadované místo nebo klepněte na možnost **Smazat**.

- Přidání textu: Klepnutím na **Text > Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.
- Přidání Obrazu v obraze: Klepnutím na **Obráz v obraze** přidejte požadované materiály. Po úspěšném přidání se materiály zobrazí v krátkém videu jako obraz v obraze.
- Úprava velikosti snímku: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: Klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa atd.

- 3** Po dokončení klepněte na možnost  pro zobrazení náhledu a na možnost **Exportovat** pro uložení videa.
Při ukládání videa můžete zadat rozlišení videa podle potřeby.

Zobrazení obrázků a videí

Vzpomínky

Galerie automaticky vytváří z vašich nejlepších fotek a videí alba **Vzpomínky** na základě času, místa a informací o tématu, když během svátků, narozenin a večírků pořídíte mnoho fotek a videí.

- Vlogy vytvářené na tabletu na základě času a umístění fotek a videí. Před fotografováním přejděte na **Fotoaparát** >  a zapněte **Značka polohy**.
- Když je tablet v rozhraní **Vzpomínky** při nabíjení s vypnutou obrazovkou a připojením k Wi-Fi a úrovní nabití baterie vyšší než 50 % brzy ráno nebo nad 90 % během dne, systém automaticky analyzuje fotografie a vytvoří album **Vzpomínky**. Tento proces může nějakou dobu trvat. Děkujeme vám za trpělivost.

Změna titulní stránky alba Zvýraznění

- 1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Vlastní titulní obrázek**, vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa

Můžete sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie nebo videa.

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako videa

- 1 Přejděte to aplikace **Galerie** > **Alba** > **Video Editor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.
- 2 Klepnutím a podržením vyberte videa, která chcete sdílet, a poté klepněte na .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie

Klepněte na album s nejlepšími okamžiky, které chcete sdílet, poté přejděte do  > **Uložit koláž**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a sdílejte vytvořenou fotografii.

Fotografii můžete také sdílet pomocí aplikace **Galerie** > **Alba** > **Koláže**, kde jsou fotografie vytvořené z nejdůležitějších okamžiků videa uloženy ve výchozím nastavení.

Přidat nebo odstranit fotografie a videa z alb nejlepších okamžiků:

- 1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.
- 2 Poté můžete:
 - Přidat fotografie nebo videa: Klepněte na  a vyberte položky, které chcete přidat, poté klepněte na .

- Odstranit fotografie nebo videa: Klepněte a přidržte prst na videech, která chcete odebrat, a klepněte na  , poté klepněte na **Odebrat**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

- 1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.
- 2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Vymazat album Hlavní momenty

- 1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.
- 2 Přejděte do  > **Odstranit** a klepněte na **Odstranit**.

Zobrazení fotografií a videí

V Galerii můžete zobrazit, upravit a sdílet své fotografie a videa.

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepnete na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.

Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.

Klepnutím na album kategorie na kartě **Vytvořit** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost  zobrazte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.

Přidání alb

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
- 2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Vlastní obal alba

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
 - 2 Přejděte na album, jehož obal chcete přizpůsobit, a klepněte na  > **Vlastní titulní obrázek**.
 - 3 Vyberte obrázek, který chcete nastavit jako obal.
-  Pokud chcete obnovit výchozí obal, přejděte na dané album a klepněte na  > **Výchozí titulní obrázek**.

Řazení alb

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba > ** a klepněte na **Řadit alba**.
- 2 Přetáhněte  vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.

Skrytí alb

Pokud máte soukromé obrázky a videa, které nechcete v albu zobrazovat, můžete je skrýt. Na kartě **Alba** klepnutím otevřete konkrétní album, podržte stisknuté vybrané obrázky nebo videa, které chcete skrýt, a potom klepněte na  > **Skrýt > OK**. Vybrané obrázky a videa se skryjí. Co můžete:

- Na kartě **Alba** klepněte na  > **Skryté předměty** a zobrazte skryté obrázky nebo videa.
- Klepněte na vybrané obrázky nebo videa v **Skryté předměty** a potom klepněte na **Odkrýt**.

Po zrušení skrytí se skryté obrázky a videa vrátí zpět do původních alb.

-  Pro přístup k **Skryté předměty** musíte zadat správné heslo (které je stejné jako heslo zamčené obrazovky). Po odemknutí můžete zobrazit skrytý obsah.
- Obrázky a videa ve sdílených albech nelze skrýt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přesouvání fotografií a videí

- 1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.

- 2 Klepnutím na  > **Přesunout** vyberte požadované album.
 - 3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.
-  Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.
- Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky **Odstranit** > **Odstranit**.

-  Některá přednastavená alba, jako jsou **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**, nelze odstranit.

Odstraněné fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do nabídky **Odstranit** > **Odstranit trvale**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Sdílení snímků a videí

Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**. Snímky a videa můžete sdílet těmito způsoby:

- Sdílení jednoho snímku nebo videa: Klepněte na snímek nebo video a klepnutím na  jej sdílejte.
- Sdílení několika snímků a videí: V albu dlouhým stisknutím snímku nebo videa otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte několik snímků a videí a klepnutím na  je sdílejte.

Bezpečné sdílení fotografií

Funkce Bezpečné sdílení fotografií pomáhá odstranit informace o poloze a další údaje z pořízení fotografie, aby nedošlo k narušení soukromí při sdílení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .

3 Zkontrolujte sdělení v levé horní části obrazovky. Pokud není zapnutá ochrana soukromí, klepněte na **Možnosti soukromí**, zobrazí se okno **Možnosti soukromí**, ve kterém můžete funkci bezpečného sdílení fotografií zapnout podle pokynů na obrazovce.

Karta Galerie na domovské obrazovce

Ozdobte svou domovskou obrazovku přizpůsobeným zobrazením fotografií pomocí karty Galerie.

Přidání karty Galerie:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce přejdete na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte kartu **Galerie**. Potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Potáhněte nahoru na ikonu **Galerie** na domovské obrazovce a klepnutím na  přidáte karty domovské obrazovky.
- Klepněte a podržte **Galerie** na domovské obrazovce, vyberte karty **Galerie**, potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Upravení karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Upravit kartu** a vyberte obsah zobrazení na kartě Galerie.

- **Automatický výběr:** Zobrazuje vybrané fotografie z alb v telefonu.
- **Vybrat album:** Zobrazuje všechny fotografie ve specifikovaném albu.
- **Vybrat obrázek:** Zobrazuje specifickou fotografii.

Odebrání karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Odebrat** a odeberte kartu, kterou nechcete.

Vyhledávání snímků v Galerii

Chcete-li vyhledat snímky, zadejte do vyhledávacího panelu v Galerii klíčová slova, jako je čas, místo a téma.

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba** a zadejte požadovaná klíčová slova do pole vyhledávání v horní části obrazovky. Zadejte klíčová slova pro snímek (např. „jídlo“, „krajina“, „květiny“).

2 Galerie vám předloží snímky související s klíčovými slovy a navrhne doporučená klíčová slova. Klepněte na klíčové slovo nebo upřesněte vyhledávání zadáním dalších klíčových slov.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Užijte si chytrý život

Magická kapsle

Magická kapsle

Magická kapsle se nachází v horní části obrazovky, zobrazuje se ve formě „kapsle“ a představuje probíhající úkoly, což usnadňuje zobrazení stavu v reálném čase, provádění rychlých operací nebo rychlý přechod do aplikací.

Kapsle se může smrštít do „malé kuličky“ a po určité době – až do konce úkolu – se opět rozbalit do kapsle. Magická kapsle se může rozbalit do větší formy a zobrazovat dynamická upozornění. Čas zobrazení, doba trvání a způsoby interakce Magické kapsle se mohou lišit v závislosti na konkrétních úkolech.

Magickou kapsli podporují pouze některé přednastavené funkce.

Spuštění Magické kapsle

Magickou kapsli můžete spustit různými akcemi (například spouštění úkolů v reálném čase a dokončení konkrétních operací). Příklad:

- Začněte nahrávat v aplikaci **Diktafon** a vraťte se na domovskou obrazovku.
- Začněte měřit čas v aplikaci **Hodiny** a vraťte se na domovskou obrazovku.

Zobrazení stavu a provádění rychlých operací prostřednictvím Magické kapsle

Kapsle se po určité době zobrazení smrští do „malé kuličky“ a po určité době – až do konce úkolu – se opět roztáhne do kapsle. Aktuální stav úkolu můžete pomocí Magické kapsle sledovat:

Klepnutím na Magickou kapsli nebo „malou kuličku“ ji rozbalíte a zkontrolujete podrobný stav nebo provedete rychlé operace.

Rychlý přístup k aplikacím prostřednictvím Magické kapsle

Pomocí Magické kapsle můžete rychle spouštět aplikace:

Když je Magická kapsle rozbalená, klepněte kamkoli na rozbalenou oblast.

 Tato funkce se nevztahuje na aplikace, kde Magická kapsle nefunguje na pozadí.

Správce her

Správce her

Správce her poskytuje doplňkové služby pro přidání hry nebo aplikace. V aplikaci nebo hře nabízí rychlý přístup k herním nástrojům a výhodám a umožňuje snadno aktivovat herní režim, funkci Nerušit a další služby.

Zapnutí Správce her

- 1 Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Správce her** a zapněte službu Správce her.
- 2 V aplikaci nebo hře přejedte prstem z levé strany obrazovky a vyvolejte **Správce her**.

Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím

Přepnutí na jiné výstupní zařízení během přehrávání

Během přehrávání hudby nebo videí pomocí sluchátek můžete rychle přepnout přehrávání do jiného zařízení, aniž byste museli svá kabelová nebo Bluetooth sluchátka odpojovat.

- 1 Zapněte ve svém zařízení Bluetooth a připojte jej ke kabelovým sluchátkům nebo Bluetooth zvukovému zařízení (například Bluetooth sluchátkům, Bluetooth reproduktoru nebo zařízení ve vozidle).
- 2 Po úspěšném spárování uvidíte po stažení oznamovacího panelu dolů na zařízení kartu **Aktuální zvukové výstupní zařízení** nebo **Aktuální vstupní/výstupní zvukové zařízení**.

Klepnutím na možnost  na kartě zobrazíte výstupní zvuková zařízení, která jsou aktuálně k dispozici.

Vyberte zařízení, na které chcete přepnout zvuk.

-  Pokud vaše zařízení podporuje kabelová sluchátka s jiným portem než Typ C, bude kanál výstupu zvuku zařízení ve výchozím nastavení přepnut z možnosti **Toto zařízení** na kabelová sluchátka.

Zapnutí často používaných funkcí aplikace

Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

 Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.

Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Snímek a záznam obrazovky

Nahrávání obrazovky

Úkony prováděné na obrazovce můžete zaznamenat ve formě videa a sdílet je s přáteli a rodinou.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zástupce

- 1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam zastavit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam bude uložen do složky **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořizování snímků obrazovky tlačítkem zástupce

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Klepnutím na  pořídíte snímek celé obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímaní obrazovky

Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
 Toto není podporováno v režimu orientace na šířku.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídít posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořizujte posuvné snímky obrazovky pomocí gest kloubem prstu

- 1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a kloub na ni držte, za použití malého množství síly nakreslete tvar „S“, čímž se obrazovka automaticky posune dolů a pořídí se snímek obrazovky.

 Při prvním použití této funkce povolte **Nasnímat obrazovku** dle pokynů systému.

- 2 Klepnutím na oblast posouvání zastavíte pořizování snímku obrazovky.

Potažením dolů pomocí tří prstů pořídíte snímek obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Potažení dolů třemi prsty**.
- 2 Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídít více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Zpracování úloh ve více oknech současně

Více oken

Procházení aplikací v plovoucím okně nebo na rozdělené obrazovce umožňuje snadnější, flexibilnější a efektivnější multitasking.

- Plovoucí okno: Aplikaci můžete zobrazit na celé obrazovce v plovoucím okně.
- Mini okno: Jedná se o nejmenší formu zobrazení plovoucího okna. Dokáže zmenšit zobrazení aplikace do minimální podoby a vrátit ji zpět, když ji potřebujete.
- Rozdělená obrazovka: Na obrazovce lze používat dvě aplikace současně.
- Dvě okna: Na rozdělené obrazovce můžete používat dvě stejné aplikace současně.

 • Aplikace, které podporují **Více oken** se mohou lišit podle modelu zařízení a verze.

Plovoucí okna usnadňují přepínání úloh

Chcete používat komunikační aplikace, aniž byste museli opustit hru? Stačí zapnout plovoucí okna. Před použitím přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** a ujistěte, že je zapnutá možnost **Panel s více okny**.

Otevření plovoucího okna

Tažením prstem z obou stran obrazovky směrem dovnitř a podržením otevřete **Panel s více okny**. Klepnutím na aplikaci otevřete plovoucí okno.

Úprava velikosti

Posuňte dva spodní rohy plovoucího okna.

Přesun plovoucího okna

Přetáhněte  v horní části plovoucího okna.

Minimalizace plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:

- Rychle přetáhněte  v horní části plovoucího okna na obou stranách obrazovky, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.
- Klepněte na  >  v horní část plovoucího okna, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.

Zavření plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:

- Potažením  směrem nahoru v dolní části plovoucího okna jej zavřete. Potažením dolů přepnete na celou obrazovku.
- Klepněte na  >  v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.

 Tablet může zobrazit 2 plovoucí okna najednou.

 • Některé aplikace nepodporují funkci plovoucího okna.

- Do pomocné koule lze zahrnout až 10 plovoucích oken (včetně mini oken).

Více úloh v plovoucích oknech

Pomocí správce úloh plovoucích oken můžete rychle vyhledávat a přepínat plovoucí okna.

1 Bylo otevřeno několik úloh v plovoucím okně, které byly minimalizovány do asistenční bubliny.

2 Klepnutím na asistenční bublinu rozbalte správce úloh v plovoucím okně.

- Vyhledání plovoucího okna: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů a najděte okno, které potřebujete.
- Přepnutí na jiné plovoucí okno: Klepnutím na kartu plovoucího okna, které chcete obnovit, jej otevřete.
- Zavření plovoucího okna: Klepněte na tlačítko  v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.

Mini okno

Mini okna jako minimální forma prezentace plovoucích oken šetří místo a zvyšují efektivitu díky multitaskingu. Mini okno můžete aktivovat v režimu celé obrazovky nebo v režimu plovoucího okna:

V režimu celé obrazovky:

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem nahoru od spodního okraje do polohy  a uvolněním aktivujete mini okno.

V režimu plovoucího okna:

- Přetáhněte  v horní části plovoucího okna do horního levého nebo horního pravého rohu a uvolněním aktivujete mini okno.
 - Přetáhnutím prstem dovnitř z obou spodních rohů plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujete mini okno.
 - Přetažením  v dolní části plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujete mini okno.
-  Jedním klepnutím na mini okno přepnete na plovoucí okno; dvojitým klepnutím přepnete do režimu celé obrazovky.

Otevření přílohy v plovoucím okně

V určitých aplikacích (jako například E-mail nebo Poznámky) můžete odkaz nebo přílohu otevřít v plovoucím okně.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

1 Otevřete aplikaci E-mail.

2 Klepnutím na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail je otevřete v plovoucím okně.

- **Otevření odkazu:** Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail ho otevřete v plovoucím okně.
- **Otevření přílohy:** Klepnutím na přílohu (např. dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail ji otevřete v plovoucím okně.

Rozdělená obrazovka pro snadný multitasking

Používejte dvě aplikace současně na rozdělené obrazovce. Než se pustíte do rozdělené obrazovky, ujistěte se, že je přepínač **Panel s více okny** na stránce **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** zapnutý.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky na celé obrazovce jedním klepnutím

Při používání aplikací v režimu celé obrazovky přejeďte prstem nahoru od spodního okraje do polohy  nebo  a uvolněním přejděte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji obrazovky, a to buď na levou stranu nebo do horní části,

a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.

-  Pokud chcete ukončit režim poloviční rozdělené obrazovky a vrátit se k aplikacím na celé obrazovce, jednoduše klepněte na tlačítko Zpět nebo klepněte na minimalizovanou aplikaci na okraji obrazovky.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky pomocí Panel s více okny

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem směrem dovnitř od obou dlouhých okrajů obrazovky a pozastavením zobrazte **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte aplikaci na obrazovku a uvolněním přejděte do režimu rozdělené obrazovky. Také můžete:

- **Změna polohy zobrazení aplikace:** Chcete-li přepnout pozice aplikace, klepněte na  v horní části aplikací a přetáhněte ji na opačnou stranu obrazovky. Případně můžete pozice aplikací vyměnit klepnutím na oddělovač aplikací  a poté výběrem příkazu  nebo .
- **Uložení párů aplikací:** Klepněte na oddělovač aplikací a poté vyberte možnost  a přidejte aktuální pár aplikací v režimu rozdělené obrazovky na domovskou obrazovku.
- **Úprava velikosti okna:** Přetažením oddělovače aplikace  upravte velikost okna.
- **Ukončení režimu rozdělené obrazovky:** Posuňte rozdělovač aplikace  k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky.
-  • Některé aplikace nepodporují zobrazení rozdělené obrazovky.
 - Režim rozdělené obrazovky podporuje pouze dvě aplikace najednou.
 - Když aplikaci odinstalujete, všechny páry aplikací, které jsou k ní připojeny, budou následně odstraněny.

Přetažení obsahu mezi aplikacemi a zobrazením Více oken

Funkci Více oken lze využít k přetažení obrázků, textu a dokumentů z jedné aplikace do druhé.

- **Přetahování obrázků:** Při zapisování poznámek pomocí aplikace **Poznámky** otevřete **Soubory**, vyberte obrázek, který chcete přidat, a přetáhněte ho do editoru **Poznámky**.
- **Přetahování textu:** Při posílání SMS zpráv otevřete **Poznámky**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do kolonky pro psaní textové zprávy.
- **Přetahování dokumentu:** Při psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailu.

-  Funkci přetahování obsahu v režimu Více oken nepodporují všechny aplikace.

Přidávání, přesouvání a odebrání aplikací z panelu s více okny

- Přidání aplikace: V panelu s více okny klepněte na  > , klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat, a poté klepněte na **Hotovo**.
- Přesunutí aplikace: V panelu s více okny klepněte na  > , přetáhněte požadovanou aplikaci na libovolné místo v panelu a klepněte na **Hotovo**.
- Odebrání aplikace: V panelu s více okny klepněte na  > , klepněte na  v pravém horním rohu ikony aplikace, kterou chcete odebrat, a poté klepněte na **Hotovo**.

Přepínání mezi zobrazením rozdělené obrazovky a zobrazením plovoucího okna

Přepnutí ze zobrazení rozdělené obrazovky na plovoucí okna

Přetáhněte  v horní části aplikace na kteroukoli stranu obrazovky a zvedněte ruku.

Přepnutí z plovoucího okna na zobrazení rozdělené obrazovky

Vyzkoušejte následující metody:

V případě otevřené aplikace, která podporuje rozdělení obrazovky, se dotkněte a podržte  v horní části jejího plovoucího okna do spodní nebo horní části obrazovky a zvedněte prst.

Zobrazení jedné aplikace ve více oknech

Jednu aplikaci (například E-mail nebo Poznámky) můžete otevřít najednou ve dvou oknech a přetahovat mezi nimi obrázky, text nebo dokumenty.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

- 1 V aplikaci vstupte do zobrazení rozdělené obrazovky.
 - Otevřete aplikaci E-mail.
 - Panel s více okny vyvoláte potažením prstem z levé nebo pravé hrany směrem doprostřed displeje /tabletu a podržením.
 - K zobrazení rozdělené obrazovky klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku.
- 2 Mezi rozdělenými obrazovkami můžete přetahovat obrázky, text nebo dokumenty.
 - **Přetažení obrázku:** Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.
 - **Přetažení textu:** K přetažení textu do druhého okna klepnutím a podržením označte v jednom okně vybranou část textu, znovu na text klepněte a podržte ho a přetáhněte ho do druhého okna.
 - **Přetažení dokumentu:** Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.

Vypnutí panelu s více okny

Ve výchozím nastavení je panel s více okny zapnutý. Chcete-li ho vypnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** a vypněte **Panel s více okny**.

Aplikace

Aplikace

Základy aplikací

Odinstalování aplikace

Aplikaci můžete odinstalovat některou z následujících metod:

- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Standardní** klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, klepněte na aplikaci, potom klepněte na možnost **Odinstalovat**.

 Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:

- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Tři klávesy:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.

Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště > Vymazat mezipaměť**.

Kontakty

Přidávání a spravování kontaktů

Když otevřete aplikaci **Kontakty** z domovské obrazovky (nebo z aplikace **Telefon**, kde přejděte do rozhraní **Kontakty**) můžete přidávat, sdílet nebo odstraňovat kontakty.

Vytvoření kontaktů ručně

Na obrazovce **Kontakty** klepněte na , přejděte do rozhraní **Nový kontakt**, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje a klepnutím na  kontakt uložte.

Sloučit duplicitní kontakty

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte duplicitní kontakty a klepněte na **Sloučit**.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat jedním z následujících způsobů:

- Otevřete rozhraní aplikace **Kontakty** a do pole **Hledat** nahoře zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat (např. počáteční písmeno příjmení kontaktu, telefonní číslo, e-mail).
- Potáhněte směrem dolů ve středu domovské obrazovky, abyste otevřeli vyhledávací pole, ze kterého lze vyhledat zadaná klíčová slova.

 Vyhledávání můžete upřesnit zadáním více klíčových slov, jako například „John Beijing“.

Sdílení kontaktů

- 1 V rozhraní aplikace **Kontakty** dlouze podržte kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet kontakt**. Nebo klepněte na kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Další** > **Sdílet kontakt**.
- 2 Vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Telefon

Uskutečnění hovoru

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby volání podporovány.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu

K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.

- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
- 2 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.
- 3 Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Nouzové SOS a hovory

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi není tato funkce podporována.

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bezpečí a stav nouze** > **Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.
- 2 Zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a **Automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.

Po zapnutí funkce Nouzové SOS, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Tísňová volání

V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

 Funkce tísňového volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou způsobit, že tísňová volání nebudou fungovat.

- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Nouzové kontakty**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
- 2 Zadejte místní číslo tísňového volání a vytočte je klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte nouzový kontakt, kterému chcete zavolat.

Správa příchozích hovorů

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby volání podporovány.

Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor.

Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na  hovor přijmete.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.

Zapnutí funkce Další hovor na lince

Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

- 1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovorů

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Vypnutí funkce Přesměrování hovorů

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování a vypněte jej.

Provádění úkonů uvnitř hovoru

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby volání podporovány.

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.

- Klepnutím na  zahájíte jiný hovor. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím tak, že se vrátíte na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace na vašem zařízení.
Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelenou ikonu ve stavovém řádku.
- Klepnutím na  hovor ukončíte.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi není tato funkce podporována.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u tabletu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  • Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1** Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2** Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Kalendář

Použití událostí

Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

Přidání plánů

- 1** Přejděte na **Kalendář** a poté klepněte na .
- 2** Zadejte podrobnosti, jako je název, umístění a čas začátku a konce plánu.
- 3** Klepněte na **Přidat připomenutí** a nastavte připomenutí plánu.
- 4** Klepnutím na  plán uložíte.

Importování připomenutí setkání

- 1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Spravovat účty**.
- 2 Klepněte na možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události

- 1 Na obrazovce **Harmonogram** klepněte na možnost .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

- 1 Otevřete **Harmonogram**, poté klepněte na událost na obrazovce kalendáře nebo pod záložkou Harmonogram.
- 2 Klepnutím na možnost  > **Sdílet** sdílejte událost dle své libosti, jakmile k tomu budete vyzváni.

Odstranění plánů

Na obrazovce **Harmonogram** klepněte na plán, který chcete odstranit, a poté klepněte na možnost  > **Odstranit**.

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení na stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzváněcím tónem. Po nastavení výchozího času připomenutí váš tablet v určený čas odešle oznámení.

Klepněte na **Kalendář** >  > .

- Klepnutím na **Výchozí čas připomenutí** a **Doba připomenutí pro celodenní události** nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na **Oznámení** a zapněte **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Nastavení zobrazení kalendáře můžete přizpůsobit, například zadáním prvního dne v týdnu a toho, zda se mají zobrazovat čísla týdnů.

- 1 Klepněte na **Kalendář** >  > .
- 2 Můžete nastavit, zda se mají v kalendáři zobrazovat čísla týdnů, první den v týdnu a další možnosti.

Nastavení alternativních kalendářů

Podle potřeby si nastavte zobrazování jiných kalendářů v kalendáři, jako je čínský lunární kalendář, buddhistický kalendář atd.

Přejděte na **Kalendář** >  >  > **Jiné kalendáře** a vyberte kalendář, který chcete použít.

Důležité události

Přidejte událostem prioritu, abyste je odlišili a zvýraznili a mohli se tak soustředit na důležité události a efektivně je zvládat.

Přidání důležitých událostí

Zapněte **Kalendář**, klepněte na  a klepněte na **Priorita** pro nastavení události jako **Důležité** v rozhraní podrobností. Zadejte podrobnosti, jako je název, místo, čas začátku a konce události atd., a klepněte na  pro jejich uložení.

Označení existujících událostí jako důležitých

Ruční označení

Otevřete **Kalendář**, klepněte na událost a přejděte na stránku s podrobnostmi. Klepněte na možnost **Priorita** a vyberte možnost **Důležité**. Můžete také přejít na stránku náhledu události, klepnout na rozevírací nabídku na pravé straně události  > **Priorita** a změnit nastavení.

Automatické označení

Pokud událost obsahuje **VIP**, kalendář událost inteligentně identifikuje a označí jako důležitou.

Nastavení VIP pro události

Když k události přidáte VIP, **Kalendář** události inteligentně označí, takže žádnou důležitou událost nikdy nezmeškáte.

Přidání VIP účastníků z nastavení události

Zapněte **Kalendář**, přejděte na  >  > **VIP** a přidejte a odeberte VIP účastníky podle svých potřeb. Kalendář vám také pomůže doporučit VIP účastníky na základě četnosti účastníků předchozích akcí.

Odebrání VIP

Zapněte **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **VIP** v pravém horním rohu, vyberte účastníky, které chcete odebrat, v seznamu **VIP**, klepněte na **Odebrat** na pravé straně účastníků a poté úkon potvrďte.

Zobrazení národních/místních svátků

Zapněte národní/místní svátky, abyste byli informováni o plánech místních svátků předem, což vám pomůže lépe naplánovat cestu.

- 1 Přejděte na **Kalendář** >  >  > **Národní/regionální svátky**.
- 2 Klepněte na přepínač země / některého regionu a váš tablet automaticky stáhne údaje o příslušných svátcích a zobrazí je v Kalendáři.

Hodiny

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

- 1 Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na možnost  přidejte budík.
- 2 Podle pokynů nastavte vyzvánění, interval opakování apod.
- 3 Klepnutím na možnost  nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko **Odložit** nebo stiskněte tlačítko **napájení**.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.

Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.

Používání časovače nebo stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na . Chcete-li je zastavit, klepněte na .

Poznámkový blok

Vytvoření poznámky

Abyste si mohli rychle uchovat své myšlenky a inspirace, můžete vytvářet poznámky pomocí ručního psaní (pro psaní nebo kreslení obsahu) a režimů skenování dokumentů.

Vytvoření poznámky

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámky**, klepněte na možnost  a vyberte možnost **Napsaná poznámka**.
- 2 Zadejte nadpis a obsah poznámky. Podle potřeby můžete také provést následující akce:
 - Klepnutím na  přidáte kontrolní seznam.
 - Klepnutím na možnost  změníte typ písma, zarovnání odstavce nebo pozadí.
 - Klepnutím na  vložíte obrázky, tabulky nebo odkazy, importujete dokumenty nebo naskenujete karty, dokumenty či bankovní karty atd.
 - Pokud chcete poznámky přehledněji zařadit a snadno zobrazit, klepněte po úpravě na možnost **Žádná kategorie** a přidejte k poznámce značku.
- 3 Klepnutím na možnost  poznámku uložíte.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Nastavení hesla pro aplikaci Poznámky

Uzamknutí aplikace Poznámky: Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Zámek aplikace**. Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo zamčené obrazovky nebo přizpůsobte heslo zámku aplikace a zapněte prepínač vedle poznámek.

Sdílení poznámek

Máte několik možností sdílení poznámek:

- Sdílení jedné poznámky: Na stránce seznamu **Všechny poznámky** otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na možnost  a sdílejte poznámku podle pokynů. Poznámky lze sdílet prostřednictvím funkce **Jako obrázek**, **Jako text** a **Jako dokument**.
- Sdílení více poznámek: Na stránce seznamu **Všechny poznámky** klepněte a podržte poznámku, kterou chcete sdílet. Zaškrtněte více poznámek, které chcete sdílet, a poté klepněte na možnost  a sdílejte je podle pokynů.

Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění poznámek

Dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete odstranit, zaškrtněte políčko nebo přejeďte prstem podél zaškrťovacího políčka pro výběr více poznámek a poté klepnutím na  ji odstraňte.

Pokud chcete obnovit omylem odstraněné poznámky, přejděte do rozhraní seznamu

Všechny poznámky, klepněte na  a vyberte záznamy, které chcete zachovat ve složce

Nedávno odstraněné, a klepněte na .

Globální oblíbené

Gesto se třemi prsty pro globální oblíbené vám pomůže rychle uložit obrázky, text, webové stránky nebo dokumenty do složky **Poznámky** nebo **Prostor oblíbených**. Kdykoli si je můžete snadno zkontrolovat a prohlédnout.

-  Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty**. Pokud vyberete možnost **Pořídít snímek obrazovky**, funkce Snímek obrazovky pořízený třemi prsty je zapnutý.

Uložení webových stránek

Chcete-li webové články uložit do **Poznámky** s automatickým filtrováním reklam, táhněte třemi prsty dolů. Článek můžete zkontrolovat a upravit, i když je původní URL neplatná.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
 - 2 Při procházení webu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva s oznámením, že je webová stránka uložena.
-  **Poznámky** bude automaticky filtrovat reklamy a komentáře.
 - Ne všechny webové stránky tuto funkci podporují. Funkce a rozhraní se mohou lišit podle modelu zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Sbírka dokumentů

Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů, čímž dokumenty rychle uložíte do aplikace **Soubory**. Díky tomu můžete k dokumentům později snadno a efektivně přistupovat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2 Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části se zobrazí zpráva s oznámením, že dokument je uložen. Můžete si to ověřit v aplikaci **Soubory**.

Oblíbené obrázky

Klepněte na obrázek na webu nebo v aplikaci sociální sítě a přejeďte třemi prsty dolů, abyste jej rychle uložili do aplikace **Galerie**.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2 Otevřete obrázek a potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části se zobrazí zpráva s oznámením, že obrázek je uložen. Můžete si to ověřit v aplikaci **Galerie**.

Synchronizace poznámek

Synchronizujte data svých místních poznámek s jinými telefony pro snadné prohlížení prostřednictvím služeb Exchange Mail nebo HONOR Cloud.

Bud'te synchronizovaní

Po zapnutí funkce Bud'te synchronizovaní můžete synchronizovat místní poznámky do cloudu. Můžete se také přihlásit ke svému účtu HONOR na jiném tabletu a prohlížet si své poznámky kdykoli a kdekoli.

Přejděte na **Poznámky** >  >  > **Synchronizovat poznámky do cloudu** a podle pokynů na obrazovce zapněte funkci **Buďte synchronizovaní** pro své poznámky.

-  Jakmile zapnete funkci **Buďte synchronizovaní**, když odstraníte data poznámky ze svého tabletu, budou data odstraněna také z cloudu a všech dalších zařízení přihlášených ke stejnému účtu HONOR.

Synchronizace účtu Exchange

Synchronizujte data v účtu Exchange s aplikací **Poznámky**, abyste svou potřebu zaznamenávat důležité záležitosti v práci kdykoli a kdekoli.

- 1** Přihlaste se v tabletu k účtu Exchange.
- 2** Potažením dolů obnovíte v seznamu pošty Exchange synchronizaci poznámek a dat úkolů v účtu s aplikací **Poznámky** a vygenerujete odpovídající poznámky.

V aplikaci **Poznámky** bude pro snadnou správu automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.

Přenos starých poznámek

Své poznámky v **Poznámky** můžete přenést ze svého starého telefonu do nového různými způsoby, jako je synchronizace HONOR ID, Device Clone, zálohování dat a HONOR Share.

- **Synchronizace HONOR ID:** Přihlaste se ke svému HONOR ID na svém starém telefonu a synchronizujte data poznámek ze starého telefonu do cloudu. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém novém telefonu pro synchronizaci dat **Poznámky**.
- **Device Clone:**
Aplikaci Device Clone můžete použít k migraci **Poznámky** a dalších dat ze starého telefonu do nového.
- **Zálohování dat:** Zálohováním prostřednictvím externího úložiště můžete zálohovat data na externí paměťovou kartu nebo paměťové zařízení USB a po dokončení zálohování je obnovit v externím úložišti telefonu.
- **HONOR Share:** Vyberte poznámky, které potřebujete sdílet, a rychle je zmigrujte do svého nového telefonu pomocí funkce HONOR Share.

HONOR Dokumenty

Automatické ukládání souborů

Když otevřete nebo stáhnete soubory v aplikacích nebo prohlížečích v tabletu, může tablet tyto soubory automaticky uložit pro pozdější snadné prohlížení nebo správu.

- 1** Přejděte do nabídky **Soubory** >  a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Automatické ukládání souborů**.

- 2 Když otevřete nebo stáhnete soubory v aplikacích nebo prohlížečích na tabletu, tyto soubory se automaticky uloží.
- 3 Uložené soubory najdete ve složce **Automatické ukládání souborů** uvnitř **HONOR Dokumenty** nebo **Soubory**.

Podporované aplikace

- Běžné chatovací aplikace, jako je WeChat nebo QQ.
- Běžné prohlížeče, jako je UC nebo QQ Browser.
-  • Dokumenty přijaté ve WeChat nebo QQ je třeba stáhnout, než je lze automaticky uložit do vaší sbírky.
- Podporované aplikace naleznete v aktuálních produktech.

Typ dokumentu pro automatické ukládání

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- Komprimované balíčky

HONOR Dokumenty

Aplikace HONOR Dokumenty dokáže automaticky sdružovat dokumenty uložené v různých aplikacích a umožňuje také vytvářet nové dokumenty, konvertovat formáty, upravovat, ukládat, tisknout a sdílet dokumenty. Díky tomu můžete snadno vytvářet obsah a efektivně zvládat kancelářské úkoly na mobilu.

Vytvoření nového dokumentu

- 1 Otevřete **HONOR Dokumenty**, klepnutím na  přejděte na stránku vytvoření.
- 2 Na stránce pro vytvoření nabízí tablet různé běžné funkce, které můžete používat. Například **vytvoření nového dokumentu**, **vytvoření nové tabulky** nebo **vytvoření nové složky**.
- 3 Jako příklad uvádíme funkci „**Vytvoření nové tabulky**“:
 - a Klepněte na možnost „**Nová tabulka**“ a upravte obsah.
 - b Klepnutím na možnost  v pravém horním rohu soubor uložíte. Můžete zadat název, umístění a klepnout na tlačítko .
 - c Klepnutím na možnost  označíte dokument, klepnutím na  můžete dokument sdílet.
- 4 Nově vytvořený dokument můžete prohlížet a dále upravovat na kartě **Nedávné dokumenty** nebo v umístění souboru.



Klepnutím na  > **Výchozí umístění** upravíte výchozí umístění uložení dokumentů.

Konverze formátu

- 1 Na obrazovce vytváření **HONOR Dokumenty** můžete podle potřeby konvertovat obrázky, listy nebo dokumenty do formátu PDF.
- 2 Jako příklad uvádíme **List do PDF**:
 - a Klepněte na možnost **List do PDF**, vyberte list, který chcete konvertovat, a klepněte na možnost **Začněte konvertovat**.
 - b Vyberte umístění úložiště a klepněte na možnost .
 - c Po konverzi můžete soubor PDF podle potřeby sdílet, přidávat k němu značky nebo vkládat poznámky.

Přidání dokumentů do sbírky

- 1 V seznamu dokumentů můžete stisknout a podržet dokument nebo složku a potom klepnout na možnost  v pravém dolním rohu. Výběrem možnosti **Přidat do oblíbených** přidáte položku do sbírky.
- 2 Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny dokumenty a přidat je do sbírky.
- 3 Dokumenty nebo složky ve sbírce můžete rychle najít v části **Oblíbené**.

Přidání značky k dokumentu

- 1 V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste přidali značku.
- 2 Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny značky najednou.
- 3 Po přidání značky můžete dokument rychle najít v seznamu Značky na levé straně.

Sdílení dokumentů

- 1 V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste jej sdíleli.
- 2 Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny dokumenty a sdílet je najednou.

Přejmenování dokumentů

V seznamu dokumentů klepněte na možnost  > **Přejmenovat** a přejmenujte dokument nebo složku.

Odstranění dokumentů

- 1 V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste jej odstranili.
- 2 Po dlouhém klepnutí na dokument můžete také klepnutím na  v pravém horním rohu vybrat všechny dokumenty a odstranit je společně.

Převod ručně psaného obsahu na text

- 1 V dokumentu, který je upravován, můžete klepnutím na  > **Převod rukopisu na text** převést obsah psaný ručně stylusem na počítačový text.
- 2 Uložte klepnutím na .

Převod ručně psaných vzorců na strojové

Pokud se při úpravách dokumentu setkáte s matematickým nebo fyzikálním vzorcem, který obsahuje řadu symbolů a je obtížné jej zadat pomocí metody zadávání, můžete vzorec přímo převést a vygenerovat ručně.

- 1 V upravovaném dokumentu klepněte na , napište vzorec rukou do oblasti **Zde ručně napište rovnici** a ručně psaný vzorec se převede na strojový.
- 2 Pokud potřebujete vzorec během ručního psaní upravit, můžete klepnutím na  obsah vymazat a opětovným klepnutím na  jej znovu napsat.
- 3 Uložte klepnutím na .

Kreslení obrázků rukou

Při úpravách dokumentu můžete vkládat ručně kreslené vývojové diagramy, obrázky a další prvky, abyste včas zaznamenali své inspirace.

- 1 V upravovaném dokumentu, listu nebo prezentaci klepněte na  > **Ruční kresba**, vyberte styl a barvu stylusu a do prázdné oblasti nakreslete obrázky.
- 2 Uložte klepnutím na .

Poznámky rukou

Při úpravách nebo čtení dokumentu můžete ručně psát poznámky a snadno se tak pod dokument podepsat nebo zvýraznit hlavní body.

- 1 V dokumentu, listu nebo snímku, který se upravuje, klepněte na  > **Ruční zápis poznámky**, zvolte styl a barvu stylusu a podle potřeby doplňte nebo zvýrazněte hlavní body v oblasti.
- 2 Uložte klepnutím na .

Diktafon

Diktafon

Diktafon vám pomůže uložit zvuk, abyste si jej mohli kdykoli poslechnout.

Zvukový záznam

- 1 Otevřete **Diktafon** ve složce **Nástroje** a klepnutím na  spustíte nahrávání zvuku.
- 2 Během nahrávání můžete klepnutím na  označit klíčové body.
- 3 Také můžete klepnout na . Když se změní na , znamená to, že je zapnuto **Vylepšení hlasu**. Během nahrávání se sníží okolní hluk, takže hlas osoby bude jasnější.
- 4 Klepnutím na  záznam ukončíte.
- 5 Když soubor záznamu dlouze podržíte, můžete jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit. Soubor můžete zobrazit také v části **Soubory > Můj tablet > Zvuky**.

Přehrávání zvukových záznamů

Soubory záznamů se zobrazují v seznamu na domovské stránce aplikace **Diktafon** a klepnutím na ně je lze přehrát.

Na obrazovce přehrávače můžete:

- Klepnutím na  se budou automaticky přeskakovat tichá místa.
- Klepnutím na  můžete změnit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  můžete vyznačit důležitá místa.
- Klepnutím na název značky ji můžete přejmenovat.

Upravování souborů se zvukovým záznamem

- 1 Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Klepněte na soubor záznamu.
- 2 Klepněte na . Zobrazí se křivka celého záznamu.
- 3 Přetažením posuvníků počátečního a koncového času vyberte část záznamu. Oblast křivky můžete také dvěma prsty přiblížit a poté provést výběr.
- 4 Klepněte na . Vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

Sdílení souborů se zvukovým záznamem

Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Soubory se zvukovým záznamem můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

- Dlouhým stisknutím souboru záznamu otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte jeden nebo více souborů, které chcete sdílet, klepněte na **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.
- Klepnutím na jeden ze souborů záznamu, který chcete sdílet, otevřete rozhraní přehrávání, klepněte na  > **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

E-mail

Nastavení e-mailových upozornění

Nastavte si režim upozornění na e-maily podle potřeby.

- 1 Přejděte do **E-mail** >  > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení**, a zapněte **Povolit oznámení**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit upozornění, klepněte na přepínač **Povolit oznámení** a vyberte režim upozornění.

Přidání e-mailového účtu

Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a začněte své zařízení používat pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

- 1 Otevřete **E-mail** v tabletu a poté vyberte jednoho z dostupných poskytovatelů e-mailové schránky.
- 2 Uveďte svou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje jeho nastavení.

Přidání účtu Exchange

Funkce Microsoft Exchange umožňuje zasílání digitálních zpráv vrámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obraťte se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na možnost **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Přihlásit se** zadejte název e-mailové domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na možnost  a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Použití základní kalkulačky

Kalkulačku můžete otevřít některou z následujících metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kalkulačka** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kalkulačka**.
- Vyhledejte aplikaci **Kalkulačka** ve složce **Nástroje**.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratk, následně klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci Kalkulačka.

Použití vědecké kalkulačky

Otevřete kalkulačku a přejděte do nabídky  > **Vědecký**.

Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel

- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Zdvojení aplikace

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

 Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má tablet zapnutou funkci PrivateSpace nebo přidanych více uživatelů, Zdvojení aplikace je k dispozici pouze v MainSpace nebo pro vlastníka zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

System Manager

Uvolnění úložiště tabletu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

- 1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.
- 2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.
 -  Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a tablet znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory (skupin)**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Device Clone

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního tabletu do nového tabletu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1 V novém tabletu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
- 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému tabletu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
- 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** spusťte klonování.
 -  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na tabletech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Tipy

Tipy

V aplikaci **Tipy** najdete výběr tipů a triků, které vám pomohou se rychle naučit používat váš tablet. Pro usnadnění přístupu si zde také můžete kdykoli zobrazit uživatelskou příručku v plném znění.

Úvod do sekcí aplikace **Tipy**:

- Ilustrované tipy: Menší video nebo obrázek se stručným a jasným popisem, které vám pomohou zdokonalit určitý úkon. Karty jsou uspořádány podle situace, takže snadno poznáte sekci, kterou hledáte.
- Podrobné tipy: Snadno přístupné a srozumitelné pokyny k pokročilým funkcím tabletu.

Tipy Hlavní funkce:

- Vyhledávání: Zadejte klíčové slovo a všechny související obsah se zobrazí v **Tipy**, abyste si mohli potřebné informace rychle zobrazit. Máte zde rovněž k nahlédnutí nejžádanější informace.
- To se mi líbí a komentáře: K zobrazeným informacím můžete zanechat zpětnou vazbu.
- Vyzkoušejte to: Pro klíčové a složité funkce je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet**. Klepnutím se dostanete přímo do rozhraní dané funkce.



- Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Nastavení

Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data.

Přístup k síti Wi-Fi

-  Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2 Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
 - V části **Dostupné sítě** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že tablet přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2 Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v tabletu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
 - 3 Naskenujte QR kód pomocí tabletu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
-  Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.

3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.

5 Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Poté přejděte do **Soubory > Můj tablet > Download > Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Bluetooth

Základy Bluetooth tabletu

Svůj tablet můžete připojit k Bluetooth sluchátkům, reproduktorům, zábavním systémům v autě nebo přes Bluetooth sdílet data z tabletu s jinými zařízeními.

Představíme vám následující funkce Bluetooth vašeho tabletu: ① zapnutí či vypnutí Bluetooth; ② úprava názvu zařízení Bluetooth; ③ spárování zařízení Bluetooth; ④ přenos souborů přes Bluetooth; ⑤ zrušení párování zařízení.

Účinný dosah Bluetooth je 10 metrů. Funkce Bluetooth používejte v účinném dosahu.

Zapnutí či vypnutí Bluetooth

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Dlouhým stisknutím **Bluetooth** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth** a zapněte nebo vypněte přepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zařízení Bluetooth

- 1** Přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
- 2** Klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte nový název a poté klepněte na **OK**.

Spárování se zařízením Bluetooth

- 1** Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2** Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3** Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.

Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Připojení sluchadel přes Bluetooth

Sluchadla, která podporují funkci Bluetooth, lze v rámci efektivní přenosové vzdálenosti připojit k mobilním telefonům a používat je pro telefonní hovory, přehrávání hudby atd. Sluchadla lze připojit některým z následujících způsobů:

- **Rychlé připojení přes Řídicí centrum:** Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na **Naslouchátko** (pokud tuto položku nenajdete, klepněte na ikonu úprav nahoře, klepněte na **Upravit přepínač zkratek** a přidejte **Naslouchátko** do Řídicího centra v oblasti s více přepínači níže) a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.
- **Připojení v Usnadnění Nastavení:** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Naslouchátko**, zapněte **Bluetooth** a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.

Během hovorů a přehrávání hudby můžete rychle přepnout na jiné zařízení Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Mobilní síť

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

-  • U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou datové služby podporovány.
- U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby volání podporovány.
- U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby zasílání zpráv SMS podporovány.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Připojení k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data. U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou karty SIM podporovány.
- 2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:
 - Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi není tato funkce podporována.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u tabletu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  • Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Další připojení

Přenos dat mezi tabletem a počítačem přes kabel USB

- 1** Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB. Jakmile se na počítač automaticky nainstaluje ovladač, zobrazí se disk, který bude pojmenovaný stejně jako váš tablet.
 - 2** Tažením prstu dolů ze středu nebo levé horní části obrazovky otevřete Centrum oznámení v tabletu, přejděte do **Klepněte pro více možností** a vyberte režim připojení USB pro přenos dat.
 - **Přenos fotografií:** K přenosu obrázků mezi tabletem a počítačem používejte protokol Picture Transfer Protocol (PTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete obrázky uložené v tabletu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
 - **Přenos souborů / Android Auto:** K přenosu souborů mezi tabletem a počítačem používejte protokol Media Transfer Protocol (MTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete soubory uložené v tabletu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
-  K prohlížení mediálních souborů uložených na tabletu si nainstalujte aplikaci Windows Media Player ve verzi 11 nebo novější.

- **Vstup MIDI:** K přehrávání hudby v počítači a používání tabletu jako vstupního zvukového zařízení použijte rozhraní Musical Instrument Digital Interface (MIDI).

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **HONOR Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.

2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které

chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Můj tablet > HONOR Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Sdílení souborů mezi tabletem a počítačem prostřednictvím funkce HONOR Share

Pomocí funkce HONOR Share můžete snadno bezdrátově sdílet soubory mezi vaším tabletem a počítačem.

Z tabletu do počítače:

1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.

- 2 Přejetím prstem dolů ze stavového řádku na tabletu otevřete panel oznámení (pokračováním v tažení prstem zobrazíte další obsah). Dlouhým stisknutím **HONOR Share** přejděte na obrazovku Nastavení a zapněte **HONOR Share**.
- 3 Na počítači otevřete aplikaci **HONOR PC Manager > HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na tabletu . Poté klepněte na  a vyberte možnost **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Z počítače do tabletu :

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapněte **HONOR Share** na tabletu .
- 3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhledá tablety , které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte tablet , který má soubor přijmout.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v tabletu .

 Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace HONOR PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
 - 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > HONOR Share**.
 - 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
-  Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Tisk obrázků a dokumentů

Připojení tabletu k tiskárně

- 1** V příručce k tiskárně nebo u jejího výrobce si ověřte, zda má tiskárna certifikaci pro funkci Mopria.
Pokud tomu tak není, poraďte se s výrobcem ohledně instalace příslušné aplikace nebo modulu plug-in do tabletu.
- 2** Připojte tablet a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi , a to prostřednictvím kterékoli z následujících metod:
 - Připojení ke směrovači Wi-Fi : Povolte funkci Wi-Fi na tiskárně a připojte ji ke směrovači Wi-Fi . Na tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, dotkněte se stejného směrovače Wi-Fi a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 - Připojení pomocí funkce Wi-Fi Direct: Pokud vaše tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, zapněte funkci podle pokynů v příručce k tiskárně. Na tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, dotkněte se tiskárny a vytvořte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud vaše tiskárna může fungovat jako bezdrátový hotspot, aktivujte hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 3** Přejděte na **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.
- 4** Klikněte na **Výchozí tisková služba** a přidejte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámky**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámky** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přizpůsobená domovská obrazovka a další

Použití šuplíku aplikací pro ukládání aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Vytváření zkratk na domovské obrazovce

V režimu Šuplík potažením prstem směrem nahoru na domovské obrazovce zobrazte šuplík, klepněte na aplikaci a podržte ji, dokud se nezvětší, a poté ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí režimu Šuplík

Pokud chcete přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Standardní**.

Magická tapeta

Personalizovaná a přizpůsobitelná tapeta uzamčené obrazovky, která umožňuje volné zobrazení různých prvků. Tapetu uzamčené obrazovky můžete přizpůsobit, a to například přidáním efektu hloubky. Moment, kdy se obrazovka rozsvítí, na vás udělá obrovský vizuální dojem. Můžete si vytvořit vlastní nádhernou zamčenou obrazovku.

 Některé produkty nepodporují hloubkový efekt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přístup k úpravám uzamčené obrazovky

Na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení** se dostanete jedním z následujících způsobů:

- Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce **Obrazovka uzamčení** (po odemčení zařízení) a přejděte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl**, poté klepněte na **Styl zámku obrazovky** nebo **Vybrat tapetu** a posunutím doleva nebo doprava přepněte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.

Přizpůsobení stylu zamčené obrazovky

V nastavení **Obrazovka uzamčení** můžete:

- Klepněte na **Styl zámku obrazovky**:
 - Vyberte oficiální předinstalovanou tapetu.
 - Vyberte obrázek z **Galerie** jako tapetu.
 - Klepnutím na **Další** otevřete aplikaci **Motivy** a vyberte si z dalších bezplatných nebo placených tapet.

-  Předinstalované tapety zamčené obrazovky se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi. Řiďte se skutečným zařízením.

- Klepněte na **Změnit obrázek**:

Vyberte si libovolný obrázek z **Galerie** a nahraďte lidi, zvířata nebo scenérie na aktuální tapetě zamčené obrazovky. Stažením prstů přiblížíte nebo oddálíte obrázek a upravíte jeho velikost; dvěma prsty posuňte obraz a upravte jeho oblast zobrazení.

Po potvrzení klepněte na **Hotovo**.

-  • Změnu obrázku podporují pouze některé tapety zamčené obrazovky. Řiďte se skutečným zařízením.
- V nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na prázdnou oblast a zadejte nastavení celé obrazovky pro lepší náhled efektu zamčené obrazovky.

Nastavení personalizované tapety

Na obrazovce nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na možnost **Dekorace**. Můžete provést následující kroky:

- Vyměňte tapetu **Vzor**.
- Vyměňte tapetu **Barva šablony**.
- Vyberte svůj oblíbený obrázek, který nahradí hlavní část aktuální tapety uzamčené obrazovky.

Můžete také klepnout na hodiny v rozhraní náhledu zamčené obrazovky nebo přizpůsobit styly textu, například písmo a barvu.

-  Ne všechny tapety uzamčené obrazovky podporují funkci **Dekorace**. Postupujte podle konkrétní situace.

Sdílení tapety zamčené obrazovky jedním klepnutím

Na obrazovce úprav zamčené obrazovky klepnutím na  rychle nasdílejte tapetu zamčené obrazovky s ostatními.

Displej a jas

Úprava jasu obrazovky, režim barev a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.

Automatické nastavení jasu obrazovky

Váš tablet automaticky upraví jas obrazovky podle okolních světelných podmínek. To můžete provést některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte možnost **Automaticky**.

- Přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete položku **Řídicí centrum**.

Klepněte na možnost  v oblasti nastavení jasu obrazovky.

Ruční nastavení jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete nastavit ručně některým z následujících způsobů:

- Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

Přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

Úprava teploty barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Teplota barev** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. Doporučuje se **Výchozí** nebo **Teplé**, protože jsou šetrnější k očím.

- **Výchozí:** přirozené odstíny
- **Teplé:** nažloutlé odstíny
- **Studené:** bělavé odstíny
- Teplotu barev můžete upravit přetažením bodu v barevném kruhu nebo klepnutím na jakékoli místo v něm.

Tmavý režim

Zjemňuje jas obrazovky a přináší tak pohlcující vizuální zážitek. Může se automaticky zapínat při soumraku a vypínat při úsvitu, aby šetřil energii i starosti.

Zapnutí Tmavého režimu

Zapnutím Tmavého režimu pro pozadí obrazovky chráníte oči tím, že snížíte jas a podráždění.

Tmavý režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Tmavý režim**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Tmavý režim**.
- Přejděte do **Nastavení > Displej a jas** a klepnutím na **Tmavý** zapněte funkci **Tmavý režim**. Nebo klepněte na **Světlý**, pokud chcete **Tmavý režim** ukončit.

Automatické zapínání a vypínání Tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, zapněte **Automatické přepnutí** a klepněte na **Plán**. Pokud je zvolena možnost **Od západu slunce do svítání**, systém určí noční čas na základě vaší geografické polohy a hodin. Také můžete klepnutím na **Vlastní čas** nastavit dobu automatického přepnutí Tmavého režimu podle vašeho typického používání.

Další nastavení tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, ujistěte se, že je zapnuta možnost **Tmavý**, klepněte na **Nastavení Tmavého režimu** a pak si můžete vybrat, zda chcete povolit funkce jako **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**.

Když je zapnuta funkce **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**, jas tapety se bude měnit podle prostředí.

Nastavení tmavého režimu pro jednotlivé aplikace

- 1 Přejděte na **Nastavení > Displej a jas** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Tmavý**. Klepněte na **Nastavení Tmavého režimu**.
 - 2 Zapněte přepínač vedle aplikace. Když aplikaci znovu otevřete, její pozadí ztmavne.
-  Tuto funkci podporují pouze některé aplikace.

Úprava chytrého rozlišení obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Chytré rozlišení**. Systém bude zvyšovat nebo snižovat rozlišení obrazovky v závislosti na spuštěných aplikacích.

Úprava obnovovací frekvence obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Obnovovací frekvence obrazovky** a vyberte obnovovací frekvenci podle svých potřeb:

- **Dynamická:** Zajišťuje úsporu energie a zlepšuje plynulost obrazovky.
- **Standardní:** Pomáhá šetřit energii.
- **Vysoká:** Zlepšuje plynulost obrazovky, ale zvyšuje spotřebu energie.

Úprava písma

Úprava stylu písma

-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.
- Některá písma je nutné zakoupit.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Písma**.
- 2 Stáhněte si nebo zakupte písmo, které se vám líbí.

Úprava velikosti a tučnosti písma

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Nastavení písma** a přetažením ovladače můžete nastavit následující hodnoty:

- **Velikost textu:** Velikost textu na obrazovce.
- **Tučný řez textu a ikon:** Tučnost textu a ikon na obrazovce.

Úprava velikosti zobrazení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Velikost zobrazení** a přetažením ovladače můžete upravit velikost obrázků nebo jiných prvků na obrazovce.

Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

-  • Dopřejte svým očím odpočinku na alespoň 10 minut každou půl hodinu.
 - Podívejte se do dálky, aby si vaše oči odpočinuly od obrazovky a abyste ulevili únavě očí.
 - Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením **Komfortní čtení** přejdete na stránku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení a spánek** a zapněte či vypněte **Zapnout na celý den**.

Po zapnutí režimu Komfortní čtení se na stavovém řádku zobrazí ikona  a obrazovka se zbarví do žluta, protože vyzařuje méně modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení a spánek**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení a spánek**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Používání režimu E-book

Po aktivaci režimu E-book bude obrazovka tabletu černobílá, aby se snížila únava očí.

Režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte nebo vypněte **Režim eBook** (Pokud není na panelu zobrazený rychlý přepínač **Režim eBook**, klepněte na  > **Upravit přepínač zkratek** a přepínač **Režim eBook** najdete na panelu níže).
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte nebo vypněte **Režim eBook**.

-  Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Komfortní čtení**, bude fungovat jen **Režim eBook**.
- Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Tmavý režim**, pozadí obrazovky ztmavne a text bude bílý.

Zvuky

Nastavení režimu Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Nerušit**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuk > Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Pokud je zapnutá funkce Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku ikona měsíce . Tažením prstem dolů ze středu horní části obrazovky nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení a zobrazí se oznámení Nerušit. Potáhněte oznámení doleva a klepnutím na  nastavte připomenutí.

Pokud budete mít příchozí hovor, oznámení nebo zprávy, obrazovka tabletu se nerozsvítí ani nezobrazí oznámení banneru a zařízení zůstane ztlumené.

Nastavení plánu pro režim Nerušit

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuk > Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
- Zapněte možnost **Naplánovat**. Ve výchozím nastavení přejde váš tablet v sobotu a v neděli v určený čas do režimu Nerušit.
- Klepnutím na možnost **Naplánovat** můžete nastavit časový rámec a opakovat cyklus.
- Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit více časů zahájení.

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítka zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením tabletu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Ztlumit vyzvánění překlopením**.

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi není tato funkce podporována.

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Oznámení

Odznaky aplikací

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte prepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.

Další nastavení oznámení aplikací

Čistý režim stavového řádku

Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Stavový řádek** a zapněte **Čistý režim**. Když je zapnut **Čistý režim**, stavový řádek zobrazuje pouze čas, Wi-Fi, a úroveň baterie.

Nastavení způsobu připomenutí pro oznámení aplikací

Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit způsob připomenutí pro oznámení aplikace.

- Zapněte **Povolit oznámení**: Budete upozorněni, když budou pro aplikaci k dispozici nová oznámení.
- Jakmile aplikace vygeneruje oznámení, můžete také nastavit další způsoby připomenutí. Například můžete poté, co aplikace **Kalendář** vygenerovala oznámení, nastavit také možnosti **Připomenutí události budíkem**, **Oznámení události (připomenout později)** nebo **Výchozí oznámení události**.

 Různé aplikace mohou podporovat různé způsoby připomenutí.

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a zapněte **Probudit obrazovku při oznámení**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Stavový řádek** a zapněte **Zobrazit ikonu s oznámením**.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení zkonkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními z určité aplikace, proveďte některou z následujících akcí:

- Po přijetí oznámení z aplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva a přejděte do nabídky  **> Vypnout oznámení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**, vyhledejte aplikaci, u které chcete oznámení vypnout, klepněte na ni a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Biometrie a heslo

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Přidat profil obličeje** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte data o obličeji.
- 3 Vyberte možnost **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.

Doplnění dalších profilů obličeje

Do svého zařízení můžete přidat nejvýše pět profilů obličeje, takže své zařízení můžete bezpečně sdílet se svými blízkými.

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Přidat profil obličeje**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte další data o obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

-  Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Chytrá oznámení zamčené obrazovky

Podrobnosti v informačním proužku z aplikací WeChat, QQ a Weibo budou na zamčené obrazovce automaticky skryty a zobrazí se až po rozeznání vašeho obličeje. Díky tomu se vyhnete úniku zpráv a ochráníte své soukromí, když zařízení používají ostatní nebo když jste obklopeni jinými lidmi.

- 1** Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje**, vyplňte heslo zamčené obrazovky, přejděte na **Rozpoznávání obličeje** a zde zapněte **Zobrazit oznámení**.
- 2** Klepněte na **Odemknout zařízení** a vyberte způsob odemknutí **Tažením odemkněte**.

-  Chcete-li odstranit data obličeje, vypněte **Zobrazit oznámení**. Poté, co se ujistíte, že bylo zaregistrováno heslo zamčené obrazovky, zapněte **Zobrazit, ale skrýt obsah**, abyste skryli podrobnosti oznámení na zamčené obrazovce.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2** Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3** Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2** Zadejte současné heslo zamčené obrazovky.
- 3** Zadejte nové heslo, případně klepněte na možnost **Změnit způsob uzamčení** a následně zvolte a zadejte nové heslo.

Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Zapnutí blokace zámku

Svůj tablet můžete odemknout mnoha způsoby. V některých situacích (například, když usnete na cestě veřejnou dopravou) je odemknutí pomocí hesla bezpečnější než ostatní metody. Když je blokace zámku zapnutá, můžete svůj tablet odemknout pouze zadáním hesla zamčené obrazovky. Ostatní metody odemknutí jsou dočasně vypnuté.

Abyste mohli tuto funkci použít, musíte nastavit heslo zamčené obrazovky.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Nastavení bezpečnostního zámku** a zapněte možnost **Zobrazit možnost uzamčení**.
- 2** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Uzamčení**.
- 3** Klepněte na **Uzamčení** a zapněte režim blokace zámku podle pokynů na obrazovce. Jakmile blokaci zámku zapnete, odemknutí bude možné pouze zadáním hesla zamčené obrazovky.
- 4** Režim blokace zámku se automaticky vypne, jakmile zařízení jednou odemknete, takže následně již můžete používat i ostatní metody odemknutí. Pokud chcete režim blokace zámku znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a znovu klepněte na možnost **Uzamčení**.

Aplikace

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

 Některé aplikace nelze odinstalovat.

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

 Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má tablet zapnutou funkci PrivateSpace nebo přidanych více uživatelů, Zdvojení aplikace je k dispozici pouze v MainSpace nebo pro vlastníka zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

Baterie

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Zapnutí úsporného režimu

Pokud je **Úsporný režim** na vašem zařízení zapnutý a baterie je nabitá na více než 10 %, budou některé funkce vypnuty, budou omezeny aplikace na pozadí a vizuální efekty budou zeslabeny za účelem snížení spotřeby energie. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 10 %, budou provedena přísnější úsporná opatření za účelem zajištění co nejdelší doby úsporného režimu. Doporučujeme zapnout **Úsporný režim**, pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 20 %.

Za tímto účelem přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Úsporný režim**. Ikona  se pak zobrazí ve stavovém řádku.

Ultra úsporný režim – zapnutí

Až bude zapnut **Ultra úsporný režim**, na obrazovce se aktivuje **Tmavý režim**. Tím se vypne většina funkcí a aplikací, které by mohly spotřebovávat energii a omezovat výkon tabletu, přičemž se zachovají pouze základní funkce, jako je volání a zprávy, aby se prodloužila pohotovostní doba. Můžete také přidat často používané aplikace pro nouzové operace.

Pokud chcete zapnout **Ultra úsporný režim**, vyzkoušejte následující způsoby:

- Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo přejděte na **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Ultra úsporný režim**.
- Když je zbývajících kapacita baterie nižší než 10 %, klepněte na **Zapnout Ultra úsporný režim** na proužku oznámení v horní části obrazovky.

V **Ultra úsporný režim** klepněte na **Ukončit** v pravém horním rohu a ukončete tak **Ultra úsporný režim**.

- U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby volání podporovány.
- U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou služby zasílání zpráv SMS podporovány.

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení vašeho tabletu tak, aby poskytoval maximální výkon. To způsobí rychlejší vybíjení baterie, zejména při používání aplikací náročných na grafiku.

Když je baterie dostatečně nabitá, přejděte do **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a povolte **Režim výkonu**.

Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

- **Režim výkonu** je k dispozici pouze na vybraných zařízeních. Pokud možnost **Režim výkonu** není v **Baterie** zobrazena, znamená to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabité. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabité. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabité, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

 Data o návycích při nabíjení se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohovány ani nahrávány do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie

Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Uvolnění úložiště tabletu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

- 1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.
 - 2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.
-  Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a tablet znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory (skupin)**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Bezpečnost

Použití Schránky hesel pro automatické vyplnění hesla

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost HONOR k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  • Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
- Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.

Automatické vyplňování uživatelských jmen a hesel

- 1** Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel** a zapněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.
- 2** Při prvním přihlášení do aplikace zadejte uživatelská jména a hesla. Při přihlášení vám tablet automaticky připomene uložení.
 - Pokud chcete uživatelské jméno a heslo uložit pouze lokálně, klepněte na **Uložit pouze na tomto zařízení** v dialogovém okně.
 - Pokud chcete synchronizovat své uživatelské jméno a heslo s jinými zařízeními, která jsou přihlášena k vašemu HONOR ID, přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel**, klepněte na **Synchronizace dat Schránky hesel** nebo na **Synchronizovat do jiných zařízení** v dialogovém okně a uložte heslo.
- 3** Když se znovu přihlásíte, předejte ověření zamčené obrazovky, aby se automaticky vyplnilo uživatelské jméno a heslo.

Prostřednictvím **Device Clone** lze data ve Schránce hesel přenést do tabletu HONOR při změně nového zařízení. Můžete se rychle přihlásit do nového tabletu.

Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel > ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí Schránky hesel

Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel** a vypněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.

Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Zámek aplikace > Zapnout**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  **> Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  **> Zakázat zámek aplikace > VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Zabezpečený režim tabletu

Zabezpečený režim je minimální systém, ve kterém jsou aktivní pouze základní funkce a předinstalované aplikace. To vám pomůže identifikovat aplikace třetích stran, které mohou způsobovat chyby systému.

Jak vám může pomoci zabezpečený režim

Pokud se domníváte, že závada systému v tabletu může být způsobena aplikacemi třetích stran, můžete aktivovat zabezpečený režim. Pomáhá diagnostikovat, zda se jedná o problém s aplikací třetí strany nebo se samotným systémem.

- Pokud systém v zabezpečeném režimu běží správně, potíže pravděpodobně způsobuje aplikace třetí strany. V zabezpečeném režimu přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací** a vyhledejte problematickou aplikaci. Po identifikaci aplikace restartujte zařízení do normálního režimu a odinstalujte aplikaci.

- Pokud se s problémy potýkáte i v zabezpečeném režimu, může být vada v systému. Zálohujte data a obraťte se na Centrum služeb HONOR, kde vám pomohou.

Přechod do zabezpečeného režimu nebo jeho ukončení

- Pokud chcete přejít do zabezpečeného režimu, klepněte a podržte současně tlačítka Napájení a Zvýšení hlasitosti při zapínání zařízení. Podržte je, dokud se nezobrazí obrazovka výběru. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na položku **Safe mode** a poté jej vyberte stisknutím napájecího tlačítka. To, že jste v zabezpečeném režimu, poznáte podle zobrazené zprávy **Nouzový režim** v dolním levém rohu obrazovky.
- Pokud chcete ukončit **Nouzový režim**, restartujte tablet.

Soukromí

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte  .
- Případně přejděte do **Nastavení > Poloha**, kde zapněte nebo vypněte možnost **Použít polohu**.

Po vypnutí služeb určování polohy zabrání tablet všem aplikacím a službám shromažďovat a používat informace o poloze, s výjimkou některých integrovaných aplikací. Pokud tyto aplikace nebo služby potřebují použít informace o poloze, tablet vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho tabletu můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám povolíte vyhledávat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth v okolí či přistupovat k doplňujícím datům z globálního družicového polohového systému (GNSS).

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Poloha > Pokročilé nastavení** a poté nastavte možnosti dle potřeby.

Povolení nebo zakázání získávání informací opoloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup kinformacím opoloze, ato včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu kinformacím opoloze během používání aplikace.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha**, azkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup kinformacím opoloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, apodle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Správa oprávnění

Aby aplikace mohly poskytovat některé služby, mohou vyžadovat příslušná oprávnění, například k přístupu k poloze.

Některé aplikace však vyžadují nepřiměřená oprávnění, což představuje riziko z hlediska ochrany údajů a zabezpečení. Máte možnost podívat se na oprávnění udělená každé z aplikací a odmítnout ta, která považujete za nepotřebná.

Kontrola protokolů o přístupu k soukromí

Máte možnost podle potřeby kontrolovat a spravovat protokoly o přístupu k soukromí, odebírat nepřiměřená oprávnění, a získat tak lepší služby.

Na obrazovce **Správce oprávnění** vyberte oprávnění, které chcete zapnout nebo vypnout.

Správa oprávnění k přístupu k Poloze

Poté, co aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, daná aplikace může kdykoli získávat informace o vaší poloze. Například pokud mapové aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigaci. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete toto oprávnění odvolat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**.
- 2 Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na **Poloha**, poté na ikonu příslušné aplikace a z možností oprávnění přístupu vyberte.

Zobrazení a odstraňování rizik narušení soukromí

Optimalizovat udělovaná oprávnění a spravovat zabezpečení můžete také zobrazením výpisu rizik narušení soukromí na obrazovce zabezpečení soukromí.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat**. Systém provede automatický sken a detekci rizik narušení soukromí. V případě detekce rizik narušení soukromí bude zobrazena zpráva **povolení**. Klepnutím na možnost **povolení** zobrazíte výpis rizik narušení soukromí.
- 2 Klepnutím na možnost **Optimalizovat** rizika narušení soukromí odstraníte.

Prostor oblíbených

Prostor oblíbených umožňuje rychle ukládat grafiku, webové stránky, videa, dokumenty a další materiály do sbírky na jednom místě a snadno je prohlížet či organizovat. Obsah ve sbírce můžete také synchronizovat se zařízeními MagicRing a sdílet na různých zařízeních.

Přetažení oblíbeného obsahu

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených** a ujistěte se, že jsou zapnuty všechny funkce.
- 1** Přetažení obsahu do složky Oblíbené: Stiskněte a podržte obrázky, videa, text nebo dokumenty, dokud se nezačnou vznášet. Pak je přetáhněte k okraji obrazovky **Prostor oblíbených** a uvolněte je. Poté bude obsah uložen do složky **Prostor oblíbených**.
- 2** Přetažení obsahu ze složky Oblíbené: Klepnutím z okraje obrazovky rozbalíte **Prostor oblíbených**. Stisknutím a podržením oblíbených položek je můžete přetáhnout do jiných aplikací.
-  To, zda můžete shromážděný obsah přetáhnout do jiných aplikací, závisí na typu obsahu a samotných aplikacích. Zkontrolujte skutečnou kompatibilitu.

Správa Prostoru oblíbených

Klepnutím rozbalíte **Prostor oblíbených** z okraje obrazovky a můžete vyhledávat, filtrovat, sdílet či exportovat obsah ve sbírce.

- Klepnutím rozbalte **Prostor oblíbených** z okraje obrazovky, klepněte na pravý horní roh  > **Otevřít celou obrazovku**, klepněte na možnost  a zadejte klíčová slova pro vyhledání obsahu ve sbírce. Poté klepnutím na možnost  filtrujte obsah podle typu.
- V nabídce **Prostor oblíbených** klepněte na pravý horní roh  > **Vybrat** a můžete si vybrat jednu nebo více položek obsahu ve sbírce, které lze sdílet, exportovat, přesunout a odstranit.
- Klepněte na pravý horní roh  > **Schránka**. Ve složce Oblíbené můžete prohlížet a vyhledávat pouze zkopírovaný a vyjmutý text.
- Klepnutím na pravý horní roh  > **Přidat na domovskou obrazovku** vytvoříte zástupce na domovské obrazovce.

Sdílení Prostoru oblíbených položky napříč zařízeními

Obsah v Prostoru oblíbených lze volně přenést do telefonů, tabletů, počítačů a dalších zařízení v systému MagicRing se stejným účtem a lze jej sdílet a používat ve více zařízeních.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Sdílet mezi zařízeními**.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2 Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Přístupné používání tabletu

Díky asistenčním funkcím může váš tablet snadno používat každý, včetně osob se zdravotním postižením, což zajišťuje, že si všichni mohou stejnou měrou užívat pohodlí, které technologie přinášejí. Funkce usnadnění zahrnují následující kategorie:

- **Zrak:** pomoc osobám se slabým zrakem nebo nevidomým při používání tabletu, například funkce **Korekce barev**.
- **Sluch:** pomoc osobám se sluchovým postižením nebo neslyšícím při používání tabletu, například funkce **Titulky**, **Blikání pro upozornění**.
- **KONTROLA INTERAKCE:** pomoc osobám s omezenou funkčností rukou nebo kognitivními poruchami při používání tabletu, například funkce **Zkratka usnadnění**, **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění**, kde se zobrazují funkce usnadnění podporované tímto tabletem. V rozhraní nastavení **Usnadnění** můžete

klepnutím na  > **Obnovit výchozí nastavení** kdykoli resetovat aktuální nastavení usnadnění.

Přizpůsobení Převod textu na řeč (TTS)

Funkce **Převod textu na řeč** (TTS) umožňuje hlasové předčítání textu na tabletu a lze ji použít společně s aplikací **TalkBack**.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Převod textu na řeč**, kde můžete:

- **Nastavit modul:** V části **Preferovaný modul** klepněte na ikonu  vedle názvu modulu a můžete přizpůsobit jazyk i další nastavení.
- **Úprava funkce Rychlost řeči:** Posunutím ovládací lišty **Rychlost řeči** můžete upravit rychlost čtení.
- **Úprava funkce Výška:** Posunutím ovládací lišty **Výška** můžete upravit výšku hlasu.
- **Resetovat rychlost řeči:** Klepnutím na možnost **Resetovat rychlost řeči** můžete obnovit rychlost řeči textu na výchozí hodnotu.

- **Resetovat výšku hlasu:** Klepnutím na možnost **Resetovat výšku hlasu** můžete tón čtení textu resetovat na výchozí hodnotu.
- Během procesu přizpůsobení můžete kdykoli klepnout na možnost **Poslechnout si ukázkou** a posoudit, zda je aktuální hlas vyhovující.

Zvětšení

Zapnutím funkce **Zvětšení** můžete přiblížit konkrétní oblasti obrazovky a usnadnit tak čtení malého textu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zvětšení** a zapněte přepínač **Zvětšení**. Co můžete:

- **Zobrazení s částečným přiblížením:** třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku, abyste přiblížili oblast, které se dotýkáte (opětovným klepnutím se vrátíte do předchozího zobrazení).
 - **Posun obrazovky:** v režimu částečného přiblížení táhněte dvěma prsty po obrazovce.
 - **Úprava úrovně přiblížení:** v režimu částečného přiblížení stáhněte prsty k sobě nebo roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce.
 - **Dočasné přiblížení:** třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku a poté ji stiskněte a podržte (tj. dvakrát rychle klepněte a poté dlouze stiskněte). Tím dočasně přiblížíte oblast, které se dotýkáte. Tažením prstu můžete zobrazit libovolnou část obrazovky a uvolněním prstu se vrátíte k předchozímu zobrazení.
-  • Jakmile je tato funkce zapnutá, **Režim pro jednu ruku** se automaticky vypne.
- Po zapnutí této funkce se může rychlost odezvy aplikací jako **Telefon**, **Kalkulačka** zpomalit. Řiďte se skutečným výkonem.
 - Při hraní her nebo používání aplikací, které vyžadují více po sobě jdoucích klepnutí na tabletu, se doporučuje tuto funkci zapnout s opatrností, abyste předešli konfliktům mezi funkcí **Zvětšení** a operacemi v aplikaci.

Zapnutí Velký kurzor myši

Když je k myši připojen tablet, ukazatel myši se zvětší, aby se usnadnila navigace.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Velký kurzor myši**.

-  • Pokud váš tablet není připojen k myši, zapnutí této funkce nebude mít žádný vliv.

Korekce barev

Úpravou nastavení barevného zobrazení na vašem tabletu můžete osobám s poruchou barevného vidění pomoci rozlišovat barvy a snadněji používat obrazovku.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev**, zapněte přepínač **Korekce barev** a poté vyberte vhodný barevný režim displeje podle svých potřeb.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Převrácení barev obrazovky může osobám se zrakovým postižením pomoci lépe rozlišit obsah obrazovky a zlepšit čitelnost.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Převrácení barev**.

-  • Zapnutí této funkce může ovlivnit výkon.

Zapnutí funkce Text s vysokým kontrastem

Ztmavením barvy písma a vytvořením kontrastu s pozadím pomáhá tato funkce osobám se zhoršeným zrakem lépe vidět obsah na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Text s vysokým kontrastem**.

-  • Když je zapnutá funkce **Text s vysokým kontrastem**, ve výchozím nastavení se přepne do režimu **Světlý** a vypne se funkce **Automatické přepnutí**.

Zapnutí funkce Pokročilé vizuální efekty

Používání výběru barev, animací, efektů rozmazání a světelných vrstev zvyšuje vizuální přitažlivost rozhraní i váš zážitek z interakce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte funkci **Pokročilé vizuální efekty**.

Připojení Naslouchátko

Nejprve musíte zapnout **Bluetooth** a poté připojit **Naslouchátko**.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Naslouchátko** a zapněte **Bluetooth**.
- 2 V části **Dostupná zařízení** vyberte **Naslouchátko**, kterou chcete spárovat, a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 3 Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Bluetooth > Dostupná zařízení** a vyhledat zařízení s ikonou , které chcete spárovat.

-  • Ujistěte se, že **Naslouchátko** má dostatečnou baterii a je v dosahu **Bluetooth** (přibližně 10 metrů).

Zapnutí funkce Zvuk mono

Funkce **Zvuk mono** je určen pro osoby s poruchou sluchu na jedno ucho. Pokud je tato funkce zapnutá, zvukové kanály se při přehrávání sloučí, aby byl zvuk čistší a cílenější.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte funkci **Zvuk mono**.

Úprava funkce Vyvážení zvuku

Můžete upravit vyvážení **Zvuk mono** a zvýšit hlasitost levého nebo pravého kanálu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a posunutím ovládacího bloku pod položkou **Vyvážení zvuku** upravte směr zvuku. Pokud například špatně slyšíte na levé ucho, posuňte ovládací blok doleva.

Zapnutí funkce Titulky

Zapnutím funkce **Titulky** se mluvený zvuk převede na text, což usnadní porozumění obsahu osobám se sluchovým postižením.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Titulky** a zapněte funkci **Titulky**. Dále můžete podle osobních potřeb upravit **Jazyk**, **Velikost textu** a **Styl titulků**.

Blikání pro upozornění

Při příchozím hovoru, oznámení nebo budíku začne blikat blesk fotoaparátu a obrazovka, abyste nezmeškali žádné upozornění.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Blikání pro upozornění**, kde můžete provést tyto kroky:

- Zapněte funkci **Blesk fotoaparátu**.
- Zapněte funkci **Blikání obrazovky** a upravte barvu blikání.

Nastavení Zkratka usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete nastavit tak, aby rychle spustila funkci nebo službu usnadnění.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zkratka usnadnění**.
- 2** Zapněte přepínač **Zkratka usnadnění**.
- 3** Klepněte na možnost **Vyberte funkci** a pomocí zástupce vyberte funkci, kterou chcete spustit.

Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítka zesílení a zeslabení po dobu 3 sekund, čímž spustíte zástupce usnadnění.

-  • Upozorňujeme, že prostřednictvím této zástupce lze přistupovat pouze k některým funkcím nebo službám usnadnění. Informace o dostupnosti naleznete v nastavení.

Úprava doby odezvy na dotyk

Dobu odezvy poklepání i dlouhého stisku obrazovky si můžete upravit podle svých potřeb.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Klepnutí**, kde můžete provést tyto kroky:

- Vyberte možnost **Délka klepnutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet klepnutí.
- Vyberte možnost **Délka dlouhého stisknutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet dlouhý stisk.

- Zapnutí funkce **Ignorovat opakovaná klepnutí**: více klepnutí v nastaveném čase bude považováno za jedno klepnutí. Po zapnutí můžete dále upravit časový interval.

Klepněte, když se kurzor zastaví

Když je k myši připojen tablet, můžete nastavit automatické klikání po pozastavení kurzoru na určitou dobu, což usnadní ovládání zařízení uživatelům s omezenou funkčností rukou.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Klepněte, když se kurzor zastaví**, zapněte funkci **Klepněte, když se kurzor zastaví** a posunutím ovládacího bloku pod **Klepněte, když se kurzor zastaví** upravte trvání pozastavení kurzoru.

-  • Pokud váš tablet není připojen k myši, zapnutí této funkce nebude mít žádný vliv.

Zapnutí funkce Tlačítko napájení ukončuje hovor

Hovor můžete ukončit stisknutím tlačítka napájení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Zkratky a gesta

K běžným funkcím můžete snadno přistupovat pomocí zkratk a gest. Chcete-li zobrazit funkce podporované tímto modelem zařízení, přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**.

Spouštění běžných funkcí přejetím třemi prsty dolů

Funkce spouštěné přejetím třemi prsty dolů si můžete přizpůsobit.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**, klepněte na **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** a poté **Potažení dolů třemi prsty**. Poté vyberte funkce, které se mají spustit přejetím třemi prsty dolů nebo vypněte možnost **Potažení dolů třemi prsty**.

Rychlé spuštění záznamu obrazovky

Poklepáním kloubem dvakrát na obrazovku rychle zahájíte záznam obrazovky.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zaznamenat obrazovku** zapněte **Zaznamenat obrazovku**.

Rychlé probuzení

Zvednutím zařízení nebo dvojitým klepnutím na obrazovku zařízení rychle probudíte.

Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zapnutí/vypnutí obrazovky** zapněte funkce **Probuzení zvednutím** a **Dvojitým klepnutím probudíte**.

System a aktualizace

Přenastavení jazyka a regionu systému

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk.
- 2 Pokud chcete používat jazyk, který není na seznamu, klepněte na **Přidat jazyk**, daný jazyk vyhledejte a přidejte na seznam a poté jej vyberte.
 -  • Systém podporuje mnoho jazyků, avšak ne všechny. Je možné, že nenajdete jazyk, který hledáte.
 - Systémem podporované jazyky můžete také aktualizovat, když potáhnete prstem nahoru po obrazovce, abyste přešli na konec seznamu jazyků, a klepnete na **Seznam aktualizací**.
- 3 Klepnutím na **Region** vyberte zemi/region. Rozhraní systému bude přizpůsobeno kulturním obyčejům ve vybrané zemi / vybraném regionu.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně. Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Automatický datum a čas** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Automatický datum a čas**.

Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Zálohování na externí úložiště

Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud v tabletu není mnoho místa v úložišti, měli byste pravidelně zálohovat velké soubory anebo důležitá data na paměťové zařízení USB (např. flashdisk USB, čtečka karet).

- 1 Kabelem USB OTG propojte tablet s paměťovým zařízením USB.
- 2 Přejděte na tabletu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Klepněte na **ZÁLOHOVAT**, zkontrolujte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.

- 4** Pokud zálohujete data poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu k heslu. Data budou při zálohování zašifrovaná. Nezapomeňte heslo zálohy: Po nastavení hesla zálohy ho nemusíte zadávat pro pozdější zálohování, ale je třeba jej zadat pro ověření k obnovení souborů.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku zálohování **Úložiště USB**, klepněte na  > **Resetovat heslo**, a k dokončení resetování postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Resetování hesla je platné pouze u budoucích záloh, ne u těch minulých.

Obnovení zálohovaných dat z paměťových zařízení USB

- 1** Kabelem USB OTG propojte tablet s paměťovým zařízením USB.
- 2** Přejděte na tabletu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3** Zvolte správný záznam zálohy v seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a pak jej otevřete.
- 4** Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit**, po vyzvání zadejte heslo a obnovte data.

Obnovení tabletu do výchozího nebo továrního nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

 U tabletů vybavených pouze funkcí Wi-Fi nejsou datové služby podporovány.

Resetovat všechna nastavení

Tento příkaz obnoví nastavení sítě, hesla uzamčené obrazovky a rozložení domovské obrazovky. Pokud tablet podporuje rozpoznávání otisků prstů nebo obličeje, obnoví také otisky prstů a ID obličeje, ale neodstraní jiné typy dat nebo souborů. Jiná nastavení, včetně , uživatelského účtu a správce zařízení, nebudou obnovena.

 Pokud jste v aplikaci (např. Safe) nastavili heslo i otisk prstu nebo Face ID, Fingerprint nebo Face ID budou po obnovení nastavení odstraněny, ale heslo zůstane. Před obnovením nastavení zálohujte svá data.

Pokud je zapnuta možnost **Budte synchronizovaní** a přepínač synchronizace dat je zapnutý, Wi-Fi zaznamenává data ve vašem tabletu a jiných zařízeních HONOR (přihlášených pod stejným účtem HONOR) a v cloudu budou všechna obnovena současně.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovu.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu umístěných uložených dat systému aplikace a osobních údajů souvisejících s HONOR ID. Před obnovením zřízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat tablet**, klepněte na možnost **Resetovat tablet** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Použití jiné metody zadávání

Můžete si stáhnout metodu zadávání třetí strany a nastavit ji jako výchozí metodu zadávání.

- 1 Stáhněte metodu zadávání z oficiálního obchodu s aplikací.
- 2 Podle pokynů na obrazovce ji nastavte jako výchozí metodu zadávání nebo přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zřízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního tabletu do nového tabletu.

Přenos dat ze zřízení Android

- 1 V novém tabletu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zřízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zřízení.
- 3 Na starším zřízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zřízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zřízení k novému tabletu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
- 4 Na starším zřízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další > Přenést** spusťte klonování.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na tabletech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Online aktualizace systému vašeho zřízení

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zřízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizací balíčku.

- Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

1 Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Aktualizace softwaru** a klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.

2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.

- Stáhněte si a nainstalujte aktualizací balíček: Přejděte do **Nová verze > Stáhnout a instalovat**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizacího balíčku k síti Wi-Fi.

Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

- Aktualizace přes noc: Klepněte na  > **Nastavení zařízení** a zapněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.

Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.

Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na  na obrazovce **Nastavení zařízení**, poté vypněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi**.

O tabletu

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2025. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Model: ELN2-W29

MagicOS 9.0_01