






xiaomi Sound Play 18 W



- Krátke stlačenie: zvýšenie hlasitosti
Dlhé stlačenie: nepretržité zvyšovanie hlasitosti
- Prehrať/Pozastaviť
Prijat'/Ukončiť hovor
Krátke stlačenie 3-krát: predchádzajúca skladba
Krátke stlačenie 2-krát: ďalšia skladba
- Krátke stlačenie: zníženie hlasitosti
Dlhé stlačenie: nepretržité zníženie hlasitosti




Pripojenie Bluetooth




Stereo propojenie



Telefonovanie



Pripojenie viac reproduktorov



Pokyny

Zapnutie/vypnutie napájania

Dlhým stlačením tlačidla napájania  na 1 sekundu zapnete reproduktor a spustíte párovanie pomocou rozhrania Bluetooth alebo vypnete reproduktor. Tento proces zahŕňa hlasové výzvy.

Pripojenie Bluetooth

Keď je reproduktor v režime párovania pomocou rozhrania Bluetooth, zapnete funkcie Bluetooth mobilného telefónu, potom v zozname zariadení na spárovanie pomocou rozhrania Bluetooth vyberte „Xiaomi Sound Play“ a kliknite na tlačidlo na spárovanie. Po úspešnom spárovaní sa ozve výzva. Ak chcete odpojiť reproduktor, dlho stlačte tlačidlo  na 1 sekundu a reproduktor sa prepne do režimu párovania pomocou rozhrania Bluetooth. Ak je reproduktor už pripojený k zariadeniu cez rozhranie Bluetooth, krátkym stlačením tlačidla  prejdete do režimu párovania s druhým zariadením.

Stereofónne párovanie (TWS)

Po dvoch stlačeniach tlačidla  na každom z dvoch reproduktorov sa dva blízke reproduktory automaticky spárujú a budú fungovať ako ľavý a pravý kanál.

Na odpojenie dvakrát stlačte tlačidlo  na ktoromkoľvek z reproduktorov.

Párovanie viacerých reproduktorov (Auracast)

Krátkym stlačením tlačidla  na každom reproduktore sa všetky reproduktory automaticky spárujú*. Všetky reproduktory budú prehrávať rovnaký obsah.

Na odpojenie krátko stlačte tlačidlo na každom reproduktore.

* Funkcia párovania viacerých reproduktorov podporuje simultánne párovanie až 100 reproduktorov Xiaomi Bluetooth so zapnutou funkciou Auracast.

Hovory

V prípade prichádzajúceho hovoru počas pripojenia reproduktora k smartfónu reproduktor automaticky pozastaví prehrávanie hudby a bude prehrávať zvonenie. V takom prípade krátkym stlačením tlačidla  prijmete hovor; opätovným krátkym stlačením tlačidla  hovor ukončíte. Dlhým stlačením tlačidla  na 1 sekundu hovor odmietnete.

Dlhým stlačením tlačidla  na dlhšie ako 1 s môžete prepínať medzi mobilným telefónom a reproduktorom.

Iné funkcie

Dlhým stlačením tlačidla  na 1 sekundu prepnete režim osvetlenia alebo krátkym stlačením zmeníte farbu.

Dlhým stlačením tlačidla  na 1 sekundu aktivujete hlasového asistenta.

Dlhým stlačením tlačidla  na 5 sekúnd sa vymaže zoznam párovania a obnoví sa predvolená hlasitosť.

Kontrolka

1.  Kontrolka pomaly bliká: Reproduktor sa nabíja.
2.  Kontrolka svieti: Nabíjanie reproduktora je dokončené.
3.  Kontrolka bliká: Reproduktor je v režime párovania pomocou rozhrania Bluetooth. Prichádzajúce/odchádzajúce hovory
4.  Kontrolka pomaly bliká: Dva reproduktory sa navzájom vyhľadávajú na TWS.
5.  Kontrolka svieti: Reproduktor je spárovaný so zariadením, napríklad so smartfónom.
6.  Kontrolka bliká: Reproduktor iniciuje párovanie viacerých zariadení Auracast.
7.  Kontrolka svieti: Reproduktor sa úspešne spároval s iným reproduktorom v režime Auracast.
8.  Indikátor svieti: RGB osvetlenie je zapnuté
9.  Indikátor nesvieti: RGB osvetlenie reproduktora je vypnuté

Dôležité bezpečnostné informácie

Skôr než začnete používať svoje zariadenie, prečítajte si všetky nižšie uvedené bezpečnostné informácie:

- Používanie neschválených káblov, napájacích adaptérov alebo batérií môže spôsobiť požiar, výbuch alebo predstavovať iné nebezpečenstvo.
- Používajte len schválené príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s vašim zariadením.
- Rozsah prevádzkovej teploty tohto zariadenia je od 0°C do 40°C.
- Používanie tohto zariadenia v prostredí s teplotou mimo tohto rozsahu

môže poškodiť zariadenie.

- Ak je vaše zariadenie vybavené zabudovanou batériou, nepokúšajte sa vymeniť batériu sami, inak hrozí poškodenie batérie alebo zariadenia.
- Toto zariadenie nabíjajte len pomocou priloženého alebo schváleného kábla a napájacieho adaptéra. Používanie iných adaptérov môže spôsobiť požiar, zášah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia a adaptéra.
- Po dokončení nabíjania odpojte adaptér od zariadenia a vythínajte ho z elektrickej zásuvky. Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 12 hodín.
- Batéria sa musí recyklovať alebo zlikvidovať oddelene od domového odpadu. Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Zariadenie, jeho batériu a príslušenstvo zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.
- Batériu nerozoberajte, nedeformujte, nevystavujte nárazom ani pôsobeniu ohňa. Ak sa vám zdá, že je batéria deformovaná alebo poškodená, ihneď ju prestaňte používať.
- Neskracujte batériu, pretože to môže spôsobiť prehrievanie, popáleniny alebo iné poranenia.
- Nenechávajte batériu v prostredí s vysokou teplotou.
- Prehriatie môže spôsobiť výbuch.
- Batériu nerozoberajte, nedeformujte ani nevystavujte nárazom, pretože to môže spôsobiť vytekanie z batérie, prehrievanie alebo výbuch.
- Nepaľte batériu, pretože to môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Ak sa vám zdá, že je batéria deformovaná alebo poškodená, ihneď ju prestaňte používať.
- Používateľ nesmie batériu odstraňovať ani upravovať. Odstránenie alebo oprava batérie môže vykonávať len autorizovaný servisné stredisko výrobcu.
- Zariadenie uchovávajte v suchu.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak niektorá časť zariadenia neprepracuje správne, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi alebo odovzdajte zariadenie autorizovanému servisnému stredisku.
- Iné zariadenia pripájajte podľa príslušných návodov na obsluhu. K tomuto zariadeniu nepripájajte nekompatibilné zariadenia.
- V prípade použitia napájacích adaptérov (AC/DC) sa musí zásuvka nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

POZOR

- AK BATÉRIU NAHRADITE BATÉRIOU NESPRÁVNEHO TYPU, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
- POUŽÍTE BATÉRIU LIKVIDUJTE PREDPISÝM SPÔSOBOM.
- vhoďenie batérie do ohňa alebo pece alebo mechanické rozorezanie či rozorezanie batérie, ktoré môže mať za následok výbuch;
- ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktorá môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu;
- batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Základné špecifikácie

Č. modelu produktu: MDZ-42-B5
Jednotka reproduktora: 1 reproduktor
Podporuje: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.9
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth® 6.0
Výkon reproduktora: 1x18 W
Pomer signálu k šumu: > 80 dB (A-vážená hladina hluku)
Batéria: Litiovo-iónová, 3,7 V, 2600 mAh
Nabíjanie batérie: 5 V, 2 A, 2,5 hodiny
Trvanie prehrávania: približne 14 hodín (pri 40% hlasitosti alebo hladine hlasitosti 7/16)
Frekvencný rozsah: 75 Hz-20 kHz
Výkon vysielača Bluetooth: <= 20 dBm
Modulácia vysielača Bluetooth: GFSK, 1/4-DQPSK, 8-DPSK
Predvážková teplota: 0°C až 40°C

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TOTO VYHLÁSENIE O ZÁKONOM STANOVENÉJ ZÁRUKE VÁS INFORMUJE O VAŠICH PRÁVACH V SÚLADE SO ZÁKONOM STANOVENOU ZÁRUČOU. S CIEĽOM PLNE POROZUMIEŤ SVOJIM PRÁVAM VÁM ODPORÚČAME PREČITAŤ SI PRÁVNE PREDPISY PLATNÉ VO SVOJJEJ KRAJINE, PROVINCIÍ ALEBO ŠTÁTE.

Dĺžku trvania a podmienky právnych záruk stanovujú príslušné miestne právne predpisy. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ak ste si produkt zakúpili priamo od spoločnosti Xiaomi. V ostatných prípadoch sa poraďte so svojím predajcom. Nie je zarúčené, že používanie produktu bude nepretržovane alebo bez chýb. Škody vyplývajúce z nedodržania pokynov súvisiacich s používaním produktu sú vylúčené. Ak sa zistí chyba v hardvéri počas záručnej lehoty, produkt bude buď (1) opravený, (2) vymenený, alebo (3) zaň budú vrátené peniaze, a to v závislosti od vašich práv v zmysle miestnych právnych predpisov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, vyššiu moc, nesprávne používanie alebo škodu spôsobenú nedbanlivosťou alebo chybou na strane používateľa. Kontaktnou osobou na účely popredajného servisu môže byť akákoľvek osoba v autorizovanom servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaný distribútor spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkt predal. Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu. Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa platných právnych predpisov môžete využívať záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý vám produkt predal. Preto vás spoločnosť Xiaomi vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste si produkt zakúpili.

Poznámky

ERP Energetický Manažment

Spotreba energie v režime vypnuté: 0,3 W
Čas prechodu do režimu vypnuté: 15 min

Napájací adaptér: Použite kompatibilný a CE certifikovaný adaptér s výstupom 5V/2A.

Abý sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania, výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzi od min. [7.5] W požadovaného rádiovým zariadením do max. [10] W.

Zapnutie/vypnutie BT

Funkcia BT je zapnutá, keď zapnete reproduktor stlačením tlačidla napájania na 1 sekundu.

Funkcia BT sa vypne, keď vypnete reproduktor stlačením tlačidla napájania na 1 sekundu.

Dodržiavanie smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia

Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ a následnej zmenenej a doplnenej smernice (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Zariadenie Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi Sound Play spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Cieľ text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiofrekvencia (RF) a výkon

Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvencné pásma v oblasti EÚ a maximálny rádiový frekvencný výkon Bluetooth: <= 20 dBm

Na účely recyklácie s cieľom umožniť efektívne využívanie zdrojov pri likvidácii vráťte tento produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontážneho alebo recyklačného zariadenia. Čo znamená symbol koša na kolieskach. Tento symbol zakazuje vyhadzovať elektroodpad do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.



Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.
#802, 8th Floor, Building 5, No.15 10th Kechuang Street, Beijing
Economic-Technological Development Area, Beijing, China.
Email: contact@support.mi.com

Autorizovaný zástupca výrobcu pre EÚ
Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM
's-Gravenhage.
E-mail: contact@support.mi.com

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. Slovná ochranná známka a logá Auracast™ sú ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG. Akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz

