



HyperX Cloud Stinger 3

Gaming Headset

Quick Start Guide




Overview




- A** Gaming headset
- B** PC splitter cable

PC or Notebook




1




2



Xbox Series X|S or PlayStation 5




Mobile (Phone/Tablet)



Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

Swivel to Mute Microphone



Questions or Setup Issues?



WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

ENGLISH

Overview

A - Gaming headset

B - PC splitter cable

PC or Notebook

Xbox Series or PlayStation 5

Mobile (Phone/Tablet)

Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

Swivel to Mute Microphone

Questions or Setup Issues?

HyperX.com/Support

WARNING : Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

FRANÇAIS

Présentation

A - Casque de jeu

B - Câble répartiteur pour PC

PC ou ordinateur portable

Xbox Series X|S ou PlayStation 5

Appareil mobile (téléphone/tablette)

Molette de réglage du volume

Faire défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Pivoter le microphone pour activer la fonction « Mute »

Des questions ou des problèmes de configuration ?

HyperX.com/Support

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Cuffie da gaming

B - Cavo splitter per PC

PC o notebook

Xbox Series X|S o PlayStation 5

Dispositivo mobile (telefono/tablet)

Rotellina del volume

Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il livello del volume.

Microfono con silenziamento voce "swivel to mute"

Domande o dubbi sulla configurazione?

HyperX.com/Support

AVVERTENZA : l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Übersicht

A - Gaming-Headset

B - PC-Splitter-Kabel

PC oder Notebook

Xbox Series X|S oder PlayStation 5

Mobilgerät (Telefon/Tablet)

Lautstärkeregler

Scrollen Sie nach unten oder oben, um die Lautstärke zu ändern.

Mikrofon zum Stummschalten schwenken

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

HyperX.com/Support

WARNUNG : Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI

Opis urządzenia

A - Zestaw słuchawkowy dla graczy

B - Kabel rozdzielający do komputera PC

Komputer PC lub notebook

Xbox Series X|S lub PlayStation 5

Urządzenie mobilne (telefon/tablet)

Pokrętło regulacji głośności

Obróć w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

Obróć mikrofon, aby go wyciszyć

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

HyperX.com/Support

OSTRZEŻENIE : zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

ESPAÑOL

Visión general

A - Auriculares para juegos

B - Cable divisor para PC

PC o laptop

Xbox Series X|S o PlayStation 5

Dispositivo móvil (teléfono/tablet)

Rueda de control de volumen

Muévela hacia arriba o abajo para ajustar el volumen.

Micrófono con función de giro para silenciar

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

ADVERTENCIA : la exposición prolongada a volúmenes altos puede causar daños auditivos permanentes.

PORTUGUÊS

Visão geral

A - Headset gamer

B - Cabo divisor de PC

PC ou Notebook

Xbox Series X|S ou PlayStation 5

Dispositivo móvel (Celular/Tablet)

Botão de volume

Role o botão para cima ou para baixo para ajustar o nível do volume.

Controle para silenciar o microfone

Dúvidas ou problemas de instalação?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

AVISO : Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

SLOVENČINA

Prehľad

A - Herný headset

B - Rozbočovací kábel pre PC

PC alebo notebook

Xbox Series X|S alebo PlayStation 5

Mobilné zariadenie (telefón/tablet)

Koliesko na ovládanie hlasitosti

Otáčaním nahor alebo nadol upravíš hlasitosť.

Mikrofón, ktorý sa vypína otočením

Otázky alebo problémy s nastavením?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

VAROVANIE: Ak headset používaš dlhší čas pri vysokej hlasitosti, môžeš dojsť k trvalému poškodeniu sluchu.

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - геймерська гарнітура

B - кабель-розгалужувач для ПК

ПК або ноутбук

Xbox Series X|S або PlayStation 5

Мобільний пристрій (телефон/планшет)

Колесо регулювання гучності

Прокрутіть вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень гучності.

Механізм із поворотним вимкненням мікрофона

Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Використання навушників на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до незворотного пошкодження слуху.

РУССКИЙ

Обзор

A - игровая гарнитура

B - разветвительный кабель для ПК

ПК или ноутбук

Xbox Series X|S или PlayStation 5

Мобильное устройство (телефон или планшет)

Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх или вниз для регулировки уровня громкости.

Микрофон с поворотным отключением

Вопросы или проблемы с настройкой?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

繁體中文

概覽

A - 電競耳機

B - PC 分接線

PC 或筆記型電腦

Xbox Series X|S 或 PlayStation 5

行動裝置 (手機 / 平板)

音量滾輪

向上或向下捲動即可調整音量。

旋轉即可靜音麥克風

如有疑問或安裝問題？

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

警告：長時間高音量使用耳機可能導致永久聽力損傷。

简体中文 概览

A - 游戏耳机

B - 电脑分接线

电脑或笔记本电脑

Xbox Series X|S 或 PlayStation 5

移动设备 (手机/平板)

音量滚轮

向上或向下滚动以调节音量大小。

旋转即可将麦克风静音

有疑问或遇到设置问题?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

警告: 若长时间以较高音量使用耳机, 可能会导致永久听力损伤。

日本語

各部紹介

A - ゲーミングヘッドセット

B - PC 用スプリッターケーブル

PC またはノートブック

Xbox Series X|S または PlayStation 5

モバイル (スマートフォン/タブレット)

音量調整ホイール

上または下に回して音量レベルを調節します。

跳ね上げ式ミュートマイク

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

警告: ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

한국어

개요

A - 게이밍 헤드셋

B - PC 분리 케이블

PC 또는 노트북

Xbox Series X|S 또는 PlayStation 5

모바일 (휴대폰/태블릿)

볼륨 휠

위아래로 스크롤하여 볼륨을 조절합니다.

회전식 음소거 마이크

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청력 손상이 발생할 수 있습니다.

ҚАЗАҚША

Шолу

A - ойын гарнитурасы

B - компьютерге арналған бөлгіш сым

Компьютер немесе ноутбук

Xbox сериясы X|S немесе PlayStation 5

Мобильдік құрылғылар (телефон/планшет)

Дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

Дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.

Бұру арқылы дыбысын өшіру мүмкіндігі бар микрофон

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

АБАЙЛАҢЫЗ! Гарнитураны киіп, дыбысты ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қолданған кезде, есту қабілеті тұрақты зақымдануы мүмкін.

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - Oyuncu kulaklığı

B - PC splitter kablosu

PC veya Notebook

Xbox Series X|S veya PlayStation 5

Mobil (Telefon/Tablet)

Ses Seviyesi Tekerleği

Ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

Döndürerek Sessize Alınan Mikrofon

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

UYARI: Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A - Headset Gaming

B - Kabel splitter PC

PC atau Notebook

Xbox Series X|S atau PlayStation 5

Ponsel (Telepon/Tablet)

Roda Volume

Gulir ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan level volume.

Putar untuk Membisukan Mikrofon

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

PERINGATAN: Kerusakan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika headset digunakan dengan volume tinggi untuk waktu yang lama.

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - Căști cu microfon pentru gaming

B - Cablu splitter pentru PC

PC sau notebook

Xbox Series sau PlayStation 5

Mobil (telefon/tabletă)

Rotiță de volum

Rotește în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Microfon cu pivotare pentru dezactivarea sunetului

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

AVERTISMENT: Utilizarea cu volum ridicat al sunetului pentru perioade lungi de timp poate cauza deteriorarea permanentă a auzului.

BAHASA INDONESIA

Pregled

A - Slušalke za igre

B - Razdelilni kabel za osebni računalnik

Osební ali prenosni računalnik

Xbox Series ali PlayStation 5

Mobilna naprava (telefon/tablični računalnik)

Vrtljivi gumb za glasnost

Zavrti navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti.

Zavrti za utišanje mikrofona

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

OPOZORILO: Če slušalke uporabljate dlje časa pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne poškodbe sluha.

العربية

نظرة عامة

A - سماعات رأس للألعاب

B - كابل تقسيم للكمبيوتر الشخصي

الكمبيوتر الشخصي أو اللابتوب

PlayStation 5 أو Xbox Series X|S

الجهاز المحمول (هاتف / جهاز لوحي)

بكرة مستوى الصوت

مُرّر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

ميكروفون بخاصية التحويل لقطع الصوت

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

تحذير : قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.

简体中文 概览

A - 游戏耳机

B - 电脑分接线

电脑或笔记本电脑

Xbox Series X|S 或 PlayStation 5

移动设备 (手机/平板)

音量滚轮

向上或向下滚动以调节音量大小。

旋转即可将麦克风静音

有疑问或遇到设置问题?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

警告: 若长时间以较高音量使用耳机, 可能会导致永久听力损伤。

日本語

各部紹介

A - ゲーミングヘッドセット

B - PC 用スプリッターケーブル

PC またはノートブック

Xbox Series X|S または PlayStation 5

モバイル (スマートフォン/タブレット)

音量調整ホイール

上または下に回して音量レベルを調節します。

跳ね上げ式ミュートマイク

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

警告: ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

한국어

개요

A - 게이밍 헤드셋

B - PC 분리 케이블

PC 또는 노트북

Xbox Series X|S 또는 PlayStation 5

모바일 (휴대폰/태블릿)

볼륨 휠

위아래로 스크롤하여 볼륨을 조절합니다.

회전식 음소거 마이크

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청력 손상이 발생할 수 있습니다.

ҚАЗАҚША

Шолу

A - ойын гарнитурасы

B - компьютерге арналған бөлгіш сым

Компьютер немесе ноутбук

Xbox сериясы X|S немесе PlayStation 5

Мобильдік құрылғылар (телефон/планшет)

Дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

Дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.

Бұру арқылы дыбысын өшіру мүмкіндігі бар микрофон

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

АБАЙЛАҢЫЗ! Гарнитураны киіп, дыбысты ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қолданған кезде, есту қабілеті тұрақты зақымдануы мүмкін.

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - Oyuncu kulaklığı

B - PC splitter kablosu

PC veya Notebook

Xbox Series X|S veya PlayStation 5

Mobil (Telefon/Tablet)

Ses Seviyesi Tekerleği

Ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

Döndürerek Sessize Alınan Mikrofon

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

UYARI: Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A - Headset Gaming

B - Kabel splitter PC

PC atau Notebook

Xbox Series X|S atau PlayStation 5

Ponsel (Telepon/Tablet)

Roda Volume

Gulir ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan level volume.

Putar untuk Membisukan Mikrofon

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

PERINGATAN: Kerusakan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika headset digunakan dengan volume tinggi untuk waktu yang lama.

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - Câști cu microfon pentru gaming

B - Cablu splitter pentru PC

PC sau notebook

Xbox Series sau PlayStation 5

Mobil (telefon/tabletă)

Rotiță de volum

Rotește în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Microfon cu pivotare pentru dezactivarea sunetului

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

AVERTISMENT: Utilizarea cu volum ridicat al sunetului pentru perioade lungi de timp poate cauza deteriorarea permanentă a auzului.

BAHASA INDONESIA

Pregled

A - Slušalke za igre

B - Razdelilni kabel za osebni računalnik

Osební ali prenosni računalnik

Xbox Series ali PlayStation 5

Mobilna naprava (telefon/tablični računalnik)

Vrtljivi gumb za glasnost

Zavrti navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti.

Zavrti za utišanje mikrofona

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

OPOZORILO: Če slušalke uporabljaš dlje časa pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne poškodbe sluha.

العربية

نظرة عامة

A - سماعات رأس للألعاب

B - كابل تقسيم للكمبيوتر الشخصي

الكمبيوتر الشخصي أو اللابتوب

PlayStation 5 أو Xbox Series X|S

الجهاز المحمول (هاتف / جهاز لوحي)

بكرة مستوى الصوت

مُرّر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

ميكروفون بخاصية التحريك لكتف الصوت

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

تحذير : قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.



Headset/耳機/耳机, Regulatory Model/型號/型号: HXHS252

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司, 台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886237899900