

Surge 2 XL™

Návod k použití

Důležité bezpečnostní informace

Tyto pokyny si uschovejte pro důležité bezpečnostní informace. Před použitím výrobek vyzkoušejte, zda funguje podle pokynů výrobce.

Doporučený věk 14+

POZOR: Blaster nenamáčejte. Neponořujte svůj výrobek Gel Blaster® do vody a ujistěte se, že jsou vaše Gel Blastery® zcela zbaveny přebytečné vody. Tím ochráníte vnitřní části uvnitř před selháním.

Krok 1 - Nabíjení blasteru

K nabíjení blasteru použijte dodaný kabel USB-C. Během nabíjení nepokládejte blaster na žádný textilní povrch. Nenechávejte blaster nabíjet po delší dobu, odpojte jej, jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně. Kontrolka LED nabíjení bude při nabíjení svítit trvale červeně, po úplném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně. Pokud blaster nepoužíváte, mějte ho v bezpečném/vypnutém stavu.

Kontrolky stavu

Bílá = zapnuto
Červená = nabíjení
Trvale zelená = nabíjení dokončeno
Bliká červeně = nízký výkon, elektrická chyba (zvlhnutí)

Krok 2 - Naplňte zásobník

Naplňte násypku hydratovanými gellety - před instalací na blaster se ujistěte, že je z násypky vypuštěna veškerá voda. Nepoužité hydratované gely zlikvidujte.

Krok 3 - Instalace násypky na blaster

Obrat'te blaster vzhůru nohama, abyste mohli našroubovat plnou násypku do podávacího hrdla, aniž byste vysypali Gellety®.

Krok 4 - volitelný: Nastavení rychlosti*

Váš blaster je přednastaven na 220 FPS. Chcete-li snížit rychlost, nejprve sejměte pažbu stisknutím zeleného tlačítka pod ní a vysuňte pažbu směrem dolů.

Dodaný nástroj Barrel Tool použijte tak, že jej přitisknete na zelený nastavovací knoflík. Otáčením proti směru hodinových ručiček snížíte rychlost blasteru až na 170 FPS.

DŮLEŽITÉ - SEŘIZOVACÍ KNOFLÍK NEPŘETÁČEJTE!

Krok 5 - Chraňte si oči!

Při používání blasteru si nasad'te dodanou ochranu očí. Ujistěte se, že i ostatní v dosahu střelby mají ochranu očí! Nestřílejte na osoby, které nemají na sobě vhodnou ochranu očí. Při manipulaci s jakýmkoli blasterem, při střelbě z něj nebo v jeho dosahu vždy používejte ochranné brýle s klasifikací ANSI Z87.1. Brýle na předpis nebo sluneční brýle nejsou vhodnou náhradou ochranných brýlí.

Krok 6 - Zapněte a užívejte si blaster!

Posuňte přepínač na spodní straně blasteru do polohy ON. Blaster je nyní připraven ke střelbě. Přepínačem režimu blasteru přepínáte mezi poloautomatickou střelbou, střelbou dávkou 3 ran a plnou automatikou.

Výměna koncovky a žeber

Odstranění: Nejprve je třeba vyjmout žebra vytažením nahoru. Pokud je přemísťujete poprvé, může to vyžadovat určité úsilí. Po vyjmutí se špička vysune tahem shora dolů a kývnutím dopředu.

Instalace: Nejprve je třeba nainstalovat špičku, a to tak, že se nejprve vloží spodní rameno a poté se na místo nasadí horní rameno. Nyní můžete ploutve zatlačit na místo, čímž se špička zajistí.

Správná hydratace gelů Standardní gellety

- Nalijte jedno balení 10tis. Gellet (je součástí balení) do nádoby o objemu min. 4litru (nejlépe s víkem).
- Přidejte 4 litry vody a počkejte alespoň 3 hodiny.
- Odstraňte přebytečnou vodu z nabobtnalých gelletů.
- Nyní jste připraveni vyrazit! Naplňte zásobník a začněte střílet!

StarFire Gellety svítící ve tmě

- Nasypte jedno balení 5tis. Gellet (součástí balení)

do nádoby o objemu min. 4litru (nejlépe s víkem).

- Přidejte 4 litry vody a počkejte alespoň 6 hodin.
- Odstraňte přebytečnou vodu z nabobtnalých gelletů.
- Nyní jste připraveni vyrazit! Naplňte zásobník a začněte střílet!

Hydratujte hydrogelové gelety podle pokynů výrobce. Střely neupravujte, protože by mohlo dojít k trvalému poškození blasteru a k riziku zranění osob a majetku.

Zprovoznění StarFire™

Váš blaster má zabudovanou technologii StarFire Glow in the Dark. K ovládání StarFire není třeba provádět žádné další kroky, protože se zapne automaticky s vaším blasterem. Chcete-li si užít hraní s technologií Glow in the Dark, jednoduše se ujistěte, že máte v zásobníku vložené plně hydratované gelety StarFire Glow in the Dark. Vestavěná technologie StarFire rychle nabije vaše svítící gelety, jakmile vyletí z blasteru.

Blaster skladujte nenabitý na bezpečném místě; nepoužité střely zlikvidujte a ujistěte se, že je zapnuto bezpečnostní tlačítko.

Pouze pro použití s gellety ráže 7,5 mm

Péče Plus

Pokyny pro správnou péči, skladování a údržbu blasteru:

- Blaster skladujte čistý a nenabitý.
- Vyjměte zásobník a nepoužité hydratované gellety zlikvidujte.
- Střílením z blasteru odstraňujte z hlavně gellety, dokud v hlavní nezůstanou žádné gellety.
- Vnitřek zásobníku občas vypláchněte octovou vodou.
- Vnější stranu blasteru občas otřete čistým vlhkým hadříkem nebo dezinfekčním prostředkem.
- Po použití nechte blaster před uskladněním vyschnout.

- Blaster nerozebírejte.
- Nestrkejte prst nebo jakýkoli cizí předmět do plnicího žlábků Gellet.
- Před čištěním se ujistěte, že je přepínač režimu blasteru nastaven do bezpečnostní polohy.
- Do hlavně ani do portu USB-C nevkládejte žádné cizí předměty.
- Blaster nijak neupravujte, protože by to mohlo způsobit jeho nesprávnou funkci. Zásahy do blasteru mohou způsobit, že jeho používání nebude bezpečné.
- Pokud blaster upadne, ujistěte se, že je před použitím plně funkční.
- Vždy zkontrolujte, zda je blaster při vyjmutí ze skladu nebo při převzetí jinou osobou vybitý.
- Každý, kdo používá blaster nebo se nachází v dosahu střelby, by měl nosit ochranné brýle.
- Ochranné brýle by měly být v případě potřeby nošeny přes oční skla na předpis.

*FPS (stopa za sekundu)

FPS uvedená v návodu k obsluze výrobku je maximální očekávaná rychlost pro obě hlavně. FPS se může pohybovat v rozmezí 210 až 230 fps u standardní hlavně a 150 až 170 fps u hlavně s nízkou rychlostí.

Zásobník

Do zásobníku se vejde 880 až 1 000 gelletu. Kapacitu zásobníku mohou ovlivnit rozdíly ve velikosti dehydratovaných gellets a v úrovni hydratace.

VAROVÁNÍ:

Nesprávné vystavování je nebezpečné a může být trestným činem. Blaster neupravujte, protože by mohlo být poruší a dalšími osobami mylně považováno za střelnou zbraň.

VAROVÁNÍ:

Toto není hračka. Je nutný dohled dospělé osoby. Při nesprávném použití může dojít k vážnému poranění, zejména očí. Uživatel a všechny osoby v dosahu musí používat ochranu očí. Před použitím si přečtěte návod k obsluze.

VAROVÁNÍ:

NEJÍST. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Barvy a finální podoba dodávaného příslušenství se mohou lišit.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BATERIÍCH

Nabíječka baterií používaná s elektronickým výrobkem musí být pravidelně kontrolována, zda nedošlo k poškození přírodního kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí.

V případě poškození se nesmí používat, dokud nebude poškození opraveno. K nabíjení vždy používejte kabel USB Gel Blaster dodaný s výrobkem.

- Baterie jsou dobíjecí
- Baterie jsou nepřístupné a nevyměnitelné.
- Baterii blasteru neměňte

**** Blastery Gel Blaster® poskytují hodiny hraní na jedno nabití pomocí výkonné lithium-iontové baterie! S tímto výkonem však přichází i odpovědnost za péči o baterii. Zneužívání, zanedbávání nebo nesprávné používání může baterii zničit, zkrátit dobu hraní nebo způsobit její přehřátí. Pokud se váš blaster nechce nabít, okamžitě jej odpojte od sítě**

Společnost GEL BLASTER Inc. tímto prohlašuje, že zařízení Surge 2 XL je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

DALŠÍ INFORMACE

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty. Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

Výrobce:
www.gelblaster.com
Gel Blaster, Inc.
Austin,
TX 78746
Designed in Austin,
TX
Made in China
©2023 Gel Blaster,
Inc.
All Rights Reserved
www.gelblaster.com
/ patents

Dovozce:
elem6 s.r.o.
Braškovská
308/15, 161
00
Praha 6
Czech
Republic
info@elem6.com



Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, kteří nedosahující věkové hranici 14 let a více.

Varování:

TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKA. VYŽADUJE SE DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. NE-SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBO LEHKOVÁŽNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRA-NĚNÍ, ZEJMÉNA OKA. NEBEZPEČÍ HROZÍ DO VZDÁLENOSTI AŽ 45 METRŮ.

Surge 2 XL™

Návod na použitie

Dôležité bezpečnostné informácie

Ušchovajte si tento návod, aby ste získali dôležité bezpečnostné informácie. Pred použitím výrobok vyskúšajte, aby ste sa uistili, že funguje podľa pokynov výrobcu.

Odporúčaný vek 14+

VAROVANIE: Blaster

nenamáčajte. Výrobok Gel Blaster® neponárajte do vody a uistite sa, že váš Gel Blaster® je úplne zbavený prebytočnej vody. Ochráňte tak vnútorné časti vo vnútri pred zlyhaním.

Krok 1 - Nabíjanie blastera

Na nabíjanie blastera použite dodaný kábel USB-C. Počas nabíjania nekladte blaster na žiadny textilný povrch. Nenechávajte blaster nabíjať dlhší čas, odpojte ho, keď sa indikátor rozsvieti na zeleno. Počas nabíjania bude kontrolka nabíjania svietiť stále červenou farbou, po úplnom nabití sa kontrolka zmení na zelenú. Ak blaster nepoužívate, udržiavajte ho v bezpečnom/ vypnutom stave.

Stavové kontrolky

Biela = zapnutá

Červená = nabíjanie

Trvalá zelená = nabíjanie dokončené
Bliká červená = nízky výkon, elektrická porucha (zmáčanie)

Krok 2 - Naplňte zásobník

Naplňte zásobník hydratovanými gely - pred inštaláciou na blaster sa uistite, že všetka voda je vypustená zo zásobníka. Nepoužité hydratované gely zlikvidujte.

Krok 3 - Inštalácia zásobníka blasteru

Otočte blaster hore nohami, aby ste plný zásobník naskrutkovali do podávacieho hrdla bez toho, aby ste Gellety® vysypali.

Krok 4 - voliteľný: Nastavenie rýchlosti*

Váš blaster je prednastavený na 220 FPS. Ak chcete znížiť rýchlosť, najprv odstráňte pažbu stlačením zeleného tlačidla pod ňou a posuňte pažbu smerom nadol.

Použite dodaný nástroj Barrel Tool tak, že ho zatlačíte na zelený nastavovací gombík. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek znížte rýchlosť blasteru na 170 FPS.

DÔLEŽITÉ - nastavovacie gombík neotáčajte násilím

Krok 5 - Chráňte si oči!

Pri používaní blasteru používajte dodanú ochranu očí. Uistite sa, že aj ostatní v dosahu streľby majú ochranu očí! Nestrieľajte na osoby, ktoré nemajú vhodnú ochranu očí. Pri manipulácii s akýmkoľvek blasterom, pri streľbe z neho alebo v jeho dosahu vždy noste ochranné okuliare podľa normy ANSI Z87.1. Okuliare na predpis alebo slnečné okuliare nie sú vhodnou náhradou ochranných okuliarov.

Krok 6 - Zapnite a užívajte si blaster!

Posuňte prepínač na spodnej strane blastera do polohy ON. Blaster je teraz pripravený na streľbu. Pomocou prepínača režimu blastera môžete prepínať medzi poloautomatickou streľbou, 3-ranovou dávkou a plnou automatickou streľbou.

Výmena koncovkej krytky a rebier

Odstránenie: rebrá sa musia najprv odstrániť ťahom nahor. Ak ich presúvate prvýkrát, môže si to vyžadovať určité úsilie. Po odstránení sa hrot vysunie potiahnutím zhora nadol a vyklopením dopredu. Inštalácia: koncovka sa musí najprv nainštalovať tak, že sa najprv vloží spodné rameno a potom sa zacvakne horné rameno. Teraz môžete plutvy zatlačiť na miesto, aby sa koncovka upevnila.

Správna hydratácia gletov Štandardné gellety

- Nalejte jedno balenie 10k. Gellet (súčasť balenia) do nádoby s objemom najmenej 4 litre (najlepšie s vekom).
- Pridajte 4 litre vody a počkajte aspoň 3 hodiny.
- Odstráňte prebytočnú vodu z napučaného gelletu.
- Teraz ste pripravení vyraziť! Naplňte nádrž a začnite strieľať!

StarFire Gellety svietia v tme

- Nalejte jedno balenie 5tis.. gellet (súčasťou balenia) v nádobe s objemom najmenej 4 litre (najlepšie s vekom).

- Pridajte 4 litre vody a počkajte aspoň 6 hodín.
- Z napučaných gelletov odstráňte prebytočnú vodu.
- Teraz ste pripravení vyraziť! Naplňte zásobník a začnite strieľať!

Hydratujte hydrogélové gelety podľa pokynov výrobcu. Zábery neupravujte, pretože by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu blasteru a riziku zranenia osôb a majetku.

Uvedenie systému StarFire™ do prevádzky

Váš blaster má zabudovanú technológiu StarFire Glow in the Dark. Na prevádzku funkcie StarFire nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky, pretože sa automaticky zapne spolu s vašim blasterom. Ak si chcete užiť hru s technológiou svietenia v tme, jednoducho sa uistite, že máte v zásobníku vložené plne hydratované gély StarFire Glow in the Dark. Zabudovaná technológia StarFire rýchlo dobije vaše gély svietiace v tme, keď vyletia z blastera.

Blaster skladujte nenabý na bezpečnom mieste; nepoužité náboje zlikvidujte a skontrolujte, či je zapnuté bezpečnostné tlačidlo.

Len na použitie so 7,5 mm gellety

Starostlivosť o blaster

Pokyny na správnu starostlivosť, skladovanie a údržbu blastera:

- Blaster skladujte čistý a nenabý.
- Vyberte zásobník a nepoužité hydratované gély zlikvidujte.
- Vystreľte z blasteru, aby ste odstránili gellety z hlavne, kým v nej nezostanú žiadne gellety
- Vnútro nádoby občas vypláchnite octovou vodou.
- Vonkajšiu časť blastera občas utrite čistou vlhkou handričkou alebo dezinfekčným prostriedkom.
- Po použití nechajte blaster pred uskladnením vyschnúť.

- Nerozoberajte blaster.
- Do plniaceho žliabku Gellet nekladajte prst ani žiadny cudzí predmet.
- Pred čistením sa uistite, či je prepínač režimu blasteru nastavený do bezpečnostnej polohy.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety do hlavne ani do portu USB-C.
- Blaster nijako neupravujte, pretože to môže spôsobiť jeho poruchu. Zásahy do blastera môžu spôsobiť, že jeho používanie nebude bezpečné.
- Ak blaster spadne, pred použitím sa uistite, že je plne funkčný.
- Vždy skontrolujte, či je blaster vybitý, keď ho vyberiete z úložiska alebo ho vezme iná osoba.
- Každý, kto používa blaster alebo sa nachádza v dosahu streľby, by mal nosiť ochranné okuliare.
- V prípade potreby by sa ochranné okuliare mali nosiť cez okuliare na predpis.

*FPS (stopa za sekundu)

FPS uvedené v príručke k výrobku sú maximálne očakávané rýchlosti pre obe hlavne. FPS sa môže pohybovať od 210 do 230 fps pre štandardnú hlavňu a od 150 do 170 fps pre nízkorychlostnú hlavňu.

Zásobník

Do zásobníka sa zmestí 880 až 1 000 gellet. Kapacitu zásobníka môžu ovplyvniť rozdiely vo veľkosti dehydrovaných gelletov a úroveň hydratácie.

VAROVÁNÍ:

Nesprávne vystavenie je nebezpečné a môže byť trestným činom. Blaster neupravujte, pretože by si ho polícia a iné osoby mohli pomýliť so strelnou zbraňou.

VAROVÁNÍ:

Toto nie je hračka. Vyžaduje sa dohľad dospelých osôb. Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k vážnemu poraneniu, najmä očí. Používateľ a všetky osoby v dosahu musia používať ochranu očí. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

VAROVÁNÍ:

Nejest' - Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Farby a konečný vzhľad dodaného príslušenstva sa môžu líšiť.

DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE O

BATÉRIÁCH Nabíjačka batérií používaná s elektrickým výrobkom sa musí pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený napájací kábel, zástrčka, kryt alebo iné časti.

Ak je poškodený, nesmie sa používať, kým sa poškodenie neopraví. Na nabíjanie vždy používajte kábel USB Gel Blaster dodaný s výrobkom.

- Batérie sú nabíjateľné
- Batérie sú neprístupné a nevyhnutne.
- Nevymieňajte batériu blasteru

**** Blastery Gel Blaster® poskytujú hodiny hry na jedno nabitie vďaka výkonnej lítium-iónovej batérii! S týmto výkonom však prichádza aj zodpovednosť za starostlivosť o batériu. Zneužívanie, zanedbávanie alebo nesprávne používanie môže batériu zničiť, skrátiť čas hrania alebo spôsobiť jej prehriatie. Ak sa blaster nenabíja, okamžite ho odpojte zo zásuvky.**

Spoločnosť GEL BLASTER Inc. týmto vyhlasuje, že Surge 2 XL je v súlade so základnými požiadavkami požiadavkami a ďalšími platnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

1) Pre domácnosti: symbol (preškrtnutý odpadkový kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Aby ste výrobok správne zlikvidovali, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijmú. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (na obchodné a firemné účely). Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení v iných krajinách mimo Európskej únie: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) platí len v krajinách Európskej únie. O správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení požiadajte svoje úrady alebo predajcu zariadení o podrobné informácie. Symbol preškrtnutého koša na výrobku, obale alebo tlačovinách slúži na označenie všetkého.

2) Záručné opravy zariadenia musí vykonať váš predajca. V prípade technických problémov a otázok sa obráťte na svojho predajcu, ktorý vás bude informovať o ďalšom postupe.

3. Dodržiavajte pravidlá pre prácu s elektrickým zariadením. Používateľ nie je oprávnený zariadenie rozoberať ani vymieňať žiadne jeho súčasti. V prípade otvorenia alebo odstránenia krytov hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávnou montážou a opätovným zapojením zariadenia sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. Záručná doba na výrobky je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neobvyklým používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s návodom a bežným opotrebovaním. Záručná doba je 24 mesiacov na batériu a 6 mesiacov na jej kapacitu. Ďalšie informácie týkajúce sa záruky nájdete na stránke www.elem6.com/warranty. Výrobce, dovozca a distribútor nenesú zodpovednosť za škody spôsobené inštaláciou alebo

Upozornenie: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. nesprávnym používaním výrobku.

Výrobce:
www.gelblaster.com
Gel Blaster, Inc.
Austin,
TX 78746
Designed in Austin,
TX
Made in China
©2023 Gel Blaster,
Inc.
All Rights Reserved
www.gelblaster.com
/ patents

Dovozce:
elem6 s.r.o.
Braškovská
308/15, 161
00
Praha 6
Czech
Republic
info@elem6.com



Upozornenie: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Nebezpečenstvo udusení. Obsahuje malé časti, ktoré by sa mohli prehltnúť alebo vdýchnuť. Hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 14 rokov.

Varovanie:
TENTO VÝROBK NIE JE HRAČKA. JE POTREBNÝ DOHLAD DOSPELEJ OSOBY. NESPRÁVNE ALEBO NEOPATRNE POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE PORANENIE OČÍ, NAJMÁ OKA. NEBEZPEČENSTVO DO VZDIALENOSTI 45 METROV.