



xiaomi

Gaming Monitor G24i Užívateľská príručka

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Označenia HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.




R39245
RoHS




1





2





3



4



Špecifikácie



Model: P24FCA-RGGL	
Vstupné napätie: 12 V = 3,0 A	DP maximálna obnovovacia frekvencia: 180 Hz
Menovitý výkon*: Max. 36 W	HDMI maximálna obnovovacia frekvencia: 180 Hz
Veľkosť obrazovky: 23,8"	Náklon: -5° až +15°
Pomer strán: 16:9	Teplota skladovania: -20 °C až 60 °C
Maximálne rozlíšenie: 1920 × 1080	Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Odporúčané rozlíšenie: 1920 × 1080	Prevádzková vlhkosť: 20 - 80% relatívnej vlhkosti


Špecifikácie externého AC adaptéra
Identifikácia modelu: AD-0361200300US-1
Vstupné napätie: 100-240 V AC
Vstupná frekvencia AC: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 12 V DC
Výstupný prúd: 3 A
Výstupný výkon: 36 W
Výrobca: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

* Napájanie napájacieho adaptéra nie je súčasťou balenia.
* Výrobný štítek je umiestnený na spodnej strane monitora.

Popis funkčného tlačidla		
Ovládanie tlačidla	Výsledok	
	Ak sa na monitore nezobrazuje ponuka.	Ak sa na monitore zobrazuje ponuka.
Krátke stlačenie vpravo.	Vstup do hlavnej ponuky.	Vstup/výber.
Krátke stlačenie hore/dole.	Otvorenie nastavenia jasu.	Prepnutie ponuky nastavenia hodnôt.
Krátke stlačenie vľavo.	Otvorenie zoznamu pre prepínanie zdrojov signálu.	Späť.
Krátke stlačenie uprostred.	Zapnutie monitora /Otvorenie ponuky skratiek.	Vstup/výber.
Stlačenie a podržanie po dobu 3 sekúnd.	Vypnutie.	

Inštalácia na stenu

- Spôsoby inštalácie a bezpečnostné opatrenia nájdete v užívateľskej príručke pri zakúpenom nástennom držiaku.
- Nástenný držiak je potrebné zakúpiť samostatne.
- Tip: Tento výrobok je kompatibilný s nástennými držiakmi s rozstupom otvorov 75 × 75 mm.
- Skrutky použité na upevnenie nástenného držiaka musia spĺňať nasledujúce požiadavky: Množstvo: 4; závit: M4; dĺžka: 10 mm.
- Monitor položte zadnou stranou nahor. Pomocou prstov stlačte pružinovú sponu, ktorá spája podstavec s monitorom, a podstavec vyberte.
- Poznámka: Pri demontáži základne dávajte pozor, aby ste si do pružinovej svorky neprivilli prst.
- Postupujte podľa užívateľskej príručky k nástennému držiaku a nainštalujte nástenný držiak na skrutky zabudované v zadnej časti monitora.



Odstraňovanie problémov		
Problém	Možná príčina	Riešenie
Monitor nejde zapnúť.	Žiadne napájanie.	Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený.
Obraz je tmavý.	Jas/kontrast nie je správne nastavený.	Upravte jas a kontrast.
Obraz je roztrásený alebo sa vlní.	Rušenie.	Monitor uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobiť elektrické rušenie.
Na obrazovke nie je žiadny obraz.	Žiadny signál, monitor vstúpil do režimu spánku.	Zapnite počítač. Skontrolujte, či grafická karta počítača pracuje správne. Skontrolujte, či je kábel správne zapojený.
Na monitoru sa zobrazuje, že aktuálny rozlíšenie není podporované.	Nesprávne rozlíšenie.	Použite zadané odporúčané nastavenie rozlíšenia.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nepoužívajte tento monitor vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice alebo v blízkosti bazénov.
- Ujistite sa, že je monitor umiestnen na stabililim povrchu. Pokud monitor spadne nebo se převrhne, může dojít ke zranění osob nebo k poškození monitoru.
- Monitor skladujte a používejte na chladném, suchém a větraném místě. Monitor uchovávejte mimo dosah zdrojů záření a tepla.
- Nezakrývejte ani neblokuje otvory pro odvod tepla na zadní straně monitoru. Nepokládejte monitor na postel, pohovku, deku apod.
- Rozsah provozního napětí monitoru je uveden na štítku na zadní straně monitoru. Pokud si nejste jisti, jaké napětí má váš zdroj napájení, obraťte se na distributora monitoru nebo na místní energetickou společnost.
- Pokud neplánujete monitor delší dobu používat, odpojte jej od elektrické zásuvky, abyste zabránili možnému poškození přepětím nebo úderem blesku.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se sami rozebírat nebo opravovat monitor, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud monitor nefunguje správně, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis.
- Za napájecí kabel nadměrně netahejte, nekruťte jím ani jej neohýbejte.
- Napájecí zástrčka slouží k odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Kolem napájecí zástrčky by neměly být umístěny žádné volné předměty, aby bylo možné ji snadno zapojit nebo odpojit.
- U zařízení se zástrčkou by měla být výstupní zásuvka snadno přístupná.
- Poznámka: Při nastavování úhlu sklonu monitoru se doporučuje jednou rukou podepřít základnu a druhou rukou nastavit monitor. Pokud monitor nastavujete pouze jednou rukou, může se snadno převrátit.

Ochrana zraku

- Ak sa chcete vyhnúť únave očí alebo bolestiam krku, paží, lakťov a ramien spôsobeným dlhodobým používaním počítača, dodržujte nižšie uvedené pokyny:
- Monitor udržiavte vo vzdialenosti približne 50-70 cm od očí.
 - Častejšie žmurkajte, aby ste sa zbavili únavy očí, keď pozeráte na monitor.
 - Po dvoch hodinách používania monitora si doprajte 20-minútovú prestávku.
 - Zdvihnite oči od monitora a pozrite sa na niečo v určitej vzdialenosti aspoň na 20 sekúnd.
 - Pretiahnite si telo, aby ste uvoľnili napätie v krku, pažiach, chrbte a ramenách.

Popis režimu so znížením modrého svetla

V posledných rokoch sa venuje čoraz väčšia pozornosť poškodeniu očí modrým svetlom. Vlnová dĺžka modrého svetla je všeobecne 400-480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého svetla je 415-455 nm. Tento monitor je vybavený funkciou, ktorá pomáha znižovať expozíciu vyžarovania modrého svetla. Režim so znížením modrého svetla môžete zapnúť v ponuke nastavenia.

Vyhlasenie Federálnej komunikačnej komisie (FCC):

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijateľné rušenie, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. Upozornenie: Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovné schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na používanie tohto zariadenia. Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka,

- že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 - Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 - Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
 - Poradte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TOTO OZNÁMENIE O ZÁKONNEJ ZÁRUKU VÁS INFORMUJE O VAŠICH PRÁVOCH VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONNEJ ZÁRUKY. PRE ÚPLNÉ POCHOPIENIE VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVAME, ABY STE SA ZOZNÁMILI SO ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

Trvanie a podmienky týkajúce sa právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o benefitoch spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ak ste produkt zakúpili priamo od spoločnosti Xiaomi. Vo všetkých ostatných prípadoch sa obráťte na svojho predajcu. Neexistuje žiadna záruka, že bude fungovanie produktu neprerušované alebo bezchybné. Škody vzniknuté nedodržaním pokynov súvisiacich s používaním produktu sú vylúčené. Pokiaľ bude v záručnej dobe zistená hardvérová záhada, bude produkt buď (1) opravený, (2) vymenený, alebo (3) vám zaň budú vrátené peniaze v závislosti na vašich právach podľa miestnych zákonov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa. Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo finančný predajca, ktorý vám produkt predal.

Táto záruka sa nevzťahuje na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa táto záruka nevzťahuje. Podľa platných zákonov môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý vám produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko



72-P24FUS-800Z1