



Xiaomi mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro Užívateľská príručka

















	✓	✓	✓	✓	×	×
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	×	×	×
	✓	✓	✓	✓	✓	✓














Bezpečnostné pokyny

Tento produkt je určený výhradne na použitie v domácnosti. Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelej osoby.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len poučené osoby.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte nadmerným teplotám.
- Dávajte pozor na riziko skratu svoriek batériou napájaného spotrebiča alebo batérie kovovými predmetmi.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo poranenia osôb, pred použitím skontrolujte, či nie je poškodený zdroj napájania.
- Ak je poškodený napájací kábel, musia ho vymeniť odborníci výrobcu, servisného strediska alebo oddelení s podobnými funkciami, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Používajte len s adaptérom napájania F302HW-JZ.
- Kvapalina ani para nesmú byť smerované na zariadenie obsahujúce elektrické súčasti, napríklad do vnútra rúr.
- Tento produkt je len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ani neinštalujte v exteriéri alebo v priemyselnom alebo komerčnom prostredí.
- Ak spotrebič prejde cez napájací kábel, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.
- Po použití alebo počas údržby odpojte produkt od zdroja napájania.
- Nenabíjajte ani neskladujte produkt v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch, napríklad v blízkosti radiátora, v kuchyni alebo v kúpeľni.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnych elektrických častí mokrými rukami.
- Používajte iba náhradné diely, ktoré sú schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Pred inštaláciou, demontážou alebo výmenou akéhokoľvek príslušenstva alebo pred čistením či údržbou produktu vypnite a odpojte ho od elektrickej siete, aby ste zabránili poraneniu osôb.
- Neblokujte prívod ani výstup vzduchu, aby nedošlo k poškodeniu vysávača v dôsledku prehriatia.
- Na hubicu produktu neumiestňujte žiadne predmety.
- Nepoužívajte produkt, ak nie je správne nainštalované príslušenstvo.
- Pri zdvíhaní alebo prenášaní produktu sa uistite, že je vypnutý, aby ste predišli zraneniu.
- Nepridávajte čistiacu penu do zásobníka na čistú vodu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.
- Pri používaní produktu udržiavajte jeho pohyblivé časti, napríklad kefu na podlahu, mimo dosahu ľudí a domácich zvierat.
- Pri používaní produktu na čistenie schodov dbajte na osobnú bezpečnosť.
- Produkt nepoužívajte na čistenie jemného prachu, napríklad prachu zo sadrokartónu alebo popola z krbu.
- Produkt nepoužívajte na čistenie fajčiarskych alebo horiacich materiálov, ako je žeravé uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Produkt nepoužívajte na čistenie ostrých alebo tvrdých položiek, ako je sklo, klince, skrutky alebo mince.
- Produkt nepoužívajte na čistenie veľmi mastných, lepkavých alebo pigmentovaných škvŕn, ako sú leštidlo na topánky, farba alebo pigmenty.
- Produkt nepoužívajte na čistenie horľavých alebo výbušných kvapalín, ako je benzín, alebo toxických roztokov, ako je chlórové bielidlo, amoniak alebo prostriedky na čistenie odpadu.
- Produkt nepoužívajte na čistenie tonera alebo atramentu používaného v laserových tlačiarňach alebo fotokopírkach, pretože to môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Produkt neopierajte o nestabilné predmety, ako sú stoličky alebo stoly, aby sa neprevrátil a aby nedošlo k poškodeniu alebo zraneniu osôb.
- Vysávačom netraste smerom nahor a nadol ani ním silno nenarážajte, aby sa špinavá voda nedostala do motora.
- Vysávač neklaďte na bočnú stranu ani ho nenakláňajte dopredu, keď sa v zásobníku na špinavú vodu nachádza voda, pretože by to mohlo spôsobiť vniknutie špinavej vody do motora a jeho poškodenie.
- Neponárajte vysávač, rukoväť, kefu na podlahu ani samočistiaci nabíjací dok do žiadnej tekutiny. Po vyčistení umývateľných častí sa uistite, že sú pred opätovnou inštaláciou úplne vysušené na vzduchu.
- Produkt nepoužívajte, ak je jeho hubica upchatá. Pravidelne čistite hubicu, aby nebola zaprášená, nezachytávala vlákna, vlasy alebo iné úlomky. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu prúdenia vzduchu.
- Kefu na podlahu, zásobník na špinavú vodu a potrubie na špinavú vodu pravidelne čistite, aby ste zabránili zníženiu výkonu satia a prehriatiu motora spôsobenému upchatím. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životnosti produktu.
- Ak sa na produkte vyskytne porucha, napríklad prehrievanie, nezvyčajné zvuky, zápach alebo slabý výkon satia, kontaktujte oficiálny tím záručného a pozáručného servisu a neopravujte ho sami.
- Opravu vysávača smie vykonávať len tím záručného a pozáručného servisu, aby sa zaistilo jeho bezpečné používanie.
- Nepoužívajte batérie od žiadnej tretej strany.
- Prísne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke a vysávač nabíjajte pri okolitej teplote 6 °C až 40 °C. Nesprávnym nabíjaním môžete poškodiť batériu.
- Tento produkt používajte len v súlade s jeho používateľskou príručkou. Za akúkoľvek stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním tohto produktu nesie zodpovednosť používateľ.
- Pred použitím úplne zapojte napájaciu zástrčku produktu do elektrickej zásuvky a uistite sa, že je k zásuvke správne pripojená.
- Ak potrebujete elektrickú zásuvku s predlžovacím káblom, uistite sa, že spĺňa vnútroštátne normy.
- Ak produkt vydáva nezvyčajné zvuky, šíri zápach, prehrieva sa alebo vykazuje iné chyby, okamžite prestaňte produkt používať, vypnite ho a odpojte od zdroja napájania.
- Nie je potrebné, aby používatelia prepínali frekvenciu napájania 50 Hz a 60 Hz, pretože produkt sa dokáže sám prispôsobiť pre frekvenciu 50 Hz aj 60 Hz.

Varovanie na nebezpečenstvo požiaru:

Na filter vysávača neaplikujte žiadne typy vonných prípravkov. Tieto typy produktov obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť vznietenie vysávača.

VAROVANIA:

- Používajte výlučne adaptér napájania dodaný spoločne s týmto spotrebičom.
- Celková hodnota menovitého prúdu produktu pripojeného k elektrickej zásuvke pomocou predlžovacieho kábla nesmie prekročiť hodnotu menovitého prúdu pôvodnej pevnej zásuvky alebo obvodu.
- Nepoužívajte produkt v blízkosti horľavých alebo výbušných látok alebo v podobných prostrediach.
- Produkt nerozoberajte a nemodifikujte jeho vnútorné vedenie, časti ani ochranné zariadenia.
- Neodpájajte produkt ťahaním za napájací kábel.
- Produkt nepripájajte k napätiu pomocou držiaka na svetlo, ktorý je vybavený elektrickou zásuvkou.

 Len na použitie v interiéri  Pred použitím si prečítajte pokyny

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Vyhlásenie o súlade pre EÚ
My, Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami, normami a ich dodatkami. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informácie o likvidácii a recyklovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Upozornenia týkajúce sa životného prostredia

Nabíjateľná lítiovo-iónová súprava batérií tohto vysávača obsahuje chemikálie, ktoré môžu znečistiť životné prostredie.
Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a zlikvidujte ju v príslušnom recyklačnom stredisku.
- Batériu je potrebné pred vyradením vybrať zo spotrebiča.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

Upozornenia:
- Pred vybratím batérie sa uistite, že je vysávač odpojený od napájania a batéria je úplne vybitá.
- Vybratú batériu odovzdajte v špecializovanom recyklačnom stredisku, kde ju správne zlikvidujú.
- Batériu nenechávajte v prostredí s vysokou teplotou, pretože by mohla vybuchnúť.
- V prípade úniku kvapaliny z batérie zabráňte kontaktu s kvapalinou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Postup vyberania batérie (Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na likvidáciu produktu a nie sú súčasťou bežných prevádzkových pokynov.)
1. Stlačte a podržte tlačidlo na vybratie rukoväti pomocou neostrého náradia a rukoväť vytiahnite nahor, aby ste ju odstránili.
2. Vyberte zásobník na špinavú vodu a skrutky na vysávači.
3. Pomocou neostrého pomocného náradia vypáčte predný kryt z medzery medzi predným krytom a prstencom. Potom odstráňte predný kryt.
4. Odstráňte skrutky z prstenca. Potom odstráňte prstenec a jeho horné veko, horný plášť a predné teleso.
5. Odstráňte skrutky z krytu súpravy batérií, pomocou neostrého náradia vypáčte sponu na kryte a odstráňte kryt.
6. Odstráňte konektor káblového zväzku medzi súpravou batérií a doskou plošných spojov a vyberte súpravu batérií.

Špecifikácie

Bezdrôtový vysávač na mokré a suché vysávanie Mijia 5 Pro	
Názov: Vysávač na mokré a suché vysávanie	Model: F302HW
Menovité napätie: 21,6 V ⎓	Menovitý výkon: 400 W
Nabíjacie napätie: 26,5 V ⎓	Čistá hmotnosť: 8,34 kg
Spotreba energie: Pohotovostný režim: ≤ 0,5 W	Čas na zadanie podmienky: Pohotovostný režim: ≤ 20 min
Samočistiaci nabíjací dok	
Model: F302HW-JZ	Menovitý výkon: 1000 W
Menovitý vstup: 220–240 V~ 50/60 Hz	Menovitý výstup: 26,5 V ⎓ 1 A

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com
Verzia používateľskej príručky: V1.0

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU VÁM MÔŽU VYPLÝVAŤ ĎALŠIE PRÁVA. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON UVÁDZAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE, OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. AK CHCETE ZÍSKAŤ ÚPLNÉ INFORMÁCIE O SVOJICH PRÁVACH, ODPORÚČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ SI LEGISLATÍVU SVOJEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT
   Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty počas záručnej lehoty neobsahujú chyby materiálu ani výrobné chyby, ak sa používajú bežným spôsobom a v súlade s príslušným návodom na použitie.
   Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt spoločnosti Xiaomi nebude pri bežnom používaní, počas obdobia uvedeného vyššie, obsahovať chyby materiálu ani výrobné chyby.
   Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.
   Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom nedodržiavania pokynov pre používateľov produktu.
2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY
   Ak sa vyskytne chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane počas záručnej lehoty oprávnenú požiadavku, spoločnosť Xiaomi (1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt za nový alebo (3) vráti peniaze za produkt bez prípadných nákladov na poštovné.
3. AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU
   Ak potrebujete záručnú opravu, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v inom obale poskytujúcom rovnaký stupeň ochrany produktu na adresu špecifikovanú spoločnosťou Xiaomi. Tam, kde to nevylučuje príslušná legislatíva, vás spoločnosť Xiaomi môže pred poskytnutím záručného servisu požiadať o predloženie dokladu o nákupe a/alebo dokladu o splnení podmienok registrácie.
4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA
   Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodným názvom či logom „Xiaomi" alebo „Mi".
   Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a) zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarmi, povodňami, zemetrasením alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym

použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nie je povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi.
Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte inštalované alebo uložené, je na vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že takéto dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré sú v produkte uložené alebo uchovávané, budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich poškodenie alebo stratu.
Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoľvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.
S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.
Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.
Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY
   S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, sú všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené a platia maximálne do skončenia platnosti tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, v takých prípadoch sa vyššie uvedené obmedzenie nepoužije.
6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD
   S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkoľvek inej právnej teórie , a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na vás nemusí vzťahovať.
7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI
   Ak ste zákazník, prejdite na našu webovú lokalitu: https://www.mi.com/global/support/warranty
   Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

beryko

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

22
PAP

BHR098KEU-IB