

**HONOR 400 Lite** <sup>5G</sup>

**Používateľská príručka**

**HONOR**

# Obsah

## Zoznámte sa

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Zmena spôsobu navigácie                                 | 1  |
| Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia | 2  |
| Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní       | 2  |
| Pripojenie k mobilnej sieti                             | 4  |
| Pripojenie k sieti Wi-Fi                                | 7  |
| Viac informácií o domovskej obrazovke                   | 8  |
| Zobrazenie a vypnutie upozornení                        | 12 |
| Prispôsobenie hlasitosti                                | 12 |
| Zapnutie/vypnutie a reštart                             | 14 |
| Nabíjanie telefónu                                      | 14 |

## HONOR Connect

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Jednoduché premietanie       | 16 |
| HONOR Share                  | 16 |
| Prihlásenie do účtu HONOR ID | 18 |

## Tvorba videa

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Základy fotografovania      | 19 |
| Snímanie fotografií         | 21 |
| Snímanie videí              | 27 |
| Úprava obrázkov             | 30 |
| Úprava videí                | 32 |
| Zobrazenie obrázkov a videí | 35 |

## Užívajte si inteligentný život

|                 |    |
|-----------------|----|
| Magická kapsula | 42 |
| Preklad AI      | 42 |

## Tipy

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Rýchle zapnutie často používaných funkcií aplikácie | 44 |
| Snímka obrazovky a záznam obrazovky                 | 44 |
| Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách        | 48 |

## Aplikácie

|                 |    |
|-----------------|----|
| Aplikácie       | 54 |
| Kontakty        | 55 |
| Telefón         | 57 |
| Kalendár        | 60 |
| Hodiny          | 63 |
| Poznámky        | 64 |
| HONOR Dokumenty | 69 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záznam zvuku        | 71 |
| E-mail              | 72 |
| Kalkulačka          | 73 |
| Baterka             | 74 |
| Kompas              | 75 |
| Zrkadlo             | 75 |
| Paralelná aplikácia | 76 |
| Správca systému     | 76 |
| Device Clone        | 77 |
| Tipy                | 78 |

## Nastavenia

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Wi-Fi                                       | 79  |
| Bluetooth                                   | 80  |
| Mobilná sieť                                | 81  |
| Ďalšie pripojenia                           | 84  |
| Personalizovaná domovská obrazovka a ďalšie | 87  |
| Displej a jas                               | 93  |
| Zvuky                                       | 96  |
| Upozornenia                                 | 98  |
| Biometria a heslo                           | 99  |
| Aplikácia                                   | 102 |
| Batéria                                     | 102 |
| Úložisko                                    | 104 |
| Zabezpečenie                                | 105 |
| Súkromie                                    | 108 |
| Uľahčenie prístupu                          | 109 |
| Systém a aktualizácie                       | 112 |
| Informácie o telefóne                       | 115 |

# Zoznámte sa

## Zmena spôsobu navigácie

### Používanie navigačného doku na ovládanie zariadenia

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a zapnite možnosť **Navigačný dok**.

Po zobrazení tlačidla navigačného doku môžete:

- Potiahnuť tlačidlo na požadované miesto.
- Ťuknutím na tlačidlo prejsť späť.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a zdvihnutím prsta prejsť späť na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíť nedávne úlohy.

### Zmena režimu systémovej navigácie

#### Používanie navigácie pomocou gest

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte položku **Gestá**.

Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- Návrat do nadradenej ponuky: Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
- Návrat na domovskú obrazovku: Potiahnite prstom nahor od stredu spodného okraja obrazovky.
- Prístup k multitaskingu: Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a podržte prst na obrazovke.
- Zatvorenie úlohy: V rozhraní multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy. Potiahnutím prstom nadol na karte zamknete úlohu; zamknuté úlohy sa nevymažú v skupinách ťuknutím na kartu  v rozhraní multitaskingu.
- Rýchle prepínanie aplikácií: Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky do oblúka; alebo zapnite prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií** a potom potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky.

#### Používanie navigácie s tromi tlačidlami

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte položku **Tri tlačidlá**.

Po zapnutí funkcie Navigácia s tromi tlačidlami môžete vykonávať tieto kroky:

- Ťuknutím na položku  prejsť späť na predchádzajúcu stránku alebo ukončiť aplikáciu.
- Ťuknutím na položku  sa vrátiť na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na položku  otvoriť stránku „Nedávne úlohy“.

Na základe svojich zvykov môžete vykonávať aj ďalšie operácie:

- Vybrať si kombináciu rôznych navigačných tlačidiel.
- Ťuknúť na položku  (ak chcete, aby ju kombinácia navigačných tlačidiel obsahovala) a otvoriť Centrum ovládania.

## Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia

### Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

### Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

## Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní

### Zamknutie a odomknutie obrazovky

#### Zamknutá obrazovka

Ak do určitého času nevykonáte žiadnu operáciu na telefóne, obrazovka sa automaticky uzamkne.

Obrazovku môžete uzamknúť aj ručne nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania alebo
- zoštipnite dva prsty na otvorenie rozhrania úprav na domovskej obrazovke, ťuknite na položku **Karty**, potiahnite po obrazovke nahor, až kým sa nedostanete na spodok zoznamu kariet, ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie** a ťuknutím na **Uzamknutie obrazovky** zamknite obrazovku.

### Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.

### Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania.
- Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Prebudenie obrazovky** a zapnite možnosť **Prebudiť zdvihnutím** alebo **Prebudenie dvojitém ťuknutím**

### Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

### Použitie funkcie Odomknutie tvárou

Zapnite obrazovku a zarovnajte ju s tvárou. Zariadenie sa odomkne, keď sa rozpozná vaša tvár.

### Použitie funkcie Odomknutie odtlačkom prsta

Po zapnutí obrazovky sa zobrazí na obrazovke ikona odtlačku prsta. Odomknite obrazovku stlačením ikony zaregistrovaným odtlačkom prsta.

### Spúšťanie aplikácií zo zamknutej obrazovky

Zo zamknutej obrazovky môžete spúšťať bežné aplikácie, ako napríklad Fotoaparát, Kalkulačku a Časovač.

- Zapnite obrazovku, ťuknite a podržte ikonu fotoaparátu v pravom dolnom rohu a potiahnutím prstom nahor otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Zapnite obrazovku, potiahnutím prsta od spodného okraja obrazovky nahor otvorte panel rýchlych operácií a ťuknutím na ikonu spustíte aplikáciu. Toto zahŕňa aplikácie **Baterka**, **Kalkulačka**, **Časovač** atď.

### Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.

## Pripojenie k mobilnej sieti

### Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

### Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

### Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobraziť poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.
  -  Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

### Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup k sieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

-  V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabráňte aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnite prepínače u týchto aplikácií.

## Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

### Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

 Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**.

Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobrazí zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

### Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3 Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

### Zdieľanie siete pomocou USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.



## Pripojenie k mobilným dátam

- 1 Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.
- 2 K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
  - Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebuje.

## Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

### Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

### Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač. Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

### Rýchle prepínanie kariet SIM pre mobilné dáta

Ak máte v telefóne nainštalované dve karty SIM, môžete pomocou skratky rýchlo prepnúť predvolenú kartu SIM pre mobilné dáta.

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Dáta SIM**.
- 2 Dotknite sa textu pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a dotknite sa položky **OK**.

 Keď sa zobrazí výzva, dotykem položky **Nastavenia** otvoríte obrazovku **Správa karty SIM**.

## Zapnutie siete 5G

5G, nazývaná aj sieť 5G alebo mobilné systémy 5G, je piatou generáciou mobilnej technológie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššie rýchlosti prenosu dát a nižšiu latenciu.

Skontrolujte, či sú vaša karta SIM a mobilná sieť 5G vášho operátora navzájom kompatibilné. V prípade potreby sa tiež obráťte na svojho poskytovateľa, aby na našej karte SIM povolil službu 5G.

-  • Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
- Signál a funkcie siete 5G môžu byť ovplyvnené rušením v dôsledku pokrytia (geografická poloha) alebo frekvenčným rušením.

Ak sú do vášho telefónu vložené dve karty SIM, prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta > Viac** a zapnite **Duálna 5G karta SIM**.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

### Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta.

### Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

### Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2** Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
  - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

### Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2** Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
- 3** Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.

-  Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

## Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.
- 3 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažete pripojenie a zdieľajte súbory.
- 5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory** > **Prehľadávať** > **Telefón** > **Download** > **Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

## Viac informácií o domovskej obrazovke

### Preskúmanie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete:

- Kontrolovať stav telefónu alebo zobrazovať upozornenia na stavovom riadku v hornej časti obrazovky.
- Potiahnutím doľava a doprava kontrolovať aplikácie, karty na obrazovke a miniaplikácie.

Ak chcete zmeniť štýl rozloženia, môžete zoštipnúť dva prsty na domovskej obrazovke a prejsť na položku **Nastavenia**.

### Karty služieb

Majte k dispozícii dôležité informácie a jediným ťuknutím získajte prístup k často používaným funkciám bez otvárania aplikácií. Karty s rôznymi štýlmi odlišia vašu domovskú obrazovku od ostatných.

Aplikácie podporujúce karty služieb majú v spodnej časti predvolene panel indikátora (prejdením na položku **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Nastavenia domovskej obrazovky** zapnete alebo vypnete **Zobraziť lištu kariet**).

## Pridávanie kariet služieb úpravou domovskej obrazovky

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, vyberte možnosť **Galéria**, **Počasie** alebo iné možnosti, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

## Pridávanie kariet služieb potiahnutím ikon aplikácií nahor

Potiahnite prstom nahor ikony aplikácií, ktoré podporujú karty služieb, rozbaľte karty služieb (ťuknutím na iné oblasti ich zbalíte) a ťuknutím na  v pravom hornom rohu karty ju pripniete na domovskú obrazovku.

## Úprava kariet služieb

Napríklad pri použití aplikácie Poznámky môžete upraviť karty nasledujúcim spôsobom: Stlačte dlho kartu aplikácie Poznámky a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Upraviť kartu, aby ste vybrali kategóriu aplikácie Poznámky.

## Zoskupenie kariet na ploche

Potiahnutím karty na inú kartu rovnakej veľkosti vytvorte zoskupenie. Táto funkcia podporuje zoskupenie až 10 kariet. Presuňte kartu do súpravy kariet obsahujúcej karty rovnakej veľkosti. Zoskupené karty sa automaticky rozbalia a môžete pre ne nastaviť poradie zoskupenia. K dispozícii sú aj tieto možnosti:

- Prepínanie medzi kartami: Potiahnutím po zoskupených kartách nahor alebo nadol zobrazíte všetky karty.
- Zobrazenie kariet: Ťuknutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalenie kariet: Dlhým posunutím nahor alebo nadol môžete rozbaľiť všetky karty.
- Odstránenie kariet: Stlačte a podržte kartu a vyberte možnosť jej odstránenia.
- Odstránenie súpravy kariet: Stlačte a podržte zoskupené karty a vyberte možnosť odstránenia súpravy kariet.

## Odobratie kariet služieb

Dlho stlačte kartu služby, vyberte položku **Odobrať** v rozbaľovacom zozname a následne ťuknutím na položku **Odstrániť** v potvrdzovacom poli odoberte kartu.

## Veľké priečinky

Ukladajte svoje aplikácie vo veľkom priečinku. K aplikáciám môžete pristupovať bez otvárania priečinku, čím sa bude vaša domovská obrazovka používať efektívnejšie.

## Prepnutie na veľký priečinok

Stlačte a podržte malý priečinok a ťuknite na **Zväčšiť**.

-  Ak je vo veľkom priečinku viac ako 9 aplikácií, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona ďalších aplikácií.

## Zapnutie aplikácie vo veľkom priečinku

Ťuknutím na ikonu aplikácie vo veľkom priečinku zapnete aplikáciu.

Ťuknutím na položku „ďalšie aplikácie“ v pravom dolnom rohu veľkého priečinka rozbaľte veľký priečinok na zobrazenie alebo otvorenie ďalších aplikácií.

## Ďalšie operácie vo veľkom priečinku

Premenovanie veľkých priečinkov: Dlhým stlačením veľkého priečinka ho premenujte.

Pridanie alebo odobratie aplikácií: Otvorte veľký priečinok, ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke pridajte alebo odoberte aplikácie.

## Prepnutie na malý priečinok

Stlačte dlho veľký priečinok a ťuknutím na možnosť **Zmenšiť** ho prepnete na malý priečinok.

## Odporúčania aplikácií

Funkcia **Odporúčania aplikácií** odporúča aplikácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život. Zefektívnete prístup k aplikáciám a službám na základe vašich aktuálnych potrieb.

## Zapnutie funkcie Odporúčania aplikácií

Karta funkcie **Odporúčania aplikácií** je predvolene predinštalovaná na domovskej obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > HONOR AI > AI odporúčania > Odporúčania aplikácií** a skontrolujte, či sú zapnuté prepínače aplikácií podporujúcich funkciu **Odporúčania aplikácií**.

## Pridanie funkcie Odporúčania aplikácií na domovskú obrazovku

Na získanie presnejších odporúčaní a lepšiu zážitok môžete vybrať väčšiu kartu funkcie **Odporúčania aplikácií**.

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte položku **AI odporúčania**. Potiahnite doľava a vyberte štýl karty **2\*4 Odporúčania aplikácií**, potom ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**. Ak na domovskej obrazovke nie je miesto, **Karty** sa pridajú na ďalšiu obrazovku.

## Prispôbenie domovskej obrazovky

Prispôbte si domovskú obrazovku tak, aby vyhovovala vašim potrebám a preferenciám. Vďaka prispôbeným skratkám pre aplikácie a jednotlivým funkciám aplikácií vám na prístup k širokej škále služieb postačí jediné ťuknutie. Na dosah máte každý scenár, či už ide o kancelárske nástroje, streamovanie videa, platobné aplikácie, alebo fitness rutiny. Tiež môžete prispôbiť veľkosť priečinkov podľa svojich predstáv a vyjadriť svoj štýl.

## Rozšírenie rýchleho prístupu k základným službám

- 1 Dlho stlačte ikonu požadovanej aplikácie a potom ju uvoľnite, aby ste prešli do režimu úprav .
  - 2 Potiahnutím ľubovoľného rohu  rozšírite rýchly prístup k základným službám, ako je skenovanie alebo zobrazovanie kódov platby.
  - 3 Ťuknutím na požadované služby k nim získate okamžitý prístup.
-  Ťahanie možno vykonávať iba smerom k prázdny oblastiam obrazovky. Upozorňujeme, že niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

## Úprava rýchleho prístupu k základným službám

Po rozbalení dlho stlačte kartu a potom ťuknutím na položku **Upraviť skratky** získajte prístup k nasledujúcim operáciám:

- Dlhým stlačením rýchleho prístupu v zozname **Zobraziť** upravte jeho poradie.
- Potiahnutím rýchleho prístupu zo zoznamu **Skryť** do zoznamu **Zobraziť** alebo naopak zmeňte jeho viditeľnosť.

## Prispôsobenie veľkosti ikon priečinkov

Dlhým stlačením ikony priečinka vstúpte do režimu úprav  a potom potiahnutím ľubovoľného rohu ikony zmeňte jej veľkosť a tvar podľa svojich preferencií.

-  Ťahanie možno vykonávať iba smerom k prázdny oblastiam obrazovky. Ak okolo cieľového priečinka nie je prázdne miesto, nebudete ho môcť zväčšiť.

## Centrum ovládania

Môžete používať funkcie skratiek /telefónu alebo vykonávať rýchle nastavenia v **Centre ovládania**.

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení. Ak chcete medzi nimi prepínať, potiahnite prstom doľava alebo doprava na prázdnom mieste.

## Používanie prepínačov odkazov

Ťuknutím na prepínač odkazov zapnete alebo vypnete jeho funkciu. Ťuknutím a podržaním prepínača odkazov rýchlo prejdete na stránku nastavenia funkcie (ak stránka nastavenia existuje). Napríklad ťuknutím a podržaním položky **Wi-Fi** môžete prejsť priamo na stránku nastavenia „**Nastavenia > Wi-Fi**“.

Posunutím spodnej ikony panela prepínačov odkazov nadol zobrazíte ďalšie prepínače odkazov.

## Zobrazenie a vypnutie upozornení

### Zobrazenie a vymazanie upozornení

#### Zobrazenie upozornení

Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.

#### Vymazanie upozornení

- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.

- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.

 Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

#### Nezobrazovanie upozornení

Ak nechcete byť rušení upozorneniami, potiahnite prstom doľava na upozornení, ktoré

chcete nastaviť, ťuknite na  a následne si môžete vybrať z možností:

- Použiť diskrétna upozornenia**
- Vypnúť upozornenia**
- Ďalšie nastavenia**

-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno zavrieť alebo odložiť.
- Rôzne aplikácie môžu mať rôzne možnosti, riadte sa podľa skutočného stavu.

#### Nastavenie štýlu zobrazenia panela upozornení

Prejdite na položku **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a nastavte štýl zobrazenia panela upozornení v oblasti **Zamknutá obrazovka**.

## Prispôsobenie hlasitosti

### Úprava nastavení zvuku

#### Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

#### Prepínanie režimu zvuku prostredníctvom Centra ovládania

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

**2** Ťuknutím na položku  **Zvuk**,  **Tichý**, or  **Vibrovanie** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.

V režime Zvuk telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí zvonenie hovorov, správ, upozornení a niektoré pripomenutia aplikácií tretích strán. Nebude to mať vplyv na budíky, komunikáciu, hudbu, videá a hry.

Vo režime vibrácie sa telefón stlmí, ale namiesto toho bude vibrovať, čo môže zabrániť zmeškaniu dôležitých hovorov alebo správ.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a prepínať medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

### Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

### Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

### Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

**1** Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.

**2** Môžete vykonať nasledujúce operácie:

- **Nastavenie zvonenia**  
Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.  
Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
- **Nastavenie vibrácií**  
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

### Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.



Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

## Zapnutie/vypnutie a reštart

### Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

#### Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo napájania a dotknite sa položiek **Vypnúť** a **Stlačením vypnite**.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa na ňom logo.

#### Reštartovanie zariadenia

Na udržanie zariadenia v optimálnom stave a vymazanie medzipamäte, pravidelne reštartujte zariadenie. Reštartovanie môže niekedy vyriešiť problém so zariadením. Stačí len stlačiť a podržať stlačené tlačidlo napájania na niekoľko sekúnd a ťuknúť na položku **Reštartovať** a potom na položku **Stlačením reštartujte**.

#### Vynútenie reštartovania telefónu

Ak telefón nefunguje správne alebo ho nie je možné vypnúť, môžete ho vynútené reštartovať. Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu viac ako 10 sekúnd.

## Nabíjanie telefónu

### Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

#### Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Svoj telefón nabíjajte pomocou pribaleného štandardného adaptéra a kábla USB. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehriatie alebo iné nežiaduce javy.
- Na vašom telefóne sa automaticky spustí bezpečnostná kontrola, keď sa do portu USB pripojí nabíjačka alebo iné zariadenie. Ak sa v porte USB zistí vlhkosť, na vašom telefóne sa automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a obmedzí sa nabíjanie. Odpojte telefón z portu USB a počkajte, kým port USB nevyschne.
- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od okolitej teploty a veku batérie.

- Batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov. Keď sa životnosť batérie výrazne skráti, navštívte autorizované Centrum služieb zákazníkom HONOR a batériu vymeňte.
- telefón počas nabíjania nezakrývajte.
- Your phone sa môže pri dlhodobom používaní zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade ukončíte nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a preneste telefón na chladné miesto.
- telefón počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak telefón po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria sa mohla vybiť. Nabíjajte viac ako 30 minút.

## Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením

- 1 Na pripojenie zariadenia k adaptéru použite kábel USB dodaný s vaším zariadením.
- 2 Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

## Nabíjanie telefónu pomocou počítača

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču alebo inému zariadeniu káblom USB.
- 2 Keď sa **Použiť USB na** na vašom telefóne zobrazí dialógové okno, dotknite sa položky **Iba nabíjanie**.  
Ak bola predtým nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania, dotknite sa položky **Nastavenia**, potom vyberte položku **Iba nabíjanie**.

## Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke telefónu.

| Ikona batérie                                                                       | Úroveň nabitia batérie                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zostáva menej ako 10 % batérie.                                                                                                                                                                       |
|  | Zostáva 10 % až 20 % batérie.                                                                                                                                                                         |
|  | Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie.                                                                                                                                                              |
|  | Nabíja sa, zostáva viac ako 90 % batérie.<br>Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo je na zamknutej obrazovke zobrazená správa o dokončení nabíjania, znamená to, že je batéria plne nabitá. |

# HONOR Connect

## Jednoduché premietanie

### Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad televízor) na účely práce alebo zábavy budú oznámenia, ako napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky hodín, zobrazovať len na telefóne.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
  - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
  - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.
  -  Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky skratky a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Váš telefón začne vyhľadávať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **HONOR Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

### Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielaťcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

### Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom.

#### Z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Stlačením a podržaním **HONOR Share** prejdite na obrazovku Nastavenia a zapnite **HONOR Share**.
- 3 Zapnite na počítači funkciu **HONOR PC Manager > HONOR Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne ťuknite na  a vyberte funkciu **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

#### Z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapnite funkciu **HONOR Share** na telefóne.

- 3 Vyberte na počítači súbor, ktorý chcete zdieľať, a kliknite pravým tlačidlom na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **HONOR Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.
  - 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.
-  Podporované sú len notebooky HONOR s programom HONOR PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

### Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiarne podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:
    - Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
    - Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
    - Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
  - 2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > HONOR Share**.
  - 3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **Vytlačiť** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňu približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.
-  Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**.

## Prihlásenie do účtu HONOR ID

### Jednoduché prihlásenie do účtu HONOR ID

Na novom zariadení prejdite na **Nastavenia > Prihlásiť sa pomocou účtu HONOR ID**.

Môžete skúsiť toto:

- Prihlásenie do účtu: Zadaťte názov účtu, ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ** a prihláste sa pomocou hesla alebo overovacieho kódu SMS podľa pokynov na obrazovke.
- Prihlásenie naskenovaním: Na novom zariadení ťuknite vyššie na ikonu kódu QR a na obrazovke sa zobrazí kód QR. Na zariadení, na ktorom je prihlásený účet HONOR ID

prejdite na **Nastavenia**, ťuknite na účet HONOR ID, potom ťuknite na , naskenujte kód QR na novom zariadení a ťuknite na tlačidlo **PRIHLÁSIŤ SA**.

# Tvorba videa

## Základy fotografovania

### Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

#### Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

#### Zo zamknutej obrazovky

Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte fotoaparát.

### Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

 Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

### Rýchly prístup k často používaným funkciám

Ak chcete rýchlo získať prístup k často používaným funkciám, prejdite na obrazovku Fotoaparát, ktorá zobrazuje režimy snímania (napríklad Portrét alebo Fotografia), a v oblasti rýchleho ovládania môžete nastaviť často používané parametre.

Ako príklad použijeme režim Fotografia:

- 1 Prejdite do časti **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknite na ikonu  a rozbaľte oblasť rýchleho ovládania.
- 3 Môžete rýchlo nastaviť **Pomer strán** fotografie, zapnúť **Blesk** a ďalšie. Okrem toho ťuknutím na ikonu  môžete nastaviť ďalšie parametre.

### Zapnutie značky polohy

Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  a zapnite funkciu **Značka polohy**, aby sa na fotografiách a videách označovala poloha.

Potiahnutím prstom nahor po fotografii alebo videu v Galérii zobrazíte miesto snímania.

### Pridávanie nálepiek pre telefón

Prejdite na položku **Fotoaparát** >  a ťuknite na možnosť **Vodotlač**. Vyberte nálepky, ktoré chcete pridať, ako napríklad **Text**, **Rám**.

## Kompozícia fotografií s použitím pomocnej mriežky

Pomocná mriežka vám pomôže zhotoviť dokonalý záber.

- 1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  a zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčku sa potom objavia čiary mriežky.
- 2 Umiestnite objekt fotografovania na jeden z priesečníkov a dotknite sa tlačidla spúšte.

## Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

## Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

## Automatické zachytenie úsmevov

Ťuknutím na položky **Fotoaparát** >  > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu **Zaznamenať úsmevy**. Keď fotoaparát rozpozná v hľadáčku úsmev, automaticky nasníma fotografiu.

## Lepšie kompozície pomocou horizontálnej úrovne

Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  a zapnutím funkcie **Horizontálna úroveň** zobrazte v hľadáčku horizontálnu vodiacu čiaru.

Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežný s horizontálnou úrovňou.

## Prispôbenie rozloženia režimov fotoaparátu

Rozloženie režimov fotoaparátu možno prispôbiť. Často používané režimy možno presunúť do hlavného rozhrania a poradie režimov možno upraviť tak, aby rozloženie viac vyhovovalo vašim zvykom pri používaní.

- 1 Prejdite do aplikácie **Fotoaparát** > **Viac** a ťuknite na ikonu  alebo stlačte a podržte ikonu príslušného režimu, aby ste vstúpili na obrazovku úprav.
- 2 Stlačením a podržaním ikony režimu ju presuňte na požadované miesto. Môžete tiež presunúť režimy v časti **Viac** do hlavného rozhrania alebo režimy v hlavnom rozhraní do časti **Viac**. Na niektorých odstrániteľných režimoch sa zobrazí ikona . Ťuknutím na ikonu  odstránite príslušný režim.

 **Portrét, Fotografie, Video** a ďalšie režimy nemožno presunúť do časti **Viac**. Riadte sa skutočnou situáciou.

**3** Ťuknutím na ikonu  uložte rozloženie.

- Ak chcete odstránené režimy obnoviť, ťuknite na ikonu  v aplikácii **Fotoaparát > Viac** a potom ťuknutím na položku **Pridať** obnovte príslušný režim.
- Ak chcete obnoviť počiatočný režim, ťuknite na ikonu  v aplikácii **Fotoaparát > Viac** a potom ťuknite na položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.

## Snímanie fotografií

### Snímanie panoramatických fotografií

Dodajte svojim fotografiám krajiny a skupín väčšiu šírku vďaka funkcii Panoráma.

Fotoaparát nasníma viacero fotografií objektov vo vašom zornom poli a spojí ich spolu do jednej panoramatickej fotografie.

#### Použitie zadného fotoaparátu na zachytenie panoramatických fotografií

Režim **Panoráma** spája viacero fotografií do jednej panoramatickej fotografie. Stačí len hýbať fotoaparátom počas snímania a fotoaparát sa postará o zvyšok.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na  a nastavte smer posúvania.
- 3 Namierte fotoaparát na počiatočný bod a ťuknutím na  začnite snímanie. Hýbte fotoaparátom v smere šípky zobrazenej na obrazovke. Počas snímania fotografie udržiavajte šípku na stredovej čiare.

### Pridanie nálepiek do fotografií

Ak chcete okoreniť svoje fotografie, pridajte do nich nálepky, napríklad čas, počasie, náladu alebo jedlo.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Vodotlač**.  
Ak možnosť **Vodotlač** nie je k dispozícii, ťuknite na  a stiahnite **Vodotlač**.
- 2 Ťuknite na  a vyberte nálepku. V hľadáčku sa zobrazí vybraná nálepka.
- 3 Potiahnite nálepku na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.
- 4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

### Vyskúšajte režim Portrét

Režim Portrét dokáže skrášliť tváre, rozostriť pozadie a nechať váš objekt na fotografii vyniknúť.



- 1 Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Namierte fotoaparát na osobu. Uistite sa, že sa nachádza v oblasti zaostrenia.  
Ak chcete vytvoriť selfie, ťuknite na ikonu .
- 3 Efekt fotografie môžete upraviť nasledovnými spôsobmi:
  - Zapnutie režimu skrášenia: Ťuknutím na ikonu  upravte efekt skrášenia.  
Vypnutie režimu skrášenia: Pri snímaní zadným fotoaparátom nastavte parameter na najnižšiu hodnotu. Pri snímaní predným fotoaparátom ťuknite na ikonu  a potom ťuknite znova na  v nastaveniach efektu skrášenia.
  - Blesk: Keď snímate predným fotoaparátom v slabo osvetlenom prostredí, ťuknite na ikonu blesku v hornej časti, čím osvetlíte tvár.  
Ťuknite na ikonu blesku a vyberte ikonu  (automaticky) alebo  (vždy zapnutý).
- 4 Ťuknutím na  snímajte.

### Snímanie nočných záberov

Nočný režim dodáva vašim fotografiám ostrejšie detaily a živšie farby aj pri snímaní v zlých svetelných podmienkach alebo v noci.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Telefón držte pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.
- 3 Telefón upraví čas expozície v závislosti od jasu okolitého prostredia. Telefón držte pevne, kým neskončí odpočítavanie.

### Snímanie fotografie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Môžete vykonať nasledujúce kroky:
  - Zaostrenie: Ťuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zvýrazniť.  
Ak chcete oddeliť body zaostrenia a merania, stlačte a podržte bod v hľadáčku. Keď sa zobrazia polia zaostrenia aj merania, potiahnite ich do požadovaných polôh.
  - Úprava jasu obrázka: Ťuknite na obrazovku a posuňte ukazovateľ  vedľa polia zaostrenia nahor alebo nadol.
  - Priblíženie alebo oddialenie: Na obrazovke môžete priblížiť obraz zoštipnutím alebo oddialiť rozťahnutím prstov, prípadne posúvaním na paneli priblíženia na obrazovke upraviť zväčšenie.
  - Výber režimu fotoaparátu: V oblasti režimu fotoaparátu vyberte režim potiahnutím prstom doľava alebo doprava, prípadne nahor alebo nadol.

- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na ikonu  a vyberte  (automatický),  (zapnutý)  (vypnutý) alebo  (vždy zapnutý).

Ak je vybraná možnosť  a fotoaparát zistí, že sa nachádzate v prostredí so slabým osvetlením, v hľadáčku sa zobrazí indikátor blesku. Pri fotografovaní sa blesk automaticky zapne.

- Výber filtra: Ťuknutím na  > **Filter** zobrazte náhľad efektov filtrov.

 Nie všetky režimy podporujú uvedené operácie. Riadte sa skutočnou ponukou.

### 3 Ťuknutím na snímajte.

#### Použitie plávajúcej uzávierky na snímánie fotografií

Keď používate fotoaparát, môžete zapnúť zobrazenie plávajúcej uzávierky. Potiahnite ju na požadovanú pozíciu, aby ste mohli rýchlo urobiť fotografie.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Plávajúca uzávierka**.
- 2 V hľadáčku sa zobrazí plávajúca uzávierka. Môžete ju potiahnuť kdekoľvek vám vyhovuje.
- 3 Ťuknutím na plávajúcu uzávierku nasnímate fotografiu.

#### Nastavenie časovača fotoaparátu

Ak chcete na fotoaparáte nastaviť časovač, nastavte rámček, ťuknite na tlačidlo spúšte a na konci odpočítavania fotoaparát automaticky zhotoví záber.

- 1 Otvorte ponuku **Fotoaparát**, vyberte režim snímania, ťuknite na položku  > **Časovač** a vyberte dĺžku časovača.
- 2 Vráťte sa na obrazovku snímania, ťuknite na tlačidlo spúšte a na konci odpočítavania telefón automaticky zhotoví záber.

#### Fotografovanie pomocou filtrov

- 1 Otvorte položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte filter a zobrazte náhľad efektu filtra.
- 3 Ťuknutím na uzávierku fotografujte.

#### Snímánie pohyblivých fotografií

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Fotografie** a ťuknite na ikonu  >  (  znamená, že je funkcia zapnutá).

**2** Ťuknutím na  fotografujte. Fotoaparát zaznamená, čo sa deje pred a po stlačení spúšte.

-  V niektorých prípadoch, napríklad v slabo osvetlenom prostredí alebo pri vysokej úrovni priblíženia nemôže fotoaparát zhotoviť pohyblivú fotografiu a túto funkciu automaticky vypne. Riadte sa podľa konkrétnej skúsenosti.

## Prezeranie pohyblivých fotografií

Nasnímané pohyblivé fotografie sa ukladajú do aplikácie **Galéria** vo formáte JPG.

Prejdite na **Galéria > Albumy > Fotoaparát**, ťuknite na pohyblivú fotografiu a potom

ťuknite na ikonu  v hornej časti fotografie, aby ste zobrazili efekt pohybu.

Prehrávanie pohyblivej fotografie sa po jej skončení automaticky zastaví. Ťuknutím na obrazovku ho môžete kedykoľvek zastaviť.

## Upravovanie pohyblivých fotografií

**1** Prejdite na **Galéria > Albumy > Fotoaparát**, ťuknite na pohyblivú fotografiu, ktorú chcete upraviť, a potom ťuknite na ikonu . Môžete vykonať nasledujúce kroky:

- **Orezať a otočiť:** Ťuknite na možnosť **Orezať**, vyberte pomer strán a potiahnutím obdĺžnika alebo jeho rohov ohraničte oblasť, ktorú chcete na fotografii zachovať. Ak chcete fotografiu otočiť, ťuknite na možnosť **Orezať** a potiahnutím jazdca pod ním prispôsobte uhol. Ak chcete fotografiu otočiť o 90 stupňov alebo ju horizontálne prevrátiť, ťuknite na ikonu  alebo .
- **Pridať filtre:** Ťuknite na možnosť **Filtrovať** a zvolte filter.
- **Upraviť svetlo a farbu:** Ťuknutím na možnosť **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť atď.
- **Iné:** Takisto môžete zachovať farbu fotografie, rozostriť ju, vytvoriť kresbu a pridať na fotografiu efekt farebného rozstreku, rám alebo poznámky.

**2** Svoje úpravy uložte ťuknutím na možnosť **Uložiť**.

## Ukladanie pohyblivých fotografií ako mémy GIF

Ak chcete vytvoriť mémy z pohyblivých fotografií, otvorte album, ťuknite na požadovanú

fotografiu, ťuknite na  a vyberte **Uložiť ako GIF meme**. Môžete fotografiu orezať a pridať na ňu text. Ťuknutím na položku **Exportovať** uložte mém do Galérie. Ťuknutím na

ikonu  ho zdieľajte.

## Ukladanie pohyblivých fotografií ako video

Ak chcete uložiť pohyblivú fotografiu ako video, otvorte album, ťuknite na požadovanú fotografiu, ťuknite na  a vyberte **Uložiť ako video**.

## Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímajte fotografie vo vysokom rozlíšení, ak ich chcete vytlačiť alebo zobraziť na veľkej obrazovke.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Vysoké rozlíšenie**.
- 2 Zarovnajte objekt do hľadáča a ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
- 3 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

## Zachytenie najlepších momentov

Keď je zapnuté Zachytenie najlepších momentov, fotoaparát dokáže inteligentne zachytiť smejúce sa tváre, skákanie a behanie mačiek, psov alebo ľudí.

### Zachytenie najlepších momentov

Po zapnutí funkcie **Automatické zachytenie** dokáže fotoaparát rozpoznávať scény a automaticky snímať fotografie, čím pre vás zachytí dobré momenty.

- 1 V časti **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknutím na položku  > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu **Automatické zachytenie**. Keď fotoaparát rozpozná príslušnú scénu, automaticky nasníma fotografie.

### Ručné zachytenie

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Fotografie** a ťuknutím na  zapnite funkciu Zachytenie najlepších momentov (uistite sa, že je zapnutá možnosť ).
- 2 Zaostrite fotoaparát na objekty, ako sú mačky, psy alebo ľudia, ťuknutím na  nasnímajte fotografie a fotoaparát inteligentne zachytí najlepšie momenty v priebehu 1,5 sekundy.

### Automatické zachytenie

Môžete tiež zapnúť funkciu **Automatické zachytenie**, ktorá automaticky fotografuje, keď rozpozná správnu scénu, aby ste nikdy nezmeškali vzácny okamih.

- 1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** > **Fotografie** a ťuknutím na ikonu  zapnite funkciu Automatické zachytenie (je zapnutá funkcia .
- 2 Ťuknutím na  > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu **Automatické zachytenie**. Keď fotoaparát rozpozná príslušnú scénu, automaticky nasníma fotografie.

## Fotografovanie pomocou režimu HDR

Pri snímaní fotografií s protisvetlom alebo vysokým svetelným kontrastom vám režim vysokého dynamického rozsahu (HDR) môže pomôcť zlepšiť efekty svetla a tieňov na fotografiách, vďaka čomu budú fotografie ostrejšie.

**1** Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

**2** Ťuknite na režim  > **HDR**.

**3** Držte telefón pevne.

**4** Ťuknutím na položku  zhotovte fotografiu.

## Používanie profesionálneho režimu

**1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Viac** > **Pro**.

**2** Môžete nastaviť nasledujúce parametre:

- Úprava spôsobu merania: Ťuknutím na položku **M** vyberte spôsob merania.

| Spôsob merania                                                                                                       | Scenáre použitia                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Maticové meranie</b>           | Meranie celého obrazu. Vhodné na fotografovanie prírodných scenérií.      |
|  <b>Meranie zamerané na stred</b> | Zameranie merania na strednú oblasť snímky. Vhodné na snímanie portrétov. |
|  <b>Bodové meranie</b>            | Meranie veľmi malej oblasti v strede snímky (napríklad očí osoby).        |

- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na položku **ISO** a posuňte oblasť nastavenia ISO.  
Ak je osvetlenie slabé, zvýšte citlivosť ISO. Ak je osvetlenie dostatočné, znížte citlivosť ISO, aby ste zabránili nadmernému šumu obrazu.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na položku **S** a posuňte oblasť nastavenia rýchlosti uzávierky.  
Rýchlosť uzávierky ovplyvní množstvo svetla vo fotoaparáte. Pri snímaní krajiny a portrétov nastavte nižšiu rýchlosť uzávierky, pri snímaní pohybujúcej sa snímky a portrétov nastavte vyššiu rýchlosť uzávierky.
- Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície: Ťuknite na položku **EV** a posuňte oblasť nastavenia EV.  
Ak je osvetlenie slabé, nastavte vyššiu hodnotu EV. Ak je osvetlenie silné, nastavte nižšiu hodnotu EV.

- Úprava zaostrenia: Ťuknite na položku **AF** a vyberte režim zaostrenia.

| Režim zaostrenia                   | Scenáre použitia                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jednorazové zaostrenie AF-S</b> | Postavy, ktoré sa nepohybujú, krajiny atď.                                              |
| <b>Plynulé zaostrenie AF-C</b>     | Pohybujúce sa postavy, krajiny atď.                                                     |
| <b>Manuálne zaostrenie MF</b>      | Ťuknutím na oblasť, ktorú chcete zvýrazniť (ako napríklad tvár osoby), na ňu zaostríte. |

- Úprava tónu farieb: Ťuknite na položku **WB** a vyberte možnosť Vyváženie bielej.

Za denného svetla vyberte . Ak je zamračené alebo svetlo nie je dostatočné, vyberte možnosť .

Ťuknutím na  zmeníte teplotu farieb, aby bol obraz chladnejší alebo teplejší.

### 3 Ťuknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.

-  Pri úprave určitých parametrov sa zmenia iné parametre. Upravte ich podľa svojich potrieb.

## Skenovanie pomocou funkcie Magický text

**Magický text** dokáže skenovať dokumenty, súbory PPT zo stretnutí a ďalšie súbory na elektronické ukladanie a zdieľanie.

### Používanie funkcie Skenovanie dokumentu

- Prejdite na položku **Fotoaparát > Viac**, vyberte položku **Skenovať dokument** a zapnite funkciu .
- Umiestnite celý dokument do hľadáča kamery a otáčajte strany. Zariadenie automaticky naskenuje každú stranu, odstráni tieň a vykoná úpravy. Ťuknutím na ikonu  môžete skenovať aj manuálne.
- Po dokončení skenovania ťuknite na  > **Uložiť** > **Ďalej** a uložte dokument v požadovanom formáte.

-  Prejdite na položku **Súbory** a zobrazte exportovaný dokument.

## Snímanie videí

### Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.
  - 2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.
  - 3 Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte.
- Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

## Snímanie videí

V režime videa môžete používať pomocné funkcie, ako je priblíženie, zaostrenie a skrášlenie, a môžete nastaviť aj rozlíšenie videa a snímkovú frekvenciu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 V rámci prípravy na snímanie môžete vykonať niektoré z nasledujúcich činností:
  - Priblíženie alebo oddialenie: Roztiahnutím/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím na paneli priblíženia objekt priblížite alebo oddialte.
  - Zaostrenie: Ťuknite na obrazovku na mieste, ktoré chcete zvýrazniť. Stlačením a podržaním obrazovky uzamknete expozíciu a zaostrenie.
  - Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na ikonu  a vyberte režim blesku   
(Vždy zapnutý) alebo  (Vypnutý).  
Pri nahrávaní predným fotoaparátom môžete v slabých svetelných podmienkach vybrať režim blesku  (Vždy zapnutý). Keď je fotoaparát zapnutý, kruhom vyplní svetlo zvýšením jasu obrazovky, aby sa zvýšil jas tváří.
  - Zapnutie efektu skrášlenia: Ťuknutím na ikonu  a posunutím jazdca upravte efekt skrášlenia.
  - Úprava rozlíšenia videí a snímkovej frekvencie: Prejdite do ponuky  > **Rozlíšenie videa** a vyberte požadované rozlíšenie. Čím vyššie je rozlíšenie, tým jasnejšie je video, ale aj väčšia veľkosť konečného vygenerovaného video súboru; vyberte si podľa svojich potrieb.  
Môžete vybrať aj požadovanú snímkovú frekvenciu, a to ťuknutím na položku **Snímková frekvencia**.
- 3 Ťuknutím na  začnite snímať.  
Pri nahrávaní roztiahnutím/zoštipnutím dvoch prstov na obrazovke alebo posunutím na paneli priblíženia obrazovku priblížite alebo oddialte.  
Ťuknutím na ikonu  zachyťte aktuálnu obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu  snímanie pozastavíte a ťuknutím na ikonu  ho ukončíte.

## Povedzte svoj príbeh v režime príbehu

V režime **PRÍBEH** môžete vybrať šablónu a podľa pokynov vytvoriť zaujímavý príbeh pomocou fotoaparátu bez manuálneho zaostrovania a približovania.

**1** Prejdite na **Fotoaparát > MULTI-VIDEO > PRÍBEH**

**2** Ťuknutím na šablónu si zobrazte ukážku efektu. Začnite ťuknutím na .

**3** Telefón vás vyzve, aby ste nasnímali niekoľko snímok. Ťuknutím na  môžete začať snímať, kým sa nezaznamenajú všetky snímky.

Pred snímaním zobrazí hľadáčik efekt pre každú snímku. Ťuknutím na  zatvorte ukážku.

**4** Ak chcete snímať inú scénu, ukončíte aplikáciu Fotoaparát. Telefón automaticky uloží vaše snímky. Keď znova prejdete do režimu **PRÍBEH**, môžete pokračovať s uloženými snímkami (uložia sa len naposledy zaznamenané snímky).

**5** Po dokončení telefón automaticky spojí snímky a vytvorí videoklip s hudbou.

Ak nie ste spokojní so žiadnou snímku, ťuknite na rámik ukážky snímky, potom na  a podľa pokynov na obrazovke znova nasnímajte snímku.

Ak nie ste spokojní so všetkými snímkami, ťuknutím na  ich odstráňte všetky a nasnímajte znova.

**6** Po dokončení ťuknutím na  exportujte video do albumu **Videá**.

## Snímanie spomalených videí

Na zachytenie prchavých momentov v detailoch použite režim Spomalené video. Upravte rýchlosť spomaleného pohybu podľa toho, ako pomaly sa majú zábery zobrazovať. S vyššou hodnotou získate pomalšie prehrávanie.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete spomalené videá snímať pri jasnom a prirodzenom osvetlení.

 Dostupné rýchlosti spomaleného pohybu sa líšia v závislosti od zariadenia.

## Zdieľanie spomalených videí

Ak chcete povoliť zdieľanie spomalených videí s aplikáciami tretích strán, aby mali efekty spomaleného pohybu, použite niektorý z nasledujúcich spôsobov:

### • 1. spôsob:

**1** Prejdite na položku **Galéria** a vyberte zaznamenané spomalené video.

**2** Ťuknite na položku **Zdieľať**.

### • 2. spôsob:

**1** Prejdením na položku **Galéria** vyberte zaznamenané spomalené video.



- 2 Ťuknutím na položku **Ďalšie > Konvertovať formát** uložte spomalené video, ktoré snímate.
- 3 Ťuknite na položku **Zdieľať**.

## Úprava obrázkov

### Úprava fotografií a videí

Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videí.

#### Základné úpravy

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete upraviť, a potom ťuknutím na ikonu  získajte prístup k funkciám úprav.
  - Orezanie a otočenie: Ťuknite na položku **Orezať**, vyberte rám a potom potiahnutím mriežky alebo jej rohov vyberte časť, ktorú chcete zachovať.  
Ak chcete fotografiu otočiť, ťuknite na položku **Orezať** a potiahnite uhlové koliesko do požadovanej orientácie.
  - Ak chcete otočiť fotografiu o 90 stupňov, ťuknite na ikonu . Ak chcete fotografiu zrkadliť, ťuknite na ikonu .
  - Pridanie efektu filtra: Ťuknutím na položku **Filtrovať** vyberte filter.
  - Úprava fotografických efektov: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť a ďalšie aspekty fotografie.
  - Iné: môžete upraviť fotografiu inými spôsobmi, napríklad pridaním spršky farieb, rozmazania, čmáranice alebo štítka.

- 2 Ťuknutím na ikonu  alebo položku **Uložiť** uložte úpravy.

#### Pridávanie nálepiek na fotografie

- 1 V Galérii ťuknite na fotografiu a prejdite na položku  > **Nálepka**.
- 2 Vyberte typ nálepky, ktorý chcete pridať, napríklad **Čas**, **Počasie** alebo **Nálada**.
- 3 Vyberte nálepku a potiahnutím zmeňte jej polohu. Môžete tiež upraviť text niektorých typov nálepiek.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo  uložte úpravy a ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** uložte fotografiu.

#### Pixelácia fotografií

- 1 V Galérii ťuknite na fotografiu a prejdite na položku  > **Mozaika**.
- 2 Vyberte štýl a veľkosť mozaiky na zakrytie častí fotografie.

**3** Ak chcete mozaiku odstrániť, ťuknite na položku **Guma** a vymažte ju z fotografie.

**4** Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte fotografiu.

### Premenovanie fotografií

**1** V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.

**2** Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.

**3** Ťuknite na položku **OK**.

### Vytvorenie koláže

Pomocou funkcie **Koláž** môžete rýchlo spojiť viacero obrázkov z Galérie do jedného na zdieľanie.

**1** Ku Koláži získate prístup nasledujúcimi spôsobmi.

- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť**, ťuknite na položku **Koláž**, vyberte viacero obrázkov a ťuknite na položku **Vytvoriť**.
- Na stránke **Fotografie** alebo **Albumy** vyberte obrázky dlhým stlačením. Ťuknite na položku **Vytvoriť** > **Koláž**.

**2** Vyberte šablónu. Môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- Upraviť polohu obrázka: Dlho stlačte obrázok, ktorý chcete upraviť, a jeho potiahnutím do požadovanej polohy vymeňte miesta obrázkov.
- Upraviť zobrazenie obrázka: Ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť, a potiahnutím obrázka alebo jeho priblížením/oddialením dvoma prstami upravte zobrazovanú časť obrázka.
- Otočiť obrázok: Ťuknite na obrázok a potom na položku  alebo  na otočenie alebo zrkadlové prevrátenie.
- Pridať alebo odstrániť orámovanie: V predvolenom nastavení zobrazuje Koláž orámovanie medzi vonkajšími okrajmi obrázkov a okolo nich. Ak orámovanie nepotrebuje, ťuknutím na položku **Rámik** ho odstráňte.

**3** Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte výsledok.  
Koláže si môžete pozrieť v časti **Albumy** > **Koláže**.

### AI guma

Pomocou funkcie gummy v galérii môžete ľahko identifikovať okoloidúcich a vymazať ich jedným ťuknutím. Z obrázka môžete tiež automaticky alebo ručne vymazať vozidlá, neporiadok a iné malé objekty, čím vytvoríte čistý záber a vizuálne ho skrášlite.

**1** Prejdite na **Galéria** > **Albumy** a vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.

**2** Ťuknite na  > **AI guma** a môžete si zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov odstránenia podľa potreby:

- **Kruh na vymazanie:** výberom alebo nakreslením čiary okolo objektov, ako sú zvieratá, rastliny, ľudia, budovy alebo vozidlá, systém inteligentne rozpozná a vymaže nežiaduce objekty vo vybranej oblasti,
- **Štetec na vymazanie:** štetcom prechádzajte po texte, vodoznakoch, vráskach a iných cieľových objektoch. Vyberte vhodnú veľkosť štetca podľa veľkosti cieľového objektu a dokončite mazanie jedným ťahom pre precíznejší výsledok.

**3** Ťuknutím na ikonu ✓ uložte aktuálne úpravy; ťuknutím na **Uložiť** obrázok uložíte.

## Úprava videí

### Výber obrázkov a videí na vytvorenie krátkeho filmu

V galérii môžete vybrať svoje obľúbené obrázky a videá, pomocou rôznych šablón vytvoriť krátky film a vylepšiť ho pomocou efektov, ako sú filtre, prechody, text atď.

**i** • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.
- Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.

**1** Prejdite do aplikácie **Galéria**, kde môžete vytvárať videá nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Vytvoriť > Tvorba videa**, vyberte obrázky alebo videá a ťuknite na **Vytvoriť**.

**2** Na vašom telefóne alebo sa vygeneruje krátky film a potom môžete robiť tieto úkony:

- Výber motívu videa: ťuknutím na **Šablóna** môžete vybrať z rôznych šablón motívov.
- Úprava klipov: ak chcete orezať video alebo zmeniť trvanie obrazu, ťuknite na položku **Upraviť**, ťuknite na panel náhľadu a posuňte jazdce na oboch stranách klipu.
- Výber filtra: ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekty filtra, ako napríklad klasický, jedlo, krajinka a ďalšie. Môžete tiež ťuknúť na položku **Upraviť** a ďalej upraviť jas, kontrast atď.
- Úprava hudby na pozadí: ťuknite na položku **Hudba**, potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** pridajte predvolenú hudbu na pozadí alebo vlastnú hudbu. Prípadne ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** extrahujte zvuk z videa a pripojte ho ku klipu. Po pridaní hudby na pozadí môžete prejsť na **Upraviť** a ťuknutím na položku **Hlasitosť** upravte hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnite funkciu **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie**, čím pridáte doznievanie hudby na pozadí. Ak chcete orezať hudbu na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a po želanom úseku. Stlačte a podržte hudobný klip na paneli náhľadu a potiahnite ho na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.

- Pridanie textu: ťuknutím na **Text** > **Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadaní textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text nižšie na dokončenie. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôsobte dĺžku trvania textu.
- Pridanie efektov: ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Úprava veľkosti snímky: ťuknutím na položku **Rámik** si vyberte požadovanú veľkosť snímky.
- Pridanie pozadia: ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na stránke **Rozmazanie** pozadie rozmazte. Môžete tiež ťuknúť na položku Galéria a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.
- Úprava špecifikácií: ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas videa, kontrast, sýtosť, ostrosť atď.

**3** Po vykonaní úprav ťuknutím na ikonu  zobrazte náhľad. Ťuknutím na položku **Nastaviť obálku** nastavte obálku. Môžete vybrať aj požadované rozlíšenie a snímkovú frekvenciu. Potom ťuknutím na položku **Exportovať** exportujte video.

 Niektoré materiály vyžadujú na úplný prístup členstvo VIP.

## Úprava videí

 • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

**1** Prejdite do aplikácie **Galéria** > **Albumy** a ťuknite na video, ktoré chcete upraviť.

**2** Ťuknutím na ikonu  zobrazte obrazovku úprav videa, kde môžete vykonávať tieto činnosti:

- Výber motívu: Ťuknite na položku **Šablóna** a vyberte predvolený motív.
- Úprava klipov: Ťuknite na položku **Upraviť**, potom ťuknite na časovú os a potiahnutím jazdcov na oboch koncoch orežte video na požadovanú dĺžku.
- Výber filtra: Ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekt filtra. Efekt filtra upravte posúvaním jazdca.
- Úprava hudby na pozadí: Ťuknite na položku **Hudba** a potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** vyberte z predvolenej hudby na pozadí alebo z lokálne uloženej hudby. Ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** môžete tiež extrahovať zvuk z videa a pripojiť ho ku klipu.

Po pridaní hudby na pozadí môžete v časti **Upraviť** ťuknutím na položku **Hlasitosť** upraviť hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnutím funkcie **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie** sa môže pridaná hudba na pozadí sťišovať alebo zosilňovať.

Ak chcete nasnímať alebo odstrániť časť hudby na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a za hudbu, ktorú chcete nasnímať, a vyberte príslušnú časť, dlhým stlačením na paneli ukážky ju presuňte na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.

- Pridanie textu: Ťuknutím na položku **Text** > **Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadaní textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text nižšie na dokončenie pridávania. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôsobte dĺžku trvania textu.
- Pridanie efektov: Ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Pridanie obrazu v obraze: Ťuknutím na položku **PIP** pridajte požadované materiály. Po úspešnom pridaní sa materiály zobrazia v krátkom videu ako obraz v obraze.
- Úprava veľkosti snímky: Ťuknutím na položku **Rámik** vyberte požadovanú veľkosť snímky.
- Pridanie pozadia: Ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na stránke **Rozmazanie** pozadie rozmažte. Môžete tiež ťuknúť na položku Galéria a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.
- Úprava špecifikácií: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas, kontrast, sýtosť alebo ostrosť videa.

- 3** Keď skončíte, ťuknutím na položku  zobrazte ukážku a ťuknutím na položku **Exportovať** uložte video.  
Pri ukladaní videa môžete podľa potreby určiť jeho rozlíšenie.

## Okamžitý film

Po vybratí obrázkov a videí ich funkcia Okamžitý film dokáže spojiť do krátkeho videa, ktoré sa dá ľahko zdieľať pomocou šablóny.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

- 1** Túto funkciu môžete používať nasledujúcimi spôsobmi:
- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť**, ťuknite na položku **Okamžitý film** a vyberte obrázky a videá.
  - Prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť** > **Strih** a ťuknutím na položku **Okamžitý film** vyberte obrázky a videá.
  - Prejdite do ponuky **Galéria** > **Albuny**, dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu v albume, vyberte viacero videí alebo obrázkov a ťuknite na zobrazenú položku **Okamžitý film**.
- 2** Váš telefón dokáže automaticky generovať krátke videá a vy môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
- >
- Zmeniť šablónu: Ťuknutím na položku **Šablóny** si vyberte zo širokej palety šablón motívov.

- Zmeniť hudbu: Ťuknutím na položku **Hudba** si vyberte z rôznej hudby na pozadí.
- Upraviť klipy: Ťuknutím na položku **Fragmenty** vyberte alebo zmeňte klipy pre krátke video alebo upravte ich poradie.
- Upraviť viac: Ťuknutím na položku  vykonajte ďalšie úpravy pomocou aplikácie HONOR Klip a následným ťuknutím exportujte alebo uložte obsah ako koncept.

**3** Po úprave môžete ťuknutím na položku  uložiť obsah alebo ho ťuknutím na položku  jednoducho zdieľať.

 K niektorému obsahu majú prístup len VIP členovia.

## Zobrazenie obrázkov a videí

### Spomienky

Keď počas sviatkov, narodenín a osláv nasnímate veľa fotografií a videí, Galéria automaticky vytvára albumy **Spomienky** z najlepších fotografií a videí na základe informácií o čase, mieste a téme.

- Telefón generuje vlogy na základe času a miesta nasnímania fotografií a videí. Pred snímaním prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite funkciu **Značka polohy**.
- Keď je telefón na **Spomienky** počas nabíjania s vypnutou obrazovkou a pripojený k sieti Wi-Fi a úroveň nabitia batérie je skoro ráno nad 50 % alebo počas dňa nad 90 %, systém automaticky analyzuje fotografie a vytvorí album **Spomienky**. Tento proces môže chvíľu trvať. Ďakujeme za trpezlivosť.

### Zmena obalu albumu hlavných námetov

**1** Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

**2** Prejdite na  > **Vlastná obálka**, vyberte fotografiu a ťuknite na .

### Zdieľanie videí hlavných námetov

Videa hlavných námetov môžete zdieľať ako fotografie alebo videá.

### Zdieľanie videí hlavných námetov vo forme videa

**1** Prejdite na **Galéria** > **Albumy** > **Video Editor**, kde nájdete všetky svoje exportované videá.

**2** Ťuknite a podržte videá, ktoré chcete zdieľať a ťuknite na .

### Zdieľanie videí hlavných námetov vo forme fotografií

Ťuknite na album hlavných námetov, ktorý chcete zdieľať a prejdite na  > **Uložiť koláž**. Podľa pokynov na obrazovke zdieľajte vytvorenú fotografiu.

Fotografiu tiež môžete zdieľať v položke **Galéria > Albumy > Koláže**, kde sa predvolene ukladajú fotografie vytvorené pre videá hlavných námetov.

### Pridanie alebo odstránenie fotografií a videí z albumov hlavných námetov

**1** Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

**2** Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- Pridať fotografie alebo videá: Ťuknite na , vyberte položky, ktoré chcete pridať a ťuknite na .
- Odobrať fotografie alebo videá: Ťuknite a podržte fotografie alebo videá, ktoré chcete odobrať, ťuknite na  a ťuknite na **Odstrániť**.

### Premenovanie albumov hlavných námetov

**1** Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

**2** Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.

### Odstránenie albumov hlavných námetov

**1** Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

**2** Prejdite na  > **Odstrániť** a ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

### Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete prezerať, upravovať a zdieľať fotografie a videá.

#### Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a roztiahnutím prstov prepnete na zobrazenie dňa.

Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobraziť čas.

#### Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobrazovať podľa albumov na karte **Albumy**.

Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky**.

#### Zobrazenie podľa kategórie

Galéria inteligentne triedi fotografie do kategórií a umožňuje vám rýchlo filtrovať veľké albumy podľa kategórie.

Ťuknutím na album kategórie na karte **Vytvoriť** (napríklad jedlo, portrét alebo scenérie) si zobrazte fotografie v danom albume.

## Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

- 1 V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.
- 2 V režime celej obrazovky ťuknutím na  zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo video, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.

## Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.

### Pridávanie albumov

- 1 Prejdite na položku **Galéria > Albumy**.
- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

### Vlastná obálka albumu

- 1 Prejdite na položku **Galéria > Albumy**.
  - 2 Prejdite na album, pre ktorý chcete upraviť obálku, a ťuknite na položku  > **Vlastná obálka**.
  - 3 Vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako obálku.
-  Ak chcete obnoviť predvolenú obálku, prejdite na tento album a ťuknite na položku  > **Predvolená obálka**.

### Usporiadanie albumov

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy > ** a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.
- 2 Potiahnite  vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujete albumy do predvoleného usporiadania.

### Skrytie albumov

Ak máte súkromné obrázky alebo videá, ktoré nechcete zobraziť v albume, môžete ich skryť.

Na karte **Albumy** ťuknutím otvorte konkrétny album, ťuknite a podržte vybrané obrázky alebo videá, ktoré chcete skryť, a potom ťuknite na položky  > **Skryť** > **OK**.

Vybrané obrázky a videá budú skryté. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- Na karte **Albumy** ťuknutím na položky  > **Skryté položky** zobrazíte skryté obrázky alebo videá.



- Ťuknite a podržte vybrané obrázky alebo videá v položke **Skryté položky** a potom ťuknite na možnosť **Odkryť**.

Po zrušení skrytia sa skryté obrázky a videá vrátia do pôvodných albumov.

- Ak chcete získať prístup k položke **Skryté položky**, musíte zadať správne heslo (ktoré je rovnaké ako heslo zamknutej obrazovky). Po odomknutí môžete zobraziť skrytý obsah.
- Obrázky a videá v zdieľaných albumoch nemožno skryť. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

## Presúvanie fotografií a videí

**1** Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.

**2** Ťuknutím na  > **Presunúť** vyberte požadovaný album.

**3** Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.

- Albumy **Fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení. Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

## Odstránenie fotografií a videí

Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť**.

- Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť natrvalo**.

## Blokovanie albumov

Zablokujte zobrazenie albumov externých aplikácií v aplikácii Galéria.

**1** V zozname **Iné** ťuknite na album, ktorý chcete zablokovať.

**2** Ak je v hornej časti zobrazená ikona , znamená to, že album možno zablokovať.

Prejdite na položku  > **ZABLOKOVÁŤ**.

Blokované albumy možno zobraziť len v aplikácii **Súbory**.

**3** Ak chcete odblokovať album, otvorte zoznam **Iné**, ťuknite na možnosť **Zobraziť blokované albumy** a vedľa albumu ťuknite na možnosť **Odblokovať**.

- Zablokovať možno len niektoré albumy v položke **Iné**.

## Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na  ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.

## Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na .

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

## Zdieľanie obrázkov a videí

Prejdením na položku **Galéria > Albumy** môžete zdieľať obrázky a videá, a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Zdieľanie jedného obrázka alebo videa: Ťuknite na obrázok alebo video a ťuknutím na  začnite zdieľať.
- Zdieľanie viacerých obrázkov alebo videí: V albume dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu, vyberte niekoľko obrázkov a videí a ťuknutím na  začnite zdieľať.

## Bezpečné zdieľanie fotografií

Funkcia Bezpečné zdieľanie fotografií vám pomôže odstrániť informácie, ako je poloha fotografie a údaje o fotografovaní, aby sa zabránilo úniku súkromia pri zdieľaní.

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy**.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií a ťuknite na .
- 3 Skontrolujte správu v ľavom hornom rohu obrazovky zdieľania. Ak ochrana súkromia nie je zapnutá, ťuknite na **Možnosti súkromia**, zobrazí sa okno **Možnosti súkromia**. Podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu, aby ste mohli bezpečne zdieľať fotografie.

## Karta Galéria na domovskej obrazovke

Ozdobte si domovskú obrazovku prispôbeným zobrazením fotografií prostredníctvom karty Galéria.

### Pridanie karty Galéria:

- Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte obrazovku úpravy, ťuknite na položku **Karty** a vyberte kartu **Galéria**. Potiahnutím doľava a doprava vyberte štýl kariet a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Potiahnite prstom po ikone **Galéria** na domovskej obrazovke nahor a ťuknutím na položku  pridajte karty domovskej obrazovky.
- Ťuknite a podržte položku **Galéria** na domovskej obrazovke, vyberte karty položky **Galéria**, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte štýl kariet a ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**.

**Úprava karty Galéria:** Ťuknite a podržte kartu Galéria, ťuknite na položku **Upraviť kartu** a vyberte obsah na obrazovke na karte Galéria.

- **Vybrať automaticky:** zobrazuje zvýraznené fotografie z albumov v telefóne.

- **Vybrať album:** zobrazuje všetky fotografie z určeného albumu.
- **Vybrať obrázok:** zobrazuje určenú fotografiu.

**Odobratie karty Galérie:** Ťuknite a podržte kartu Galérie, ťuknite na položku **Odobrať** a odoberte nechcenú kartu.

## AI albumy

Telefón automaticky rozpoznáva obrázky v Galérii počas nabíjania pri vypnutej obrazovke a zoskupuje ich podľa kategórií, ako sú miesta alebo objekty (scenéria, jedlo atď.), ktoré vám ich pomôžu usporiadať a zobrazit.

Ak chcete zobrazit obrázky podľa kategórie, prejdite do ponuky **Galéria > Vytvoriť**.

Ak chcete presunúť obrázok z albumu, dlhým stlačením vyberte obrázok v albume a ťuknite na položku .

 Niektoré obrázky nemožno z albumu odstrániť.

## Zobrazenie a nastavenie albumov ľudí

Keď nasnímate dostatočný počet fotografií, Galéria automaticky vytvorí albumy ľudí jednotlivcov alebo skupín identifikáciou tvárí na vašich fotografiách. Toto sa stane, keď sa zariadenie nabíja a obrazovka je vypnutá.

Albumy ľudí môžete pomenovať a nastaviť vzťah jednotlivcov s vami.

Skupinové albumy fotografií vyžadujú určitý počet fotografií, obsahujú 2 až 10 tvárí, ktoré už boli pomenované v albumoch ľudí.

**1** Prejdite na **Galéria > Vytvoriť** na zobrazenie vytvoreného albumu ľudí.

**2** Ťuknite na album, prejdite na  > **Upraviť** a nastavte meno a vzťah (napríklad **Bábätko** alebo **Mama**).

Po dokončení môžete vyhľadávať v albume ľudí zadaním mena alebo vzťahu do vyhľadávacieho panela.

## Skupinový album

Po splnení nasledujúcich podmienok sa pre fotografie obsahujúce identické osoby vygeneruje skupinový album:

- 1** Na fotografii je 2 až 10 osôb.
- 2** Každá osoba na fotografii bola pomenovaná v osobnom albume.
- 3** Počet fotografií rovnakej skupiny ľudí je viac ako 5.

## Vyhľadanie obrázkov v Galérii

Ak chcete hľadať obrázky, zadajte do vyhľadávacieho panela v Galérii kľúčové slová, ako napríklad čas, miesto a predmet.

- 1** Prejdite na položku **Galéria > Albumy** a do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.  
Zadajte kľúčové slová pre obrázok (napr. „jedlo“, „krajina“, „kvety“).
  - 2** V Galérii sa zobrazia obrázky súvisiace s kľúčovými slovami a návrhy súvisiacich kľúčových slov. Ťuknutím na kľúčové slovo alebo pokračovaním v zadávaní kľúčových slov môžete vyhľadávať presnejšie.
-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

# Užívajte si inteligentný život

## Magická kapsula

### Magická kapsula

Magická kapsula sa nachádza v hornej časti obrazovky, zobrazuje sa vo forme „kapsuly“ a predstavuje prebiehajúce úlohy, čím uľahčuje zobrazenie stavu v reálnom čase, vykonávanie rýchlych operácií alebo rýchly prechod do aplikácií.

Kapsula sa môže zmenšiť na „gulôčku“ a po určitom čase až do konca úlohy sa opäť zväčšiť na kapsulu. Zväčšená Magická kapsula môže zobrazovať dynamické upozornenia. Načasovanie zobrazenia, trvanie a spôsoby interakcie s Magicou kapsulou sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych úloh.

Magickú kapsulu podporujú iba niektoré predvolené funkcie.

### Spustenie Magickej kapsuly

Magickú kapsulu môžete spustiť akciami, ako je spúšťanie úloh v reálnom čase a dokončovanie konkrétnych operácií. Príklad:

- Spustíte záznam v aplikácii **Záznam zvuku** a vráťte sa na domovskú obrazovku.
- Spustíte meranie času v aplikácii **Hodiny** a vráťte sa na domovskú obrazovku.

### Zobrazovanie stavu a vykonávanie rýchlych operácií prostredníctvom Magickej kapsuly

Kapsula sa po určitom čase zobrazovania zmenší na „gulôčku“ a po určitom čase až do konca úlohy sa opäť zväčší na kapsulu. Prostredníctvom Magickej kapsuly môžete sledovať aktuálny stav úlohy:

Ťuknutím na Magickú kapsulu alebo „gulôčku“ ju zväčšíte a skontrolujete podrobný stav alebo vykonajte rýchle operácie.

## Preklad AI

### AI preklad

Keď komunikujete s ľuďmi, ktorí hovoria rôznymi jazykmi, funkcia AI preklad dokáže prekladať v reálnom čase a sprostredkovať zvukový obsah. Odstránia sa tak jazykové bariéry a komunikácia bude pre vás bezproblémová a plynulá.

-  Upozorňujeme, že nie všetky jazyky sú podporované. Podrobnosti si pozrite v konkrétnom rozhraní.

## Zapnutie funkcie AI preklad

Pri prvom použití môžete pre funkciu **AI preklad** vytvoriť skratku jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > HONOR AI > AI preklad** a ťuknite na položku **Pridať** v časti **Odkaz na domovskej obrazovke**.
- Potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte Centrum ovládania, stlačením a podržaním položky **AI preklad** otvorte nastavenia a potom ťuknite na položku **Pridať** v časti **Odkaz na domovskej obrazovke**.

K funkcii **AI preklad** môžete získať prístup nasledujúcimi spôsobmi:

- Na domovskej obrazovke otvorte skratku **AI preklad**.
- Potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte Centrum ovládania a potom ťuknite na položku **AI preklad**.

## Chat

**1** Otvorte **AI preklad** na domovskej obrazovke, vyberte **Chat** a nastavte jazyk konverzácie pre obidvoch účastníkov:

- Ťuknutím na položku  vyberte **Konverzácia** a ťuknutím na  vyberte **Osobne**.
- Ťuknutím na  nastavte spôsob zvukového vstupu, spôsob vysielania a ďalšie. Ďalšími ťuknutiami **Nastavenia** nastavte **Hlas**, **Veľkosť písma** atď.

**2** Ťuknutím na tlačidlo zodpovedajúce vášmu jazyku na obrazovke spustíte konverzáciu.

Po dokončení znova ťuknite na tlačidlo alebo ťuknutím na  napíšte a odošlite text. Na stránke sa zobrazia výsledky prekladu v reálnom čase a nahlas sa prečítajú.

**3** Ťuknite na  , potom ťuknutím na **Uložiť** uložte **Chat** do položky **Notes**. Ak nechcete ukladať históriu, jednoducho ťuknite na **Vymazať**.

## Tlmočník

**1** Otvorte funkciu **AI preklad** na domovskej obrazovke a vyberte **Tlmočník**, kde nastavíte zdrojový a cieľový jazyk vo voliči jazykov.

**2** Ťuknutím na tlačidlo nižšie spustíte simultánny preklad a opätovným ťuknutím ho ukončíte. Pripojením slúchadiel si môžete vychutnať zvukové vysielanie v reálnom čase.

**3** Ťuknite na  , potom ťuknutím na **Uložiť** uložte **Tlmočník** do položky **Notes**. Ak nechcete ukladať históriu, jednoducho ťuknite na **Vymazať**.

## Rýchle zapnutie často používaných funkcií aplikácie

### Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

### Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťuknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťuknite a podržte ikonu aplikácie  a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťuknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

 Ak sa po ťuknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.

### Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku

Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazíte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťuknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.

## Snímka obrazovky a záznam obrazovky

### Záznam obrazovky

Môžete zaznamenať činnosti na obrazovke vo forme videa a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

### Použitie kombinácie tlačidiel na spustenie záznamu obrazovky

Na spustenie záznamu obrazovky stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Záznam zastavíte opätovným súčasným stlačením oboch tlačidiel.

### Spustenie záznamu obrazovky pomocou skratky

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.
- 2 Záznam obrazovky spustíte dotykom možnosti **Záznam obrazovky**.
- 3 Záznam zastavíte dotykom časovača v hornej časti obrazovky.
- 4 Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

## Použitie hánok prsta na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Záznam obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Záznam obrazovky**.
- 2 Dvojitým poklepaním dvomi hánkami prstov po sebe na obrazovke spustíte záznam obrazovky. Ak chcete zastaviť záznam, poklepte znova dvakrát.

## Záznam hlasu počas záznamu obrazovky

Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje

ikona  . Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.

## Zachytenie snímky obrazovky

### Použitie hánky na zachytenie snímky obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímky obrazovky pomocou hánok**.
- 2 Dvojitým poklepaním hánkou prsta po obrazovke zachytíte snímku obrazovky.

### Použitie kombinácie tlačidiel na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zníženie hlasitosti na zachytenie snímky obrazovky.

### Vytváranie snímok obrazovky pomocou tlačidla skratky

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

Ťuknutím na ikonu  vytvorte snímku celej obrazovky.

### Zdieľanie a upravenie snímky obrazovky alebo prepnutie na rolujúcu snímku obrazovky





Po zachytení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra. Potom môžete:

- Potiahnutím prstom nadol na miniatúre spustiť rolováciu snímku obrazovky.
- Potiahnutím prstom nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s priateľmi.
- Ťuknutím na miniatúru snímku obrazovky upraviť alebo odstrániť. Rolováciu snímku obrazovky môžete tiež zachytiť ťuknutím na možnosť **Rolujúca snímka**.

Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

### **Zachytenie rolujúcich snímok obrazovky pomocou gest háňkou**



- 1 Ťuknite na obrazovku jednou hánkou a podržte hánku na obrazovke, mierne pritlačte a nakreslite písmeno S. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a zachytí snímku obrazovky.

 Pri prvom použití tejto funkcie podľa pokynov systému zapnite funkciu **Rolujúca snímka obrazovky**.

- 2 Počas posúvania ťuknutím na posúvajúcu sa oblasť zastavíte snímanie snímky obrazovky.

### Vytvorenie snímky obrazovky potiahnutím tromi prstami nadol

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Potiahnutie tromi prstami nadol**.
- 2 Potiahnutím nadol tromi prstami zo stredu obrazovky zhotovíte snímku obrazovky.

### Zachytenie čiastočnej snímky obrazovky



- 1 Poklepte háňkou po obrazovke a nakreslite obrys okolo oblasti obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Uistite sa, že nezdvihnete háňku z obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb vašej háňky a zachytí snímku vybranej časti obrazovky. Potom môžete:
  - Potiahnuť rámik do požadovanej pozície alebo zmeniť jeho veľkosť.
  - Ťuknutím na ikonu tvaru vyberiete tvar čiastočnej snímky obrazovky alebo ponecháte aktuálny tvar.
- 3 Ťuknutím na  uložte snímku obrazovky.

### Upozornenia na používanie snímok obrazovky pomocou háňok

- Na obrazovku ťukajte za sebou na rovnakom mieste a rovnakou rýchlosťou.
- Háňku majte kolmo na obrazovku.
- Ak chcete zachytiť viac ako jednu snímku obrazovky, počkajte 2 sekundy pred opätovným ťuknutím na obrazovku.
- Ak je na obrazovke ochranná fólia obrazovky, ťuknite na obrazovku silnejšie alebo odstráňte ochrannú fóliu obrazovky a skúste to znova.

## Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách

## Viacero okien

Prehliadanie aplikácií v plávajúcom okne alebo na rozdelenej obrazovke zjednodušuje, spružňuje a zefektívňuje multitasking.

- Plávajúce okno: Aplikáciu môžete zobraziť na celej obrazovke v plávajúcom okne.
- Miniokno: Ide o najmenšiu zobrazovanú formu plávajúceho okna. Dokáže zmenšiť zobrazenie aplikácie na minimálnu formu a v prípade potreby ju vrátiť späť.
- Rozdelená obrazovka: Na obrazovke môžete používať dve aplikácie súčasne.
- Dvojité okno: Na rozdelenej obrazovke môžete používať dve rovnaké aplikácie súčasne.

 Aplikácie, ktoré podporujú **Viacero okien**, sa môžu líšiť podľa modelu a verzie zariadenia.

## Uľahčenie prepínania medzi úlohami pomocou plávajúcich okien

Chcete používať komunikačné aplikácie bez opustenia hry? Stačí zapnúť plávajúce okná. Pred používaním prejdite na položku **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Viacero okien** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Panel viacerých okien**.

### Otvorenie plávajúceho okna

Potiahnutím smerom dovnútra z oboch strán obrazovky a podržaním otvorte **Panel viacerých okien**. Ťuknutím na aplikáciu otvorte plávajúce okno.

### Úprava veľkosti

Posuňte dva dolné rohy plávajúceho okna.

### Presun plávajúceho okna

Potiahnite ikonu  v hornej časti plávajúceho okna.

### Minimalizácia plávajúceho okna

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Rýchlo potiahnite ikonu  v hornej časti plávajúceho okna k ľubovoľnej strane obrazovky, aby ste ho minimalizovali na pomocnú guľôčku.
- Ťuknutím na ikonu  >  v hornej časti plávajúceho okna ho minimalizujete na pomocnú guľôčku.

### Zatvorenie plávajúceho okna

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Potiahnutím ikony  v spodnej časti plávajúceho okna nahor ho zatvoríte. Potiahnutím nadol prepnete na celú obrazovku.
- Ťuknutím na ikonu  >  v hornej časti plávajúceho okna ho zatvoríte.

-  Niektoré aplikácie nepodporujú funkciu plávajúceho okna.
  - Pomocná guľôčka môže obsahovať až 10 plávajúcich okien (vrátane miniokien).

## Viacero úloh v plávajúcich oknách

Pomocou správcu úloh plávajúcich okien môžete rýchlo nájsť plávajúce okná a prepínať medzi nimi.

- 1 Viacero úloh plávajúcich okien bolo otvorených a minimalizovaných do pomocnej guľôčky.
- 2 Ťuknutím na pomocnú guľôčku otvorte správcu úloh plávajúcich okien.
  - Nájdenie plávajúceho okna: Posúvaním nahor alebo nadol nájdite to, ktoré potrebujete.
  - Prepnutie na iné plávajúce okno: Ťuknutím otvorte kartu plávajúceho okna, ktorú chcete obnoviť.
  - Zatvorenie plávajúceho okna: Ťuknutím na tlačidlo  v plávajúcom okne ho zatvorte.

## Miniokno

Miniokná, ako minimálna forma prezentácie plávajúcich okien, šetria priestorom a zvyšujú efektivitu pri multitaskingu. Miniokno môžete aktivovať z režimu celej obrazovky alebo plávajúceho okna:

### Z režimu celej obrazovky:

Počas používania aplikácie na celej obrazovke potiahnite prstom od spodného okraja nahor do polohy  a uvoľnením aktivujete miniokno.

### Z režimu plávajúceho okna:

- Presuňte ikonu  v hornej časti plávajúceho okna do ľavého alebo pravého horného rohu a uvoľnením aktivujete miniokno.
  - Potiahnutím dovnútra z oboch spodných rohov plávajúceho okna ho minimalizujete a uvoľnením aktivujete miniokno.
  - Potiahnutím ikony  v spodnej časti plávajúceho okna ho minimalizujete a uvoľnením aktivujete miniokno.
-  Jedným ťuknutím na miniokno prepnete na plávajúce okno a dvojitém ťuknutím prepnete do režimu celej obrazovky.

## Otvorenie prílohy v plávajúcom okne

Odkaz alebo prílohu v konkrétnych aplikáciách (napríklad E-mail alebo Notes) môžete otvoriť v plávajúcom okne.

-  Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

- 1 Otvorte aplikáciu E-mail.
- 2 Ťuknite na odkaz alebo prílohu v aplikácii E-mail na ich otvorenie v plávajúcom okne.
  - **Otvorenie odkazu:** v aplikácii E-mail ťuknite na odkaz na jeho zobrazenie v plávajúcom okne.
  - **Otvorenie prílohy:** v aplikácii E-mail ťuknite na prílohu (napríklad dokument, obrázok alebo video) na jej zobrazenie v plávajúcom okne.

### Rozdelená obrazovka na jednoduchý multitasking

Používajte na rozdelenej obrazovke dve aplikácie súčasne. Pred ponorením sa do rozdelenej obrazovky prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Viacero okien** a skontrolujte, či je zapnutý prepínač **Panel viacerých okien**.

### Aktivovanie režimu rozdelenej obrazovky na celej obrazovke jedným ťuknutím

Počas používania aplikácií v režime celej obrazovky potiahnite prstom od spodného okraja

nahor do polohy  alebo  a uvoľnením prejdite do režimu napoly rozdelenej obrazovky. Aplikácia sa minimalizuje na okraj obrazovky, buď na ľavú stranu, alebo nahor, a zobrazí sa domovská obrazovka. Ťuknutím na inú aplikáciu, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, spustíte režim rozdelenej obrazovky.

-  Ak chcete ukončiť režim napoly rozdelenej obrazovky a vrátiť sa k používaniu aplikácií na celej obrazovke, jednoducho ťuknite na tlačidlo Späť alebo ťuknite na minimalizovanú aplikáciu na okraji obrazovky.

### Aktivovanie režimu rozdelenej obrazovky pomocou funkcie Panel viacerých okien

Počas používania aplikácie na celej obrazovke potiahnite prstom od oboch dlhých okrajov obrazovky dovnútra a pozastavte pohyb, kým sa nezobrazí **Panel viacerých okien**. Potom stlačte a potiahnite aplikáciu na obrazovku a uvoľnite ju, čím prejdete do režimu rozdelenej obrazovky.

K dispozícii sú aj tieto možnosti:

- **Zmena pozície zobrazenia aplikácie:** Ak chcete prepnúť pozície aplikácií, ťuknite na položku  v hornej časti aplikácií a presuňte ju na opačnú stranu obrazovky. Pozície aplikácií môžete vymeniť aj ťuknutím na rozdeľovač aplikácií  a následným výberom položky  alebo .
- **Uloženie párov aplikácií:** Ťuknutím na rozdeľovač aplikácií a výberom možnosti  pridajte aktuálny pár aplikácií v režime rozdelenej obrazovky na domovskú obrazovku.
- **Úprava veľkosti okna:** Potiahnutím rozdeľovača aplikácií  upravte veľkosť okna.
- **Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:** Posuňte rozdeľovač aplikácií  k hornému alebo dolnému okraju obrazovky.



-  Niektoré aplikácie nepodporujú zobrazenia rozdelenej obrazovky.
  - Režim rozdelenej obrazovky podporuje iba dve aplikácie naraz.
  - Po odinštalovaní aplikácie sa odstránia všetky páry aplikácií, ktoré sú s ňou prepojené.

## Presúvanie medzi aplikáciami pomocou funkcie Viacero okien

Na jednoduché presúvanie obrázkov, textu a dokumentov medzi aplikáciami zapnite funkciu Viacero okien.

- Presunutie obrázka: Počas písania poznámok pomocou aplikácie **Notes** otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte fotografiu, ktorú chcete pridať, a potiahnite ju do editora aplikácie **Notes**.
- Presunutie textu: Pri odosielaní správy SMS otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite a podržte text, ktorý chcete odoslať, a presuňte ho do poľa na zadávanie textu správy.
- Presunutie dokumentu: Počas písania e-mailu otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte dokument, ktorý chcete priložiť, a potiahnite ho editora e-mailu.

 Funkciu Viacero okien nepodporujú plne všetky aplikácie.

## Pridanie, presunutie alebo odobratie aplikácie z panela viacerých okien

- Pridanie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , dotknite sa aplikácie, ktorú chcete pridať, a potom položky **Hotovo**.
- Presunutie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , potiahnite požadovanú aplikáciu na ľubovoľné miesto na paneli a potom sa dotknite položky **Hotovo**.
- Odobratie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , dotknite sa položky  v pravom hornom rohu ikony aplikácie, ktorú chcete odobrať, a potom sa dotknite položky **Hotovo**.

## Prepínanie medzi zobrazením rozdelenej obrazovky a plávajúceho okna

### Prepnutie zo zobrazenia rozdelenej obrazovky na plávajúce okno

Potiahnite ikonu  v hornej časti aplikácie na ľubovoľnú stranu obrazovky a zdvihnite ruku.

### Prepnutie z plávajúceho okna na zobrazenie rozdelenej obrazovky

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

V prípade otvorenej aplikácie, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, ťuknite a podržte

ikonu  v hornej časti plávajúceho okna, presuňte ju do dolnej alebo hornej časti obrazovky a uvoľnite.

## Zobrazenie viacerých okien pre jednu aplikáciu

Pre jednu aplikáciu (napríklad E-mail alebo Notes) môžete vytvoriť dve okná úloh a ťahať medzi nimi obrázky, text alebo dokumenty.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

### 1 Otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky v rámci jednej aplikácie

- Otvorte aplikáciu E-mail.
- Na otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja telefónu do stredu obrazovky.
- Ťuknite a podržte ikonu aplikácie E-mail a potiahnite ju na obrazovku na otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky.

### 2 Ťahanie obrázkov, textu alebo dokumentov medzi oknami rozdelenej obrazovky

- **Potiahnutie obrázka:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte obrázok a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie textu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky ťuknite a podržte text, vyberte jeho požadovanú časť, potom na text znova ťuknite a podržte ho a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie dokumentu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte dokument a potiahnite ho do druhého okna.

## Vypnutie panela viacerých okien

Panel viacerých okien je predvolene zapnutý. Ak ho chcete vypnúť, prejdite na položku **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Viacero okien** a potom vypnite položku **Panel viacerých okien**.



# Aplikácie

## Aplikácie

### Základy práce s aplikáciami

#### Odinštalovanie aplikácie

Aplikáciu môžete odinštalovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Keď používate **Štandardný** štýl domovskej obrazovky, ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, ťuknite na možnosť **Odinštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Keď používate štýl domovskej obrazovky **Zásuvka**, ťuknite a podržte ikonu aplikácie v zásuvke, ťuknite na možnosť **Odinštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

 Niektoré predinštalované systémové aplikácie nemožno odinštalovať, keďže ich odinštalovanie môže spôsobiť chyby systému.

#### Správa aplikácií na pozadí

**1** Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá:** Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Tri tlačidlá:** Ťuknite na .

**2** Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobrazíť ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona . Ťuknutie na  nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona  zmizne.
- Ťuknutie na  zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

#### Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľníte ukladací priestor.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamäť chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor > Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

# Kontakty

## Správa skupín kontaktov

Veľký počet kontaktov môžete spravovať tak, že ich zoskupíte podľa svojich preferencií, čo vám uľahčí posielanie skupinových e-mailov alebo správ. Systém automaticky zoskupuje kontakty podľa spoločnosti, mesta a posledného času kontaktu. Môžete si tiež vytvoriť vlastné skupiny.

### Vytváranie skupín

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Vyberte položku **Skupiny**, ťuknite na **Nová**, zadajte názov skupiny, napríklad Rodina, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Na obrazovke skupiny ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Pridať**.

### Úprava skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu, ktorú chcete upraviť.

- Pridanie člena: Ťuknutím na **Pridať člena** pridáte členov do skupiny.
- Odobratie člena: Dlhú stlačte člena, ktorého chcete odobrať, a ťuknite na položku **Odstrániť zo skupiny**.
- Ďalšie činnosti: Ťuknite na položku **Viac**, vyberte možnosť **Odstrániť členov** pre hromadné odstránenie alebo **Skupinový vyzváňací tón**, **Odstrániť skupinu** a **Premenovať**.

### Odoslanie skupinových správ alebo e-mailov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu:

- Odoslanie skupinovej správy: Ťuknutím na  odošlite správu a vyberte cieľových členov.
- Odoslanie skupinového e-mailu: Ťuknutím na  odošlite e-mail a vyberte cieľových členov.

### Odstránenie skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku **Skupiny**. Skupiny v telefóne môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhú stlačte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na **Zmazať** v spodnej časti, vyberte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

## Pridávanie a správa kontaktov

Aplikáciu **Kontakty** môžete otvoriť na domovskej obrazovke (alebo otvorte **Telefón** a prejdite do rozhrania **Kontakty**) a pridávať, zdieľať alebo odstraňovať kontakty.

### Manuálne vytváranie kontaktov

Na obrazovke **Kontakty** ťuknite na položku , prejdite do rozhrania **Nový kontakt**, zadajte meno, telefónne číslo a ďalšie informácie a ťuknutím na položku  ich uložte.

### Zlúčenie duplicitných kontaktov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Zlúčiť duplicitné kontakty**, vyberte duplicitné kontakty a ťuknite na **Zlúčiť**.

### Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať nasledujúcimi spôsobmi:

- Otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** a do vstupného poľa **Vyhľadávať** v hornej časti zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať (napr. iniciály priezviska kontaktu, telefónne číslo, e-mail).
  - Potiahnutím prstom nadol v strede domovskej obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.
-  Pre presnejšie vyhľadávanie môžete zadať aj viacero kľúčových slov naraz, napríklad „John Peking“.

### Zdieľanie kontaktov

- 1 V rozhraní aplikácie **Kontakty** dlho stlačte kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Zdieľať kontakt**. Alebo ťuknite na kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Viac** > **Zdieľať kontakt**.
- 2 Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť (alebo hromadne odstrániť) nasledujúcimi spôsobmi:

V rozhraní aplikácie **Kontakty**

- dlho stlačte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
  - Ťuknite na kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Viac** > **Odstrániť kontakt** v spodnej časti.
- Prejdite na  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Odstrániť viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na **Odstrániť** v spodnej časti.

- i** Ak chcete obnoviť omylom odstránené kontakty, otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Nedávno odstránené**, dlhým stlačením vyberte kontakty, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na **Obnoviť**.

## Telefón

### Uskutočnenie hovoru

#### Vytočenie čísla alebo výber kontaktu na uskutočnenie hovoru

Na uskutočnenie hovoru použite niektorý z nasledovných spôsobov:

- Otvorte aplikáciu **Telefón** a na nájdenie kontaktu zadajte časť telefónneho čísla, prvé písmeno mena kontaktu alebo iniciály kontaktu a ťuknutím uskutočnite hovor.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov a uskutočnite hovor.

Ťuknutím na  ukončíte hovor.

#### Používanie rýchlej voľby

Po dokončení nastavenia rýchlej voľby pre kontakt môžete tomuto kontaktu zavolať pomocou priradeného tlačidla čísla.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**, vyberte tlačidlo čísla a nastavte kontakt pre toto číslo rýchlej voľby.

#### Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Počas hovoru stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Viac** a zapnite **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

#### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1** Ak chcete aktivovať alebo zistiť informácie o službe medzinárodného volania, kontaktujte svojho mobilného operátora.
- 2** Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt na uskutočnenie hovoru.
- 3** Pre čísla, ktoré nie sú v zozname kontaktov, otvorte číselník, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí ikona **+**. Na uskutočnenie medzinárodného hovoru zadajte predvoľbu krajiny a telefónne číslo a ťuknite na .

#### Tiesňové SOS a volania

## Používanie tiesňových SOS

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, môžete rýchlo a skryto odoslať SOS správu alebo uskutočniť SOS hovor svojim kontaktom pre tiesňové volania.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Bezpečnosť a tieseň > Tiesňové SOS** a ťuknutím na **Kontakty pre tiesňové volania** pridáte kontakt pre tiesňové volania.
- 2 Zapnite možnosti **Poslať aj SOS správu** a **Automatický SOS hovor** a po výzve udeľte súvisiace povolenia.

Po zapnutí funkcie Tiesňové SOS môžete v tiesňovej situácii stlačiť tlačidlo napájania päťkrát rýchlo za sebou a vaše zariadenie automaticky odošle vašim kontaktom pre tiesňové volania správu obsahujúcu vašu aktuálnu polohu. Tiež automaticky vytočí jeden za druhým vaše kontakty pre tiesňové volania a prehrá prednahratú SOS správu a automaticky ukončí hovor.

Ak je vypnutá funkcia **Automatický SOS hovor**, zariadenie po odoslaní správy zobrazí obrazovku tiesňového volania, z ktorej môžete rýchlo zavolať záchranné zložky alebo jednému z vašich kontaktov pre tiesňové volania.

## Uskutočňovanie tiesňových volaní

Ak sa ocitnete v tiesni, môžete uskutočňovať tiesňové volania priamo zo zamknutej obrazovky zariadenia, dokonca aj bez signálu.

 Funkcia tiesňového volania podlieha miestnym predpisom a mobilným operátorom. Problémy so sieťou alebo iné typy rušenia môžu viesť k nefunkčnosti tiesňových volaní.

- 1 Na zamknutej obrazovke prejdite na obrazovku pre zadanie hesla a ťuknite na položku **Kontakty pre tiesňové volania**. Ak ste v oblasti s dobrým signálom a vaše zariadenie má pripojenie na internet, zariadenie automaticky získa vašu polohu a zobrazí ju na obrazovke.
- 2 Zadajte miestne tiesňové číslo a ťuknite na  na vytočenie čísla. Tiež môžete ťuknúť na položku **Informácie pre tiesňové prípady** a vybrať kontakt pre tiesňové volania, ktorému chcete zavolať.

## Správa prichádzajúcich hovorov

Pomocou funkcie čakajúci hovor môžete odpovedať na prichádzajúce hovory, aj počas prebiehajúceho hovoru.

Ak nemôžete odpovedať na hovor, pretože je zariadenie chybné alebo je signál siete slabý, môžete tiež nastaviť presmerovanie hovorov na presmerovanie hovorov na iné číslo alebo zariadenie.

## Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Ak máte prichádzajúci hovor pri odomknutej obrazovke:

- Ťuknutím na  prijmete hovor.

- Ťuknutím na  odmietnete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor a odpoviete naň správou SMS.

### Zapnutie čakajúceho hovoru

Funkcia čakajúci hovor vám umožňuje odpovedať na prichádzajúci hovor, aj keď už prebieha iný hovor a podržať prvý hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** a potom prejdite na **Viac** > **Čakajúci hovor**.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

### Odpovedanie na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore

- 1 Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho hovoru, ťuknutím na  odpovedzte na hovor.
- 2 Ťuknite na  alebo ťuknite na podržaný hovor v zozname hovorov na prepínanie medzi hovormi.

### Zapnutie presmerovania hovorov

Ak je zapnutá funkcia presmerovania hovorov, hovory vyhovujúce prednastaveným podmienkam budú automaticky presmerované na konkrétne telefónne číslo. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Vyberte spôsob presmerovania, zadajte a potvrdte cieľové číslo.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

### Vypnutie presmerovania hovorov

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Vyberte režim presmerovania a vypnite ho.

### Vykonávanie úkonov počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí ponuka hovoru.

- Ťuknutím na  prepnete zvukový kanál na reproduktor.

- Ťuknutím na  začnete ďalší hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ťuknutím na  použijete klávesnicu telefónu.
- Počas hovoru môžete skryť obrazovku hovoru a otvoriť iné aplikácie návratom na predchádzajúcu obrazovku alebo domovskú obrazovku pomocou vášho aktuálneho režimu navigácie na vašom zariadení.  
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, ťuknite na zelenú ikonu v stavovom riadku.
- Ťuknutím na  ukončíte hovor.

## Kalendár

### Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.

### Pridanie plánov

- 1 Prejdite do ponuky **Kalendár**, potom ťuknite na položku .
- 2 Zadať údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia plánu.
- 3 Ťuknutím na **Pridať pripomienku** nastavte pripomienku k plánu.
- 4 Ťuknutím na  plán uložte.

### Importovanie pripomienok stretnutí

- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Spravovať účty**.
- 2 Ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke pridajte svoj pracovný e-mail (účet Exchange) do kalendára na zobrazenie pripomienok stretnutí.

### Vyhľadanie udalosti

- 1 Na obrazovke **Rozvrh** ťuknite na možnosť .
- 2 Zadať kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

### Zdieľanie udalosti

- 1 Otvorte aplikáciu **Rozvrh**, ťuknite na udalosť na obrazovke kalendára alebo na karte rozvrhu.

- 2** Ťuknite na  > **Zdieľať** na zdieľanie udalosti vami preferovaným spôsobom po zobrazení výzvy.

### Odstránenie plánov

Plány môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte plán, ktorý chcete odstrániť, potom ťuknite na  > **Odstrániť**.
- Ťuknite a podržte plán, potom ťuknite na **Odstrániť udalosť**.

### Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

- Ťuknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
- Ťuknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

### Prispôsobenie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôbiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

**1** Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

**2** Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.

### Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

### Dôležité udalosti

Pridajte udalostiam prioritu, aby ste ich odlišili a zvýraznili, aby ste sa mohli sústrediť na dôležité udalosti a efektívne ich vybaviť.



## Pridanie dôležitých udalostí

Otvorte **Kalendár**, ťuknite na  a ťuknutím na možnosť **Priorita** nastavte udalosť ako **Dôležité** v rozhraní podrobností. Zadať údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia udalosti atď. a ťuknutím na  ich uložte.

## Označovanie existujúcich udalostí ako dôležitých

Ručné označovanie

Otvorte aplikáciu **Kalendár**, ťuknite na udalosť a prejdite na stránku podrobností, ťuknite na položku **Priorita** a vyberte možnosť **Dôležité**. Môžete tiež prejsť na stránku s ukázkou udalosti a ťuknutím na rozbaľovaciu ponuku na pravej strane udalosti  > **Priorita** vykonať nastavenia.

Automatické označovanie

Ak udalosť obsahuje osoby **VIP**, kalendár inteligentne identifikuje a označí udalosť ako dôležitú.

## Nastavenie VIP účastníkov do udalosti

Ak pridáte VIP účastníkov do udalosti, **Kalendár** inteligentne označí udalosti, aby ste nezmeškali žiadne dôležité udalosti.

## Vytváranie zoznamu úloh

Vytvorte si zoznam úloh, vďaka ktorému môžete efektívne sledovať svoje úlohy, od nákupov a pracovných povinností až po domáce práce a ďalšie.

### Vytváranie úloh

Naplánujte si činnosti a úlohy v ponuke **Kalendár** > **Úlohy** a dostávajúte pripomienky v určitom čase .

Pri úlohách označených ako dôležité sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie na celej obrazovke.

- 1 Prejdite do ponuky **Kalendár** > **Úlohy** a vyberte položku .
- 2 Zadať svoju úlohu.
- 3 Ťuknite na ikonu , vyberte čas pripomienky a zvolte **OK**.
- 4 Ťuknutím na ikonu  nastavte úroveň priority úlohy.
- 5 Použitím ikony  svoju úlohu kategorizujte.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

- 7** V zozname úloh ťuknite na akúkoľvek úlohu a upravte jej podrobnosti alebo podľa potreby pridajte obrázky.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

## Môj denný rozvrh

Váš telefón inteligentne zhromažďuje údaje o vašich úlohách a udalostiach z textových správ a aplikácií a usporadúva ich do položiek **Kalendár > Moje dnešné udalosti**, vďaka čomu si môžete ľahko a rýchlo pozrieť svoj denný rozvrh a nikdy nezmeškáte dôležité udalosti.

- 1 Prejdite do aplikácie **Kalendár** a ťuknite na položku **Moje dnešné udalosti** v ponuke vľavo.
- 2 Zobrazí sa rozvrh aktuálneho dňa. Okrem toho môžete posúvaním zdola nahor zobrazíť rozvrh na ďalší deň alebo ťuknutím na položku  zobrazíť rozvrh na konkrétny deň.

## Zobrazenie štátnych/miestnych sviatkov

Zobrazte si v kalendári štátne/miestne sviatky, aby vám pomohli s plánovaním vašej cesty.

- 1 Prejdite na položku **Kalendár >  > Nastavenia > Štátne/miestne sviatky**.
- 2 Zapnite prepínač krajiny/regiónu a telefón automaticky stiahne informácie o sviatkoch danej krajiny/regiónu a zobrazí ich v kalendári.

## Hodiny

### Zobrazenie duálnych hodín na zamknutej obrazovke

Keď sa nachádzate mimo domovské časové pásmo použite na zobrazenie času domovského mesta i aktuálnej polohy na zamknutej obrazovke **Duálne hodiny**.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas**, zapnite **Duálne hodiny**, a nastavte **Domovské mesto**. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí čas vášho domovského mesta a aktuálnej polohy.

 Ak sa vaša aktuálna poloha nachádza v rovnakom časovom pásme ako domovské mesto, na zamknutej obrazovke sa zobrazia iba jedny hodiny.

### Nastavenie budíkov

Budíky môžete nastaviť tak, aby prehrávali zvuk alebo vibrovali v určitých časoch.

#### Pridanie budíka

- 1 Prejdite na **Hodiny > Budík** a ťuknutím na  pridajte budík.
- 2 Podľa pokynov nastavte zvonenie, interval opakovania atď.

**3** Ťuknutím na  uložte nastavenia.

### Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

### Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.

### Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidlo zobrazenom v spodnej časti obrazovky.

### Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

#### Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustíte časovač.

Zastavte ho ťuknutím na .

#### Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustíte stopky. Zastavte ho ťuknutím na .

## Poznámky

### Vytvorenie poznámky

Aby ste mohli rýchlo zaznamenať svoje myšlienky a nápady, môžete poznámky vytvárať pomocou režimov Ručné písmo (na napísanie alebo nakreslenie obsahu) a Skenovať dokument.

### Vytvorenie poznámky

- 1 Prejdite na položku **Notes**, ťuknite na tlačidlo  a vyberte možnosť **Zadaná poznámka**.
- 2 Zadaťte názov a obsah poznámky. Podľa potreby môžete vykonať aj nasledujúce kroky:

- Ťuknutím na tlačidlo  pridáte kontrolný zoznam.
- Ťuknutím na tlačidlo  zmeníte typ písma, zarovnanie odseku alebo pozadie.
- Ťuknutím na tlačidlo  vložíte obrázky, tabuľky alebo odkazy, importujete dokumenty alebo naskenujete karty, dokumenty, bankové karty a podobne.
- Ak chcete, aby boli poznámky klasifikované jasnejšie a ľahšie sa zobrazovali, po úprave ťuknite na položku **Žiadna kategória**, aby sa k poznámke pridal štítok.

**3** Ťuknutím na tlačidlo  poznámku uložíte.

### Pridanie poznámky písanej rukou

Pomocou poznámok písaných rukou môžete živšie zaznamenávať svoje inšpirácie a nápady, napríklad kresliť čmáranice, vkladať obrázky na vytváranie krásnych zošitov a pridávať anotácie na označenie kľúčových bodov po vložení snímok.

- 1** Prejdite na položku **Notes**, ťuknite na ikonu  a vyberte možnosť **Rukou písaná poznámka**.
- 2** Zadaťte názov poznámky, nastavte orientáciu papiera, špecifikácie a šablónu a potom ťuknite na tlačidlo .
- 3** Do poznámky zadajte obsah písaný rukou. Podľa potreby môžete vykonať aj nasledujúce kroky:

- Ťuknutím na tlačidlo  zadajte obsah rukou alebo kresbou. Keď sa ikona  zvýrazní, ťuknite znova a vyberte pero a jeho hrúbku.
- Ťuknutím na ikonu  vymažte ručne napísaný alebo nakreslený obsah. Keď sa ikona  zvýrazní, ťuknite znova a vyberte spôsob vymazania.
- Ťuknutím na ikonu  vložte obrázok. Keď sa ikona  zvýrazní, ťuknite znova a nasnímajte fotografiu alebo ju vyberte z aplikácie Galéria.
- Ťuknite na ikonu  a ťuknutím na ikonu  v prázdnej oblasti vložte textové pole.
- Ťuknutím na ikonu  pridajte stránky a importujte obrázky a dokumenty.

 Uvedené funkcie sa môžu líšiť v závislosti od produktu. Riadte sa skutočnou situáciou.

**4** Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

### Skenovanie dokumentu fotoaparátom a vytváranie poznámok

- 1** Otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite na tlačidlo  a vyberte položku **Zadaná poznámka**.

**2** Ťuknite na položku  > **Skenovať dokument**.

**3** Vyberte obrázky alebo dokumenty, ktoré chcete naskenovať, a ťuknutím na položku  vyberte skenovanie jednej strany alebo súvislé skenovanie viacerých strán.

## Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.

## Nastavenie hesla pre aplikáciu Notes

**Zamknutie aplikácie Notes:** Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Zámok aplikácie**, podľa pokynov na obrazovke zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo prispôbte heslo zámku aplikácie a zapnite prepínač vedľa poznámok.

## Kategorizácia poznámok

Poznámky môžete zoradovať do rôznych priečinkov na základe kategórií. Môžete pridávať rôzne farebné značky, aby ste ich odlišili, a úpravou priečinkov dosiahnuť prehľadnejšie usporiadanie, ktoré uľahčuje hľadanie poznámok.

### Zobrazenie všetkých poznámok:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** sa poznámky zobrazujú rôznymi farbami. Konkrétne poznámky môžete rýchlo vyhľadať aj zadaním kľúčových slov do vyhľadávacieho poľa.
- Ťuknutím na ikonu  zobrazíte poznámky z rôznych kategórií, ako sú **Všetky poznámky**, **Obľúbené poznámky**, **Nedávno odstránené** a ďalšie.

### Vytvorenie/úprava priečinka:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** ťuknite na ikonu . Na stránke úprav ťuknutím na položku **Nový priečinok** vyberte preferovanú farbu priečinka, zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Uložiť**.
- Ak chcete priečinok upraviť alebo odstrániť, dlhým stlačením naň zobrazte možnosti.

### Presúvanie/zhromažďovanie/zamykanie poznámok:

- V rozhraní zoznamu poznámok dlho stlačte poznámku, ktorú chcete upraviť, a ťuknite na položku **Presunúť**. Vyberte priečinok, do ktorého ju chcete presunúť, a ťuknutím na položku **Viac** > **Obľúbené** pridajte poznámku medzi záložky. Môžete ju tiež pripnúť navrch.

- Ak chcete poznámku zamknúť, otvorte ju a ťuknite na položku **Ďalšie > Pridať zámok** v pravom dolnom rohu.
- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** potiahnite prstom doľava na poznámke, aby ste získali prístup k možnostiam pripínania, presúvania, zhromažďovania alebo odstraňovania.
-  Upozorňujeme, že funkcie a rozhrania sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia. Overtite si ich v skutočnom produkte.

## Zdieľanie poznámok

Poznámky môžete zdieľať viacerými spôsobmi:

- Zdieľanie jednej poznámky: Na stránke zoznamu **Všetky poznámky** otvorte poznámku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na tlačidlo  a zdieľajte ju podľa pokynov. Poznámky možno zdieľať prostredníctvom funkcií **Ako obrázok**, **Ako text** a **Ako dokument**.
- Zdieľanie viacerých poznámok: Na stránke zoznamu **Všetky poznámky** stlačte a podržte poznámku, ktorú chcete zdieľať, začiar knite viacero poznámok, ktoré chcete zdieľať, a potom ťuknite na tlačidlo  a zdieľajte ich podľa pokynov.

## Tlač položiek Poznámok

- 1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Prejdite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

## Odstraňovanie poznámok

Poznámky môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** potiahnite prstom doľava po poznámke a ťuknutím na ikonu  ju odstráňte.
- Dlhú stlačte poznámku, ktorú chcete odstrániť, začiar knutím políčka alebo potiahnutím prstom pozdĺž začiar kvacieho políčka vyberte viacero poznámok a potom ťuknutím na ikonu  odstráňte poznámku.

Ak chcete obnoviť omylom odstránené poznámky, prejdite do rozhrania zoznamu **Všetky poznámky**, ťuknite na ikonu , z priečinka **Nedávno odstránené** vyberte záznamy, ktoré si chcete ponechať, a ťuknite na ikonu .

## Globálne obľúbené

Funkcia Globálne obľúbené ovládaná tromi prstami vám pomôže rýchlo ukladať obrázky, text, webové stránky alebo dokumenty do aplikácie **Notes** alebo **Priestor obľúbených**. Môžete si ich kedykoľvek jednoducho pozrieť a skontrolovať.

-  Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol**. Ak vyberiete možnosť **Nasnímať snímku obrazovky**, zapne sa funkcia Snímka obrazovky tromi prstami.

## Ukladanie webových stránok

Potiahnutím tromi prstami nadol uložíte webové články do aplikácie **Notes**, pričom reklamy sa automaticky odfiltrujú. Článok si môžete pozrieť a upraviť ho, aj keď je pôvodná adresa URL neplatná.

- 1** Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
- 2** Pri prehľadávaní webovej stránky ťahajte tromi prstami nadol. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa, ktorá vás upozorní, že sa webová stránka uložila.

-  **Notes** automaticky odfiltruje komentáre a reklamy.
  - Niektoré webové stránky túto funkciu nepodporujú. Rozhranie a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Riadte sa skutočnou situáciou.

## Zbierka dokumentov

Na stránke otvoreného dokumentu potiahnite tromi prstami nadol, aby ste rýchlo uložili dokumenty do aplikácie **Súbory**. To vám neskôr umožní jednoduchý a efektívny prístup.

- 1** Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
- 2** Na stránke otvoreného dokumentu potiahnite tromi prstami nadol. Naspodku sa zobrazí správa, ktorá vás upozorní, že sa dokument uložil. Môžete ho skontrolovať v časti **Súbory**.

## Obľúbené obrázky

Ťuknite na obrázok na webovej stránke alebo v sociálnej aplikácii a potiahnutím tromi prstami ho rýchlo uložte do aplikácie **Galéria**.

- 1** Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
- 2** Otvorte obrázok a potiahnite tromi prstami nadol. Naspodku sa zobrazí správa, ktorá vás upozorní, že sa obrázok uložil. Môžete ho skontrolovať v časti **Galéria**.

## Konverzia formátu poznámok

Pri migrácii poznámok zo starého telefónu do nového telefónu nevyžadujú poznámky označené v starom telefóne ako „poznámky“ žiadnu konverziu formátu. Ak sú v starom telefóne označené ako „memo“ (poznámky starého formátu), možno ich zobraziť iba na začiatku. Ak chcete povoliť úpravy, tieto poznámky sa budú musieť skonvertovať do nového formátu.

Otvorte aplikáciu **Notes** a v rozhraní **Všetky poznámky** ťuknutím na ikonu  zobrazte položku **Poznámky v starom formáte**.

- **Konvertovať všetko:** Otvorte položku **Poznámky v starom formáte** > **Konvertovať všetky** > **Konvertovať** a po konverzii zmizne obsah položky **Poznámky v starom formáte**.
- **Konvertovať postupne:** Pri prvom otvorení poznámky v starom formáte sa zobrazí pokyn **Konvertovať túto poznámku?** a možno ťuknúť na tlačidlo **Konvertovať**. Ak po zobrazení pokynu neskonvertujete formát, poznámka, ktorú otvoríte, bude podporovať iba funkcie **Odstrániť** a **Konvertovať formát**, nie úpravy. Môžete ju upravovať až po konverzii formátu.

## HONOR Dokumenty

### HONOR Dokumenty

Aplikácia HONOR Dokumenty dokáže automaticky spájať dokumenty uložené v rôznych aplikáciách a tiež umožňuje vytvárať nové dokumenty, konvertovať formáty, upravovať, ukladať, tlačiť a zdieľať dokumenty, aby ste mohli na mobile zažiť jednoduchú tvorbu a efektívnu kancelársku prácu.

### Vytváranie nového dokumentu

- 1 Otvorte **HONOR Dokumenty** a ťuknutím na  v pravom dolnom rohu vytvorte nový dokument.
- 2 Na stránke vytvárania telefón poskytuje rôzne bežné funkcie, ktoré môžete používať. Napríklad **vytváranie nového dokumentu**, **vytváranie nového hárku** a **vytváranie nového priečinka**.
- 3 Ako príklad uvádzame aplikáciu „**Creating new sheet**“:
  - a Ťuknite na „Nový hárk“ a upravte obsah.
  - b Ťuknutím na ikonu  v pravom hornom rohu ho uložíte. Môžete zadať názov súboru, vybrať miesto uloženia a ťuknutím na ikonu  uloženie dokončíte.
  - c Ťuknutím na ikonu  označíte dokument, ťuknutím na  môžete dokument zdieľať.



- 4** Novo vytvorený dokument môžete zobraziť a ďalej upravovať v položke **Nedávne dokumenty** alebo v umiestnení súboru.

### Konverzia formátu

- 1** Na obrazovke vytvárania aplikácie **HONOR Dokumenty** môžete podľa potreby konvertovať obrázky, tabuľky alebo dokumenty do formátu PDF.
- 2** Ako príklad použijeme aplikáciu **Tabuľka do PDF**:
  - a** Ťuknite na položku **Tabuľka do PDF**, vyberte tabuľku na konverziu a ťuknite na položku **Začať konvertovanie**.
  - b** Vyberte miesto uloženia a ťuknite na tlačidlo .
  - c** Po konverzii môžete skonvertovaný súbor PDF podľa potreby zdieľať, pridávať doň značky alebo vkladať anotácie.

### Spravovanie dokumentov

- V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a potom ho zdieľať, označiť, presunúť alebo odstrániť. Ťuknutím na tlačidlo  môžete dokument aj vytlačiť alebo premenovať.
- Na hlavnej stránke aplikácie HONOR Dokumenty môžete ťuknutím na tlačidlo  rýchlo vyhľadať požadovaný dokument podľa názvu alebo typu.
- Na hlavnej stránke aplikácie HONOR Dokumenty tiež môžete ťuknutím na tlačidlo  zoradiť dokumenty podľa formátov alebo názvu, času, veľkosti, značiek atď.

### Zhromažďovanie dokumentov

- 1** V zozname dokumentov môžete stlačiť a podržať dokument alebo priečinok a potom ťuknutím na tlačidlo  v pravom dolnom rohu vybrať položku **Pridať do obľúbených**, aby ste ho zhromaždili.
- 2** Po stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na ikonu  vybrať všetky a zhromaždiť ich.
- 3** Zhromaždené dokumenty alebo priečinky môžete rýchlo nájsť v položke **Oblíbené**.

### Pridanie značky do dokumentu

- 1** V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo  pridať značku.
- 2** Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na tlačidlo  vybrať všetky značky naraz.
- 3** Po pridaní značky môžete dokument rýchlo nájsť v zozname značiek vľavo.

## Zdieľanie dokumentov

- 1 V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo  ho zdieľať.
- 2 Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na tlačidlo  vybrať všetky dokumenty a zdieľať ich spolu.

## Tlač dokumentov

V zozname dokumentov ťuknite na tlačidlo  > **Tlačiť** v ľavom dolnom rohu a podľa potreby môžete dokončiť tlač podľa pokynov na obrazovke.

## Premenovanie dokumentov

V zozname dokumentov ťuknutím na tlačidlo  > **Premenovať** premenujete dokument alebo priečinok.

## Odstraňovanie dokumentov

- 1 V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo  ho odstrániť.
- 2 Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete tiež ťuknúť na tlačidlo  v pravom hornom rohu, aby ste vybrali všetky dokumenty a odstránili ich spolu.

# Záznam zvuku

## Záznam zvuku

Záznam zvuku vám pomáha uložiť zvuk, aby ste si ho mohli kedykoľvek vypočuť.

## Záznam zvuku

- 1 Otvorte aplikáciu **Záznam zvuku** z priečinka **Nástroje**. Ťuknutím na  spustíte záznam.
  - 2 Ťuknutím na  môžete označiť kľúčové body počas záznamu.
  - 3 Tiež môžete ťuknúť na . Zmena ikony na  znamená, že je zapnutá funkcia **Vylepšenie vokálov**. Počas záznamu sa znižuje hluk okolia, vďaka čomu je ľudský hlas zreteľnejší.
  - 4 Ťuknutím na  ukončíte záznam.
  - 5 Ťuknutím a podržaním súboru záznamu ho môžete zdieľať, premenovať alebo odstrániť.
- Na zobrazenie súborov záznamov môžete prejsť na **Súbory** > **Prehľadávať** > **Telefón** > **Sounds**.

## Prehrávanie zvukového záznamu

Súbory záznamov sa zobrazujú formou zoznamu na domovskej stránke aplikácie **Záznam zvuku** a možno ich prehrať ťuknutím na ne.

Na obrazovke prehrávača môžete:

- Ťuknutím na  môžete automaticky preskočiť úseky bez zvuku.
- Ťuknutím na  môžete zmeniť rýchlosť prehrávania.
- Ťuknutím na  môžete označiť kľúčové body.
- Ťuknutím na názov značky ju premenujte.

## Úprava súborov zvukových záznamov

- 1 Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Ťuknite na súbor záznamu.
- 2 Ťuknite na  . Zobrazí sa signál záznamu.
- 3 Potiahnutím začiatočného a koncového jazdca záznamu vyberte úsek. Pomocou dvoch prstov môžete tiež priblížiť oblasť signálu na úpravu oblasti a výber úseku.
- 4 Ťuknite na  . Vyberte možnosť **Ponechať vybranú časť** alebo **Odstrániť vybranú časť**.

## Zdieľanie súborov zvukových záznamov

Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Súbory zvukových záznamov môžete zdieľať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhým stlačením súboru záznamu otvorte režim viacnásobného výberu, začiarknite jeden alebo viacero súborov záznamu, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.
- Ťuknutím na jeden zo súborov záznamov, ktorý chcete zdieľať, otvorte rozhranie prehrávania, ťuknite na  > **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.

## E-mail

### Nastavenie upozornení e-mailu

Nastavte režim upozornení pre e-maily podľa svojich potrieb.

- 1 Prejdite na **E-mail** >  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pre ktorý chcete nastaviť upozornenia, zapnite prepínač **Povoliť upozornenia** a vyberte režim upozornení.

## Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.

### Pridanie osobného e-mailového účtu

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail** na telefóne a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.
- 2 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

### Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.

- 1 Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 2 Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Prihlásiť sa** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 5 Ťuknite na tlačidlo  adokončíte konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

## Kalkulačka

### Kalkulačka

Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

### Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky zobrazte pole vyhľadávania. Vyhľadajte aplikáciu **Kalkulačka** a prvý výsledok bude predinštalovaná aplikácia **Kalkulačka**.
- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

## Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazíte panel odkazov a ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

## Používanie vedeckej kalkulačky

Otvorte kalkulačku a prejdite na možnosť  > **Vedecká**.

## Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel

- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.
- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .
- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť . Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na  na dokončenie výpočtu.

# Baterka

## Baterka

Na otvorenie baterky môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- **Centrum ovládania:** Potiahnutím nadol z pravého horného rohu zariadenia otvorte aplikáciu **Centrum ovládania** a ťuknutím na položku **Baterka** zapnite alebo vypnite baterku.
- **Miniaplikácia zamknutej obrazovky:** Na zamknutej obrazovke potiahnutím nahor od spodného okraja obrazovky otvorte panel rýchleho prístupu a ťuknutím na položku  zapnite alebo vypnite baterku.
- **Odkaz na domovskej obrazovke:** Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav a ťuknite na položku **Karty**. Potiahnite nadol do spodnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie**. V časti **Rýchle miniaplikácie** ťuknutím na položku **Baterka** pridajte funkciu **Baterka** na domovskú obrazovku. Potom ťuknutím na položku **Baterka** zapnite alebo vypnite baterku.
- **Fyzické tlačidlá:** Prejdite na položku **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Dvojité stlačenie tlačidla zníženia hlasitosti pri vypnutej obrazovke**, a vyberte položku **Zapnúť/vypnúť baterku**. Keď je zariadenie vypnuté alebo zamknuté a neprehráva sa žiadny zvuk, zapnite alebo vypnite baterku dvojitým ťuknutím na tlačidlo na zníženie hlasitosti.

Po zapnutí baterky sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie. Ťuknutím na položku



môžete baterku vypnúť.



Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

## Kompas

### Kompas

Kompas zobrazuje orientáciu telefónu a zemepisnú šírku a dĺžku jeho aktuálnej polohy.

**1** Kompas môžete otvoriť nasledovnými spôsobmi:

- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky otvorte pole vyhľadávania, zadajte **Kompas** a prvý výsledok bude systémový **Kompas**.
- Otvorte aplikáciu **Kompas** v priečinku **Nástroje**.

**2** Zobrazenie orientácie a súradníc:

- Položte telefón do vodorovnej polohy a na obrazovke sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.
- Položte telefón do zvislej polohy a v živom zobrazení sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.

**3** Ak chcete uzamknúť aktuálnu orientáciu, ťuknite na odstupňovaný disk kompasu. Keď sa orientácia odchyli od pôvodnej, zobrazí sa modrá odstupňovaná oblasť.

Ak chcete získať presnejšie informácie o orientácii, snažte sa kompas udržiavať vo vodorovnej alebo zvislej polohe voči zemi bez uhlovej odchýlky.

## Zrkadlo

### Používanie telefónu ako zrkadla

Svoj telefón môžete použiť ako zrkadlo pre kontrolu svojho vzhľadu.

Prejdite do ponuky **Nástroje > Zrkadlo**. Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Priblíženie alebo oddialenie: Ťuknite na položku , potom potiahnite jazdcom priblíženia v dolnej časti. Môžete tiež ťuknúť na položku , potom ak chcete zobrazenie priblížiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a opätovným dvojitém ťuknutím obnovíte pôvodné zobrazenie.
- Uloženie aktuálnej obrazovky: Ťuknutím na obrazovku pozastavíte aktuálnu scénu a opätovným ťuknutím pokračujte. Keď je scéna pozastavená, ťuknutím na  uložíte obrazovku. Uložený obrázok môžete nájsť v položke **Galéria**.

- Úprava jasu zrkadla: Ťuknite na , potom ťuknite na  alebo  v hornej časti obrazovky.
- Zahmlenie obrazovky: Ťuknite na položku  a zapnite funkciu **Fúkanie**. Fúknutím vzduchu do mikrofónu zahmlíte obrazovku. Poutieraním obrazovky odstráňte zahmlenie.
- Zmena rámu zrkadla: Ťuknutím na položku  prepnete na iný rám.
- Vytvorenie efektu rozbitého zrkadla: Ak chcete „rozbiť“ zrkadlo aj so zvukovými efektmi, ťuknite a podržte obrazovku. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrkadlo „opravíte“.

## Paralelná aplikácia

### Zapnutie funkcie Paralelná aplikácia

Paralelná aplikácia vám umožňuje prihlásiť sa do dvoch účtov WhatsApp alebo Facebook súčasne, vďaka čomu môžete oddeliť svoj pracovný a súkromný život.

 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú iba niektoré aplikácie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač vedľa aplikácie. Paralelná aplikácia sa následne zobrazí na domovskej obrazovke.

## Správca systému

### Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

- 1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.

 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

### Vyčistenie duplicitných súborov

**Správca systému** vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory (skup.)** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

### Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

## Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobraziť poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.
  -  Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

## Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup k sieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

-  V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

## Device Clone

### Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

### Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.



- 3** Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4** Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

## Tipy

### Tipy

**Tipy** ponúka výber tipov a trikov, ktoré vám pomôžu rýchlo sa naučiť používať telefón. Poskytuje aj úplnú verziu používateľskej príručky, do ktorej môžete kedykoľvek jednoducho nahliadnuť.

Predstavenie aplikácie **Tipy**:

- Ilustračné tipy: Krátke video alebo obrázok s jasným a výstižným textom, ktorý vám pomôže zvládnuť danú činnosť. Karty sú rozdelené do kategórií podľa scenárov, čo vám uľahčí výber časti, ktorá vás zaujíma.
- Podrobné tipy: Ľahko dostupné a zrozumiteľné pokyny k pokročilým funkciám telefónu.

Hlavné funkcie aplikácie **Tipy**:

- Vyhľadávanie: Zadaním kľúčového slova načítate všetok súvisiaci obsah v aplikácii **Tipy**, čím získate rýchly prístup k potrebným informáciám. K dispozícii sú tiež aktuálne informácie pre vašu potrebu.
- Páči sa mi to a komentár: Informácie si môžete prezrieť a poskytnúť spätnú väzbu.
- Vyskúšajte si to: K dispozícii je tlačidlo **Vyskúšať** pre hlavné alebo komplikované funkcie. Ťuknutím prejdete priamo do rozhrania funkcie.

 • Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

# Nastavenia

## Wi-Fi

### Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta.

### Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

### Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
  - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

### Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
  - 2 Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
  - 3 Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.
-  Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

### Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.

- 3** Na odosielaťcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 4** Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažete pripojenie a zdieľajte súbory.

- 5** Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Download > Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

## Bluetooth

### Základy Bluetooth telefónu

telefón môžete pripojiť k Bluetooth slúchadlám, reproduktorom, systémom zábavy v aute alebo zdieľať údaje z telefónu do iných zariadení prostredníctvom Bluetooth.

Predstavíme nasledujúce funkcie Bluetooth vášho telefónu: ① zapnutie alebo vypnutie Bluetooth; ② úprava názvu zariadenia Bluetooth; ③ párovanie zariadení Bluetooth; ④ prenos súborov prostredníctvom Bluetooth; ⑤ zrušenie párovania zariadení.

Efektívna vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov. Funkcie Bluetooth používajte v rámci efektívneho dosahu.

### Zapnutie alebo vypnutie rozhrania Bluetooth

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite rozhranie **Bluetooth**. Dlhým stlačením tlačidla **Bluetooth** zobrazte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite alebo vypnite prepínač **Bluetooth**.

### Úprava názvu zariadenia Bluetooth

- 1** Prejdite na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**.
- 2** Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte nový názov a ťuknite na **OK**.

### Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

- 1** Spárujte odosielaťce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- 2** Na odosielaťcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Bluetooth**.

 Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3** Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.

**4** Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

### Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

- 1** Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2** V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.

## Mobilná sieť

### Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

### Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

### Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1** V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobraziť poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.
- 2** Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.
  -  Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

## Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup k sieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

-  V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabráňte aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

## Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

### Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

-  Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**.

Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

### Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.

**2** Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.

**3** Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

### Zdieľanie siete pomocou USB

**1** Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.

**2** Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

### Pripojenie k mobilným dátam

**1** Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.

**2** K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebuje.

### Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

#### Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

#### Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

**1** Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.

**2** Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač. Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

## Rýchle prepínanie kariet SIM pre mobilné dáta

Ak máte v telefóne nainštalované dve karty SIM, môžete pomocou skratky rýchlo prepnúť predvolenú kartu SIM pre mobilné dáta.

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Dáta SIM**.
  - 2 Dotknite sa textu pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a dotknite sa položky **OK**.
-  Keď sa zobrazí výzva, dotykcom položky **Nastavenia** otvoríte obrazovku **Správa karty SIM**.

## Zapnutie siete 5G

5G, nazývaná aj sieť 5G alebo mobilné systémy 5G, je piatou generáciou mobilnej technológie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššie rýchlosti prenosu dát a nižšiu latenciu.

Skontrolujte, či sú vaša karta SIM a mobilná sieť 5G vášho operátora navzájom kompatibilné. V prípade potreby sa tiež obráťte na svojho poskytovateľa, aby na našej karte SIM povolil službu 5G.

-  Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
- Signál a funkcie siete 5G môžu byť ovplyvnené rušením v dôsledku pokrytia (geografická poloha) alebo frekvenčným rušením.

Ak sú do vášho telefónu vložené dve karty SIM, prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta > Viac** a zapnite **Duálna 5G karta SIM**.

## Ďalšie pripojenia

### Predstavenie funkcie NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje mobilným a iným elektronickým zariadeniam pripájať sa nespočetným množstvom spôsobov. Umožňuje ľahko prenášať údaje a vykonávať mobilné platby.

-  Nie všetky zariadenia podporujú NFC.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

NFC môžete zapnúť alebo vypnúť takto:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a potom zapnite alebo vypnite **NFC**. Ťuknutím a podržaním **NFC** otvorte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > NFC**, potom zapnite alebo vypnite **NFC**.

## Rýchle ťuknutie pomocou NFC

- 1 Otvorte funkciu **NFC** a prejdite na stránku **NFC**, kde vyberte položku **Predvolená aplikácia peňaženky**.
- 2 Pridajte kartu potrebnú na rýchle ťuknutie pomocou NFC.
- 3 Jednoducho priblížte oblasť NFC (polohu NFC telefónu HONOR) na telefóne k snímacej oblasti pokladničného terminálu.

## HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **HONOR Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

### Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielaťcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.



## Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom.

### Z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Stlačením a podržaním **HONOR Share** prejdite na obrazovku Nastavenia a zapnite **HONOR Share**.
- 3 Zapnite na počítači funkciu **HONOR PC Manager > HONOR Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne ťuknite na  a vyberte funkciu **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

### Z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapnite funkciu **HONOR Share** na telefóne.
- 3 Vyberte na počítači súbor, ktorý chcete zdieľať, a kliknite pravým tlačidlom na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **HONOR Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.

 Podporované sú len notebooky HONOR s programom HONOR PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

## Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiareň podporujúcich HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:
  - Tlačiarnie s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
  - Tlačiarnie s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
  - Tlačiarnie s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > HONOR Share**.
- 3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **Vytlačiť** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňu približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.

- i** Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarňí ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**.

## Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad televízor) na účely práce alebo zábavy budú oznámenia, ako napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky hodín, zobrazovať len na telefóne.

- 1** V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
  - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
  - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.
- i** Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákazníčku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2** Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite .
- 3** Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky skratky a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Váš telefón začne vyhľadávať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4** V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

## Personalizovaná domovská obrazovka a ďalšie

### Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôbiť podľa vašich zvykov používania zariadenia.

#### Nastavenie rozloženia domovskej obrazovky

- 1** Na hlavnej obrazovke zoštipnite dva prsty a ťuknutím prejdite do ponuky **Tapety a vlastné > Rozloženie**.
- 2** Vyberte spôsob usporiadania v položke **Šablóna rozloženia**.

**3** Ťuknutím na ikonu  ďalej prispôsobte efekty na základe pokynov na obrazovke. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- Upraviť **Rozloženie obrazovky displeja**.
- Zapnúť alebo vypnúť prepínač **Použiť textovú miniaplikáciu**.

**4** Po dokončení nastavení ťuknite na **Použiť**.

#### Uloženie aktuálneho rozloženia

V položke **Rozloženie** ťuknutím na **Uložiť toto rozloženie** ho uložíte do položky **Historické rozloženie** ako šablónu.

#### Zobrazenie historických rozložení

V položke **Rozloženie** ťuknutím na **Historické rozloženie** zobrazíte **Pôvodné** v minulosti nastavené rozloženia domovskej obrazovky.

#### Zmena usporiadania ikon na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte ikonu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

#### Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

#### Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

#### Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštípnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia domovskej obrazovky** > **Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

#### Zapnutie tlačidla vyhľadávania na domovskej obrazovke

Na zapnutie alebo vypnutie tlačidla vyhľadávania na domovskej obrazovke môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Zoštípnite na domovskej obrazovke dva prsty a ťuknutím na položku **Nastavenia domovskej obrazovky** zapnite alebo vypnite funkciu **Tlačidlo vyhľadávania na domovskej obrazovke**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite alebo vypnite funkciu **Tlačidlo vyhľadávania na domovskej obrazovke**.

#### Nastavenie tapety

## Používanie vstavanej tapety

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** a ťuknite na položku **Vybrať tapetu**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Vyberte podľa potreby:
  - **Rozostriť**: Použije na tapete rozmazaný efekt. Po zapnutí prepínača rozmazania nastavte intenzitu rozmazania.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo Použiť **Hotovo** na stránke použijete nastavenie tapety zamknutej obrazovky a domovskej obrazovky.

## Nastavenie obrázka z Galérie ako tapety

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a otvorte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 2 Prejdite na  > **Použiť ako** > **Tapeta** a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Používanie zásuvky aplikácií na uloženie aplikácií

Vaše aplikácie môžete uložiť do zásuvky a na domovskej obrazovke zobraziť len často používané aplikácie na prehľadnenie domovskej obrazovky.

### Zapnutie zásuvky aplikácií

Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Zásuvka**.

Po zapnutí môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobraziť všetky vaše aplikácie v zásuvke.

### Vytvorenie odkazov na domovskej obrazovke

V režime zásuvky potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke zobrazte zásuvku, ťuknite a podržte aplikáciu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

### Presunutie aplikácií späť do zásuvky

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, pokým zariadenie nezavibruje a ťuknite na položku **Odstrániť**. Táto operácia len odoberie ikonu aplikácie z domovskej obrazovky, ale neodinštaluje aplikáciu.

Nadalej ju nájdete v zásuvke aplikácií.

### Vypnutie režimu zásuvky

Ak chcete použiť štandardnú domovskú obrazovku prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Štandardný**.

## Použitie funkcie Zmena pozadia

Funkcia Zmena pozadia zmení obrázky zobrazený na zamknutej obrazovke pri každom zapnutí obrazovky. Na zamknutej obrazovke môžete rýchlo otvoriť nástroje v paneli odkazov, zobrazíť podpis a počítadlo krokov.

### Zapnutie funkcie Odomknutie časopisom

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Zmena pozadia** a zapnite funkciu **Odomknutie časopisom**.

Keď bude telefón pripojený k sieti Wi-Fi, automaticky stiahne obrázky funkcie Odomknutie časopisom.

### Prihlásenie na odber obrázkov funkcie Zmena pozadia

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Zmena pozadia** a vyberte alebo zrušte výber typov obrázkov funkcie **Zmena pozadia** podľa svojich preferencií.

### Nastavenie lokálneho obrázka ako obrázka funkcie Zmena pozadia

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Zmena pozadia > Pridané z**

**Galérie**, ťuknite na , vyberte lokálny obrázok a ťuknite na **Pridať**.

### Vypnutie funkcie Odomknutie časopisom

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Zmena pozadia** a vypnite funkciu **Odomknutie časopisom**.

Telefón už nebude automaticky meniť obrázky funkcie Odomknutie časopisom. Obrázky uložené medzi obľúbené a lokálne obrázky pridané do knižnice funkcie Odomknutie časopisom a nevymažú.

## Magická tapeta

Personalizovaná a prispôsobiteľná tapeta zamknutej obrazovky, ktorá umožňuje voľné zobrazovanie rôznych prvkov. Môžete prispôbiť tapetu zamknutej obrazovky, napríklad pridať efekt hĺbky. Moment, keď je obrazovka zapnutá, prináša obrovský vizuálny efekt. Môžete si vytvoriť vlastnú úžasnú zamknutú obrazovku.

 Niektoré produkty nepodporujú efekt hĺbky. Riadte sa skutočnou situáciou.

### Prístup k úprave na zamknutej obrazovke

K stránke nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka** môžete získať prístup jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Zoštipnutím dvoch prstov na obrazovke **Zamknutá obrazovka** (po odomknutí zariadenia) otvorte stránku nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka**.

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl**, potom ťuknite na položku **Štýl obrazovky** alebo **Vybrať tapetu** a potiahnutím doľava alebo doprava prepnete na stránku nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka**.

### Prispôsobenie štýlu zamknutej obrazovky

V nastaveniach funkcie **Zamknutá obrazovka** môžete vykonať tieto kroky:

- Ťuknite na položku **Štýl uzamknutej obrazovky**:
  - Vybrať oficiálnu predinštalovanú tapetu.
  - Vybrať obrázok z položky **Galéria** ako tapetu.
  - Ťuknutím na položku **Viac** otvorte aplikáciu **Motívy** a vyberte si z viacerých bezplatných alebo platených tapiet.
-  Predinštalované tapety zamknutej obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu a verzie. Riadte sa podľa konkrétneho zariadenia.
- Ťuknite na položku **Zmeniť obrázok**:
 

Vyberte si obrázok, ktorý sa vám páči, z položky **Galéria** a nahradte osoby, zvieratá alebo scénu na aktuálnej tapete zamknutej obrazovky. Zoštipnutím prstov zväčšíte alebo zmenšíte obrázok a upravte jeho veľkosť; dvoma prstami môžete obrázok posúvať a upravovať jeho zobrazovanú časť.

Po potvrdení ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Zmenu obrázka podporujú len niektoré tapety zamknutej obrazovky. Riadte sa podľa konkrétneho zariadenia.
  - V nastaveniach funkcie **Zamknutá obrazovka** ťuknutím na prázdnu oblasť otvorte úpravu celej obrazovky pre lepší náhľad efektu zamknutej obrazovky.

### Nastavenie prispôsobenej tapety

Na obrazovke nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka** ťuknite na položku **Dekorácia**.

Môžete vykonať tieto kroky:

- Zmeňte nastavenie **Vzor** tapety.
- Zmeňte nastavenie **Farba šablóny** tapety.
- Vyberte obľúbený obrázok, ktorým nahradíte hlavnú časť aktuálnej tapety zamknutej obrazovky.

Môžete tiež ťuknúť na hodiny v rozhraní ukážky zamknutej obrazovky alebo prispôbiť štýl textu, napríklad písmo alebo farbu.

-  Niektoré tapety zamknutej obrazovky nepodporujú funkciu **Dekorácia**. Riadte sa skutočnou situáciou.

### Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

So zapnutou funkciou **Always On displej** môže byť na zamknutej obrazovke zobrazený dátum, čas a iný obsah, aj keď je obrazovka vypnutá.

## Zapnutie funkcie Always On displej

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Always On displej** a zapnite **Always On displej**.
- 2 Po zobrazení výzvy nastavte **Režim zobrazenia**.

## Zapnutie animovaného Always On displeja

Pridajte personalizované obrázky alebo animácie na vypnutú obrazovku, aby bol váš telefón živý a zaujímavý.

Prejdite na **Always On displej**. V položke **Obrázky** vyberte obrázok alebo animáciu, ktorá sa vám páči a ťuknite na možnosť **Použiť**.

-  Keď zapnete odomknutie tvárou telefón sa môže nechcane odomknúť, keď sa budete pokúšať zapnúť obrazovku, čo spôsobí, že neuvidíte Always On displej. Nepozerajte sa tvárou priamo na telefón.

## Výber obrázkov GIF alebo animovaných fotografií

Aby bol váš Always On displej živý a zaujímavý, keď je obrazovka vypnutá, môžete si zobrazit lokálny obrázok (napríklad obrázok GIF alebo animovanú fotografiu).

- 1 Prejdite na **Always On displej**. Na položke **Obrázky** ťuknite na .
- 2 Ťuknite na možnosť **Výber obrázka**, vyberte obrázok a ťuknite na . Ak už máte nastavený lokálny obrázok, ťuknite na možnosť **Zmeniť obrázok**. Vyberte obrázok a ťuknite na .
- 3 Po výbere obrázka GIF ho môžete upraviť ťuknutím na možnosť **Upraviť**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte ďalšie možnosti a ťuknite na možnosť **Použiť**.

## Pridanie umeleckého podpisu

Na prispôsobenie Always On displeja môžete pridať rôzne písma, farby a dekoratívne nálepky.

- 1 Prejdite na **Always On displej**. V položke **Graffiti** ťuknite na štýl podpisu.
- 2 V časti **Zadajte text** zadajte text a nastavte štýl podpisu, napríklad možnosti **Farba** a **Veľkosť textu**. Do podpisu sa tiež dajú pridať **Nálepky**. Potiahnutím ohraničenia upravte umiestnenie a veľkosť prvkov a ťuknutím na  alebo  zmeňte otočenie prvkov alebo ich odstráňte.
- 3 Ťuknite na možnosť **Použiť**.

## Vytvorenie umeleckého obrazu pre funkciu Always On displej

Môžete si vybrať z viacerých štýlov moderného umenia (napríklad štýl Mondrian). Pre umelecký obraz môžete tiež vybrať farebnú schému nasnímaním fotografie alebo výberom

svojich obľúbených fotografií. Farby z fotografie vytvoria farebnú paletu na dosiahnutie umeleckého obrazu.

- 1 V položke **Umelecké** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre **Umelecké** štýl, ako je napríklad **Rozloženie**. Pri nastavení položky **Farba**, môže zariadenie analyzovať určenú fotografiu a použiť abstraktnú farebnú paletu na umelecký obraz.

Ťuknite na , nasnímajte fotografiu alebo vyberte fotografiu z Galérie a prejdite na  > **Extrahovať farby**.

- 3 Ťuknite na položku **Použiť**.

### Štýly hodín

Pre funkciu Always On displej môžete vybrať štýl hodín **Analógové** alebo **Digitálne**.

- 1 V položke **Analógové** alebo **Digitálne** na obrazovke **Always On displej** potiahnite prstom doľava alebo doprava na prehľadanie štýlov hodín a vyberte štýl hodín, ktorý sa vám páči.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre vybraný štýl hodín, ako je napríklad **Zobraziť dátum**.
- 3 Ťuknite na položku **Použiť**.

## Displej a jas

### Úprava jasú obrazovky, režimu farby a teploty farby

Môžete nastaviť jas obrazovky, režim farby a teplotu farby podľa vašich preferencií.

#### Automatická úprava jasú obrazovky

Váš telefón automaticky upraví jas obrazovky podľa okolitých svetelných podmienok.

Môžete to urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Automatické**.
- Potiahnutím z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte ponuku **Centrum ovládania** a v oblasti úpravy jasú obrazovky ťuknite na položku .

#### Ručná úprava jasú obrazovky

Ja obrazovky môžete ručne upraviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

Posunom jazdca upravte jas obrazovky v oblasti .

- Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a posunom jazdca upravte jas obrazovky v oblasti .



## Úprava režimu farby

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Farebný režim a farebná teplota** a vyberte vami preferovaný režim farby. **Normálny** režim je menej náročný pre oči a preto sa odporúča.

- **Normálny:** prirodzené odtiene farieb
- **Jasný:** živé odtiene farieb

## Úprava teploty farby

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Farebný režim a farebná teplota** a vyberte vami preferovanú teplotu farby. Možnosti **Predvolené** a **Teplé** sú menej náročné pre oči a preto sú odporúčané.

- **Predvolené:** prirodzený odtieň
- **Teplé:** žltkastý odtieň
- **Studené:** belavý odtieň
- Ťuknutím kdekoľvek na kruhu farieb alebo potiahnutím bodu, môžete upraviť teplotu farby.

## Tmavý režim

Zoslabte jas obrazovky, aby ste priniesli pohlcujúci vizuálny zážitok. Funkciu možno automaticky zapnúť a vypnúť so západom a východom slnka, čím šetrí energiu a problémy.

### Zapnutie tmavého režimu

Zapnite tmavý režim pre pozadie obrazovky, aby ste znížením jas a miery dráždenia chránili svoje oči.

Tmavý režim môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite **Tmavý režim**. Ťuknutím a podržaním otvorte obrazovku nastavení **Tmavý režim**.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, ťuknutím na položku **Tmavý** zapnite **Tmavý režim** a ťuknutím na položku **Svetlý** ukončíte **Tmavý režim**.

### Automatické zapnutie/vypnutie tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, zapnite prepínač **Automatické prepínanie** a ťuknite na položku **Rozvrh**. Ak je zapnutá možnosť **Od západu do východu slnka**, systém určí čas noci na základe vašej geografickej polohy a hodín. Ťuknutím na položku **Vlastný čas** môžete tiež nastaviť automatické zapínanie/vypínanie tmavého režimu podľa vašich potrieb používania.

## Ďalšie nastavenia tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, uistite sa, e je zapnutá funkcia **Tmavý**, ťuknite na **Nastavenia tmavého režimu** a vyberte si či chcete zapnúť funkcie, ako napríklad **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**.

Keď je zapnutá funkcia **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**, jas tapety sa zmení podľa prostredia.

## Úprava rozlíšenia obrazovky

### Inteligentná úprava rozlíšenia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Inteligentné rozlíšenie**. Systém zvýši alebo zníži rozlíšenie podľa spustenej aplikácie.

### Úprava obnovovacej frekvencie obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Obnovovacia frekvencia obrazovky** a vyberte obnovovaciu frekvenciu podľa svojich potrieb:

- **Dynamická:** Šetrí energiu a zlepšuje plynulosť obrazovky.
- **Štandardná:** Pomáha šetriť energiu.
- **Vysoká:** Zlepšuje plynulosť obrazovky, ale zvyšuje spotrebu energie.

## Úprava písma

### Úprava štýlu písma

-  Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.
- Niektoré písma si musíte zakúpiť.

**1** Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Písma**.

**2** Stiahnite alebo zakúpte si písmo, ktoré sa vám páči.

### Úprava veľkosti a hrúbky písma

Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Nastavenia písma** a potiahnutím ovládača môžete upraviť nasledujúce možnosti:

- **Veľkosť písma:** Veľkosť textu na obrazovke.
- **Hrúbka textu a ikony:** Hrúbka textu a ikon na obrazovke.

### Úprava veľkosti zobrazenia

Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Veľkosť zobrazenia** a potiahnutím ovládača môžete upraviť veľkosť obrázkov alebo iných prvkov na obrazovke.

## Zvuky

### Nastavenie režimu Nerušiť

Režim **Nerušiť** vám pomáha zabrániť vyrušovaniu, keď potrebujete zostať sústredení. Keď je zapnutý tento režim, hovory a správy budú stlmené a nebudú sa zobrazovať banerové upozornenia.

### Zapnutie alebo vypnutie režimu Nerušiť

Režim Nerušiť môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**. Ťuknutím a podržaním otvorte obrazovku nastavení **Nerušiť**.
- Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**.

Keď je zapnutý režim Nerušiť, v stavovom riadku sa zobrazí ikona mesiaca .

Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení s cieľom zobraziť upozornenia režimu Nerušiť. Potiahnutím prstom

upozornenie doľava a ťuknutím na ikonu  nastavte upozornenie.

Pri prichádzajúcich hovoroch, upozorneniach a správach sa obrazovka telefónu nezapne ani sa nezobrazia banerové upozornenia a bude stlmený.

### Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
- 2 Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
- 4 Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

### Odpovedanie na hovory alebo správy v režime Nerušiť

V režime Nerušiť môžete povoliť hovory alebo správy od určitých osôb.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite možnosť **Nerušiť** alebo **Naplánované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na položku **Zvonenie** alebo **Správy** a vybrať konkrétnu kategóriu kontaktov. V režime **Nerušiť** sa prehrá zvonenie pri prijatom hovore alebo správe od osôb v tejto kategórii.
- Zapnite možnosť **Opakované hovory**. Zvonenie sa prehrá pri opakovaných hovoroch z rovnakého čísla v priebehu 15 minút.

## Úprava nastavení zvuku

### Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

### Prepínanie režimu zvuku prostredníctvom Centra ovládania

**1** Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

**2** Ťuknutím na položku  **Zvuk**,  **Tichý**, or  **Vibrovanie** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.

V režime Zvuk telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí zvonenie hovorov, správ, upozornení a niektoré pripomenutia aplikácií tretích strán. Nebude to mať vplyv na budíky, komunikáciu, hudbu, videá a hry.

Vo režime vibrácie sa telefón stlmí, ale namiesto toho bude vibrovať, čo môže zabrániť zmeškaniu dôležitých hovorov alebo správ.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a prepínať medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

### Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

### Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

### Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

**1** Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.

**2** Môžete vykonať nasledujúce operácie:

- **Nastavenie zvonenia**

Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.

Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.

- Nastavenie vibrácií

Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

## Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

## Upozornenia

### Štítky aplikácií

Po prijatí nového upozornenia v aplikácii sa zobrazí na jej ikone štítok s číslom. Ako štítok môžete tiež nastaviť bodku alebo štítky skryť pre niektoré alebo všetky aplikácie.

### Vypnutie štítkov aplikácií

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.
- 2 Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.

### Zmena režimu zobrazenia štítka

Na obrazovke **Štítky ikon aplikácií** ťuknite na **Režim zobrazenia štítku** a vyberte možnosť **Číslo** alebo **Bodky** podľa svojich preferencií.

### Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

#### Čistý režim stavového riadka

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Stavový riadok** a zapnite funkciu **Čistý režim**. Keď je funkcia **Čistý režim** zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazuje iba čas, sieť Wi-Fi, mobilný signál a úroveň nabitia batérie.

### Nastavenie spôsobu pripomenutia upozornení aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok**. Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete nastaviť spôsob pripomenutia upozornení aplikácie.

- Zapnite možnosť **Povoliť oznámenia**: Dostanete pripomienku pri novom upozornení aplikácie.
- Po vygenerovaní upozornení aplikáciou môžete nastaviť aj ďalšie spôsoby pripomenutia. Napríklad, keď aplikácia **Kalendár** vygeneruje upozornenie, môžete tiež nastaviť položky **Pripomienka budíka udalosti**, **Upozornenie na udalosť (pripomenúť neskôr)** alebo **Predvolené upozornenie na udalosť**.

 Spôsoby pripomenutia podporované jednotlivými aplikáciami sa môžu líšiť.

## Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a zapnite **Prebúdzat' obrazovku v prípade upozornení**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

## Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Stavový riadok** a zapnite **Zobrazovať ikonu upozornení**.

## Vypnutie upozornení aplikácií

### Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.
  - Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.
-  Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

### Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

## Biometria a heslo

### Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

### Zaregistrovanie údajov tváre

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Vyberte možnosť **Zapnúť funkciu prebudiť zdvihnutím**.
  -  Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- 3 Ťuknite na možnosť **Začínáme** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte údaje tváre.

## Nastavenie alternatívneho vzhľadu

Na presnejšie a pohodlnejšie rozpoznávanie tváre môžete pridať alternatívny vzhľad.

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Nastaviť alternatívny vzhľad** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte alternatívne údaje tváre.

## Zapnutie funkcie Odomknutie tvárrou

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Odomknúť zariadenie** a vyberte spôsob odomknutia.

-  Ak ste pridali do telefónu viacero používateľov, môžete funkciu Odomknutie tvárrou použiť len s účtom vlastníka.

## Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

## Upozornenia inteligentného uzamknutia obrazovky

Na zamknutej obrazovke sa automaticky skryjú podrobnosti banerových upozornení z aplikácií WeChat, QQ a Weibo a zobrazia sa až po rozpoznaní vašej tváre. To pomáha predchádzať úniku správ a chrániť súkromie, keď zariadenie používajú iní alebo keď ste obklopení inými ľuďmi.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre**, vyplňte hesla zamknutej obrazovky otvorte funkciu **Rozpoznávanie tváre**, potom zapnite možnosť **Zobrazovanie upozornení**.
- 2** Ťuknite na položku **Odomknúť zariadenie** a vyberte ako spôsob odomknutia **Odomknutie posunutím**.

-  Ak chcete odstrániť údaje tváre vypnite možnosť **Zobrazovanie upozornení**. Po skontrolovaní, že heslo zamknutej obrazovky je zaregistrované, zapnite možnosť **Zobraziť, no skryť obsah** na skrytie podrobností upozornení na zamknutej obrazovke.

## Vypnutie alebo odstránenie údajov tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre**, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Vypnúť údaje tváre pre niektoré funkcie: Podľa potreby vypnite funkcie **Odomknúť zariadenie** alebo **Prístup k zámku aplikácií**. Týmto sa neodstránia vaše údaje tváre.
- Odstrániť údaje tváre: Ťuknite na možnosť **Odstrániť údaje o tvári** a podľa pokynov na obrazovke odstráňte vaše údaje tváre.

## Používanie ID odtlačku prsta

ID odtlačku prsta môžete použiť na odomknutie obrazovky, automatické zadávanie čísel a hesiel účtov alebo prístup k súkromným informáciám napríklad v aplikácii Zámok aplikácie.

### Pridanie ID odtlačku prsta pomocou snímača v obrazovke

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta**. Podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2** Ťuknite na **Nový odtlačok prsta > Zaregistrovať odtlačok prsta**. Zaregistrujte odtlačok prsta.
- 3** Položte prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prsta v obrazovke. Stlačte prst na oblasť, kým telefón nezavibruje a zdvihnite prst. Opakujte tento úkon s rôznymi časťami rovnakého prsta, kým nie je registrácia dokončená.
- 4** Potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Keď je obrazovka zamknutá zdvihnite telefón. Oblasť rozpoznávania odtlačku prsta v obrazovke sa zobrazí na obrazovke. Odomknite obrazovku ťuknutím na oblasť zaregistrovaným prstom.

### Premenovanie alebo odstránenie odtlačku prsta

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2** V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknutím na zaregistrovaný odtlačok prsta ho premenujte alebo odstráňte.

### Identifikácia odtlačku prsta

Identifikácia odtlačku prsta vám umožňuje porovnať prsty so zaregistrovanými odtlačkami prstov.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2** V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknite na položku **Overiť odtlačok prsta**.
- 3** Stlačte prstom snímač odtlačkov prsta. Rozpoznaný odtlačok sa zvýrazní.

### Použitie odtlačku prsta na prístup k zamknutej aplikácii

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2** Zapnite prepínač položky **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Zámku aplikácie váš odtlačok prsta.

Teraz môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť odtlačok prsta na prístup k nej.



## Heslo zamknutej obrazovky

Ako svoje heslo zamknutej obrazovky môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

### Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na **Heslo zamknutej obrazovky**.
- 2** Zadajte heslo obsahujúce 6 číslic.
- 3** Tiež môžete ťuknúť na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia**, vybrať si typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadať nové heslo.

### Zmena hesla zamknutej obrazovky

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Zmeniť heslo zamknutej obrazovky**.
- 2** Zadajte aktuálne heslo zamknutej obrazovky.
- 3** Zadajte nové heslo alebo ťuknite na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia** na výber a zadanie nového hesla.

### Vypnutie hesla zamknutej obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Vypnúť heslo zamknutej obrazovky**.

## Aplikácia

### Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobrazíť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

 Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.

### Zapnutie funkcie Paralelná aplikácia

Paralelná aplikácia vám umožňuje prihlásiť sa do dvoch účtov WhatsApp alebo Facebook súčasne, vďaka čomu môžete oddeliť svoj pracovný a súkromný život.

 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú iba niektoré aplikácie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač vedľa aplikácie. Paralelná aplikácia sa následne zobrazí na domovskej obrazovke.

## Batéria

## Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

### Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Režim úspory energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie. Odporúčame vám zapnúť **Režim úspory energie**, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**), a zapnite **Režim úspory energie**. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Ťuknutím na možnosť  > **Ďalšie informácie** si môžete zobraziť podrobnosti o opatreniach na úsporu energie.

### Zapnutie Ultra úsporný režim

Keď zapnete **Ultra úsporný režim**, zobrazenie na obrazovke sa prepne na **Tmavý režim**. Tým sa vypne väčšina funkcií a aplikácií, ktoré môžu spotrebúvať energiu a obmedzovať výkon telefónu, a zachovávajú sa iba základné funkcie, napríklad hovory alebo správy, aby sa predĺžil pohotovostný čas. Môžete tiež pridať často používané aplikácie pre tiesňové operácie.

Ak chcete zapnúť **Ultra úsporný režim**, vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Batéria** (alebo do ponuky **Správca systému > Batéria**) a zapnite **Ultra úsporný režim**.
- Keď je zostávajúca kapacita batérie nižšia ako 10 %, ťuknite na položku **Zapnúť ultra úsporný režim** na baneri upozornení v hornej časti obrazovky.

V časti **Ultra úsporný režim** ťuknite na položku **Ukončiť** v pravom hornom rohu, čím **Ultra úsporný režim** ukončíte.

## Prispôbenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobrazíť tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

### Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**), ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobrazíť percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

## Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

## Zapnutie inteligentného nabíjania

Inteligentné nabíjanie sa učí z vašich zvykov a inteligentne riadi proces nabíjania. Táto funkcia znižuje úroveň opotrebenia batérie a predlžuje životnosť batérie skrátením času, kedy je zariadenie úplne nabité. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Napríklad, ak ste zvyknutí nabíjať svoje zariadenia v noci alebo dlhší čas, inteligentné nabíjanie pozastaví nabíjanie, keď kapacita batérie dosiahne určitú úroveň. Než vstanete ráno, inteligentné nabíjanie obnoví nabíjanie, až kým nebude zariadenie úplne nabité. Znižuje sa tým čas, ktorý zariadenie strávi úplne nabité, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila sa životnosť batérie.

 Údaje o vašich zvykoch pri nabíjaní sa použijú len vo vašom zariadení a nebudú sa zálohovať ani nahrávať do cloudu.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentné nabíjanie**.

## Zapnutie inteligentnej kapacity batérie

Inteligentná kapacita batérie inteligentne upravuje maximálnu kapacitu batérie na základe aktuálneho stavu batérie, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila jej životnosť. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentná kapacita batérie**.

# Úložisko

## Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia > Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

## Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

**1** Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.

- 2** Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.

 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

## Vyčistenie duplicitných súborov

**Správca systému** vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory ( skup.)** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

## Zabezpečenie

### Používanie Trezoru pre heslá na automatické vyplňanie hesla

Trezor pre heslá ukladá vaše používateľské mená a heslá a automaticky ich vyplňa za vás pri prihlasovaní do aplikácie. Tieto dáta sú šifrované hardvérom a ukladajú sa iba do vášho zariadenia. Spoločnosť HONOR k nim nemá prístup a nenahrajú sa do žiadnej siete alebo na server.

-  • Pred použitím Trezoru pre heslá nastavte na zariadení heslo zamknutej obrazovky.
- Trezor pre heslá je kompatibilný iba s niektorými aplikáciami.

### Automatické vyplňanie používateľských mien a hesiel

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá** a zapnite funkciu **Automaticky ukladať a vyplňať používateľské mená a heslá**.
- 2** Pri prvom prihlásení do aplikácie zadajte používateľské mená a heslá. Pri prihlasovaní vám telefón automaticky pripomenie uloženie.
  - Ak chcete uložiť používateľské meno a heslo len lokálne, v rozbaľovacom okne ťuknite na **Uložiť len v zariadení**.
  - Ak chcete synchronizovať svoje používateľské meno a heslo s inými zariadeniami, ktoré sú prihlásené do vášho účtu HONOR ID, prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá**, ťuknite na možnosť **Synchronizovať údaje funkcie Trezor pre heslá** alebo ťuknite v rozbaľovacom okne na možnosť **Synchronizovať do iných zariadení** na uloženie hesla.
- 3** Pri opätovnom prihlásení vykonajte overenie zamknutej obrazovky na automatické vyplnenie používateľského mena a hesla.

Prostredníctvom funkcie **Device Clone**, možno pri výmene zariadenia preniesť údaje v Trezore pre heslá do telefónu HONOR. Na novom telefóne sa môžete rýchlo prihlásiť.

### Zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel

Používateľské mená a heslá uložené v Trezore pre heslá si môžete kedykoľvek zobrazovať.

Na zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá > ÚČTY**.

### Vypnutie funkcie Trezor pre heslá

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá** a vypnite funkciu **Automaticky ukladať a vyplňať používateľské mená a heslá**.

### Paralelný priestor

**Paralelný priestor** je samostatný bezpečný priestor zameraný na ochranu údajov telefónu, ktorý je nezávislý od funkcie MainSpace. Možno ich používať súčasne. Dôležité údaje a aplikácie môžete ukladať do priestoru **Paralelný priestor**, aby boli nezávislejšie a bezpečnejšie.

### Zapnutie funkcie Paralelný priestor

- 1** Prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Paralelný priestor** a ťuknite na možnosť **Zapnúť**.
- 2** Po zapnutí nastavte alebo zadajte heslo a otázku na ochranu heslom a vytvorte **Paralelný priestor**. Potom sa na domovskej obrazovke vytvorí aj skratka pre **Paralelný priestor**.

### Presúvanie súborov do alebo z Paralelného priestoru

Prejdite na položku **Paralelný priestor** a môžete vykonať tieto kroky:

- Ťuknutím na položku **Presunúť súbory dnu** môžete migrovať dôležité údaje, ako sú obrázky, videá, zvuky a dokumenty, do priestoru **Paralelný priestor**.
- Ťuknutím na položku **Presunúť súbory von** môžete presúvať dôležité údaje, ako sú obrázky, videá, zvuky a dokumenty, z priestoru **Paralelný priestor**.

Z priestoru MainSpace do priestoru **Paralelný priestor** môžete súbory presúvať aj v režime rozdelenej obrazovky alebo plávajúceho okna.

### Spravovanie aplikácií v Paralelnom priestore

Požadované aplikácie môžete pridávať do priestoru **Paralelný priestor**. Rovnakú aplikáciu môžete používať v priestore MainSpace aj **Paralelný priestor** s iným účtami a aplikácia bude fungovať v priestore MainSpace aj **Paralelný priestor** nezávisle.

Pridávanie aplikácií do priestoru **Paralelný priestor**:

Prejdite na položku **Paralelný priestor**, ťuknite na položku **Pridať aplikácie** a podľa pokynov pridajte aplikácie z priestoru MainSpace do priestoru **Paralelný priestor**.

Odstraňovanie aplikácií z priestoru **Paralelný priestor**:

Prejdite na položku **Paralelný priestor**, dlho stlačte aplikáciu a potom ťuknite na položku **Odinštalovať**. Odstránenie aplikácie z priestoru **Paralelný priestor** neovplyvní jej používanie v priestore MainSpace.

## Súčasné používanie aplikácií v dvoch priestoroch

**Paralelný priestor** umožňuje používať aplikácie súčasne v priestore MainSpace aj priestore **Paralelný priestor** len pomocou jednej obrazovky. Tieto dva priestory fungujú nezávisle. Môžete napríklad prehľadávať pracovné súbory na jednej strane a sledovať krátke videá na druhej strane alebo môžete hrať rovnakú hru na dvoch stranách súčasne.

- 1 Prejdite na domovskú stránku funkcie **Paralelný priestor**.
- 2 Potiahnite prstom dovnútra z oboch dlhých okrajov obrazovky a pozastavte pohyb, kým sa nezobrazí **Panel viacerých okien**. Potom stlačte a potiahnite aplikáciu na obrazovku a uvoľnite ju, aby ste prešli do režimu rozdelenej obrazovky.
- 3 Otvorte aplikáciu v priestore **Paralelný priestor**.
- 4 V priestore MainSpace na druhej strane otvorte rovnakú alebo inú požadovanú aplikáciu ako v priestore **Paralelný priestor**.

-  Táto funkcia je obmedzená na aplikácie, ktoré podporujú rozdelenú obrazovku.
  - V prípade aplikácií, ktoré podporujú orientáciu na šírku, sa pri súčasnom spustení dvoch priestorov automaticky prepne na režim horizontálneho rozdelenia.
  - Pri spustení dvoch hier na rozdelenej obrazovke súčasne sa musí používať viac systémových prostriedkov, čo môže spôsobiť oneskorenie a zahrievanie.

## Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.

### Zapnutie Zámku aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Zámok aplikácie > Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

### Zmena hesla alebo bezpečnostných otázok Zámku aplikácie

Otvorte obrazovku nastavení funkcie **Zámok aplikácie**, prejdite na  **> Typ hesla** a ako heslo Zámku aplikácie vyberte **Heslo zamknutej obrazovky** alebo **Vlastný PIN kód**.

Ak vyberiete možnosť **Vlastný PIN kód**, môžete nastaviť nové heslo a bezpečnostné otázky.

### Zrušenie alebo vypnutie Zámku aplikácie

Na obrazovke nastavení funkcie **Zámok aplikácie** vykonajte nasledovné:

- Zrušenie Zámku aplikácie: V zozname uzamknutých aplikácií vypnite prepínače u aplikácií, u ktorých chcete zrušiť uzamknutie.

- Resetovanie Zámku aplikácie: Prejdite na  > **Vypnúť zámok aplikácie** > **VYPNÚŤ**.  
Týmto sa zrušia všetky zámky a vymažú sa všetky nastavenia Zámku aplikácie.

## Súkromie

### Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

### Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy

Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite  .
- Prípadne prejdite do sekcie **Nastavenia** > **Poloha** a zapnite alebo vypnite funkciu **Použiť polohu**.

Po vypnutí služieb na určovanie polohy váš telefón zabráni všetkým aplikáciám a službám, aby zhromažďovali a používali informácie o polohe, s výnimkou niektorých vstavaných aplikácií. Keď tieto aplikácie alebo služby potrebujú použiť informácie o polohe, váš telefón vám pripomenie, aby ste znova zapli služby na určovanie polohy.

### Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážte povolenia.

### Správa povolení

Aplikácie môžu vyžadovať určité povolenia, ako napríklad povolenie polohy, aby vám mohli poskytnúť príslušné služby.

Niektoré aplikácie však môžu získať príliš veľa povolení, čo predstavuje potenciálne riziko pre vaše súkromie a zabezpečenie informácií. U každej aplikácie môžete skontrolovať jej udelené povolenia a odmietnuť tie, ktoré považujete za zbytočné.

## Prehľad denníkov o prístupe k súkromiu

Podľa potreby môžete skontrolovať a spravovať denníky o prístupe k súkromiu a odobrať neoprávnené povolenia na dosiahnutie lepších služieb.

Na obrazovke **Správca povolení** vyberte povolenie, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

### Správa povolenia polohy

Po udelení povolenia polohy aplikácii, môže aplikácia získať kedykoľvek vaše informácie o polohe. Napríklad ak má udelené povolenie polohy aplikácia máp, môže vám poskytnúť služby na zistenie polohy a navigáciu. Ak tieto služby nepotrebuje, povolenie môžete odvolať.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Správca povolení**.
- 2 Na obrazovke **Správca povolení** ťuknite na položku **Poloha**, ťuknite na ikonu príslušnej aplikácie a vyberte jednu z možností povolenia prístupu.

## Uľahčenie prístupu

### Priestor obľúbených

Pomocou Priestoru obľúbených môžete rýchlo zhromažďovať obrázky, webové stránky, videá, dokumenty a ďalšie materiály na jednom mieste, aby ste si ich mohli jednoducho prezerať a organizovať.

### Presúvanie obľúbeného obsahu

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Priestor obľúbených** a uistite sa, že sú zapnuté všetky funkcie.
  - 1 Potiahnutie obsahu do Obľúbených: Stlačte a podržte obrázky, videá, text alebo dokumenty, kým sa nebudú vznášať, potom ich potiahnite k okraju obrazovky **Priestor obľúbených** a uvoľnite. Obsah sa potom uloží v časti **Priestor obľúbených**.
  - 2 Presúvanie obsahu z Obľúbených: Ťuknutím z okraja obrazovky rozbaľte **Priestor obľúbených**. Stlačením a podržaním obľúbených položiek ich potiahnite do iných aplikácií.
-  To, či môžete zhromaždený obsah potiahnuť do iných aplikácií, závisí od typu obsahu a samotných aplikácií. Skontrolujte skutočnú kompatibilitu.

### Správa Priestoru obľúbených

Ťuknutím rozbaľte **Priestor obľúbených** z okraja obrazovky a môžete vyhľadávať, filtrovať, zdieľať a exportovať zhromaždený obsah.

- Ťuknutím rozbaľte **Priestor obľúbených** z okraja obrazovky, ťuknite na pravý horný roh
  - **> Prejsť na celú obrazovku**, ťuknite na tlačidlo  a zadajte kľúčové slová na



vyhľadanie zhromaždeného obsahu. Potom ťuknutím na tlačidlo  filtrujete obsah podľa typu.

- V časti **Priestor obľúbených** ťuknite na pravý horný roh  > **Vybrať**. Môžete si vybrať jeden alebo viac zhromaždených obsahov, ktoré možno zdieľať, exportovať, presúvať a odstraňovať.
- Ťuknite na pravý horný roh  > **Schránka**. V Obľúbených môžete zobraziť a vyhľadať iba skopírovaný a vystrihnutý text.
- Ťuknutím na pravý horný roh  > **Pridať na domovskú obrazovku** vytvorte odkaz na domovskej obrazovke.

## Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia

Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.
- 2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

## Gestá zväčšenia

Obrazovku môžete zväčšovať pomocou gest zväčšenia.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Zväčšenie** a zapnite prepínač funkcie **Zväčšenie**.

Rýchlo ťuknite na obrazovku 2-krát jedným prstom a následne môžete:

- Stlačením 2 prstov k sebe alebo od seba priblížite obrazovku.
- Potiahnutím 2 prstov posúvajte obrazovku.

## Zapnutie korekcie farieb alebo prispôsobenie farby obrazovky

Korekcia farieb pomáha ľuďom so slabým zrakom ľahšie vidieť obsah obrazovky.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Korekcia farieb** a zapnite **Korekcia farieb**.

## Zapnutie prevrátenia farieb

Prevrátenie farieb sa používa na zmenu farieb textu a pozadia na obrazovke. Keď je táto funkcia zapnutá telefón zobrazí biely text na čiernom pozadí.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Prevrátenie farieb**.

## Zapnutie textu s vysokým kontrastom

Táto funkcia môže prehĺbiť farbu písma a zlepšiť kontrast medzi textom a pozadím, aby pomohla zrakovo postihnutým používateľom.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite funkciu **Text s vysokým kontrastom**.

## Zapnutie funkcií uľahčenia prístupu pomocou skratiek

Vami zvolenú funkciu uľahčenia prístupu môžete zapnúť pomocou skratky na tlačidlo hlasitosti.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Skratka uľahčenia prístupu**.
- 2** Ťuknite na možnosť **Vybrať funkcie** a vyberte funkciu, ktorá sa má zapnúť pomocou skratky.
- 3** Zapnite funkciu **Skratka uľahčenia prístupu**. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla na zvýšenie a zníženie hlasitosti po dobu 3 sekúnd zapnete funkciu uľahčenia prístupu.

## Úprava času odozvy na dotyk

Táto funkcia vám umožňuje upraviť čas odozvy obrazovky na dotyk, keď niečo dlho stlačíte na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Dotknutie** a upravte položky **Trvanie ťuknutia** a **Trvanie dlhého stlačenia** podľa potreby.

## Skratky a gestá

K bežným funkciám môžete mať jednoduchý prístup pomocou skratiek a gest. Ak chcete zobrazíť funkcie podporované týmto modelom zariadenia, prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**.

## Zapnutie rýchleho spustenia dvojitém ťuknutím na tlačidlo na zníženie hlasitosti

V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po tom, ako prejdete na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Rýchle spustenie**, ťuknite na **Zapnúť/vypnúť baterku**.

## Spúšťanie bežných funkcií potiahnutím tromi prstami nadol

Môžete prispôbiť funkcie spúšťané potiahnutím tromi prstami nadol.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a potom na položku **Potiahnutie tromi prstami nadol**. Potom vyberte funkcie, ktoré chcete spúšťať potiahnutím tromi prstami nadol, alebo vypnite funkciu **Potiahnutie tromi prstami nadol**.

## Rýchle spustenie záznamu obrazovky

Hánkou dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste rýchlo spustili záznam obrazovky.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Záznam obrazovky** zapnite funkciu **Záznam obrazovky**.

### Rýchle prebudenie

Zdvihnite zariadenie alebo dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste zariadenie rýchlo prebudili.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Zapnutá/vypnutá obrazovka** zapnite funkcie **Prebudiť zdvihnutím** a **Prebudenie dvojitém ťuknutím**.

## Systém a aktualizácie

### Zmena jazyka systému a regiónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Jazyk a región** a vyberte jazyk.
- 2 Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhládajte a pridajte ho do zoznamu jazykov a vyberte jazyk.
  -  • Systém podporuje množstvo jazykov, ale nie všetky. Požadovaný jazyk nemusí byť možné nájsť.
  - Môžete tiež potiahnuť obrazovku nahor zo spodnej časti zoznamu jazykov a ťuknutím na **Aktualizovať zoznam** aktualizovať jazyky podporované systémom.
- 3 Ťuknutím na **Región** vyberte krajinu/región. Rozhranie systému sa upraví podľa kultúrnych zvyklostí zvolenej krajiny alebo regiónu.

### Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

#### Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

#### Zmena časového pásma

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

## Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

## Obnovenie telefónu na predvolené nastavenia alebo výrobné nastavenia

### Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

### Resetovanie všetkých nastavení

Týmto úkonom sa obnovia nastavenia siete, heslá zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak telefón podporuje rozpoznávanie odtlačkov prstov alebo tváre, obnoví aj odtlačky prstov a identifikátory tváre, ale neodstráni ostatné typy údajov alebo súborov. Ostatné nastavenia vrátane položiek , používateľský účet a správca zariadenia nebudú obnovené.

-  Ak ste v aplikácii nastavili heslo aj ID odtlačku prsta alebo tváre (napríklad Sejf), ID odtlačku prsta alebo tváre sa po obnovení nastavení odstráni, ale heslo zostane. Pred obnovením nastavení nezabudnite zálohovať svoje údaje.

Ak je zapnutá funkcia Zostaňte synchronizovaní a prepínač synchronizácie údajov je zapnutý, údaje siete Wi-Fi uložené na vašom telefóne, iných zariadeniach HONOR (prihlásených do rovnakého účtu HONOR) a v cloude sa všetky obnovia naraz.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte obnovenie.

### Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu HONOR ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať > Resetovať telefón**, ťuknite na **Obnoviť telefón** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

## Zapnutie alebo ukončenie jednoduchého režimu

Jednoduchý režim umožňuje prehľadnejšie rozloženie pre ľahké ovládanie, zväčšuje ikony a písmo na domovskej obrazovke a maximalizuje hlasitosť.

### Zapnutie jednoduchého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jednoduchý režim** a ťuknite na **Zapnúť**.

Ťuknutím a podržaním ikony ju presuňte do požadovanej polohy alebo ak sa nejedná o základnú aplikáciu, môžete ju odinštalovať.

### Ukončenie jednoduchého režimu

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na položku **Ukončiť jednoduchý režim**.

## Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

### Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1** Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2** Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3** Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4** Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

## Online aktualizácia systému zariadenia

Ak je k dispozícii aktualizácia, zariadenie vás vyzve, aby ste si stiahli a nainštalovali balík aktualizácie.

-  • Pred aktualizáciou sa uistite, že vaše zariadenie používa oficiálnu verziu systému. V opačnom prípade môže aktualizácia zlyhať a na vašom zariadení môžu nastať neznáme problémy.
- Pred aktualizáciou si zálohujte svoje údaje používateľa.
- Po aktualizácii môžu byť externé aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s novou verziou systému, nedostupné. V niektorých prípadoch môže trvať určitý čas, kým bude vydaná kompatibilná verzia aplikácie.
- Počas aktualizácie svoje zariadenie nevypínajte ani nereštartujte, nevyberajte ani nevkladajte pamäťovú kartu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Aktualizácia softvéru** a ťuknite na možnosť **Skontrolovať aktualizácie**.
- 2 Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete balík aktualizácie stiahnuť a nainštalovať ručne alebo aktualizovať zariadenie automaticky v noci.
  - Stiahnutie a inštalácia balíka aktualizácie: Prejdite na položku **Nová verzia > Stiahnuť a nainštalovať**. Aby ste predišli využitiu dát, pripojte zariadenie počas sťahovania balíka aktualizácie k sieti Wi-Fi.  
Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.
  - Aktualizácia v noci: Ťuknite na  > **Nastavenia zariadenia** a zapnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi a Aktualizovať v noci**.  
Vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje a reštartuje medzi 2:00 – 4:00.  
Na zaistenie úspešnej aktualizácie v noci sa uistite, že je zariadenie zapnuté, obrazovka je uzamknutá, na toto časové obdobie nie sú nastavené žiadne budíky a úroveň batérie je vyššia ako 35 %. V prípade potreby pripojte zariadenie k nabíjačke.

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie ťuknite na  na obrazovke **Nastavenia zariadenia** a vypnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi**.

## Informácie o telefóne

### Právne informácie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2025. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: ABR-NX1

MagicOS 9.0\_01