

CS Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte před použitím dalekohledu, abyste jej mohli správně používat. Poté návod bezpečně uložte k dalšímu použití.

⚠ Výstraha

1. Dalekohledem se nikdy nedívejte přímo do slunce. Může dojít k oslepnutí.
2. Dalekohled neponechávejte na přímém slunci. Může dojít k požáru.

I. Názvy hlavních částí /

Způsob upevnění řemínku

- ① Okulár ② Dioptrická korekce
③ Krytka šroubu stativu ④ Ostřicí kroužek
⑤ Očnice ⑥ Očka pro řemínek
- Při používání dalekohledu s brýlemi vyklopte očnice směrem ven.

II. Nastavte vzdálenost očí.

Sejměte krytky a roztáhněte binokulár oběma rukama pomalým pohybem podle obrázku při pohledu do dalekohledu tak, aby zorné pole bylo v obou očích přibližně stejné.

III. Při pohledu na předmět otáčejte ostřicím kroužkem tak, aby byl obraz sledovaný levým okem ostrý.

Při pohledu do levého okuláru (levým okem) otáčejte ostřicím kroužkem, dokud nebude sledovaný předmět ostrý.

IV. Při pohledu pravým okem upravte dioptrickou korekci na pravém okuláru.

Při pohledu do pravého okuláru (pravým okem) otáčejte dioptrickou korekcí, dokud nebude stejný předmět ostrý.

V. Zaostřete na předmět.

Při pohledu dalekohledem oběma očima otáčejte zaostřovacím kroužkem, dokud nebude mít předmět vyhovující ostrost.

VI. Namontujte adaptér stativu (volitelný).

Sejměte krytku šroubu pro připojení adaptéru stativu a namontujte adaptér stativu. Poté osadte přístroj na stativ.



Ošetřování a skladování

- Prach odstraňte ofoukáním a jemně otřete čistým hadříkem. Znečištěné okuláry otřete hadříkem apod., smočeným komerčně dostupným čistěčem optiky. K čištění dalekohledu nepoužívejte ředidla, benzín ani organická rozpouštědla.
- Pokud dalekohled po delší dobu nepoužíváte, uložte jej na dobře větrané místo, kde nebude vystaven vysokým teplotám ani vlhkosti.
- Nevystavujte dalekohled silným nárazům a nenechte jej spadnout.
- Na dalekohled nepůsobte velkou silou.
- Při poškození nebo špatné funkci předejte dalekohled do našeho oprávněného servisního střediska.

Pravidla jsou uvedena níže.

Podmínky záruky

Tuto záruku je nezbytné předložit našemu oprávněnému servisnímu středisku předtím, než bude možné provést opravu podle podmínek této záruky. Tato záruka je platná, pokud je předložen záruční certifikát a doklad o nákupu. Tato záruka platí pouze v případě, že byly našemu oprávněnému servisnímu středisku předloženy Záruční list a doklad o prodeji výrobku. Záruka na dalekohled platí 15 let od data nákupu.



SK Tento návod na obsluhu si pozorne prečítajte pred použitím ďalekohľadu, aby ste ho mohli správne používať. Potom návod bezpečne uložte pre ďalšie použitie.

⚠ Výstraha

1. Ďalekohľadom sa nikdy nedívajte priamo do slnka. Môže dôjsť k oslepnutiu.
2. Ďalekohľad nenechávajte na priamom slnku. Môže dôjsť k požiaru.

I. Názvy hlavných častí /

Spôsob upevnenia remienka

- 1 Okulár 2 Dioptrická korekcia
 - 3 Skrutkovací uzáver statívu 4 Ostriaci krúžok
 - 5 Očnica 6 Očka pre remienok
- Pri používaní ďalekohľadu s okulármi zahnite očnice smerom von.

II. Nastavte vzdialenosť očí.

Odstráňte kryty, držte ďalekohľad oboma rukami a pomaly nastavte tak, ako vidíte na obrázku (pričom pozeráte cez ďalekohľad), až kým zorné pole nebude približne rovnaké pre obe oči.

III. Pozerajúc sa na objekt nastavte zaostrenie, aby bol obraz, ktorý vidíte ľavým okom, zaostrený.

Počas pozerania sa do ľavého okulára (ľavým okom) otáčajte koliesko zaostrovania, až kým sa objekt nezaostří.

IV. Nastavte kontrolu dioptrií na pravom okulári počas pozerania pravým okom.

Počas pozerania sa do pravého okulára (pravým okom) otáčajte nastavovač dioptrií, až kým sa ten istý objekt nezaostří.

V. Zaostrenie objektu.

Počas pozerania cez ďalekohľad oboma očami otáčajte koliesko zaostrovania, až kým nedôjde k optimálnemu zaostreniu objektu.

VI. Inštalácia adaptéra statívu (voliteľné).

Odstráňte skrutkovací uzáver z kľibu adaptéra statívu a nainštalujte adaptér statívu. Potom nainštalujte jednotku na statív.

Ošetrovanie a skladovanie

- Prach odstráňte ofúkaním a jemne utrite čistou handričkou. Znečistené okuláry utrite handričkou a pod., namočenou komerčne dostupným čističom optiky. Na čistenie ďalekohľadu nepoužívajte riedidlá, benzín ani organické rozpúšťadlá.
- Ak ďalekohľad dlhšie nepoužívate, uložte ho na dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený vysokým teplotám ani vlhkosti.
- Nevystavujte ďalekohľad silným nárazom a nenechajte ho spadnúť.
- Na ďalekohľad nepôsobte veľkou silou.
- Pri poškodení alebo chybnom fungovaní odovzdajte ďalekohľad do nášho autorizovaného servisného strediska.

Pravidlá sú uvedené nižšie.

Podmienky záruky

Skôr než sa vykoná akákoľvek oprava vyplývajúca z podmienok záruky, musíte túto záruku predložiť v našom autorizovanom servisnom stredisku.

Táto záruka je platná len vtedy, ak sa predloží záručný list a doklad o kúpe.

Táto záruka je platná len vtedy, ak sa v našom autorizovanom servisnom stredisku predloží záručný list a doklad o kúpe.

Záruka platí počas 15 rokov od dátumu predaja ďalekohľadu.