PHILIPS

Connected by WiZ

HDMI Sync Box With Light Strip user manual

Video guide

9290047121
9290047122
9290047123
9290047124



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

©2026 Signify Holding

signify

3241 663 79601

HDMI sync box x1

TV backlight strip x1

Power adapter x1

HDMI cable x1

Clip A x4

Clip B x14

Strap x2

Alcohol pad x1

User manual

















Supports HDMI 2.1 and video format up to 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision.

1. Place the sync box close to the speakers so its embedded microphone can detect the audio.
2. You can add an HDMI switcher to connect multiple media devices.



EN HDMI sync box. TV backlight strip x1. Power adapter x1. HDMI cable x1. Clip A x4. Clip B x14, Strap x2. Alcohol pad x1. User manual A&B. LED indicator. On. Off. Clip A. Clip B. Supports HDMI 2.1 and video format up to 4K@120Hz, 8K@60Hz. HDR10+, Dolby Vision. Up to 4K@120Hz, HDMI 2.1, video format. Built-in embedded microphone can detect the audio. 2.You can add an HDMI switcher to connect multiple media devices. **DE** HDMI-Synchronisationsbox x1. Lightstrip für die TV-Hintergrundbeleuchtung x1. Netzteil x1. HDMI-Kabel x 1, Klipp A x4. Klipp B x14, Gurt x2. Alkohol-Pad x1. Benutzerhandbuch A&B. LED-Anzeige. Ein. Aus. Klipp A. Klipp B. Unterstützt HDMI 2.1 und Videoformate bis zu 4K@120Hz, 8K@60Hz. HDR10+. Dolby Vision. 1. Stellen Sie die Sync-Box in der Nähe der Lautsprecher auf, damit das eingebaute Mikrofon Den Ton erkennen. 2.Sie können einen HDMI-Switcher hinzufügen, um mehrere Mediengeräte anzuschließen. **ES** Caja de sincronización HDMI x1, Tira de retroiluminación de TV x1. Adaptador de corriente x1. Cable HDMI x1, Clip A x4, Clip B x14, Correa x2. Almohadilla de alcohol x1. Encendido. Apagado. Indicador LED. Encendido. Apagado. Clip A. Clip B. Admite HDMI 2.1 y formato de video hasta 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10 +, Dolby Vision. 1. Coloca el sync box cerca de los altavoces para que el micrófono integrado pueda Detectar el audio. 2.Puede agregar un conmutador HDMI para conectar varios dispositivos multimedia. **FR** HDMI Sync Box x1, Bande de rétroéclairage TV x1, Adaptateur secteur x1, Câble HDMI x1, Clip A x4, Clip B x14, Sangle x2, Tampon d'alcool x1. Manuel d'utilisation A&B. Voyant à LED. Marche. Extinction. Clip A. Clip B. Prend en charge HDMI 2.1 et le format vidéo jusqu'à 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Placez le sync box à proximité des haut-parleurs afin que son microphone intégré puisse Détecter l'audio. 2.Vous pouvez ajouter un commutateur HDMI pour connecter plusieurs appareils multimédias. **IT** Scatola di sincronizzazione HDMI x1, Striscia di retroilluminazione TV x1, Adattatore di alimentazione x1, Cavo HDMI x1, Clip A x4, Clip B x14, Cinghia x2. Tampone alcolico x1. Manuale utente A&B. Indicatore LED ad alta potenza. On. Off. Clip A. Clip B. Supporta HDMI 2.1 e formati video fino a 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Posizionare la sync box vicino agli altoparlanti in modo che il microfono incorporato possa Rilevare l'audio. 2.È possibile aggiungere uno switch HDMI per collegare più dispositivi multimediali. **PT** Caixa de sincronização HDMI x1, Faixa de retroiluminação de TV x1, Adaptador de corrente x1, Cabo HDMI x1, Clip A x4, Clip B x14, Alça x2, Toalhete de álcool x1, Manual do utilizador A&B. Indicador LED. Ligar. Desligar. Clip A. Clip B. Suporta HDMI 2.1 e formato de vídeo de até 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Coloque a sync box perto dos alto-falantes para que o microfone embutido possa Detectar o áudio. 2.É possível adicionar um comutador HDMI para ligar vários dispositivos multimédia. **DA** HDMI sync box x1, TV-baggrundsbelysningsstrip x1, Strømadapter x1, HDMI kabel x1, Klemme En x4, Klemme B x14, Rem x2. Alkoholpude x1. Brugervejledning A&B. LED indikator. Til. Fra. Klemme A. Klemme B. Understøtter HDMI 2.1 og videoformat op til 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Placer sync box tæt på højttalerne, så dens indbyggede mikrofon kan Detektere lyden. 2.Du kan tilføje en HDMI-omskifter for at forbinde flere medieenheder. **NL** HDMI sync box x1, Achtergrondverlichting voor je tv x1, Voedingsadapter x1, HDMI-kabel x1, Clip A x4, Clip B x14, Band x2. Alcoholdoekje x1. Gebruiksaanwijzing A&B. LED-indicatielamp. Aan. Uit. Clip A. Clip B. Ondersteunt HDMI 2.1 en videoformaten tot 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Plaats de sync box dicht bij de luidsprekers, zodat de ingebouwde microfoon het geluid kan detecteren. 2.Je kunt een HDMI switcher toevoegen om meerdere media-apparaten aan te sluiten. **CS** HDMI synchronizační box x1. Pás podsvícení TV x1. Napájecí adaptér x1, HDMI kabel x1, Klip A x4, Klip B x14, Popruh x2, Alkoholový tampon x1, Návod k použití A&B. LED indikátor. Zap. Vyp. Klip A. Klip B. Podporuje HDMI 2.1 a video formát až do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Umístěte synchronizační box blízko reproduktorů, aby jeho vestavěný mikrofon mohl. Detekovat zvuk. 2.Pro připojení více multimediálních zařízení můžete přidat přepínač HDMI. **FI** HDMI Sync Box x1, TV:n taustavalonauha x1, Verkkolaite x1, HDMI-kaapeli x1, Kiinnitin A x4, Kiinnitin B x14, Hihna x2. Alkoholipyyn x1. Käyttöohje A&B. LED-ilmaisin. Käytössä, Pois. Kiinnitin A, Kiinnitin B. Tukee HDMI 2.1:aa ja videoformaatteja jopa 4K@120Hz, 8K@60Hz taajuudella, HDR10+:aa ja Dolby Visionia. 1. Aseta sync box lähelle kaiuttimia, jotta sen sisäänrakennettu mikrofoni voi Tunnistaa äänen. 2.Voit lisätä HDMI-kytkimen useiden medialaitteiden yhdistämiseksi. **BG** HDMI синхронизиращ кутия x1, Лента за подсветка на телевизора x1, Захранващ адаптер x1, HDMI кабел x1, Щипка A x4, Щипка B x14, Каишка x2. Алкохолен тампон x1. Ръководство за потребителя A&B. LED индикатор. Вкл. Изкл. Клип A. Клип B. Поддържа HDMI 2.1 и видео формат до 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Поставете синхронизиращата кутия близко до високоговорителите, така че вграденият й микрофон да може разпознаване на аудиото. 2.Може да добавите HDMI превключвател, за да свържете няколко медийни устройства. **HR** HDMI sinkronizacijski sustav x1. Traka za pozadinsko osvjetljenje TV uređaja x1. Strujni adapter x1. HDMI kabel x1, Kopča A x4, Kopča B x14, Remen x2, Alkoholni jastučić x1. Korisnički priručnik A&B. LED indikator, Uključeno. Isključeno. Isječak A. Isječak B. Podržava HDMI 2.1 i video format do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Postavite sinkronizacijsku kutiju blizu zvučnika kako bi ugrađeni mikrofon mogao. Detektirati zvuk. 2.Možete dodati HDMI preklopnik za povezivanje više medijskih uređaja. **ET** HDMI sünkroonimiskarp x1, Teleri taustvalgustuse riba x1. Toiteadapter x1. HDMI kaabel x1, Klamber A x4, Klamber B x14, Rihm x2, Alkoholipadi x1. Kasutusjuhend A&B. LED indikaator, Sisse. Välja. Klamber A. Klipp B. Toetab HDMI 2.1 ja videoformaati kuni 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+ ja Dolby Vision. 1. Asetage sync box kõlarite lähedale, et selle sisseehitatud mikrofon saaks Heli tuvastamine. 2.Mitme meediumiseadme ühendamiseks saate lisada HDMI-lüliti. **EL** HDMI sync box x1. Λωρίδα οπίσθιου φωτισμού τηλεόρασης x1, Μετασχηματιστής ρεύματος x1, Καλώδιο HDMI x1, Κλιπ A x4, Κλιπ B x14, Ιμάντας x2. Μαντηλάκι αλκοόλης x1. Εγχειρίδιο χρήστη A&B. Ενδείξη LED. Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση, Κλιπ A, Κλιπ B. Υποστηρίζει HDMI 2.1 και μορφή βίντεο έως 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Τοποτετήστε το sync box κοντά στα ηχεία, ώστε το ενσωματωμένο μικρόφωνό του να μπορεί εντοπίσει τον ήχο. 2.Μπορείτε να προσθέσετε έναν διακόπτη HDMI για να συνδέσετε πολλές συσκευές πολυμέσων. **HU** HDMI Hue sync box x1. TV háttérvilágítás csík x1, Hálózati adapter x1, HDMI kábel x1, A klip x4, B klip x14, 2 db szíj, Alkoholos törlőpárna x1, Felhasználói kézikönyv A&B. LED-es jelzőfény. Bekapcsolás. Kikapcsolás. A klip. B klip. Támogatja a HDMI 2.1-t és a videoformátumot akár 4K@120Hz, 8K@60Hz, valamint a HDR10+ és a Dolby Vision szabványt. 1. Helyezze a sync box a hangszórók közelébe, hogy a beépített mikrofonja érzékelni a hangot. 2.Több médiaeszköz csatlakoztatásához HDMI-váltót is hozzáadhat. **LV** HDMI sinhronizācijas kaste x1. TV fona apgaismojuma josla x1. Strāvas adapteris x1. HDMI kabelis x1. Klips A x4. Klips B x14. Siksniņa x2. Alkohola spilventiņš x1. Lietotāja rokasgrāmata A&B. LED indikators. Ieslēgt. Izslēgt. A klips. B klips. Atbalsta HDMI 2.1 un 4K@120Hz, 8K@60Hz kadar video formātu, HDR10+, Dolby Vision. 1. Novietojiet sync box kasti skaļruņu tuvumā, lai tajā iebūvētais mikrofons varētu Noteikt audio. 2.Varat pievienot HDMI pārslēdzēju, lai savienotu vairākas multivides ierīces. **LT** HDMI sinchronizavimo dėžutė x1, TV fono apšvietimo juosta x1, Maitinimo adapteris x1, HDMI kabelis x1. A spaustukas x4, Šavaržėlė B x14. 2 dirželiai. Dezinfekuojantis šlapelis x1. Vartotojo vadovas A ir B. LED indikatorius. Įjungti, Išjungti. A spaustukas, B spaustukas. Palaiko HDMI 2,1 ir vaizdo formatą iki 4K@120Hz, 8K@60Hz dažniui, HDR10+, „Dolby Vision". 1. Padėkite sync box dėžutę arti garsiakalbių, kad jos integruotas mikrofonas aptiktų garsą įrašą. 2.Norėdami prijungti kelis medijos įrenginius, galite pridėti HDMI komutatorių. **NO** HDMI synkroniseringsboks x1, TV-bakgrunnsbelysningslist x1, Strømadapter x1, HDMI-kabel x1, Klips A x4, Klips B x14, Stropp x2. Alkoholpute x1. Brukerhåndbok A&B, LED-indikator, På, Av, Klipp A, Klipp B. Støtter HDMI 2.1 og videoformat opptil 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+ og Dolby Vision. 1. Plasser sync box nær høyttalere slik at den innebygde mikrofonen kan Oppdage lyden. 2.Du kan legge til en HDMI-svitsj for å koble til flere medieenheter. **PL** Pasek oświetlający telewizor x1, Zasilacz x1. Kabel HDMI x1, Klips A x4, Klips B x14, Pasek x2. Wacik nasączony alkoholem x1. Instrukcja obsługi A&B. Wskaźnik LED, Włączony. Wyłączone. Klip A. Klip B. Obsługuje HDMI 2,1 i format wideo do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Umieść sync box blisko głośników, aby wbudowany mikrofon mógł Wykryć dźwięk. 2.Możesz dodać przełącznik HDMI, aby podłączyć wiele urządzeń multimedialnych. **RO** HDMI Sync Box x1, Bandă de iluminare de fundal pentru TV x1, Adaptor de alimentare x1, Cablu HDMI x1, Clema A x4, Clemă B x14, Curea x2. Tampon cu alcool x1. Manual de utilizare A&B. Indicator LED. Pornit. Oprit. Clipul A, Clipul B. Acceptă HDMI 2.1 și formatul video de până la 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Plasați cutia de sync box aproape de difuzoare, astfel încât microfonul încorporat să poată Detecta sunetul. 2.Puteți adăuga un comutator HDMI pentru a conecta mai multe dispozitive media. **SK** HDMI Sync Box x1, Pás podsvietenia TV x1, Napájací adaptér x1, HDMI kábel x1, Klip A x4, Klip B x14, Popruh x2, Alkoholový tampón x1, Návod na použitie A&B. LED indikátor, Zapnuté, Vypnuté, Klip A, Klip B. Podporuje HDMI 2.1 a video formát až do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Umiestnite sync box blízko reproduktorov, aby ho mohol zabudovaný mikrofón. Detekovať zvuk. 2.Môžete pridať prepínač HDMI na pripojenie viacerých mediálnych zariadení. **SL** Sync Box (HDMI) x1, TV trak za osvetlitev ozadja x1. Napajalnik x1, HDMI kabel x1, Sponka A x4, Sponka B x14, Trak x2, Alkoholna blazinica x1, Uporabniški priročnik A&B. LED indikator, Vklopljeno. Izklopljeno. Sponka A. Sponka B. Podpira HDMI 2.1 in video format do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. sync box enoto postavite blizu zvočnikov, da bo vgrajeni mikrofon lahko zaznal zvok. 2.Za povezavo več medijskih naprav lahko dodate preklopnik HDMI. **SV** HDMI-synkroniseringsbox x1, TV-bakgrundsbelysningsremsa x1, Nätadapter x1, HDMI-kabel x1, Klämma En x4, Klämma B x14, Rem x2, Spritservett x1. Bruksanvisning A&B. LED-indikator, På. Av. Klämma A. Klämma B. Stöder HDMI 2.1 och videoformat upp till 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10 +, Dolby Vision. 1. Placera sync box nära högtalarna så att den är inbäddad mikrofon kan Upptäck ljudet. 2.Du kan lägga till en HDMI-växlare för att ansluta flera medieenheter. **TR** HDMI senkronizasyon kutusu x1. TV arka aydınlatma şeridi x1. Güç adaptörü x1. HDMI kablosu x1. Klips A x4, Klips B x14, Kayış x2. Alkol pedi x1. Kullanım kılavuzu A&B. LED göstergesi. Açık. Kapalı. Klip A. Klip B. HDMI 2.1 ve 4K@120Hz, 8K@60Hz kadar video formatını, HDR10+, Dolby Vision'i destekler. 1. sync box kutusunu hoparlörlere yakın bir yere yerleştirin, böylece gömülü mikrofonu Sesi algıla. 2.Birden fazla medya aygıtını bağlamak için bir HDMI değiştirici ekleyebilirsiniz. **MK** HDMI кутија за синхронизација x1, Лента за позадинско осветлување на телевизор x1, Адаптер за напојување x1, HDMI кабел x1, Клип A x4, Клип B x14, Ремен x2. Алкохолна подлога x1. Упатство за употреба A&B. LED индикатор, На. Исклучено, Клип A, Клип Б, Поддржува HDMI 2,1 и видео формат до 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Поставете ја кутијата за синхронизација блиску до звучниците за да вграденото микрофон детектира аудио. 2.Можете да додадете HDMI прекинувач за да поврзете повеќе медиумски уреди. **SR** HDMI sync box x1, traka za pozadinsko osvetljenje TV-a x1. Adapter za napajanje x1. HDMI kabl x1. Klip A x4. Klip B x14, Traka x2. Alkohol jastučić x1. Uputstvo za upotrebu A & B. LED indikator, Na. Isključeno, Klip A, Klip B. Podržava HDMI 2.1 i video format do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Postavite kutiju za sync box blizu zvučnika tako da je ugrađen mikrofon može Otkrijte zvuk. 2.Možete dodati HDMI prekopnik za povezivanje više medijskih uređaja. **SQ** Kutia e sinkronizimit me HDMI x1, Shiriti i ndrçimit të pasmë të televizorit x1, Adaptori i energjisë x1, Kabllo HDMI x1, Kapëse A x4, Kapëse B x14, Rip x2, Tampon alkooli x1, Manuali i përdorimit A&B, Treguesi LED, Aktiv. Joaktiv. Klip A, Klip B. Mbështet HDMI 2.1 dhe formatin e videos deri në 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Vendoseni kutinë e sinkronizimit afër altoparlantëve në mënyrë që mikrofoni i integruar të mund të Zbuloni audion. 2.Mund të shtoni një ndërrues HDMI për të lidhur pajisje të shumta mediash. **RU** Блок синхронизации HDMI x1, Лента задней подсветки телевизора x1, Адаптер питания x1, HDMI-кабель x1, Зажим A x4, Зажим B x14, Ремешок x2. Спиртовая салфетка x1. Руководство пользователя A&B. Светодиодный индикатор. Включить. Выключить. Зажим A. Зажим B. Поддерживает HDMI 2.1 и видеоформаты до 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Расположите sync box рядом с динамиками, чтобы его встроенный микрофон мог обнаружить звук. 2.Можно добавить коммутатор HDMI для подключения нескольких мультимедийных устройств. **UA** HDMI sync box x1, Стрічка підсвічування телевізора x1, Адаптер живлення x1, Кабель HDMI x1, Кнопка A x4, Кнопка B x14, Ремінець x2. Спиртовий тампон x1. Посібник користувача A&B. Світлодіодний індикатор. Увімк. Вимк. Кнопка A. Кнопка B. Підтримує HDMI 2.1 та відеоформат до 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Розмістіть sync box близько до динаміків, щоб його вбудований мікрофон міг виявити аудіо. 2.Ви можете додати комутатор HDMI для підключення кількох медіапристроїв.

AR صندوق المزامنة 1 HDMI sync box، شريط إضاءة خلفية للتلفزيون 1، محول الطاقة 1، كابل HDMI x1، مقطع 1 x4، مقطع ب x14، حزام x2، منديل كحولي 1، دليل المستخدم A&B، مؤشر LED، تشغيل، إيقاف تشغيل، المقطع أ، المقطع ب، يدعم HDMI 2.1 وتنسيق الفيديو حتى 4K@120Hz، 8K@60Hz، HDR10+، Dolby Vision. 1. ضع صندوق المزامنة بالقرب من مكبرات الصوت بحيث يمكن للميكروفون المدمج فيه كشف الصوت. يمكنك إضافة مفتاح تبديل HDMI لتوصيل أجهزة وسائط متعددة.