

Používateľský manuál palubnej kamery 70mai 4K M800



Naskenujte QR kód na
prečítanie manuálu vo
všetkých podporovaných
jazykoch.






Naskenujte QR kód a
prečítajte si funkcie a FAQ.

Tento manuál platí pre
modely 70mai Dash Cam
M800 a M800-2.

70mai

Prehľad produktu



Bracket

Obsah balenia

- Autokamera × 1
- Napájací kábel × 1
- Lepiaca samolepka × 1
- Nástroj na úpravu kabeláže × 1
- Držiak × 1
- Nabíjačka do auta × 1
- Elektrostatická samolepka × 2
- Používateľská príručka × 1
- Balenie zadnej kamery × 1


Poznámky:

- Ak zariadenie počas prevádzky prestane reagovať, môžete do resetovacieho otvoru vložiť stylus a raz ho stlačiť. Potom sa zariadenie vynútené reštartuje.
- Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v tejto príručke slúžia len ako referencia. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Inštalácia držiaka


Pripojenie držiaka

- Uisti sa, že samolepka je orientovaná nahor.
- Potom zasunú klip držiaka do montážneho otvoru na kamere.




Výber miesta

- Nájdite rovnú a hladkú plochu na čelnom skle – najlepšie za spätným zrkadlom (odporúčaná oblasť na obrázku).




Zabezpečenie držiaka

- Posuň držiak doľava, kým sa trojuholníková ikonka nevyrovná so symbolom zamknutia (lock).
- Tým je držiak správne nainštalovaný a zaistený.




Prilepenie kamery

- Odstráň ochrannú fóliu z elektrostatickej samolepky.
- Kameru prilep na samolepku tak, aby objektív smeroval von z vozidla.




Demontáž držiaka (ak je potrebné)

- Posuň držiak doprava, kým sa trojuholník nevyrovná so symbolom odomknutia (unlock).
- Potom možno kameru jednoducho zložiť.




Nastavenie uhla


- Uhol kamery môžeš upraviť pohybom držiaka nahor alebo nadol, aby správne snímala cestu.



④ Pripojenie napájacieho kábla



⑤ Pripojenie k zapaľovaču cigariet a vedenie kábla podľa nasledujúcej schémy



Poznámky:

- Pri inštalácii sa vyhnite okraju čelného skla, udržiajte čelné sklo čisté a suché bez zvyškov tekutín, aby sa predišlo strate priľnavosti samolepky a uvoľneniu palubnej kamery. Zatlačte na samolepku, aby ste odstránili vzduchové bubliny.
- Pomocou priloženého nástroja na úpravu kabeláže skryte napájací kábel pod stropné čalúnenie vozidla a gumové tesnenie pozdĺž A-stĺpika. V závislosti od vozidla sa môže zásuvka nachádzať v inej polohe. Uvedený obrázok je len orientačný.

Pripojenie pomocou aplikácie 70mai

Tento produkt musí byť používaný spolu s aplikáciou 70mai. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre jeho pripojenie k aplikácii..



1. Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Alebo v obchode s aplikáciami vyhľadajte „70mai“, stiahnite ju a nainštalujte.
2. Otvorte aplikáciu, na stránke zariadení klepnite na „+“, nájdite zodpovedajúci typ kamery a klepnite na obrázok kamery.
3. Zapnite kameru a aktivujte Wi-Fi hotspot. Podľa pokynov na obrazovke pripojte Wi-Fi hotspot kamery v nastavení Wi-Fi vášho telefónu.
4. Po úspešnom pripojení sa vráťte do aplikácie 70mai a vyberte región používania a jazyk. Na stránke zariadení pripojte kameru a vstúpte na domovskú stránku kamery. Môžete zobrazíť živý náhľad videa a nastaviť parametre kamery.

Na pripojenie k Wi-Fi hotspotu kamery je potrebný Android 5.0 alebo vyšší a iOS 12.0 alebo vyšší.

Informácie o Wi-Fi hotspotu sú nasledovné:

Názov hotspotu: 70mai_M800_XXXX (overte názov na štítku na zariadení).

Východzie heslo: 12345678

Príslušenstvo

Funkcia zadného záznamu tohto produktu musí byť použitá so zadnou kamerou. Naskenujte QR kód a získajte používateľskú príručku pre zadnú kameru.

Poznámka: Aby sa predišlo poruche zadnej kamery z dôvodu nekompatibility zariadení, odporúča sa používať zadnú kameru značky 70mai.



Funkcie tlačidiel

Stav kamery	Operácia	Funkcia
Vypnuté	Stlačiť raz	Zapnúť zariadenie
	Stlačiť a držať asi 3 s	Vypnúť zariadenie
Zapnuté	Stlačiť raz	Zapnúť/vypnúť Wi-Fi
	Stlačiť 4× za sebou	Formátovať pamäťovú kartu
	Stlačiť 5× za sebou	
	Stlačiť 2× za sebou	Obnoviť výrobné nastavenia
Prijímanie žiadosti o pripojenie z telefónu	Stlačiť raz	Potvrdiť autorizáciu pripojenia

Hlasové ovládanie

Palubná kamera podporuje hlasové ovládanie. Keď je palubná kamera v prevádzke, hlasové príkazy užívateľa spustia zodpovedajúce funkcie.

Ak je jazyk systému palubnej kamery nastavený na tradičnú čínštinu, sú podporované hlasové príkazy mandarínčina. Ak je nastavený iný jazyk, sú podporované iba hlasové príkazy v angličtine. Hlasové príkazy sú nasledujúce:

Hlasový príkaz	Funkcia
Zaobstarať fotografiu	Palubná kamera vytvorí fotografiu a uloží ju do albumu.
Uzamknúť video	Palubná kamera nahrá núdzové video a uloží ho do adresára núdzových videí
Zapnúť zvuk	Palubná kamera bude nahrávať zvuk aj video.
Vypnúť zvuk	Palubná kamera nebude nahrávať zvuk, iba video.
Zapnúť hotspot	Wi-Fi hotspot palubnej kamery sa zapne.
Vypnúť hotspot	Wi-Fi hotspot palubnej kamery sa vypne.

Poznámka: Poznámka: Ak je palubná kamera pripojená k aplikácii 70mai, hlasové ovládanie nie je podporované

Upozornenie

Pred použitím tejto palubnej kamery si prosím prečítajte všetky upozornenia a používateľskú príručku, aby ste zaistili správne a bezpečné používanie.

Táto palubná kamera je pomôcka pre vodičov, určená na zaznamenávanie vonkajších obrazov vozidla.

- Nemá funkciu zaistenia bezpečnosti vodiča.
- Používatelia musia dodržiavať miestne dopravné predpisy a považovať bezpečnosť pri riadení za hlavnú prioritu.
- Nepoužívajte tento produkt počas jazdy.
- Tento produkt má vstavanú eMMC pamäť (Embedded Multi Media Card), ktorá slúži ako úložné zariadenie.
- Kapacitu úložiska je možné skontrolovať na štítku zariadenia alebo na obale produktu.
- Kvôli rozdielom v stave vozidla, štýle jazdy, prostredí a ďalších faktoroch nemusia niektoré funkcie pracovať správne.
- Porucha napájania, používanie v prostredí mimo bežného rozsahu prevádzkovej teploty alebo vlhkosti, kolízie alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť nesprávnu funkciu kamery.
- Nie je zaručené, že táto kamera bude fungovať normálne za všetkých okolností.
- Videozáznamy zhotovené touto kamerou slúžia iba na referenčné účely.
- Nainštalujte kameru správne a nezakrývajte vodičov výhľad ani neblokujte airbag vozidla, aby ste predišli poruche zariadenia alebo zraneniu.
- Pokiaľ je čelné sklo, na ktoré je kamera namontovaná, pokryté farebnou automobilovou fóliou, môže to ovplyvniť kvalitu videozáznamu alebo spôsobiť skreslenie obrazu.
- Pokiaľ je na čelné sklo nanosená kovová fólia, môže to spôsobiť zníženie kvality GPS signálu pri modeloch kamier vybavených vstavaným GPS modulom.
- Vyhnite sa nárazom alebo silným otrasom kamery, inak môže dôjsť k poruche zariadenia.
- Uchovávajte kameru mimo dosahu silných magnetických polí.

- Nikdy nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ani detergenty na čistenie palubnej kamery.
- Uchovávajte tento produkt mimo dosahu silných magnetických polí, ktoré môžu spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Nepoužívajte palubnú kameru v prostredí, kde teplota presahuje 60 °C alebo klesá pod -10 °C.
- Keď kamera pracuje dlhšiu dobu, vonkajší plášť sa môže zahriať, preto buďte pri dotyku opatrní.
- Používajte túto palubnú kameru iba v rozsahu povolenom zákonom

Bezpečnostné informácie

- Používajte priloženú autonabíjačku, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo, by ste predišli poškodeniu zariadenia z dôvodu nekompatibility.
- Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky či kábla.
- Ak používate sieťový adaptér na nabíjanie kamery, používajte iba adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
- Likvidácia batérie vhadzovaním do ohňa, horúcej rúry alebo jej mechanickým rozdrvením či rozrezaním môže spôsobiť výbuch.
- Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť.
- Nerozoberajte ani neupravujte batériu sami.
- Výmena batérie za nesprávny typ môže znefunkčniť bezpečnostnú ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií).

- Ak je batéria ponechaná v prostredí s extrémne vysokou teplotou, môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Nevyhadzujte použité batérie do zmiešaného odpadu. Zlikvidujte toto zariadenie a použité batérie v súlade s požiadavkami miestnych zákonov a predpisov.
- Kamera do auta a jej príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby nedošlo k riziku udusenía alebo iným nebezpečenstvám pre deti, uchovávajte kameru mimo ich dosahu.
- Schvaľovací kód modelu rádiového vysielacieho zariadenia je uvedený na typovom štítku produktu.

Špecifikácia

Produkt: Autokamera (Dash Cam)

Model: M800, M800-2

Vstup: 5 V 2A

Kapacita batérie: 500 mAh

Rozlíšenie: 3840 × 2160

Objektív: Zorné pole (FOV) 146° / F1.7

Typ batérie: Li-ion batéria

Napájanie: Autozásuvka (car cigarette lighter)

Rozmery zariadenia: 108 x 37.5 × 27.5 mm

Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz & 5 GHz, Bluetooth 5.2

Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2400-2483.5 MHz & 5170-5835 MHz

Maximálny výstup Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400-2483.5 MHz

Maximálny výstup Bluetooth: ≤ 10 dBm

Informácie WEEE

Všetky produkty označené týmto symbolom sú elektrické a elektronické podliehajúce spätnému odberu (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorú likvidované spoločne s bežným domácim odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, odovzdáte svoj použitý elektrický alebo elektronický prístroj na určené zberné na recykláciu, ktoré určila vláda alebo miestne úrady.

Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Pre viac informácií o umiestnení zberných miest a ich podmienkach

kontaktujte montážneho technika alebo miestne úrady.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s príslušnými smernicami európskymi normami a ich dodatkami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej

internetovej adrese:

<https://help.70mai.asia/1193.html>

Spoločnosť 70mai Co., Ltd. ďalej prehlasuje, že rádiové zariadenia typu T800-41 sú v súlade s nariadením o rádiovom vybavení (Radio Equipment Directive 2017).

Plné znenie vyhlásenia o zhode UKCA je dostupné na nasledujúcej internetovej stránke

<https://help.70mai.asia/2145.html>

Vyhlásenie o zhode ISCED

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(e)/prijímač(e), ktoré sú oslobodené od licencie a spĺňajú požiadavky kanadského úradu pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Prevádzka je povolená za nasledujúcich podmienok:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť

Vyhlásenie o vystavení žiareniu ISCED

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu IC RSS-102 stanovené pre neriadené prostredie.

Zariadenie by malo byť nainštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi anténou (žiaričom) a vaším telom.

IC: 28033-T800