

Bezpečnostní upozornění

Abyste předešli poruchám, poškození nebo zranění, dodržujte následující bezpečnostní upozornění.

- Vyjměte přístroj z obalu a položte jej na bezpečný, pevný a čistý povrch.
- Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neoprávněného použití nebo úprav nad rámec návodu.
- Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a mějte jej vždy po ruce. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění, poškození přístroje nebo ohrožení zdraví.
- Produkt není hračka a musí být uchovávan mimo dosah dětí.
- Tento produkt není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání.
- Adaptér připojte pouze do certifikované elektrické zásuvky.
- **Upozornění:** nástavce mohou při zapnutém výrobku dosahovat vysokých teplot. Nesprávná obsluha může způsobit popáleniny nebo nebezpečí požáru.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Během přestávek a po skončení používání vypněte hlavní zdroj napájení.
- Před výměnou nástavce nebo uskladněním vypněte hlavní napájení a nechte řezačku vychladnout na pokojovou teplotu.
- Pokud řezačku nepoužíváte, vždy ji vložte do stojanu. Nesprávné používání může způsobit nebezpečí požáru.
- Po ukončení činnosti nikdy nezapomeňte vypnout vypínač.

Funkce

- Sada nástrojů pro tvarování pěny, dekorativní tvarování, hobby řemeslné projekty, penové obaly atd.
- Dokáže rychle a čistě nařezat pěnu v libovolném směru.
- Tři řezací hroty s různými délkami, které vyhoví vašim potřebám.
- Dodává se se stojanem a externím napájecím adaptérem s nastavitelným napětím.

Specifikace**Napájecí adaptér:**

Vstupní napětí: 100-240V; výstupní napětí: 3-12V, nastavitelné

Model	Kód	Specifikace
D2-10 řezací nástavec	79-8242	20K 100mm
D2-19 řezací nástavec	79-8244	20K 150mm
D2-21 řezací nástavec	79-8246	20K 250mm

Při různých nastaveních adaptéru je třeba správně používat různé hroty. Viz níže uvedená tabulka.

Poznámky:

1. D2-10 není kompatibilní s 9 V nebo 12 V. D2-19 není kompatibilní s 12 V. Při výběru nástavce věnujte tomuto faktu zvláštní pozornost.
2. Pokud zvolíte špatný nástavec nebo nastavení, produkt se sice nepoškodí, ale hrot se nebude moci kvůli ochraně adaptéru zahřát.

Vyšší napětí odpovídá vyšší teplotě

Model	Napájení	12V	9V	7,5V	6V	5V	4,5V	3V
		Použitelnost						
D2-10	Max. 17 W	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
D2-19	Max. 20 W	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D2-21	Max. 27 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Údržba přístroje

- Před použitím pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že jsou všechny díly v řádném funkčním stavu.
- Zkontrolujte, zda všechny pohyblivé části správně fungují bez jakéhokoli poškození součástí.
- Jakékoli poškozené díly by měly být opraveny nebo vyměněny kvalifikovanými odborníky. Použití jiných nástrojů nebo příslušenství může ohrozit zdraví uživatele.

Likvidace produktu

Tento symbol znamená, že by se zařízení nemělo vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte sběrná střediska nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten může zařízení zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

Rezačka na polystyrén ZD-20KS**Bezpečnostné upozornenie**

Aby ste predišli poruchám, poškodeniu alebo zraneniu, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

- Vyberte prístroj z obalu a položte ho na bezpečný, pevný a čistý povrch.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku neoprávněného používania prístroja.
- Pozorne si prečítajte návod na použitie a majte ho vždy po ruke.
- Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie, poškodenie prístroja alebo ohrozenie zdravia.
- Produkt nie je hračka a musí sa uchovávať mimo dosahu detí.
- Tento produkt nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nedohliadala alebo ich nepoučila o jeho používaní osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Adaptér pripájajte len do certifikovanej elektrickej zásuvky.
- **Upozornenie:** pri zapnutom výrobku môžu nástavce dosahovať vysoké teploty. Nesprávna prevádzka môže spôsobiť popáleniny alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Prístroj nepoužíajte v blízkosti horľavých materiálov.
- Počas prestávok a po skončení používania vypnite hlavné napájanie.
- Pred výmenou nástavcov alebo uskladnením vypnite hlavný zdroj napájania a nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu.
- Ak prístroj nepoužívate, vždy ju odložte do stojana. Nesprávne používanie môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Pred opustením prístroja nikdy nezapadnite vypnúť vypínač napájania.

Funkcie

- Ideálna súprava nástrojov na tvarovanie peny, dekoratívne tvarovanie, hobby remeselné projekty, penové obaly atď.
- Dokáže rýchlo a čisto rezať penu v akomkoľvek smere akoby zázrakom.
- Tři rezacie hroty s rôznymi dĺžkami podľa vašich potrieb.
- Dodáva sa so stojanom a externým napájacím adaptérom s nastavitelným napätím.

Špecifikácie

Napájecí adaptér:

Vstupné napätie: 100-240 V; výstupné napätie: 3-12V, nastavitelné

Model	Kód	Špecifikácia
D2-10 rezací nástavec	79-8242	20K 100mm
D2-19 rezací nástavec	79-8244	20K 150mm
D2-21 rezací nástavec	79-8246	20K 250mm

Pri rôznych nastaveniach adaptéra je potrebné správne používať rôzne hroty. Vid' nižšie uvedená tabuľka.

Poznámky:

1. D2-10 nie je kompatibilný s 9 V alebo 12 V. D2-19 nie je kompatibilný s 12 V. Pri výbere nadstavca venujte tomuto faktu zvláštnu pozornosť.
2. Ak zvolíte zlý nadstavec alebo nastavenie, produkt sa sice nepoškodí, ale hrot sa nebude moci' kvôli ochrane adaptéra zahriať.

Vyššie napätie zodpovedá vyššej teplote.

Model	Napájanie	12V	9V	7,5V	6V	5V	4,5V	3V
		Použitelnosť						
D2-10	Max. 17 W	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
D2-19	Max. 20 W	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D2-21	Max. 27 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Údržba prístroja

- Pred použitím dôkladne skontrolujte a uistite sa, že sú všetky časti v správnom funkčnom stave.
- Skontrolujte, či všetky pohyblivé časti fungujú hladko, bez akéhokoľvek poškodenia častí.
- Akékoľvek poškodené časti by mali byť opravené alebo vymenené kvalifikovanými odborníkmi. Používanie iných nástrojov alebo príslušenstva môže ohroziť zdravie používateľa.

Likvidácia produktu

Tento symbol znamená, že by sa zariadenie nemalo vyhazovať do zmiešaného odpadu. Aby ste zabránili potencionálnej škodě na životnom prostredí alebo zdraví, zodpovedne zariadenie zrecyklujte, aby ste podporili udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Na vrátenie vášho použitého zariadenia použite zberné strediská alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie kúpili. Ten môže zariadenie zaslať na recykláciu bezpečne pre životné prostredie.