





beurer

BF 450/451



CS Diagnostická váha	
Návod k použití	4
SK Diagnostická váha	
Návod na použitie	8





Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

Obsah

1. Obsah balení	4
2. Vysvětlení symbolů.....	4
3. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	4
4. Popis přístroje.....	5
5. Použití.....	5
6. Co dělat v případě problémů?.....	6
6.1 Hlášení	6
6.2 Problémy s připojením Bluetooth®	6
7. Čištění a údržba	6
8. Likvidace	7
9. Technické údaje.....	7
10. Záruka	7

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu servisu.

- 1 diagnostická váha
- 3 baterie typu AAA, 1,5 V
- 1 návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.



Informace o výrobku

Upozornění na důležité informace



Přístroj nesmí používat osoby se zdravotnickými implantáty (např. kardiostimulátory). Mohlo by dojít k negativnímu ovlivnění jejich funkce.



Nahlédněte do návodu k použití



(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.



Štítek pro identifikaci obalového materiálu.

A = zkratka materiálu,
B = číslo materiálu: 1-7 = plasty,
20-22 = papír a lepenka



Značka CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.



United Kingdom Conformity Assessed Mark



Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.



Výrobce



Produkt a součásti obalu roztrháte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.



Symbol dovozce

3. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Použití v souladu s určením

Přístroj je určen pouze k vážení lidí a zaznamenání osobních tréninkových údajů. Přístroj je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely. Používejte přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu.

VAROVÁNÍ

- Přístroj nesmí používat osoby se zdravotnickými implantáty (např. kardiostimulátory). Mohlo by dojít k negativnímu ovlivnění jejich funkce.
- Nepoužívejte přístroj v době těhotenství.
- Nebezpečí převrhnutí! Váhu nikdy nepokládejte na nerovný povrch (viz obrázek **A**). Nestoupejte z jedné strany na vnější okraj váhy (viz obrázek **B**).
- Nebezpečí uklouznutí! Nestoupejte na váhu mokřými chodidly (viz obrázek **B**). Nestoupejte na váhu v ponožkách.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci. Váhu sami nikdy neotevírejte.



VAROVÁNÍ

- Baterie vkládejte vždy správně a se zohledněním polarit (±/-). Baterie udržujte čisté a suché a chráňte je před vodou. Vždy zvolte správný typ baterií.
- Nikdy nezkratujte baterie nebo kontakty v příhradce na baterie.
- Baterie nikdy nenabíjejte, násilně nevybíjejte, nezahřívejte, nerozebírejte, neotvírejte, nedrťte, nedeformujte, nevkládejte do žádných obalů ani neupravujte.
- Baterie nikdy nesvařujte ani nepájejte.
- V jednom přístroji nikdy zároveň nepoužívejte baterie různých výrobců, kapacit (nové a použité), velikostí a typů.
- Nebezpečí výbuchu!** Nedodržení uvedených bodů může způsobit poranění osob, přehřátí, vytečení, odvětrání, zlomení, výbuch nebo požár.
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte příhrádku na baterie suchou utěrkou.
- Pokud by se tekutina z baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí spolknutí!** Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požití může vést k těžkým vnitřním popáleninám a smrti.
- Nikdy nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dohledu dospělé osoby.

POZOR

- Náhradní baterie skladujte odděleně od kovových předmětů, v dobře větraných, suchých a chladných místnostech.
- Baterie nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo dešti.
- Pokud by byly baterie vystaveny extrémně vysokým teplotám nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu, mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin a plynů.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Výrobek již nepoužívejte, pokud kryt příhrádky na baterie nelze správně zavřít.
- Vybité baterie ihned a řádně zlikvidujte. Baterie nikdy nevhazujte do ohně nebo do horké trouby.

4. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

Diagnostická váha Displej

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Displej | 4 Naměřená hodnota |
| 2 Elektrody | 5 Jednotka měření |
| 3 Příhrádka na baterie | 6 Tělesné údaje |
| | 7 Neznámý uživatel při měření |
| | 8 Přenos naměřených hodnot |
| | 9 Stav Bluetooth®-připojení |

5. POUŽITÍ



Minimální věk pro používání váhy je 10 let.

Váhu lze používat pouze s aplikací „beurer HealthManager Pro“.

Váha má 8 míst pro uživatele váhy, do kterých můžete uložit například členy vaší rodiny. Pomocí aplikace „beurer HealthManager Pro“ můžete jednotlivé uživatele aplikace a příslušného uživatele váhy pohodlně nastavit prostřednictvím chytrého telefonu. Postupujte takto:

- Stáhněte si bezplatnou aplikaci „beurer HealthManager Pro“ z Apple App Store (iOS) nebo Google Play (Android™) (viz obrázek **C** na rozkládací straně 3).
- Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Při existujícím Bluetooth® připojení se hodnoty po úspěšném měření uživatele (např. „U – 1“) přenesou do aplikace „beurer HealthManager Pro“. Je to označeno symbolem přenosu naměřených hodnot **B**. Není-li přenos možný, ukládá se u každého uživatele až 30 hodnot. Při otevření aplikace a aktivní váze se přenos automaticky.



- Važte se pokud možno vždy ve stejnou denní dobu (nejlépe ráno), po vykonání potřeby, nalačno.
- Analytické měření je možné pouze naboso. Jinak se provede pouze měření hmotnosti, které se přiřadí uživateli váhy. Pokud automatické rozpoznání uživatele váhy nefungovalo, můžete si měření přiřadit v aplikaci „beurer HealthManager Pro“.
- Respektujte, že se mohou vyskytnout nepřesnosti měření, neboť se nejedná o cejchovanou váhu, která by byla určena pro profesionální a lékařské účely.
- Tato váha pracuje na principu B.I.A., analýzy bioelektrické impedance. Tímto měřením elektrického odporu (impedance) a započtením konstant, popř. individuálních hodnot (věk, výška, pohlaví, stupeň aktivity) se může určovat podíl tělesného tuku a další veličiny. Uvědomte si, že hodnoty zjištěné diagnostickou váhou představují jen přibližné hodnoty lékařské, reálné analýzy hodnot lidského těla. Pouze odborný lékař může pomocí lékařských metod (např. počítačová tomografie) provést přesné zjištění tělesného tuku, vody, podílu svalové hmoty a stavby kostí.
- V případě diety, resp. léčby u nadváhy nebo podváhy si musíte zajistit kvalifikované poradenství ze strany příslušného odborného personálu (např. lékaře). Hodnoty zjištěné váhou přitom mohou kvalifikovanému personálu pomoci.
- U dětí, vrcholových sportovců nebo osob se zdravotními/fyzickými omezeními (např. symptomy edému, osteoporóza, užívání léků na kardiovaskulární problémy nebo léků měnících cévy, osoby s výraznými anatomickými odchylkami v oblasti nohou), mohou být při stanovování tělesného tuku zjištěny nepřesné nebo nevěrohodné výsledky.

6. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

6.1 Hlášení

Zobrazení	Příčina / odstranění
Odchyłka hmotnosti	Nesprávný nulový bod (např. při změně místa nebo kolísání teploty): Krátce si na váhu jednou nohou stoupněte, dokud se nezobrazí aktuální hmotnost a poté nohu odstraňte.
	Váha je položena na koberci nebo nerovném podkladu: Podklad musí být tvrdý a rovný.
	Važte se pokud možno vždy ve stejnou denní dobu (nejlépe ráno), po vykonání potřeby, nalačno.
 blíká	Váhu lze přes <i>Bluetooth</i> ® připojit k aplikaci: Nepropojíte ji přes nastavení <i>Bluetooth</i> ® chytrého telefonu, pouze přes aplikaci.
PAir	<i>Bluetooth</i> ® je třeba jednorázově povoleno pro připojení k chytrému telefonu: Případně zkontrolujte oznámení v chytrém telefonu a povolte připojení přes <i>Bluetooth</i> ®.
U -- /  ?	Měření nelze přiřadit žádnému uživateli váhy: Pokud automatické rozpoznání uživatele váhy nefungovalo, otevřete aplikaci „beurer HealthManager Pro“.
„- - BF“	Diagnostické měření není možné (např. měření v botách): Měření opakujte naboso. Jinak se zobrazí a přenesou pouze hodnoty hmotnosti.
oLd	Byla překročena maximální nosnost 180 kg: Zatížení pouze do 180 kg.
Lo	Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.
	Probíhá přenos naměřených údajů

6.2 Problémy s připojením *Bluetooth*®

Problém	Příčina / odstranění
Žádné <i>Bluetooth</i> ®-připojení  Symbol  se nezobrazuje	Při přidávání zařízení nedošlo k připojení Pro navázání spojení musí být váha aktivována, aby se na displeji zobrazovalo 0,0 kg. K tomu váhu krátce zatížíte. Pomocí aplikace přidejte zařízení. Při prvním připojení může být nezbytné potvrzení v chytrém telefonu pro potvrzení bondingu/párování. Přitom zkontrolujte případná oznámení ve stavovém řádku nebo hlášení. Žádné připojení pro nastavení zařízení Pro navázání spojení musí být váha aktivována, aby se na displeji zobrazovalo 0,0 kg. K tomu váhu krátce zatížíte. V aplikaci zvolte přidanou váhu v části „Moje zařízení“. Žádné připojení k přenosu naměřených dat Připojení se po úspěšném měření uživatele (např.: „U – 1“) automaticky vytvoří, když je aplikace otevřena v dosahu (< 10 m). Váha musí být nastavena v části „Moje zařízení“. V těchto nastaveních zařízení zkontrolujte identifikaci uživatele. Řešení problémů pomocí chytrého telefonu - Vypněte a znovu zapněte <i>Bluetooth</i>® na chytrém telefonu. Přitom vezměte na vědomí, že se váha nepřipojuje z <i>Bluetooth</i>® nastavení operačního systému. Případně ji odstraňte ze seznamu zařízení v nastavení <i>Bluetooth</i>® a následně použijte aplikaci „beurer HealthManager Pro“. - Při připojování váhy zkontrolujte stavový řádek chytrého telefonu, abyste mohli spustit párování / bonding. - Aplikaci úplně zavřete (i na pozadí). Vypněte a opět zapněte chytrý telefon.
Výsledky měření se neodesílají  Symbol  se nezobrazuje	Paměť uživatele (např. U – 1), která se zobrazuje na displeji váhy při měření, musí být ve vašem nastavení aplikace přiřazena k váze. Pouze taková měření lze odesílat. Zkontrolujte proto při měření Vašeho uživatele na váze při měření a v nastaveních aplikace.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrch váhy občas očistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. Váhu opět použijte až tehdy, když bude povrch váhy zcela suchý.

POZOR

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy nevrháte váhu do vody. Váhu nikdy neomývejte pod tekoucí vodou.
- Na váhu neodkládejte žádné předměty, jestliže ji nepoužíváte.
- Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

8. LIKVIDACE

UPOZORNĚNÍ

Při likvidaci uchovávejte baterie různých elektrochemických systémů odděleně.

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.

Vybité baterie nepatří do domovního odpadu. Zlikvidujte je prostřednictvím svého prodejce s elektrickými přístroji nebo v místním sběrném dvoře.

Upozornění: Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.



Ekologická likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme jednotlivé součásti, zejména baterie, likvidovat odděleně.

1. Zasuňte plochý šroubovák do určených vybrání mezi nosnou plochu z bezpečnostního skla a nožkami váhy.
2. Nyní plochým šroubovákem opatrně rozlomte váhu pro oddělení spodní části od váhy.
3. Vyměňte kabely a uvolněte desku plošných spojů křížovým šroubovákem.
4. Jednotlivé součásti likvidujte odděleně.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry:	300 x 300 x 26 mm
Hmotnost:	1565 g
Rozsah měření:	180 kg / 396 lb / 28 st
Zobrazení na displeji	kg: 0,1 kg / lb: 0,2 lb / st: 1 st, 0,2 lb
Přesnost opakování:	max ± 0,4 kg
Absolutní přesnost:	max ± (0,5 % +0,1 kg); např. při 80 kg: max ± 0,5 kg
Baterie:	3x baterie 1,5 V AAA
Možnosti připojení:	Bluetooth® low energy technology Frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz, Vysílací výkon max. 0,83 dBm
Systémové požadavky a seznam kompatibilních přístrojů pro aplikaci „beurer HealthManager Pro“*	

Technické změny vyhrazeny.

*Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských směrnic. Značka CE byla umístěna v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

Směrnice 2014/53/EU (Radio Equipment Directive - RED)

Prohlášení o shodě pro tento výrobek naleznete na adrese:

<https://www.beurer.com/conformity>

10. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

Obsah

1. Obsah balenia	8
2. Vysvetlenie symbolov	8
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	8
4. Popis prístroja	9
5. Použitie	9
6. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	10
6.1 Hlásenia	10
6.2 Problémy s pripojením Bluetooth®	10
7. Čistenie a starostlivosť	10
8. Likvidácia	11
9. Technické údaje	11
10. Záruka	11

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú servisnú adresu.

- 1 diagnostická váha
- 3 batérie typu AAA, 1,5 V
- 1 návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabrání, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabrání, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabrání, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.



Informácia o produkte
Upozornenie na dôležité informácie



Prístroj nesmú používať osoby s medicínskymi implantátmi (napr. kardiostimulátor). V opačnom prípade môže dôjsť k ovplyvneniu ich funkcií.



Prečítajte si návod na obsluhu



Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.



Štítok pre označenie obalového materiálu.

A = skratka materiálu,
B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty,
20 – 22 = papier a kartón



Značka CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.



United Kingdom Conformity Assessed Mark



Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.



Výrobca



Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.



Symbol importéra

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

Účel použitia

Prístroj je určený na váženie ľudí a na zaznamenávanie osobných fitness údajov. Prístroj je určený len na osobné použitie a nie na lekárske alebo komerčné použitie. Prístroj používajte výlučne na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v návode na použitie.

VAROVANIE

- Prístroj nesmú používať osoby s medicínskymi implantátmi (napr. kardiostimulátor). V opačnom prípade môže dôjsť k ovplyvneniu ich funkcií.
- Nepoužívajte prístroj počas tehotenstva.
- Nebezpečenstvo prevrátenia! Váhu nikdy nekladte na nerovný podklad (pozri obrázok **A**). Nestúpajte jednostranne na vonkajší okraj váhy (pozri obrázok **B**).
- Nebezpečenstvo pošmyknutia! Nestúpajte na váhu s mokrymi nohami (pozri obrázok **B**). Na váhu nestúpajte v ponožkách.
- Opravy môže vykonávať len zákaznický servis alebo autorizovaní predajcovia. Váhu nikdy neotvárať.



Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

VAROVANIE

- Pri vkladaní batérií vždy dбайte na správnu polaritu (+/-). Batérie udržiavajte čisté a suché a zabráňte ich kontaktu s vodou. Vždy používajte správny typ batérií.
- Batérie a kontakty v priehradke na batérie nikdy neskratujte.
- Batérie nikdy nenabíjajte, zámerne nevybíjajte, nenahrievajte, nerozoberajte, neatvárajte, nedeformujte, nezapuzdrujte ani neupravujte.
- Batérie nikdy nezvárajte ani nespájajte.
- Nikdy v rámci jedného zariadenia nekombinujte batérie rôznych výrobcov, kapacity (nové a použité), veľkosti a typu.
- **Nebezpečenstvo výbuchu!** Nedodržanie uvedených bodov môže mať za následok zranenia osôb, prehriatie, vytečenie, odvetranie, prasknutie, výbuch alebo požiar.
- Keď batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Nebezpečenstvo prehltutia!** Batérie uchovávejte mimo dosahu detí. V prípade prehltutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prehltutie môže spôsobiť ťažké vnútorné popáleniny a smrť.
- Nikdy nedovoľte deťom meniť batérie bez dozoru dospelých osôb.

POZOR

- Náhradné časti batérie uchovávejte mimo dosahu kovových predmetov, v dobre vetraných, suchých a chladných priestoroch.
- Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani dažďu.
- Keď sa batérie vystavujú prostrediu s extrémne vysokými teplotami alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže to viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavých kvapalín a plynov.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Ak sa kryt priehradky na batérie už nezatvára správne, prestaňte výrobok používať.
- Vybité batérie okamžite zlikvidujte podľa predpisov. Batérie nikdy neodhadzujte do ohňa alebo horúcej rúry.

4. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

Diagnostická váha Displej

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Displej | 4 Nameraná hodnota |
| 2 Elektródy | 5 Merná jednotka |
| 3 Priehradka na batérie | 6 Telesné údaje |
| | 7 Neznámy používateľ pri meraní |
| | 8 Prenos nameraných údajov |
| | 9 Stav pripojenia Bluetooth® |

5. POUŽITIE



Váhu je možno používať deti od 10 rokov.
Váhu je možné používať len s aplikáciou „beurer HealthManager Pro“.

Váha disponuje 8 používateľmi váhy, do ktorých môžete uložiť napríklad členov svojej rodiny. Prostredníctvom aplikácie „beurer HealthManager Pro“ môžete cez smartfón pohodlne nastaviť jednotlivých používateľov aplikácie a príslušného používateľa váhy. Postupujte pritom nasledovne:

1. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu „beurer HealthManager Pro“ v Apple App Store (iOS) alebo v Google Play (Android™) (pozri obrázok **C** na rozklápacej strane 3).
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
3. Pri existujúcom pripojení Bluetooth® sa hodnoty po úspešnom meraní používateľa (napr. „U – 1“) prenesú do aplikácie „beurer HealthManager Pro“. Toto je možné vidieť podľa symbolu prenosu nameraných údajov **8**. Ak nie je možný žiadny prenos, uložte sa až 30 hodnôt na používateľa. Keď je aplikácia otvorená a váha aktívna, tieto údaje sa automaticky prenesú.



- Vážte sa podľa možnosti vždy v ten istý denný čas (najlepšie ráno), po toalete, nalačno.
- Analýza je možná len naboso. V opačnom prípade sa vykoná len meranie hmotnosti, ktoré sa priradí používateľovi váhy. Ak automatické rozpoznanie používateľa váhy nefungovalo, môžete si svoje meranie priradiť v aplikácii „beurer HealthManager Pro“.
- Berte do úvahy, že z technických príčin sú možné tolerancie nameraných hodnôt, keďže nejde o kalibrovanú váhu na profesionálne, medicínske použitie.
- Váha pracuje na princípe B.I.A., analýzy bioelektrickej impedancie. Pomocou merania elektrického odporu (impedancia) a po započítaní konštantných hodnôt, resp. individuálnych hodnôt (vek, výška, pohlavie, stupeň aktivity) je možné určiť podiel telesného tuku a ďalších veličín v tele. Upozorňujeme, že hodnoty zistené diagnostickou váhou predstavujú iba približenie k lekárske, reálnym hodnotám analýzy tela. Iba odborný lekár môže pomocou medicínskych metód (napr. počítačová tomografia) vykonať presné meranie telesného tuku, vody v tele, podielu svalov a kostí.
- Pri každej diéte, resp. liečbe nadmernej alebo nízkej hmotnosti musí kvalifikovaný odborný personál (napr. lekár) zabezpečiť kvalifikované poradenstvo. Hodnoty zistené s váhou môžu pritom pomôcť odbornému personálu.
- U detí, výkonnostných športovcov alebo osôb so zdravotnými/telesnými obmedzeniami (napr. edémy, osteoporóza, užívanie liekov na kardiovaskulárne choroby alebo liekov na zúženie ciev, osoby s výraznými anatomickými odlišnosťami na nohách) sa môžu pri určovaní telesného tuku vyskytnúť nepresné alebo nehodnoverné výsledky.

6. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

6.1 Hlásenia

Zobrazenie	Príčina/odstránenie
Odchýlka hmotnosti	Nesprávny nulový bod (napr. pri zmene miesta alebo výkyvoch teploty): Krátko zafažte, kým sa nezobrazí aktuálna hmotnosť a potom odstráňte nohu. Váha stojí na koberci alebo nerovnom podklade: Podklad musí byť tvrdý a rovný. Vážte sa podľa možnosti vždy v ten istý denný čas (najlepšie ráno), po toaile, nalačno.
 bliká	Váha sa môže spojiť s aplikáciou cez <i>Bluetooth®</i> : Nepripájajte cez nastavenia <i>Bluetooth®</i> smartfónu, len cez aplikáciu.
PAir	<i>Bluetooth®</i> sa musí raz pripojiť k smartfónu: Prípadne skontrolujte oznámenie v smartfóne a povoľte spojenie cez <i>Bluetooth®</i> .
U -- /  ?	Meranie sa nepodarilo priradiť žiadnemu používateľovi váhy: Ak automatické rozpoznanie používateľa váhy nefungovalo, otvorte aplikáciu „beurer HealthManager Pro“.
„ - - BF“	Nie je možné diagnostické meranie (napr. meranie s topánkami): Meranie zopakujte naboso. Inak sa zobrazujú a prenášajú iba hodnoty hmotnosti.
oLd	Bola prekročená maximálna nosnosť 180 kg: Zafažujte iba do 180 kg.
Lo	Batérie sú vybité. Vymeňte batérie.
	Meranie sa prenáša

6.2 Problémy s pripojením *Bluetooth®*

Problém	Príčina/odstránenie
Žiadne pripojenie <i>Bluetooth®</i>  Symbol  sa nezobrazuje	Žiadne pripojenie pri pridávaní prístroja Na vytvorenie pripojenia musí byť váha aktivovaná tak, aby sa na displeji zobrazovalo 0,0 kg. Na tento účel krátko zafažte plošinu. Pomocou aplikácie pridajte prístroj. Pri prvom pripojení môže byť potrebné potvrdenie na smartfóne na potvrdenie pripojenia/spárovania. Prípadne skontrolujte prípadné upozornenia v stavovom riadku alebo hlásenia. Žiadne pripojenie k nastaveniu prístroja Na vytvorenie pripojenia musí byť váha aktivovaná tak, aby sa na displeji zobrazovalo 0,0 kg. Na tento účel krátko zafažte plošinu. V aplikácii vyberte pridanú váhu v časti „Moje zariadenia“. Žiadne pripojenie k prenosu nameraných údajov Pripojenie sa po úspešnom meraní používateľa (napr.: „U – 1“) automaticky vytvorí, keď je aplikácia otvorená v dosahu (< 10 m). Váha musí byť nastavená v časti „Moje zariadenia“. V týchto nastaveniach prístroja skontrolujte identifikáciu používateľa. Riešenie problémov pomocou smartfónu - Vypnite a znovu zapnite <i>Bluetooth®</i> na smartfóne. Nezabudnite pritom, že váha nesmie byť pripojená z nastavení <i>Bluetooth®</i> operačného systému. Prípadne ju odstráňte zo zoznamu zariadení v nastaveniach <i>Bluetooth®</i> a následne použite aplikáciu „beurer HealthManager Pro“. - Pri pripájaní váhy skontrolujte stavovú lištu smartfónu, aby ste spustili spárovanie/spojenie. - Úplne zatvorte aplikáciu (aj v pozadí). Vypnite a znovu zapnite smartfón.
Výsledky merania sa neodošlú  Symbol  sa nezobrazuje	Používateľská pamäť (napr. U - 1), ktorá sa zobrazí na displeji váhy pri meraní, musí byť vo vašich nastaveniach aplikácie priradená váhe. Len tieto merania sa môžu odoslať. Preto pri meraní skontrolujte používateľa na váhe a v nastaveniach aplikácie.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Povrch váhy vyčistite z času na čas mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. Váhu nepoužívajte, kým nebude povrch váhy úplne suchý.

POZOR

- Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky.
- Váhu nikdy neponorajte do vody. Váhu nikdy neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Nekladte na váhu žiadne predmety, pokiaľ ju nepoužívate.
- Chráňte váhu pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov (rúra, vykurovacie teleso).

8. LIKVIDÁCIA

UPOZORNENIE

Pri likvidácii uchováajte batérie oddelene od iných elektrochemických systémov.

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.

Použitá batéria nepatrí do domového odpadu. Zlikvidujte ich prostredníctvom svojho predajcu elektroniky alebo miestnej zberne, to je vaša zákonná povinnosť.

Upozornenie: Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.



* Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych noriem. Značka CE bola umiestnená v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami: Smernica 2014/53/EÚ (Radio Equipment Directive – RED) Vyhlásenie o zhode pre tento výrobok nájdete na adrese: <https://www.beurer.com/conformity>

10. ZÁRUKA

Blížšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v príloženom záručnom liste.

Ekologická likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia vám odporúčame likvidovať jednotlivé komponenty, najmä batérie, oddelene.

1. Zasuňte plochý skrutkovač do určených vybrání medzi nosnou plochou z bezpečnostného skla a nožičkami váhy.
2. Teraz pomocou plochého skrutkovača opatrne rozlomte váhu, aby ste oddelili spodnú časť od váhy.
3. Vyberte káble a uvoľnite dosku plošných spojov pomocou krížového skrutkovača.
4. Jednotlivé diely zlikvidujte oddelene.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery:	300 x 300 x 26 mm
Hmotnosť:	1 565 g
Rozsah merania:	180 kg/396 lb/28 st
Ukazovateľ na displeji	kg: 0,1 kg/lb: 0,2 lb/st: 1 st, 0,2 lb
Presnosť opakovania:	max ± 0,4 kg
Absolútna presnosť:	max. ± (0,5 % +0,1 kg); napr. pri 80 kg: max. ± 0,5 kg
Batéria:	3x 1,5 V AAA batéria
Konektivita:	Bluetooth® low energy technology Frekvenčné pásmo: 2 402 – 2 480 MHz, Vysielací výkon max. 0,83 dBm
Systémové predpoklady a zoznam kompatibilných zariadení pre aplikáciu „beurer HealthManager Pro“	

Technické zmeny vyhradené.

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

