
[SLOVENSKY] NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím



- Prečítajte si tento manuál pozorne a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
- Manuál si nechajte na neskoršie použitie.
- Pri odovzdávaní produktu iným vždy priložte aj tento manuál.

SYMBOLY A VAROVANIA

ZVÁRANIE



Tento symbol naznačuje možné nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti, ak sa nebudú dodržiavať bezpečnostné pokyny.

UPOZORNENIE



Tento symbol upozorňuje na možnosť materiálneho poškodenia alebo poškodenia životného prostredia.

Ďalšie symboly



- **Preškrtnutý odpadkový kôš** – produkt a jeho príslušenstvo nesmú byť vyhadzované s bežným domácim odpadom.



- **Preškrtnutý kôš** – batérie nesmú byť vyhadzované s komunálnym odpadom.



Označenie CE – produkt spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia.

BEZPEČNOSŤ

- Neopravujte, nerozoberajte ani nijako neupravujte produkt ani jeho príslušenstvo. Neoprávnené otvorenie môže spôsobiť elektrický šok, požiar, výbuch alebo iné nebezpečné situácie.
- Nepoužívajte produkt, ak je poškodený alebo nefunguje správne. Nepoužívajte poškodené, deformované alebo nafúknuté batérie.
- Používajte a skladujte produkt len v odporúčaných podmienkach.
- Ak sa batéria dlho nepoužíva, nabite ju raz za 6 mesiacov. Nenabíjajte batériu nepretržite.

- Nepoužívajte nabíjačky typu NIMH alebo NICD. Nabíjajte výhradne pomocou priloženého USB-C kábla.
- Neskratujte batériu. Nepoužívajte adaptér na iný typ konektora.
- Nepoužívajte napájací kábel, ak je poškodený. Používajte len vhodné elektrické zásuvky.
- Udržujte produkt suchý. Neponárajte ho do tekutín, neberte ho s mokrými rukami.
- Pred čistením odpojte produkt od zdroja napájania. Čistite len suchou handrou.
- Nevystavujte sa silným elektromagnetickým poliam. Nehádzajte, neohýbajte sa ani mechanicky nepreťažujte.
- Nevystavujte sa priamemu slnečnému žiareniu, blízkym zdrojom tepla alebo otvorenému ohňu.
- Postupujte podľa návodu na zariadenia, v ktorých batériu používate.
- Produkt môžu používať deti od 8 rokov len pod dohľadom alebo inštrukciou ohľadom bezpečného používania.
- Produkt a príslušenstvo nie sú hračky. Držte mimo dosahu malých detí.
- Nepoužívajte ich na komerčné, lekárske alebo iné špeciálne účely, kde by porucha mohla spôsobiť poškodenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Hodnota
Produkt	Nabíjateľná AA Li-Ion batéria s USB-C
Typ	Sekundárna bunka pre AA slotové zariadenia
Model / SKU	MRBAT160
Materiál	Li-Ion, polymér
Nominálne napätie	1.5 V
Kapacita	500 mAh
Rozmery	15 × 51 mm
Hmotnosť	8 g

Parameter	Hodnota
Nabíjanie	USB-C
Počet nabíjacích cyklov	~1200
Nabíjacie napätie / prúd	5 V / 90 mA
Skladovacia/prevádzková teplota	0 ... +35 °C
Atmosférický tlak	86–106 kPa
Relatívna vlhkosť	65 ± 20 %
Ochrany	Ochrana proti preťaženiu, skratu, preťaženiu; Rýchle nabíjanie (~2 h)

Obsah balenia

- 4× Batéria
- 1× 4-v-1 USB nabíjací kábel
- 1× Návod na použitie a bezpečnostné informácie

POUŽITIE

POZOR – riziko prehriatia



Použitie batérie v silných baterkách alebo bleskách môže spôsobiť nadmerné prehrievanie a poškodenie. Ak sa zariadenie prehrieva, vypnite ho, nechajte ho vychladnúť a vyberte batériu.

UPOZORNENIE – rušenie signálu



Použitie v rádiových zariadeniach môže spôsobovať rušenie. Ak dôjde k rušeniu, vypnite zariadenie a vyberte batériu.

NABÍJANIE


USB-C nabíjací port sa nachádza na boku batérie. LED indikátor sa nachádza priamo na nabíjacom porte (A).

Postup nabíjania

1. Pripojte USB-C kábel k batérii (A).
2. Druhý koniec pripojte k zdroju napájania (napr. USB adaptér).
3. Po dokončení nabíjania LED svieti **pravidelne**.

LED indikátor

- **Pevný** – batéria plne nabitá
- **Blikanie** – batéria sa nabíja



LIKVIDÁCIA



Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví v dôsledku nekontrolovaného ukladania odpadu a podporilo udržateľné opätovné využívanie materiálov, oddelujte opakovane použiteľné predmety od iných druhov odpadu a recyklujte ich zodpovedne.

Batérie/nabíjateľné batérie môžu obsahovať látky, ktoré môžu škodiť životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Ste zákonne povinný vrátiť použité alebo nabíjateľné batérie. Postupujte podľa pokynov na likvidáciu batérií/nabíjateľných batérií.

- Nevstupujte do rizika poškodenia životného prostredia – batérie likvidujte samostatne.
- Pred likvidáciou batériu odpojte od nabíjacieho kábla.
- Likvidujte batérie, káble, obaly a príslušenstvo samostatne v súlade s platnými predpismi.
- Zvážte, či je možné produkt opraviť alebo znovu použiť.
- Vymažte všetky osobné údaje.
- Ak je to možné, pred likvidáciou vyberte batérie alebo svetelné zdroje.
- **Domácnosti:** odovzdať na zberné dvory alebo verejné zberné miesto pre elektrický odpad.
- **Spoločnosti:** odovzdajte to výrobcovi alebo autorizovanému zbernému miestu.

PRÁVNE INFORMÁCIE A KONTAKT

Copyright © 2024. MediaRange a logo MediaRange sú registrované ochranné známky spoločnosti MediaRange GmbH.

KONTAKT

MediaRange GmbH

Zum Quellenpark 2965812 Bad Soden a. Ts., Nemecko Tel.: +49 6196 523 81 80E-mail:

kontakt@mediarange.de

Web: www.mediarange.de
