GARETT
BEAUTY
SK
www.garett.eu

Masážny prístroj proti celulitíde

Beauty Cellu Body

Návod na použitie

Vážená zákazníčka/Vážený zákazník ďakujeme vám za nákup nášho produktu.

Nasledujúca príručka bola vypracovaná na základe najnovších poznatkov v kozmetológii. Krok za krokom vás prevedie masážnym ošetrením proti celulitíde, aby ste mohli naplno využiť silu prístroja a užívať si účinky po dlhú dobu.

O výrobku

Garett Beauty Cellu Body je inovatívny masážny prístroj proti celulitíde. Vďaka použitým technológiám pomáha redukovať celulitídu, tukové tkanivo, zlepšuje krvný obeh a zbavuje pokožku nedokonalostí.

SMERY PÔSOBENIA:
- redukcia celulitídy
- pevná a pružná pokožka
- redukcia strií
- zoštíhlenie postavy
- zmenšenie obvodov
- vyhladzovanie vrások
- relaxačná masáž

KONTRAINDIKÁCIE:
- tehotenstvo a dojčenie;
- akútny zápal kože;
- autoimunitné ochorenia;
- očné ochorenia (glaukóm, problémy so sietnicou);
- epilepsia;
- užívanie fotosenzibilizujúcich liekov a bylín;
- všeobecná liečba derivátmi vitamínu A;
- senzibilizácia na svetlo;
- poruchy zrážania krvi;
- fotodermatózy a pľuzgierovité kožné ochorenia;
- sklon k zjazveniu;
- rakovina
- silné opálenie
- otvorené rany

- podráždenie a infekcie očí
- kožné lézie (kŕčové žily, materské znamienka, znamienka, porušené kapiláry) v ošetrovanej oblasti
- aktívne hnisavé akné, ekzém
- kardiostimulátor
- implantáty, napr. zubné, kovové platničky, zubné protézy, spony
- nepoužívajte s exfoliačnými prípravkami, chemickým peelingom, mechanickým peelingom, kyselinami
- nepoužívajte s esenciálnymi olejmi
- herpes
- nepoužívajte, ak podstupujete estetické lekárske zákroky (botox, výplne)
- alergie
- plastické operácie v minulosti
- nepoužívajte po depilácii voskom
- nepoužívajte po ošetrení mikrodermabrázie
- nepoužívajte po ošetrení kyselinami alebo inými chemickými peelingami
- ochorenia srdca
- vírusové, bakteriálne a plesňové ochorenia kože
- chorobné stavy tela, horúčka
- bezprostredne po použití sauny, solária alebo vystavení sa slnku

Funkcie produktu

Masáž tváre: Umožňuje vstrekovanie účinných látok hlboko do pokožky a zároveň zlepšuje prekrvenie pokožky a zásobovanie buniek kyslíkom. Pokožka je pevná a vyživená.

Anticelulitídna masáž: Je to skvelý spôsob, ako spevniť a vytvarovať postavu, ako aj zbaviť sa tukovej či vodnej celulitídy. Prístroj prostredníctvom mechanickej masáže valčekom rozbíja hrčky pod kožou, zlepšuje prekrvenie pokožky, čo vedie k jej lepšej výžive a spevneniu.

Prevádzkové režimy

Prístroj pracuje v 4 režimoch pre obe násadky. **Režim sa mení kliknutím na tlačidlo prepínača.**

1) Pomalé tempo, otáčanie v smere hodinových ručičiek
2) Rýchle tempo, otáčanie v smere hodinových ručičiek
3) Pomalé tempo, otáčanie proti smeru hodinových ručičiek
4) Rýchle tempo, otáčanie proti smeru hodinových ručičiek

Technická špecifikácia

Názov produktu: Garett Beauty Cellu Body	
Kapacita batérie: 650 mAh	Čas nabíjania: 1,5-3 hod.
Hmotnosť výrobku (netto): 300 g	Rozmery: 136 x 54 x 64 mm

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na www.garett.eu. Ďalšie produkty a príslušenstvo nájdete na našej webovej stránke.

Popis produktu

Hlavný modul



Hroty



Hrot na telo
※ len na použitie na tele



Hrot na tvár
※ na použitie na tvár a telo

Príslušenst



Inštalácia hrotov

1) Nainštalujte hlavu do osemhranného otvoru
2) Vytiahnite hlavu pomocou sily rúk





Návod na použitie

POZNÁMKY:
- Výrobok je určený pre dospelých.
- Pri prvých použitiach sa odporúča používať prístroj na najnižšom nastavení masážnej funkcie, aby si naň pokožka zvykla.
- Vždy používajte sérum vo forme oleja alebo masážneho oleja, aby zariadenie správne kĺzalo a nepoškodilo pokožku.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča používať prístroj každé 2-3 dni, nie dlhšie ako 3 minúty na jednu časť tela.
- Počas používania prístroja sa na pokožke môže objaviť začervenanie, ktoré je normálne a malo by zmiznúť do 1 dňa.
- Ak sa objavia modriny, pred ďalším použitím prístroja masáž prerušte a počkajte, kým zmiznú.
- Počas ošetrenia zabráňte kontaktu prístroja s vodou.
- Ak pocítite bolesť alebo nepríjemné pocity, masáž okamžite prerušte.
- Prístroj má hroty určené na masáž tváre aj tela, takže intenzitu masáže si môžete nastaviť podľa oblasti, na ktorú ho používate.

TELO:
Krok 1: Odstráňte šperky a všetky kovové predmety.
Krok 2: Na pokožku naneste olejové sérum alebo masážny olej.
Krok 3: Po kroku 2 si umyte ruky a dôkladne ich utrite.
Krok 4: Oašetrenie vždy začnite na najnižšom stupni a až po chvíli prejdite na intenzívnejšiu masáž, aby ste predišli vzniku modrín a aby si pokožka na prístroj zvykla.
Krok 5: Na rukách a nohách nezabudnite zariadenie vždy posúvať smerom nahor.
Krok 6: Pohyby by sa mali robiť v páse:
- od pása smerom k stehnám,
- kľukaté, sprava doľava, začínajúc v dolnej časti brucha a smerom nahor,
- kľukaté, zhora nadol, striedavo začínajúc sprava a zľava.

Krok 7: Zadok, pohyb by mal začínať na vnútornej strane stehna a smerovať ku bedrovej kosti.
Krok 8: Prístroj by sa mal po každom ošetrení vyčistiť.



TVÁR:

NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE V BLÍZKOSTI OČÍ!

Krok 1: Odstráňte šperky a všetky kovové predmety.
Krok 2: Odstráňte make-up a dôkladne vyčistite pleť.
Krok 3: Naneste sérum vhodné pre potreby pleti.
Krok 4: Prepnite na hlavicu na tvár a od najnižšieho nastavenia výkonu pohybujte hlavicou od stredu tváre smerom von (masáž by nemala trvať dlhšie ako 10 minút).
Krok 5: Naneste krém vhodný pre potreby vašej pokožky.
Krok 6: Vyčistite zariadenie.



Poznámky pre používateľov

1. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Výrobok sa nabíja pomocou dodanej nabíjacej súpravy.
3. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
4. Zariadenie nepoužívajte ani sa ho nepokúšajte odpojiť zo zásuvky mokrými rukami.
5. Neničte ani neupravujte napájací kábel ani výrobok, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
6. Zabráňte znečisteniu nabíjacieho portu a napájacieho kábla.
7. Zastavte nabíjanie, ak je poškodená zástrčka alebo napájací kábel alebo sa dokonca jeden z komponentov zahreje.
8. Používanie príslušenstva, ktoré sa nedodáva s týmto výrobkom, môže byť nebezpečné.
9. Výrobok neskladujte vo vlhkých priestoroch, pri vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
10. Ak je poškodený, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na servis spoločnosti Garett.
11. Prístroj nepoužívajte v blízkosti podráždenej, alergickej alebo zapálenej pokožky. **Pozri - kontraindikácie.**
12. Zariadenie nenechávajte v dosahu detí.
13. Zariadenie nedržte na jednom mieste na pokožke dlhší čas, aby ste predišli vzniku modrín a podráždeniu.
14. Na pokožku netlačte príliš silno, aby ste zabránili podráždeniu a poškodeniu.

POZOR

Netlačte zariadenie príliš silno na telo, pretože to môže spôsobiť poškodenie pokožky. Otáčavý pohyb sa okamžite zastaví, aby nedošlo k poraneniu.



Opravy a údržba

1. V prípade poškodenia alebo poruchy prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garett. Pokus o opravu jednotky svojpomocne môže mať za následok poškodenie jednotky a stratu platnosti záruky.
2. Po každom použití výrobok dôkladne vyčistite. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani iné stimulátory.
3. Zariadenie nie je úplne vodotesné a nemalo by sa umývať vodou.
4. Pri dlhšom nepoužívaní sa odporúča zariadenie pravidelne nabíjať a skladovať na suchom a chladnom mieste, aby sa predĺžila jeho životnosť.

GARETT SPÓŁKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.garett.eu

Záruka a sťažnosti

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: chyby a poškodenia spôsobené používateľom alebo nesprávnym používaním (nie v súlade s určeným použitím), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z používania iného ako dodaného príslušenstva, spotrebného materiálu.

Záručné podmienky/kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke:
www.garett.eu

Výrobca:
GARETT
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce
www.garett.eu

Správna likvidácia výrobku (odpad z elektrických a elektronických zariadení)

Označenie na výrobku alebo v textoch, ktoré sa naň vzťahujú, uvádza, že po skončení životnosti by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností. Aby ste zabránili škodlivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddeľte výrobok od iných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili opätovné využívanie materiálových zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnostiach môžu získať informácie o tom, kde a ako ekologicky bezpečne recyklovať tento výrobok, v predajni, kde si výrobok zakúpili, alebo na miestnom úrade. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.

CE FC RoHS