Strojček na strihanie Catlink Pet Trimmer

Návod na použitie



Upozornenia

Pravidelné čistenie a údržba zabezpečia optimálny výkon a predĺžia životnosť tohto produktu.
Nesmie sa umiestňovať do prostredí s vysokou teplotou ani nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
Tento produkt je určený výhradne na strihanie srsti domácich zvierat a nesmie sa používať na iné účely. Nie je dovolené miešať použitie pre ľudí a domáce zvieratá.
Tento výrobok nesmiete sami modifikovať, demontovať ani opravovať.

Pri opotrebovaní strihacej hlavy a potrebe jej výmeny používajte výhradne originálne diely dodané výrobcom.
Vyvarujte sa kladeniu ťažkých predmetov na nabíjací kábel alebo jeho zachytávaniu inými predmetmi, aby nedošlo k poškodeniu alebo deformácii.

Mierne zohrievanie strihača na zvieratá počas používania alebo nabíjania je normálny jav. Prosíme o pokoj počas používania.

Pred použitím skontrolujte, či nie je strihačská hlava poškodená alebo zdeformovaná.
Tento výrobok nabíjajte výhradne pomocou dodaného nabíjacieho kábla typu C.
Pred prvým použitím sa uistite, že je výrobok úplne nabitý.

Ak je nabíjací kábel poškodený, nahraďte ho špecifickým nabíjacím káblom typu C alebo kontaktujte náš oficiálny zákaznícky servis,
aby ste získali pomoc.
Nepritláčajte strihaciu hlavicu silno na pokožku. Uchovávajte mazací olej mimo dosahu dojčiat a detí.
Tento produkt nie je určený pre osoby so zrakovým, sluchovým alebo mentálnym postihnutím, ani pre osoby bez skúseností a zdravého rozumu (vrátane detí).

V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí alebo porúch treba okamžite prestať zariadenie používať. Problém je potrebné riešiť podľa druhu poruchy a v prípade potreby zaslať zariadenie do nášho oficiálneho servisného centra na opravu.
Nabíjačku je najlepšie používať v prostredí s teplotou od 5 °C do 40 °C. Plné nabitie akumulátora trvá približne 2 hodiny. Po 3–4 úplných nabíjacích a vybíjacích cykloch dosiahne akumulátor svoju optimálnu kapacitu.

Obsah balenia



Strojček *1



Nožnice na presné strihanie *1



Vedené hrebeňe *4



Olej na mazanie



Kefa na čistenie



USB kábel

Úvod

Montáž a demontáž



Montáž: Zarovnajte spojenie čepele A s otvorom stroja B. Pevne zatlačte čepeľ dozadu, až kým neuslyšíte cvaknutie.

Demontáž: Odsuňte nôž A od tela B v opačnom smere.

Montáž a demontáž rezného ostria

Vypnite trimer a palcom pritlačte zuby ostria, potom ho posuňte von v smere šípky, ako je znázornené na obrázku, aby ste ostrie zložili.
Počas demontáže držte ostrie hore, aby ste zabránili jeho pádu.





1. Zasuň čepeľ A do zásuvky B v stroji.



2. Pevne pritlač nôž do zadnej časti, až kým nepočuješ cvaknutie.

Čistenie a údržba strihacej hlavy

Upozornenie: Pred začatím čistenia a údržby vypni trimer.

Platí pre všetky hlavy: Pomocou čistiacej kefky odstráň chlpy, ktoré sa prilepili na strihaciu hlavu. V prípade veľkej strihacej hlavy: Stlač zadnú časť spodného noža podľa obrázka a odstráň chlpy, ktoré sa zachytili medzi horným a spodným nožom.







Upozornenia

Nevyberajte pružinu zo strihacej hlavy, pretože to môže spôsobiť, že hlava bude neopraviteľná a nepoužiteľná.
Po každom použití dôkladne vyčistite povrch strihacej hlavy a medzery medzi ostriami, aby ste zachovali ich ostrosť. Pri čistení vodou je nevyhnutné strihaciu hlavu dôkladne vysušiť, aby ste predišli korózii pružiny. Po čistení treba naniesť mazací olej na zabezpečenie správnej údržby.

Životnosť strihacej hlavy závisí od frekvencie používania, typu strihaných vlasov a spôsobu údržby. Opotrebované strihacie hlavy je potrebné neodkladne vymeniť, aby sa zabránilo zamotávaniu vlasov počas strihania.
Pri výmene strihacej hlavy je potrebné konzultovať s oficiálnym servisom a vyhýbať sa používaniu nekompatibilných dielov iných výrobcov. Počas používania sa strihacia hlava môže mierne zahrievať, čo je bežný jav a neovplyvňuje jej funkčnosť.

Úvod do prídavných hrebeňov

Prídavné hrebeňe slúžia na strihanie srsti na požadovanú dĺžku, čo pomáha predísť neúmyselnému príliš krátkemu ostrihaniu, najmä na začiatku. K dispozícii sú štyri veľkosti prídavných hrebeňov: 3 mm, 6 mm, 9 mm a 12 mm. Pred začatím strihania sa odporúča vyčistiť srsť zvieraťa a vysušiť ju fénom.
Škvrny alebo iné cudzie predmety na srsti znižujú ostrosť čepeľí a skracujú ich životnosť.



Spôsob montáže hrebeňa:
Posuňte hrebeň pozdĺž prednej časti noža tak, aby jeho výrez zapadol do drážok po stranách strihacej hlavy, až pokiaľ nezaznáte „kliknutie“.



Demontáž hrebeňa: Stlačte hrebeň zdola a stiahnite ho z hlavy trimera.

Strihanie

Strihanie s použitím nástavca hrebeňa

Podľa požadovaného strihu vyberte vhodnú dĺžku nadstavca hrebena a držte strojček hlavou s reznou časťou smerujúcou nahor. Potom jemne pritlačte plochú časť nadstavca na kožu zvieraťa, posúvajte strojček vpred pozdĺž srsti, v smere rastu, a strihajte srsť, ktorú je potrebné skrátiť.



Strihanie bez vodiaceho hrebena
Strihanie bez použitia vodiaceho hrebena si vyžaduje odborné zručnosti na dosiahnutie vhodnej dĺžky srsti. Ak jednoducho posuniete zadnú časť strihacej hlavice pozdĺž kože zvieraťa bez použitia vodiaceho hrebeňa, dĺžka srsti po strihaní bude približne 1 mm.

Zručnosti strihania užitočné v rôznych oblastiach

Pri malých domácich zvieratách je potrebné používať trimer na detailné strihanie srsti v oblastiach okolo labiek, bokov a očí.





Poznámky

1. Neodporúča sa držať trimer počas strihania srsti obrátene, pretože to môže spôsobiť poranenie pokožky zvieraťa.
2. Nie je dovolené strihať mokrú srsť zvieraťa, pretože to znižuje účinnosť strihania.
3. Nesmiete príliš silno pritláčať trimer na zviera, pretože by to mohlo spôsobiť poškrabanie jeho kože.

Čistenie a údržba

Pomocou čistiacej kefky odstráňte zvyšky srsti zo štrbiny strihacej hlavy zariadenia. Telo zariadenia možno umyť vodou. Po vyčistení utrite zariadenie do sucha mäkkou handričkou, pred uskladnením naneste olej na mazanie a namontujte strihaciu hlavu.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzín, alkohol, riedidlo na farby ani iné žieravé chemikálie. Nepokúšajte sa produkt sami rozoberať ani opravovať. Na opravu kontaktujte oficiálny servis.







Je vhodné na čistenie pod tečúcou vodou.

Upozornenie: Rukoväť umývajte vo vode iba po jej odpojení od napájacieho kábla.

Nabíjanie

Pred začatím nabíjania sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Pripojte USB kábel k zdroju napájania (USB kábel je možné pripojiť do zásuvky so štandardom USB, do telefónnej nabíjačky, stolového počítača, notebooku alebo powerbanky).



Pripojte USB kábel k napájaciemu portu zariadenia. Ak používate neštandardnú 5 V nabíjačku, pred začatím nabíjania sa uistite, že prúd je 1 A.



Špecifikácia

Model: CL-PT-01
Materiál produktu: ABS
Normy, ktorým produkt vyhovuje: GB 4706.1-2005; GB 4706.9-2008
Rozmery produktu: 162 x 40 x 34 mm
Menovité vstupné parametre: 5 V, 1 A
Akumulátor: 600 mAh
Rozsah použitia: domáce mačky, malé psy

Upozornenia a varovania

Varovanie
1. Je zakázané používať v tomto zariadení jednorazové batérie!
2. Pred nabíjaním nechajte batériu vybitú a používajte výlučne napájacie zdroje alebo USB porty s výstupným napätím 5 V a prúdovou intenzitou 1 A, ktoré zodpovedajú národným normám!
3. Zariadenie je potrebné používať výhradne v súlade s účelom popísaným v návode.

Recyklácia

1. Akumulátory v elektrických nožniciach obsahujú substancie, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie.
2. Pred utylizáciou zariadenia je potrebné vybrať akumulátor z nožníc.
3. Po vybratí akumulátorov je potrebné elektrické nožnice odpojiť od napájania.
4. Akumulátory je potrebné likvidovať bezpečným spôsobom.
Ak chcete vybrať akumulátory: odpojte napájanie a nechajte strojček pracovať, kým sa energia nevyčerpá, potom odskrutkujte všetky skrutky na kryte, odstráňte kryt a vyberte akumulátory.

Varovanie
1. Nepoužívajte v tomto zariadení jednorazové batérie!
2. Vyhýbajte sa skratu akumulátorov, aby ste predišli ich zapáleniu a požiaru.
3. Nehádzať akumulátory do ohňa, aby sa predišlo výbuchom alebo uvoľneniu toxických látok.
4. Pred nabíjaním by mal akumulátor mať ešte určitú úroveň nabitia a zariadenie sa má nabíjať pomocou napájacieho zdroja s výstupným napätím 5 V/1 A (skutočný výstupný výkon by nemal presiahnuť 15 W).

5. Zariadenie je určené výhradne na účely popísané v návode na obsluhu.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:
Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Kyvetu používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav prístroja, najmä jeho pohyblivých častí, ako sú napríklad tieniace mechanizmy a kryt. V prípade viditeľného poškodenia prestaňte kyvetu používať a kontaktujte servisné oddelenie.
- Zásobník na podstielku neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotám, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Podstielku používajte len pre zvieratá primeranej veľkosti a hmotnosti podľa odporúčania výrobcu. Používanie podstielky príliš malým alebo príliš veľkým zvieraťom môže spôsobiť nepohodlie alebo poruchu zariadenia.
- Uistite sa, že zviera je pri používaní podstielky pohodlné - zariadenie zavádzajte postupne, aby ste predišli stresu.
- Ak sa zariadenie pokazí, okamžite ho vypnite, aby ste zabránili možnému ohrozeniu zvieraťa, napríklad zaseknutiu v pohyblivých mechanizmoch.

Riziko pre deti:

- Automatické podstielky nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému poškodeniu zariadenia alebo narušeniu jeho činnosti.
- Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj bez dozoru dospelej osoby.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov a ostatných elektrických komponentov. V prípade poškodenia prestaňte spotrebič používať.
- Zabráňte kontaktu spotrebiča s vodou, pokiaľ výrobca neuvádza, že zásobník je vodotesný.
- Pri modeloch napájaných batériami alebo akumulátormi používajte len komponenty odporúčané výrobcom a vymieňajte ich v súlade s návodom na obsluhu.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie. Uistite sa, že všetky súčasti kyvety, ako je nádoba na odpad a mechanizmy na triedenie, sú správne pripojené.

- Umiestnite zásobník na stelivo na stabilný a rovný povrch na mieste, ktoré je ľahko prístupné pre vaše domáce zviera.
- Pravidelne vyprázdňujte nádobu na odpad a čistite mechanizmy podstielky, aby ste zabezpečili správnu prevádzku a hygienu.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste bez vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Zásobník na podstielku pravidelne čistite podľa odporúčaní výrobcu, pričom používajte mäkké materiály a jemné čistiace prostriedky. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
- V prípade modelov s odpadovými vreckami ich podľa potreby vymieňajte, aby ste zabránili hromadeniu odpadu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach napájaných batériami používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie vášmu domácemu zvieraťu:

- Pozorujte reakciu vašej mačky na nový zásobník na podstielku - ak vaše zviera vykazuje známky úzkosti alebo stresu, zariadenie zavádzajte postupne.
- Uistite sa, že zariadenie funguje bezpečne a nespôsobuje zvieraťu nepohodlie, napríklad príliš hlasné mechanizmy.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy elektronických zariadení by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Výrobok sami neupravujte, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej

životnosti batérie sa neodporúča vybíjať batériu na menej ako 3,18 V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybíjať batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.

CE

Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca:

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., ltd
Naxian Road Kehai Building
200120 Šanghaj, Čína
support@catlink.cn

Zástupca v EÚ:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12

B58 ET.1 MODULUJL, Rumunsko
aoce-service@outlook.com

Údaje o batérii:
Typ: ostatné prenosné batérie
Čistá hmotnosť: 0,0236 kg
Kapacita: 600 mAh
Prekročenie povoleného obsahu kadmia (0,002 %) alebo olova (0,004 %): nie
Identifikačné číslo batérie: ICRR4430