Návod na použitie termostatickej hlavice GETI GTV05 Zigbee

Kat. č.: 06447199



Pred začatím práce so zariadením si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Venujte osobitnú pozornosť všetkým varovaniam a bezpečnostným upozorneniam. Návod si uchovajte pre neskoršie použitie.

Použitie termostatickej hlavice

- Stiahnite si aplikáciu „Smart life" z Apple Store alebo z obchodu Google Play.
- Zapnite termostatickú hlavicu a počkajte, kým sa dokončí automatický test pohonu, potom dlho stlačte horné spúšťacie tlačidlo na aktiváciu režimu párovania so sieťou Zigbee. Zobrazí sa ikona .

Vlastný test a hlásenia o chybách


	Po vložení batérií sa všetky indikátory na displeji rozsvietia na 3 sekundy.
Krok 1 Sebakontroly	Hneď ako sa po spustení na displeji zobrazí hlásenie „Ad", krátko stlačte tlačidlo na ignorovanie vlastného testu. Zobrazí sa blikajúca ikona . Zaťažením hlásenia „A1" je prvá časť autotestu dokončená.
Krok 2 Sebakontroly	Správa „A2" sa zobrazí v druhej časti autotestu. Akonáhle je test ukončený a nebude zistená žiadna porucha pohonu, termostat prejde do bežnému prevádzkovému režimu. Ak bude zistená porucha pohonu, je potrebné ju odstrániť, inak termostat do prevádzkového režimu nepreide.
	Vyrušenie úplného otvorenia ventilu. Nastavte teplotu na najvyššiu možnú hodnotu a stlačte tlačidlo (+), na displeji sa zobrazí hlásenie „ON" a ventil hlavice sa úplne otvorí.
	Vyrušenie úplného uzavretia ventilu. Nastavte teplotu na najnižšiu možnú hodnotu a stlačte tlačidlo (-), na displeji sa zobrazí hlásenie „OF" a ventil hlavice sa úplne uzavrie.

Chybové hlásenie	Príčiny závady
E1	Vada motorového pohonu
E2	Vada senzora
	Blikajúca ikona znamená vybitú batériu

Technické údaje

- Napájanie: 3× AA 1,5 V alkalické batérie
- Prevádzková teplota: 0–50 °C
- Presnosť zobrazenia: 0,5 °C
- Prednastavený rozsah nastavenia teploty: 5–35 °C
- Teplotný senzor: NTC (10k) 1 %
- Rozsah zistenia teploty: 0–70 °C
- Veľkosť závitu: M30×1,5
- Rozmery (mm): 53×53×67 mm
- Maximálny zdvih: 4,5 mm

Displej a tlačidlá



Symbol	Funkcia
	Tlačidlo nastavení. Dlhé stlačenie spustí párovanie s sieťou Wi-Fi. Krátke stlačenie zahájí vlastný test pohonu. Rýchle dvojstlačenie obnoví zobrazenie displeja na úvodnú stránku.
—	Krátke stlačenie zníží nastavenú teplotu. Dlhé stlačenie uzamkne alebo odomkne hlavicu.
+	Krátke stlačenie zvýši nastavenú teplotu. Dlhé stlačenie prepne prevádzkovú režim na ručný (manuálny).

Popis ukazovateľov

	Ikony režim (okrem ručného režimu)		Zámok
	Stav pripojenia k sieti		Vybité batérie
	Spustenie pohonu ventilu		Upozornenie na otvorené okná
	Vyrušené plné otvorenie ventilu	E1	Vada motorového pohonu
	Vyrušené plné uzavretie ventilu	E2	Vada senzora

Bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie.
- Výrobca nezodpovedá za mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so zariadením.
- Chráňte toto zariadenie pred nárazmi, vodou, prachom, zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Zariadenie je určené výlučne na vnútorné použitie.
- Zariadenie čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou bez abrazívnych prostriedkov.
- Pri vkladaní batérií do zariadenia dbajte na správnu polaritu.
- Používajte iba batérie rovnakého typu a značky.
- Nevkladajte súčasne nové a použité batérie.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia výrobku

Po uplynutí životnosti výrobok nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad, ale odovzdajte ho do zberných miest na triedený odpad. Použité batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete chrániť prírodné zdroje a predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o recyklácii tohto výrobku vám poskytne obecný úrad, organizácia zaoberajúca sa spracovaním komunálneho odpadu alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili.

INFORMÁCIE O ZIGBEE

Príprava potrebná na pripojenie Zigbee:

Budete potrebovať smartfón a router. Pripojte sa v telefóne k routeru cez rozhranie WLAN (Wi-Fi) a zapíšte si heslo k Wi-Fi (bude potrebné pri párovaní termostatu s Wi-Fi). Poznámka: Wi-Fi z routera musí bežať v pásme 2,4 GHz. Podporovaný je aj 4G Wi-Fi hotspot z iného mobilného telefónu. 5 GHz Wi-Fi z routera nie je podporované.


1. Stiahnutie aplikácie a registrácia účtu

Vyhľadajte aplikáciu „Smart RM", „Smart Life" alebo „Tuya Smart", stiahnite si ju a zaregistrujte si účet.

Smart RM Smart Life Tuya Smart


2. Pripojenie káblovej brány (gateway):


Poznámka: Uistite sa, že je váš smartfón cez Wi-Fi pripojený k tomu istému routeru, ku ktorému je káblom pripojená aj káblová brána Zigbee (oba zariadenia musia byť v tej istej sieti). Stlačte a podržte tlačidlo na bráne po dobu 10 sekúnd a uistite sa, že obe kontrolky (LED indikátory) svietia nepretržite. (Podrobnejšie pokyny nájdete v návode k bráne).



3. Pripojenie bezdrôtovej brány (gateway):

Poznámka: Uistite sa, že váš smartfón aj brána sú pripojené k rovnakému bezdrôtovému routeru. Stlačte a podržte tlačidlo na bezdrôtovej bráne po dobu 10 sekúnd a uistite sa, že obe kontrolky (LED indikátory) svietia nepretržite. (Podrobnejšie pokyny nájdete v návode k bráne).





4. Pripojenie termostatickej hlavice Zigbee:

Zapnite napájanie pohonu hlavice. Akonáhle sa dokončí automatická kontrola systému (self-check), dlho stlačte tlačidlo na aktiváciu režimu párovania Zigbee (začne blikať ikona párovania).

Aby prebehlo pridávanie zariadenia hladšie, zapnite v mobilnom telefóne Bluetooth.

