

WATCH GT2

Slovenská verzia

Pred použitím

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju na budúce použitie. Pomôže vám správne používať zariadenie.

Obsah balenia

- Hodinky ×1
- Magnetický nabíjací kábel ×1
- Stručná používateľská príručka ×1

Typická kapacita batérie: 595 mAh

Menovitá kapacita batérie: 580 mAh

Vstup: 5 V = 1 A

1 Dizajn a funkcie tlačidla

Keď je obrazovka hodín vypnutá, stlačením **korunky** aktivujete displej.

Na ciferníku hodín stlačením **korunky** otvoríte zoznam aplikácií.

V ostatných rozhraniach sa stlačením **korunky** vrátite na ciferník.

Otáčaním **korunky** môžete v rozhraní aplikácií posúvať obrazovku nahor alebo nadol.

Počas hovoru alebo prehrávania hudby môžete otáčaním **korunky** rýchlo upravovať hlasitosť.

Ak sú hodinky vypnuté, podržaním **korunky** ich zapnete.

Ak sú hodinky zapnuté, podržaním **korunky** približne na 3 sekundy otvoríte ponuku **Reštart / Vypnutie / Núdzové volanie**.

Ak sú hodinky zapnuté, podržaním **korunky** dlhšie ako 10 sekúnd vynútite reštart zariadenia

2 Stiahnutie a párovanie

Hodinky môžete spárovať prostredníctvom aplikácie **Origin Health**. Ak chcete využívať všetky funkcie zariadenia, prihláste sa do svojho účtu vivo.

Pri prvom zapnutí hodín naskenujte QR kód zobrazený na displeji a nainštalujte aplikáciu do telefónu.

Prípadne môžete naskenovať QR kód uvedený vpravo alebo aplikáciu vyhľadať v obchode **Google Play** alebo **App Store**.

Používatelia zariadení iPhone môžu aplikáciu vyhľadať a stiahnuť priamo z **App Store**.

Po nainštalovaní aplikáciu otvorte, udeľte jej potrebné oprávnenia a prejdite do časti **Správa zariadení**. Počas párovania skontrolujte, či sa názov Bluetooth zobrazený v telefóne zhoduje s názvom zobrazeným na hodinkách.

3 Ďalšie funkcie

Podrobné pokyny a sprievodcu funkciami nájdete po naskenovaní QR kódu vpravo alebo v časti s podrobnosťami o zariadení v aplikácii.

Informácie o príslušenstve a softvéri

Odporúčané príslušenstvo

Batéria: **BW-D3**

Magnetický nabíjací kábel: **CA2426**

Verzia softvéru: **DP2508AF.EX_A_1.1.18**

Poznámka: Výrobca bude softvér zariadenia priebežne aktualizovať s cieľom zlepšovať jeho funkcie. Skutočný softvér a funkcie sa môžu mierne líšiť od obsahu uvedeného v tejto príručke.

Bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste zaistili jeho správne a bezpečné používanie.

Prevádzkové prostredie

- Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je zakázané používanie bezdrôtových zariadení alebo kde môže spôsobovať rušenie či predstavovať nebezpečenstvo.
 - Nepoužívajte zariadenie v prašnom, vlhkom alebo znečistenom prostredí ani v blízkosti silných magnetických polí.
 - Chráňte zariadenie pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte ho vysokým teplotám.
 - Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, ako sú elektrické ohrievače, mikrovlnné rúry, sporáky, ohrievače vody alebo sviečky.
 - Nepokladajte na zariadenie kovové predmety, ako sú ihly alebo iné ostré predmety. Mohlo by dôjsť k jeho prehrievaniu a následnému poraneniu.
 - Nepoužívajte zariadenie počas búrky, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému bleskom.
-

Bezpečnostné informácie (pokračovanie)

- Zariadenie používajte pri teplote **–10 °C až +45 °C** a skladujte pri teplote **–20 °C až +55 °C**.
 - Nevystavujte zariadenie ani jeho príslušenstvo extrémnym teplotám, pretože môže dôjsť k poškodeniu batérie, skráteniu jej životnosti alebo deformácii zariadenia.
 - Ak je zariadenie dlhší čas vystavené nízkym teplotám, môže sa znížiť jeho výkon a kapacita batérie.
 - Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte svojpomocne. V prípade poruchy kontaktujte autorizované servisné stredisko.
 - Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom. Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo ohroziť bezpečnosť používateľa.
 - Zariadenie ani batériu nevhadzujte do ohňa ani ich nevystavujte vysokým teplotám. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
 - Neprepichujte, nestláčajte ani mechanicky nepoškodzujte batériu.
 - Ak zaznamenate nezvyčajný zápach, prehrievanie alebo deformáciu zariadenia či batérie, okamžite ho prestaňte používať.
-

Lekárske zariadenia

- Ak používate implantované zdravotnícke zariadenie (napríklad kardiostimulátor alebo defibrilátor), dodržiavajte odporúčania lekára a výrobcu zdravotníckeho zariadenia.
- Zariadenie môže ovplyvňovať funkciu niektorých zdravotníckych prístrojov

Ochrana sluchu

- Nepoužívajte vysokú hlasitosť počas dlhšieho času, aby ste predišli poškodeniu sluchu

STRANA 5

Bezpečnostné informácie (pokračovanie)

Prostredie používania

- Dodržiavajte všetky miestne zákony a predpisy. Aby ste predišli nehodám, nepoužívajte zariadenie počas vedenia motorového vozidla.
- V zdravotníckych zariadeniach dodržiavajte platné predpisy a obmedzenia. Zariadenie nepoužívajte tam, kde je jeho používanie zakázané.
- V lietadle alebo tesne pred nástupom do lietadla používajte zariadenie iba podľa pokynov personálu. Používanie bezdrôtových zariadení môže rušiť komunikačné systémy lietadla a porušovať príslušné predpisy.
- Nepoužívajte zariadenie na miestach s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v blízkosti čerpacích staníc, skladov palív alebo chemických prevádzok.

- Vždy dodržiavajte všetky výstražné značky a pokyny.

Bezpečnosť batérie

- Batériu nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte svojpomocne.
 - Batériu nevystavujte ohňu, vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.
 - Zabráňte skratu kontaktov batérie.
 - Ak batéria vyteká alebo sa deformuje, zariadenie okamžite prestaňte používať.
 - Batériu nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Odovzdajte ju na určenom zbernom mieste.
-

STRANA 6

Informácie o zhode (EÚ)

Spoločnosť **vivo Mobile Communication Co., Ltd.** týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice **2014/53/EÚ**.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na:

<https://www.vivo.com/eu/support>

Informácie o likvidácii

Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že výrobok ani batériu nie je možné likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte zariadenie na určené zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Správna recyklácia pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie

STRANA 7

5 Servisné podmienky

Záruka výrobcu vivo

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt vivo. Spoločnosť vivo ako výrobca vysokokvalitných výrobkov stanovuje pre svoje produkty vysoké štandardy kvality. Tento produkt poskytuje spoločnosť vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ďalej len „vivo“) so sídlom na adrese No.1 vivo Rd., Chang'an, Dongguan, 523863, Guangdong, Čína, so zárukou za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok.

Rozsah záruky

Spoločnosť vivo poskytuje záruku na zakúpený produkt za predpokladu, že nevykazuje vady materiálu ani výrobné chyby.

Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia (dátum na faktúre alebo pokladničnom doklade).

Záručná doba:

- 24 mesiacov na inteligentné hodinky.

Záručnú dobu jednotlivého príslušenstva (remienok a pod.), ktoré bolo zakúpené spolu s výrobkom, nájdete na oficiálnych webových stránkach.

Zákazníci môžu uplatniť záručný servis v spoločnosti vivo alebo v autorizovanom servisnom stredisku v krajine, kde bol výrobok zakúpený.

Ak sa počas záručnej doby vyskytne porucha, spoločnosť vivo podľa vlastného uváženia poskytne jednu z nasledujúcich služieb:

- bezplatnú opravu výrobku,
- bezplatnú výmenu výrobku za ekvivalentný výrobok.

STRANA 8

Vylúčenie záruky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku spôsobené:

- bežným opotrebovaním,
- nesprávnym používaním,
- použitím príslušenstva tretích strán,
- nedodržaním bezpečnostných pokynov,
- mechanickým poškodením (napr. nárazom),
- neoprávnenou opravou, rozobratím alebo úpravou výrobku používateľom alebo neautorizovaným servisným strediskom.

Aj v prípade, že sa na výrobok záruka nevzťahuje, môže byť opravený za úhradu.

Záručné podmienky

Predpokladom uplatnenia záruky je umožniť spoločnosti vivo preveriť reklamovaný výrobok.

Pri reklamácii (oprava alebo výmena) je potrebné predložiť alebo priložiť kópiu faktúry alebo iného dokladu o kúpe, aby spoločnosť vivo mohla overiť, že sa na výrobok vzťahuje záruka.

Bez predloženia dokladu o kúpe môže spoločnosť vivo záručný servis odmietnuť.

Príprava

Pred odovzdaním alebo odoslaním výrobku do reklamácie sa uistite, že výrobok nie je poškodený počas prepravy.

Ak je to možné, priložte aj všetko príslušenstvo zakúpené spolu s výrobkom (napríklad remienok alebo nabíjací kábel).

Ak je možné poruchu odstrániť zmenou nastavení alebo jednoduchým postupom, spoločnosť vivo môže odporučiť vykonanie týchto krokov pred prijatím reklamácie.

Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, náklady na dopravu znáša spoločnosť vivo.

STRANA 9

Záručné podmienky (pokračovanie)

Počas opravy alebo výmeny môže spoločnosť vivo použiť nové alebo repasované diely či výrobky, ktoré spĺňajú rovnaké kvalitatívne štandardy ako nové výrobky.

Ak sa výrobok v rámci záruky vymení, pôvodný výrobok sa stáva vlastníctvom spoločnosti vivo.

Po oprave alebo výmene sa na výrobok vzťahuje zostávajúca časť pôvodnej záručnej doby alebo minimálne 90 dní od dátumu opravy alebo výmeny, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia.

Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa vyplývajúce z platných právnych predpisov krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Spoločnosť vivo nezodpovedá za stratu dát uložených vo výrobku počas opravy alebo výmeny. Pred odovzdaním výrobku do servisu odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.

Ak platné právne predpisy neustanovujú inak, spoločnosť vivo nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné ani následné škody vzniknuté v súvislosti s používaním výrobku.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo technickú podporu, navštívte oficiálnu stránku spoločnosti vivo alebo kontaktujte autorizované servisné stredisko.

STRANA 10

Záručný list

Model výrobku:

.....

Výrobné číslo (S/N):

.....

Dátum predaja:

.....
Predajca:

.....
Pečiatka a podpis predajcu

Informácie pre zákazníka

Záručný list je platný iba spolu s dokladom o kúpe.

Pri uplatnení reklamácie predložte záručný list spolu s originálom alebo kópiou dokladu o kúpe.

Odporúčame uschovať tento dokument počas celej záručnej doby.

Ďalšie informácie o výrobku, servise a podpore nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti vivo.